

AW8624 Android Driver

INFORMATION

Driver File	aw8624.c, aw8624.h, aw8624_reg.h
Haptic Driver	aw8624
I ² C Address	0x5a/0x5b
ADB Debug	Yes
Platform	mtk6739

PROJECT CONFIG

```
#add aw8624 haptic
CONFIG_AW8624_HAPTIC =y
```

KERNEL DRIVER

AW8624 Haptic Driver

1. dts config

打开 kernel/arch/arm/boot/dts/ *.dts 文件，添加 aw8624 的配置

```
/* AWINIC AW8624 Haptic */
&i2c3 {
    aw8624_haptic@5A {
        compatible = "awinic,aw8624_haptic";
        reg = <0x5A>;
        reset-gpio = <&tlm 63 0>;
        irq-gpio = <&tlm 4 0>;
        vib_f0_pre = < 2350 >; /*根据马达型号定义 1700 2350 2600*/
        vib_f0_cali_percen = < 7 >;
        vib_cont_drv_lev = < 125 >;
        vib_cont_drv_lvl_ov = < 155 >;
        vib_cont_td = < 0xF06C >;
        vib_cont_zc_thr = < 0x08F8 >;
        vib_cont_num_brk = < 3 >;
        vib_f0_coeff = < 260 >; /*Don't modify it*/
        vib_duration_time = < 15 60 0 0 0 >;
        vib_brake_ram_config = < 1 1 90 60 20 3 1 3 1 1 90 60 30 5 1 3 0 0 50
40 25 0 5 3 >;
        vib_brake_cont_config = < 1 1 90 42 20 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 >;
        vib_f0_trace_parameter = < 9 3 1 31 >;
        vib_bemf_config = < 0 8 3 0xf8 >;
        vib_sw_brake = < 0x2c >;
        vib_wavseq = < 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 >; /*wavseq1-seq8 0x07-
0x0E*/
```

```

    vib_wavloop = < 0 6 1 15 0 0 0 0 0 0>; /*loop1-mainloog 0x0f-0x13*/
    vib_td_brake = < 42720 42720 42720 >; /*level0 level1 level2*/
    vib_tset = < 0x11 >;
    vib_func_parameter1 = < 1000 >; /*开机时马达震动时间，单位ms*/
    status = "okay";
};
};
/* AWINIC AW8624 Haptic End */

```

2. add driver file

在 kernel/driver/misc/目录下添加 aw8624_haptic 驱动文件夹(aw8624.c, aw8624.h, aw8624_reg.h)

3. update Kconfig and Makefile

- 1) 在 kernel/driver/misc/Kconfig 中添加
source "drivers/misc/aw8624_haptic/Kconfig"
- 2) 在 kernel/driver/misc/Makefile 中添加
obj-\$(CONFIG_AW8624_HAPTIC) += aw8624_haptic/

4. add aw8624 haptic waveform file

- 1) 在 kernel/drivers/base/firmware_class.c 中添加 bin 文件目录，目录由系统决定，一般目录为

/system/vendor/firmware 或 /system/etc/firmware

```

static const char * const fw_path[] = {
    fw_path_para,
    "/system/vendor/firmware",
    "/system/etc/firmware",
    "/lib/firmware/updates/" UTS_RELEASE,
    "/lib/firmware/updates",
    "/lib/firmware/" UTS_RELEASE,
    "/lib/firmware"
};

```

- 2) 使用 adb 将 ram 文件 push 到手机中

```

adb push aw8624_haptic.bin /system/vendor/firmware/
adb push aw8624_rtp.bin /system/vendor/firmware/

```

DEBUG INTERFACE

adb

I2c device

AW8624 Driver 会创建 reg/ram 2 个设备节点文件，路径是 sys/bus/i2c/driver/aw8624_haptic/*-00xx，其中 * 为 i2c bus number，xx 为 i2c address。

可以使用 adb 配置 reg/ram 参数，调试 AW8624 震动效果。

reg

用于读写 AW8624 的所有寄存器。

节点使用:

读寄存器值: `cat reg`

写寄存器值: `echo addr data > reg` (16 进制操作)

参考例程:

`cat reg`

`echo "0x04 0x04" > reg` (向 0x04 寄存器写值 0x04)

ram

用于读写 ram 和 rtp 模式的 bin 文件。

节点使用:

读取 ram: `cat ram`

更新 ram: `echo 1 > ram` (更新 aw8624_haptic.bin 和 aw8624_rtp.bin)

vibrator device

AW8624 Driver 会创建设备节点文件, 路径是 `sys/class/timed_output/vibrator_aw8624` 或者 `sys/class/leds/vibrator_aw8624`, vibrator_aw8624 是驱动中 vibrator 的设备名, android 默认的为 vibrator。可以使用 adb 配置参数, 调试 AW8624 震动效果。

短震

1. seq

用于 ram 模式下的波形选择, seq 设置为 0 时, 停止播放。

节点使用:

配置波形:

`echo wavseq seq > seq` (wavseq: waveform addr, 波形地址, 范围: 0x00-0x07)
(seq: waveform sequency number, 波形号, 范围: 0x00-0x0F)

读取波形:

`cat seq`

示例:

`echo 0x00 0x01 > seq` (选择 seq1 播放)

`echo 0x01 0x00 > seq` (防止下一个寄存器不为 0)

`echo 0x00 0x02 > seq` (选择 seq2 播放)

`echo 0x01 0x00 > seq`

`echo 0x00 0x01 > seq` (选择 seq1+seq2 播放)

`echo 0x01 0x02 > seq`

`echo 0x02 0x00 > seq`

`echo 0x00 0x04 > seq` (选择 seq4+seq3+seq2+seq1 播放)

`echo 0x01 0x03 > seq`

`echo 0x02 0x02 > seq`

`echo 0x03 0x01 > seq`

`echo 0x04 0x00 > seq`

cat seq (读取 seq1-8)

2. loop

用于 ram 模式下的波形次数选择，配置的范围为 0x00-0x0E（次数为 1-15），0x0F（一直循环）

节点使用：

配置循环：

echo wavseq loop > loop (wavseq: waveform addr, 波形地址, 范围: 0x00-0x07)
(loop: waveform loop number, 波形循环次数, 范围: 0x00-0x0F)

读取循环：

cat loop

示例：

echo 0x00 0x00 > loop (wavseq1 循环 1 次)
echo 0x00 0x01 > loop (wavseq1 循环 2 次)
echo 0x01 0x01 > loop (wavseq2 循环 2 次)
echo 0x01 0x0f > loop (wavseq2 一直循环)

cat loop (读取 wavseq 的 loop)

3. enable/brightness

用于 ram 模式下的震动开始和停止

节点使用：

echo 1 > enable (震动使能)

echo 0 > enable (震动停止)

或

echo 1 > brightness (震动使能)

echo 0 > brightness (震动停止)

长震

长震可由 RAM 循环或者 CONT 模式实现，通过节点 activate_mode 选择。

activate_mode	模式	说明
0	RAM 循环模式	需要配置 index，用于选择长震的波形，一般为正弦波
1	CONT 模式	无需配置 index，波形有芯片内部产生 波形的参数有 cont_td/cont_drv/cont_num_brk/cont_zc_thr

1. duration

用于长震的时间选择，单位为 ms

节点使用：

echo 2000 > duration (长震 2s)

cat duration (显示剩余时间)

2. index

用于 RAM 长震模式的波形选择

节点使用：

echo 1 > index (选择波形 1)

3. activate

用于长震的启动和停止。(请配置 gain/drv_lvl, 确保输出电压 $(\text{gain}/128)*(\text{drv_lvl}/128)$ 小于马达标准电压)
节点使用:

echo 1 > activate (长震开始)
echo 0 > activate (长震停止)

RTP 模式

➤ rtp

用于 rtp 模式的震动启动和停止

节点使用:

echo 1 > rtp (选择 1 号 RTP 文件, 震动使能)
echo 2 > rtp (选择 2 号 RTP 文件, 震动使能)
echo 0 > rtp (震动停止)

Cont 模式

➤ cont

实时追踪模式, 在长震时, 可以实时追踪 F0

节点使用:

echo 1 > cont (开启 Cont 模式, 实时追踪 F0)
echo 0 > cont (关闭 Cont 模式)

➤ cont_td

cont 模式脉冲间隔配置, 间隔时间为 $(2*\text{cont_td})$

节点使用:

echo 0x005d > cont_td

➤ cont_drv

cont 模式驱动波形电压配置, 包含正常驱动电压 drv_lvl 和启动、刹车的 drv_lvl_ov。

节点使用:

echo drv_lvl drv_lvl_ov > cont_drv
echo 80 127 > cont_drv

➤ cont_num_brk

cont 模式刹车脉冲周期数, 范围: 0~7

节点使用:

echo 3 > cont_num_brk

➤ cont_zc_thr

cont 模式过零阈值

节点使用:

echo 0x009a > cont_zc_thr

F0 校准

➤ cali

用于 F0 的检测和校准

节点使用:

echo 1 > cali (检测马达 F0, 然后配置 LRA_TRIM 寄存器, 与马达 F0 匹配, 实现 F0 校准)
cat cali (读取校准的 F0*10)

➤ f0
用于获取马达的 f0
节点使用:
cat f0

驱动配置

➤ vmax
设置 boost voltage, 范围: 0x00-0x1F
节点使用:
echo 0x11 > vmax (设置 boost voltage 为 8.5V)
cat vmax (读取 boost voltage)

➤ gain
设置 gain, 范围: 0x00-0xFF
节点使用:
echo 0x80 > gain (设置 gain 为 0x80)
cat gain (读取 gain)

➤ auto_boost
设置 trig 触发时, 是否需要自动启动 boost
节点使用:
echo 1 > auto_boost (启动自动 boost)
echo 0 > auto_boost (关闭自动 boost, 保持之前的配置)

➤ trig
设置 trig 触发配置, 配置参数:

参数编号	参数名	参数意义	参数范围
1	trig_num	Trig 引脚	1/2/3
2	enable	使能	1/0
3	default_level	默认电平	1/0
4	dual_edge	支持双边沿	1/0
5	frist_seq	第一边沿脉冲波形	1~n
6	second_seq	第二边沿脉冲波形	1~n

节点使用:
echo 1 1 1 1 1 2 > trig (trig1 使能, 默认高电平, 支持双边沿, 下降沿波形为 1 号, 上升沿波形为 2 号)
echo 2 1 0 1 1 1 > trig (trig2 使能, 默认低电平, 支持双边沿, 上升沿波形为 1 号, 下降沿波形为 1 号)
echo 3 0 0 0 0 0 > trig (trig3 关掉)

➤ ram_vbat_comp
设置 ram 长震模式时, 是否添加软件补偿功能
节点使用:
echo 1 > ram_vbat_comp (启动软件补偿)
echo 0 > ram_vbat_comp (关闭软件补偿)

➤ **register**

用于读写 AW8624 的所有寄存器。

节点使用:

读寄存器值: `cat register`

写寄存器值: `echo addr data > register` (16 进制操作)

马达保护

➤ **vbat_monitor**

电源检测功能, 可以获取当前的电源电压, 单位: mV

节点使用:

`cat vbat_monitor` (读取电源电压)

➤ **lra_resistance**

马达阻抗检测, 可以获取马达的阻抗, 用于短路开路检测, 单位: mΩ

节点使用:

`cat lra_resistance` (读取马达阻抗)

➤ **prctmode**

马达保护功能, 在输入信号为长时间直流时, 可以关闭芯片输出, 保护马达, 同时马达保护的相关寄存器参数可以修改, 寄存器为 0x2D, 0x3E, 0x3F。

节点使用:

`echo 1 1 > prctmode` (打开马达保护)

`echo 0 0 > prctmode` (关闭马达保护)

`echo 0x2D val > prctmode`

`echo 0x3E val > prctmode`

`echo 0x3F val > prctmode`

随音震动

➤ **haptic_audio**

用于 hal 层控制马达驱动芯片的接口

➤ **haptic_audio_time**

用于设置定时器的启动延时和循环时间, 单位: us

节点使用:

`echo delay timer > haptic_audio_time`

`echo 12000 20833 > haptic_audio_time` (设置 timer 启动延时为 12ms, timer 的循环时间为 20.833ms)

RAM 更新

➤ **ram_update**

更新 ram, 读取 ram 模式和 rtp 模式的 bin 文件配置

节点使用:

`echo 1 > ram_update` (更新 aw8624_haptic.bin 和 aw8624_rtp.bin)