



LaunchPad with MSP432P401R

Revision 2.0

Flash 256 KB
SRAM 64 KB

Serial	hardware
ADC	14 bits
Use pins numbers only!	
Default I ² C = (1)	
I ² C (1) master only	

Hardware
Pin number
Other pin number


I ² C
Serial UART
SPI

analogRead()
digitalRead() and digitalWrite()
digitalRead(), digitalWrite() and analogWrite()

				J1	J3		
		+3.3V		1	21		+5V
		A15	P6_0	2	22		GROUND
RX (1)			P3_2	3	23	P6_1	A14
TX (1)			P3_3	4	24	P4_0	A13
		A12	P4_1	5	25	P4_2	A11
		A10	P4_3	6	26	P4_4	A9
SCK			P1_5	7	27	P4_5	A8
		A7	P4_6	8	28	P4_7	A6
SCL (1)			P6_5	9	29	P5_4	A1
SDA (1)			P6_4	10	30	P5_5	A0

GROUND
GROUND
+5V

73	P1_1	PUSH1
74	P1_4	PUSH2
75	P2_0	RED_LED
76	P2_1	GREEN_LED
77	P2_2	BLUE_LED
78	P1_0	YELLOW_LED



J5	41	56
	57	72

				J4	J2		
		P2_7	40	20		GROUND	
		P2_6	39	19	P2_5		
		P2_4	38	18	P3_0		CS
		P5_6	37	17	P5_7		
		P6_6	36	16		RESET	
		P6_7	35	15	P1_6		SDA (0) MOSI
		P2_3	34	14	P1_7		SCL (0) MISO
A4		P5_1	33	13	P5_0	A5	
		P3_5	32	12	P5_2	A3	
		P3_7	31	11	P3_6		

GROUND
GROUND
+3.3V