



GHOST 360° HF HAREKET SENSÖRÜ

Uyarı Kullanma kılavuzunu okumadan cihazın kurulumunu yapmayın

Dikkat
Metal tavanda kullanılması durumunda algılama problemi görülebilir



www.netelsan.com.tr

KULLANMA KILAVUZU

İçindekiler

- Genel emniyet uyarıları
- Temizlik, bakım, onarım talimatları
- Kullanım alanları
- Teknik özellikler
- Bağlantı ve montaj bilgileri
- Ayar bilgileri
- Montaj sırasında oluşabilecek arızaların giderilmesi
- Garanti belgesi

Genel Emniyet Uyarıları

- Üründe 220-230V bulunduğu uzman olmayan kişilerce dokunulması veya montajının yapılması tehlikeli ve sakıncalıdır. Ürünün montajını mutlaka bir elektrik uzmanına yaptırınız.
- Amaç dışı kullanmayınız.
- Sulu ve nemli ortamda bulundurmuyunuz.
- Toz, kir, pas olan yerlerde kullanmayınız.
- Yüksek gerilim uygulamayınız.
- Sıvı tatbikinde bulunmayınız.
- Darbelere karşı koruyunuz.

Temizlik, Bakım ve Onarım Talimatları

- Ürün kirlendiğinde veya gerekli durumlarda dışını kuru bir bezle temizleyebilirsiniz. Kesinlikle nemli veya ıslak bez kullanmayınız.
- Ürün bakım gerektirmemektedir. Gerekğinde bir elektrik uzmanına veya ücretsiz danışma hattımıza başvurunuz, kesinlikle kendiniz müdahalede bulunmayınız.

Kullanım Alanları

- Bina girişlerinde, bina merdiven aralıklarında.
- Daire içi uzun koridorlarda.
- Daire içi gerekli konumlarda.
- Kapalı otoparklarda.
- Otellerde gerekli konumlarda.
- Okullarda, hastanelerde, akaryakıt istasyonlarında.

Kullanım Uyarıları

- Ürünün montajını mutlaka elektrik uzmanına yaptırınız.
- Ayarlara başlamadan önce lambaları takınız.
- Ürünün beslemesine 6A sigorta bağlayınız.
- Ürünün gün ışığı, zaman ve mesafe ayarlarını yaparken birden ayarları değiştirmeyiniz.
- Ürüne uyguladığınız ayarın sonucunu almadan ikinci ayar yapmayınız.
- Ayarlar için en sağlıklı yöntem zaman ayarını en kısaya getirdikten sonra, gün ışığı ayarını yapıp emin olduktan sonra mesafe ayarını yapmaktır.

Teknik Özellikler

Ürün bulunduğu ortama 5.8Ghz yüksek frekanslı sinyal göndermekte ve ortamdaki yansımaları almaktadır. Hareket nedeniyle yansımadaki değişiklikler işlemci tarafından kontrol edilerek röle tetiklenmektedir. PIR sensörlerin aksine, HF sensör sadece insanın veya sıcak objelerin hareketini değil bütün hareket eden objeleri algılamaktadır. **Dikkat! Sensörün gönderdiği yüksek frekanslı sinyal metal malzemelerden geçmemektedir. Bu nedenle metal tavanda kullanılmaktan kaçınılmalıdır.**

Çalışma gerilimi	~ 220-240V 50Hz
Algılama yöntemi	HF
HF frekansı	5.8 GHz
HF gücü	< 2mW
Algılama açısı	360°
Algılama mesafesi	2-10 metre
Algılama yüksekliği	2.8 metre
Süre ayarı	8 sn. ± 2sn. 8 dk. ± 1dk.
Işık ayarı	2 - 2000 Lux
Güç harcaması	< 1W
Çalışma sıcaklığı	-20°C / +40°C
Boyutlar	100 x 49 x 48 mm
Ağırlık	77 gr
Koruma derecesi	IP 20
Aydınlatma yükü	1000W Akkor Flaman 400W Floresan
Garanti süresi	3 yıl

