

# **GOTRAX ROVER ELECTRIC ATV COMMANDER'S MANUAL**

**Please read and understand this entire Commander's Manual before you operate or board the GOTRAX ROVER. This manual includes important safety information as well as tips and tricks for operating, maintaining, and more.**

**We put our top spaceflight engineers on this GOTRAX ROVER, but your purchase comes with a 90-Day Limited Warranty for manufacturer defects, just in case.**

**Please contact the GOTRAX Command Center at 1-844-4GOTRAX should you need any assistance with your GOTRAX ROVER.**

# CONTENTS

## .01 INTRODUCTION

- A. About the GOTRAX ROVER
- B. Package Contents
- C. GOTRAX ROVER SPECIFICATIONS & PARTS

## .02 SAFETY WARNINGS

## .03 ASSEMBLY & SETUP

- A. HOW TO ATTACH THE HANDLEBARS
- B. HOW TO INFLATE THE TIRES
- C. HOW TO TEST THE BRAKE

## .04 BATTERY INFORMATION

- A. HOW TO CHARGE THE BATTERY
- B. BATTERY SAFETY WARNINGS

## .05 BEFORE YOU RIDE

## .06 OPERATING INSTRUCTIONS

- A. HOW TO START THE GOTRAX ROVER
- B. HOW TO STOP THE GOTRAX ROVER

## .07 CARE & MAINTENANCE

- A. HOW TO REPLACE THE BATTERY
- B. HOW TO ADJUST THE BRAKE
- C. HOW TO REPLACE THE FUSE
- D. HOW TO REPLACE THE CHAIN
- E. HOW TO REPLACE THE WHEELS
- F. HOW TO ALIGN CHAIN & SPROCKET

## .08 DISPOSAL AT END-OF-LIFE

## .09 TROUBLESHOOTING

## .10 WARRANTY INFORMATION

## .11 LIMITATION OF LIABILITY

## .12 CUSTOMER SERVICE CONTACT

# **.01 INTRODUCTION**

## **.01-A: ABOUT THE GOTRAX ROVER**

This Commander's Manual will guide you through the safe operation, maintenance, storage, and transportation of your GOTRAX ROVER.

It is important to read through, understand, and adhere to all instructions and safety warnings before charging and operating this product.

Riding the electric-powered GOTRAX ROVER comes with inherent hazards. To minimize risk of falling or being injured, make sure you understand how to safely operate and control this rideable. Always use good judgement and common sense when operating and riding your GOTRAX ROVER.

Upon unpacking, please inspect your GOTRAX ROVER for any signs of damage or defects from intragalactic transport. Please contact GOTRAX at 1-844-4GOTRAX with any questions or concerns.

Make sure the GOTRAX ROVER is fully charged before operating. For instructions on how to charge this product, please see Section 4.

**WARNING:** Read this entire manual, paying special attention to all safety warnings, operating instructions, and safe riding guidelines.

### **DECLARATION OF CONFORMITY:**

This product complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This product may not cause harmful interference, and (2) this product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### **FCC RELATED INFORMATION:**

This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital product, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the

product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the product and receiver.
- Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

## **.01-B: PACKAGE CONTENTS**

GOTRAX ROVER

Plastic Bag Contents:

- Power Adapter / Charger
- Allen Wrench (6mm)

## **.01-C: GOTRAX ROVER SPECIFICATIONS & PARTS**

[DIAGRAM & PARTS LIST]

## **GOTRAX ROVER PARTS**

1. Handlebar Grips (Right/Left)
2. Throttle
3. Handlebar
4. Brake Lever Assembly
5. Handlebar Clamps (x2)
6. Front Wheel Complete (x2)
7. Adjustable Tie Rod
8. Spindle Arms (Right/Left)
9. Battery (3-12V/7Ah) w/ Fuse
10. Battery Tray
11. 10-1 Battery Strap
12. Battery Cover
13. Motor (500W)
14. Chain Tensioner
15. Rear Wheel Complete (x2)
16. Chain Guard (Upper/Lower)

- 17. Sprocket
- 18. Chain
- 19. Disc Brake
- 20. Caliper Brake
- 21. Plastic Body With Seat
- 22. Control Module
- 23. On/Off Switch
- 24. Charger Port

For information on replacement parts, please visit our website at [GOTRAX.com](http://GOTRAX.com) or email us at [support@gotrax.com](mailto:support@gotrax.com) for more information on spare part availability.

Please note that product specifications are subject to change without notice.

## **.02 SAFETY WARNINGS**

The GOTRAX ROVER Electric ATV has been carefully designed and engineered with utmost safety of our customers, or as we like to call them Commanders, in mind. Like other electric rideables, however, there are still inherent hazards and risks associated with operating the GOTRAX ROVER. Please always use caution when operating the GOTRAX ROVER.

**WARNING:** Users acknowledge and accept personal responsibility of all risks associated with operating the GOTRAX ROVER Electric ATV, which may include but are not limited to, muscle injuries, broken bones, lacerations, serious injuries, or death.

**WARNING:** There is always a risk of personal injury or death from falls, collisions, accidents, or other incidents every time you operate the GOTRAX ROVER. To minimize risk of personal injury, you must read and follow the instructions and warnings in this manual and use good judgement when operating the GOTRAX ROVER.

**WARNING:** Failure to read and understand this manual and use good judgement can increase risks of personal injury or death due to falls, collisions, accidents, or other incidents. We do not repeat the risk of personal injury or death in the many warnings and cautions contained in this manual because any incident can result in personal injury or death.

**WARNING:** Do not operate the GOTRAX ROVER in a way that will endanger anyone's safety or property.

**WARNING:** Users are responsible for following all local, state, and federal laws regarding the use of this product.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by GOTRAX could void the user's authority to operate the equipment.

WARNING: Always wear protective gear. GOTRAX recommends an ASTM F1492 approved safety helmet, elbow pads, knee pads, and wrist guards.

WARNING: Do not operate the GOTRAX ROVER barefoot or while wearing sandals. Always wear athletic shoes with laces that are securely tied and out of the way.

WARNING: Before operating the GOTRAX ROVER, check the unit and all parts. Ensure that all parts are correctly assembled and secure. There should not be any loose parts or any unusual noises. Do not operate the unit if there are any loose or broken parts or any other damage.

WARNING: Do not modify the GOTRAX ROVER as this can affect safety or performance.

WARNING: KEEP THIS PRODUCT AWAY FROM SMALL CHILDREN.

WARNING: PARENTAL/ADULT SUPERVISION IS NECESSARY WITH CHILDREN UNDER 14. If you are under 18, please get your parents' permission before operating the GOTRAX ROVER.

WARNING: PARENTAL/ADULT SUPERVISION IS NECESSARY WITH CHILDREN WHO ARE CLEANING OR MAINTAINING THE GOTRAX ROVER.

WARNING: THE GOTRAX ROVER IS NOT FOR USERS UNDER AGE 14. The recommended user age is an estimate based not only on physical size but mental and physical ability and maturity. Because a person is over age 14 does not mean a person has the mental and physical ability and maturity necessary to safely operate and control the GOTRAX ROVER.

WARNING: THE GOTRAX ROVER IS NOT FOR USERS WEIGHING LESS THAN 88 LBS / 40 KG OR MORE THAN 220 LBS / 100 KG. The maximum weight limit of 220 lbs (100 kg) includes items that might be worn or carried such as backpacks, clothes, or personal items. Failure to adhere to the minimum and maximum weight limits can cause personal injury to the user and damage to the GOTRAX ROVER. Meeting the weight restrictions does not necessarily mean the person is the appropriate size for fitting on, operating, riding, and controlling the GOTRAX ROVER.

WARNING: The GOTRAX ROVER can only operate while supporting the weight of one person at a time.

WARNING: Age and weight alone do not mean a person can fit on, operate, and control the GOTRAX ROVER. This product is only intended for persons who have the mental and physical

ability and maturity and who can comfortably and competently operate and control the GOTRAX ROVER.

WARNING: Parents or guardians should make sure any children who plan to operate the GOTRAX ROVER can understand and follow the instructions and safety warnings found in this manual.

WARNING: THE GOTRAX ROVER IS NOT A TOY AND CAN BE HAZARDOUS TO OPERATE. If you fail to take proper precautions and learn how to operate and control this product properly, a collision or rollover can happen quickly, even during routine maneuvers such as turning and riding on hills, uneven terrain, and other obstacles.

**NOTICE: INSURANCE**

**YOUR INSURANCE POLICIES MAY NOT PROVIDE COVERAGE FOR ACCIDENTS INVOLVING THE USE OF THIS ELECTRIC RIDE-ON PRODUCT. TO DETERMINE IF COVERAGE IS PROVIDED, YOU SHOULD CONTACT YOUR INSURANCE COMPANY OR AGENT.**

WARNING: THE GOTRAX ROVER IS ONLY FOR PERSONAL RECREATION ON PRIVATE PROPERTY AND CLOSED COURSES. DO NOT OPERATE ON BUSY ROADS, HIGHWAYS, OR ANY AREAS WHERE PEDESTRIAN OR VEHICLE TRAFFIC ARE PRESENT.

WARNING: THE GOTRAX ROVER IS NOT FOR PERSONS WITH A HISTORY OF HEART DISEASE, HIGH BLOOD PRESSURE, OR LOSS OF CONSCIOUSNESS OR PERSONS WITH HEAD, NECK, BACK OR HEAD CONDITIONS OR PRIOR SURGERIES.

WARNING: THE GOTRAX ROVER IS NOT FOR ELDERLY OR DISABLED PERSONS OR PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES.

WARNING: THE GOTRAX ROVER IS NOT FOR PERSONS WHO LACK EXPERIENCE, KNOWLEDGE, OR UNDERSTANDING OF THE HAZARDS INVOLVED ITS OPERATION.

WARNING: THE GOTRAX ROVER IS NOT FOR PREGNANT WOMAN.

IF YOU ARE INVOLVED IN AN EMERGENCY, PLEASE DIAL 911 IMMEDIATELY.

## **.03 HOW TO ASSEMBLE**

The GOTRAX ROVER comes 95 percent assembled, so you can be up and running in just 10 minutes Earth time. While little assembly is required, GOTRAX still recommends that the assembly be performed by an adult.

Unpackage your GOTRAX ROVER, removing all contents and cardboard separators from the box.

Inspect all contents for any damage that may have occurred during shipping.

**ALWAYS CHECK TO MAKE SURE THE POWER SWITCH IS TURNED TO THE “OFF” POSITION BEFORE PERFORMING ANY ASSEMBLY OR MAINTENANCE PROCEDURES.**

The GOTRAX ROVER will require an initial charge of up to 12 hours. Fully charging your GOTRAX ROVER after the initial charge will take approximately 6 hours. See Section 4 for battery and charging instructions.

[PRODUCT DIAGRAM WITH PARTS LABELED]

**WARNING:** DO NOT USE NON-GOTRAX PRODUCTS WITH YOUR GOTRAX ROVER. The package contents are designed to exact specifications. Non-GOTRAX products or parts may not be compatible and could affect performance and safety. Non-GOTRAX products or parts will void your warranty.

## **.03-A: HOW TO ATTACH THE HANDLEBARS**

**Tool Required:** 6 mm Allen Wrench (provided in package contents)

**WARNING:** Failure to properly attach the handlebars to the GOTRAX ROVER can affect performance and safety. Make sure that all bolts are properly adjusted and tightened to prevent a crash or loss of control while riding the GOTRAX ROVER.

- 1** Use the 6 mm Allen wrench to remove the bolts from the handlebar clamp.
- 2** Place the handlebars in the handlebar clamp in the upright, vertical position.
- 3** Insert the bolts and tighten securely. Continue to tighten the handlebars until they are unable to move in any direction.

**NOTE:** Make sure that the gap between the upper clamp and lower clamp is equal on both sides of the handlebar.



## **.03-B: HOW TO INFLATE THE TIRES**

While the GOTRAX ROVER is shipped with tires that are already inflated, the tires could lose some pressure during travel before it lands at your door.

Be sure to check the PSI before operating the ROVER and inflate the tires, if necessary.

GOTRAX recommends checking the PSI of all four tires periodically and reinflating when needed as lower air pressure can result in a shorter riding range per charge.

1. Use a bicycle tire pump that is compatible with a Schrader valve.
2. Inflate the tires to the PSI that is displayed on the sidewall of the tire.

### **WARNING:**

Do not operate the GOTRAX ROVER if its tires are not inflated to the recommended PSI. Operating the GOTRAX ROVER with improperly inflated tires may cause damage to the product and render your warranty void.

### **WARNING:**

Inflating tires beyond the recommended PSI could cause damage to the tire or wheel.

**Note:** If you fill your GOTRAX ROVER tires at a service station, be aware that the compressors are designed to fill large-volume tires for vehicles. Ensure that the pressure gauge is operational, and then only fill in very short bursts. If the tire is inadvertently overinflated, release the pressure right away to avoid damage.

## **.03-C: HOW TO TEST THE BRAKE**

To brake, press smoothly on the lever. A cable adjuster is fitted on to the brake lever to make up for any stretching of the cable, and also allows for fine-tuning of lever movement. If the brakes are not functioning well, instructions on adjusting them can be found on page 7.

## **.04 BATTERY INFORMATION**

The battery in your GOTRAX ROVER must be charged prior to use, even when using for the first time.

- Charge time (first use): 12 hours
- Charge time (subsequent uses): Up to 12 hours, even if green light is illuminated. Do not charge for over 24 hours.
- For best performance, recharge the battery immediately after use and prior to long-term storage
- When not in use, unplug charger from wall outlet
- If battery has not been charged for an extended period, it may fail to charge
- When your GOTRAX ROVER is not in use, make sure the power switch is in the OFF position. If it is left in the ON position for extended periods, it may reduce the battery's ability to hold a charge.
- The battery provides up to 60 minutes of continuous riding time. Actual time may vary based on road conditions, weight of the rider, climate, and maintenance.
- Erratic stopping and starting may shorten run time.
- Proper maintenance and usage of your GOTRAX ROVER will provide the best possible battery life and ride time.

**WARNING:** The battery cannot be stored in temperatures at or below freezing. Doing so may damage the battery. Maintenance and care for your battery can be found in the "HOW TO CHARGE THE BATTERY" section of this user guide.

## **.04-A: HOW TO CHARGE THE BATTERY**

1. Ensure that the power switch is turned to "OFF"
2. Insert the charger plug into a power outlet. At this point, the green light in the wall outlet section should illuminate, indicating standby. If it does not, try a different outlet.
3. Slide (not pull) the charging port cover to the side and insert the charger into the port. At this point, the light on the charger should turn red to indicate that the unit is charging. When the charge is complete, the light will illuminate green.
4. It takes a full 12 hours to completely charge the battery, so do not remove the charger prior to 12 hours elapsing, even if the light has turned green.
5. Once charging is complete, unplug the charger and slide the charging port cover to the closed position.

## **.04-B: BATTERY SAFETY WARNINGS**

**WARNING:** Only use the recommended charger, and only charge under the supervision of an adult. Always disconnect the charger before cleaning or maintaining your GOTRAX ROVER. It is recommended that you regularly examine your GOTRAX ROVER charging cord, plug, enclosure, and other components for damage or wear. If the charger is worn or damaged, do not use it to charge your GOTRAX ROVER until repair or replacement has taken place.

Note that the charger is equipped with overcharge protection, to protect the battery. It is still recommended that you not leave your GOTRAX ROVER charging for over 24 hours, as it may shorten battery life.

The charger may stay at room temperature or get slightly warm during charging. These are normal conditions and do not indicate any danger or malfunction.

**WARNING:** The battery may gradually lose charge if your GOTRAX ROVER has not been in use for a long time. To ensure battery function, bring back to a full charge periodically.

**WARNING:** In the case of a leaking battery, avoid contact with any of the leaked substance, and deposit the damaged battery in a plastic bag. Instructions for proper battery disposal can be found in this user guide. If any of the leaked substance has contact with skin or eyes, flush the area with cool water for a minimum of 15 minutes and seek immediate medical care.

## **.05 BEFORE YOU RIDE**

### **TIRES**

Inspect your tires before riding for wear, damage, or loss of tire pressure. If you experience a flat tire, the inner tube can be patched, or you can purchase a replacement inner tube from GOTRAX or an authorized repair service.

### **FRAME AND HANDLEBARS**

Although cracks are rare, they can occur if the rider has collided with an object or curb. Inspect the frame and handlebars before use for cracks or damaged connections.

### **BRAKES**

Prior to riding, be sure to test the brakes to ensure that they are operating well. By squeezing the brake lever, you should feel the braking action. If you apply the brake while the speed control is activated, the motor will be stopped by the brake cut-off.

### **HARDWARE/LOOSE PARTS**

Before use, closely check all fasteners. Any unusual rattles or loose sounds coming from the unit should be investigated, and the GOTRAX ROVER should not be ridden until damage has been repaired. Please refer to the SAFETY WARNINGS in this user manual for more information.

### **SAFETY GEAR**

To protect against injury, do not operate this unit without an approved safety helmet. In addition, GOTRAX recommends additional personal protective equipment such as elbow and wrist

guards, knee pads, and pants and long sleeves. Be sure shoelaces are properly tied and secured, and do NOT operate this unit while barefoot or wearing sandals.

#### **LAWS AND REGULATIONS**

Be sure to obey all laws and regulations in your area, and to be respectful of property.

#### **INSURANCE**

Check with your insurance provider to verify if your policy covers use of this product.

## **.06 OPERATING INSTRUCTIONS**

### **.06-A: HOW TO START THE GOTRAX ROVER**

While sitting on the seat, turn the power switch to the ON position. Place both hands on the handlebars and use your right hand to smoothly and gradually apply pressure to the throttle.

### **.06-B: HOW TO STOP THE GOTRAX ROVER**

To stop, remove all pressure from the throttle and smoothly apply the brake by squeezing the lever.

### **.06-C: HOW TO TURN THE GOTRAX ROVER OFF**

While sitting on the seat, turn the power switch to the OFF position.

## **.07 CARE & MAINTENANCE**

**Ensure that power switch is in the OFF position before performing any care or maintenance.**

- Make sure you have fully read the instruction manual
- Remove charger plug from the unit
- Ensure the power switch is turned to the OFF position
- Make sure the unit is secured
- Be careful around any exposed parts
- If you have any questions or are unsure about maintenance, please contact GOTRAX customer service

## **Charger**

All components (cord, plug, enclosure, etc.) of your GOTRAX ROVER charger should be inspected regularly for damage. If damaged, do not use the charger with your GOTRAX ROVER until it has been replaced or properly repaired. Be sure to only use recommended and provided chargers

## **Wheels**

As with all moving parts, the wheels/drive system will incur normal wear and tear. Make sure to inspect your wheels/drive system on a regular basis for excess wear, and to replace/repair as needed.

## **Replacement Parts**

GOTRAX retail partners carry commonly requested replacement parts. You can also find a complete selection of replacement parts at [GOTRAX.com/support](https://gotrax.com/support).

## **Repair Centers**

Visit [GOTRAX.com/support](https://gotrax.com/support) for a list of authorized GOTRAX repair centers. At the end of this manual, you will also find additional customer service details.

# **.07-A: HOW TO REPLACE THE BATTERY**

1. Stand the unit upright, exercising caution and ensuring that the unit is stable.
2. Squeeze the metal tabs located on the battery compartment to open it.
3. With caution, lower the battery tray.
4. Loosen the wing nut that is on the top of the battery strap. Remove the pin.
5. Press down on the battery tab on the battery connector to remove the batteries. With both hands, carefully remove the batteries.

# **.07-B: HOW TO ADJUST THE BRAKE**

**Tool Needed:** 5 mm Allen wrench

1. To adjust tension: thread the brake lever adjuster by a quarter- or half-turn until the tension is at the desired setting. If the brake is still not at the desired setting, proceed to step 2.
2. Find the brake caliper and disc brake, located behind the right rear wheel. Between the end of the brake cable and the anchor bolt, the length of cable should range between 37 and 44mm. If there is more than 44 mm between the end of the brake cable and the anchor bolt, loosen the anchor bolt with the Allen wrench and pull the brake cable to a tighter position.

3. If the brake pads rub against the disc brake, you can adjust the pads by using your fingers to twist the caliper adjuster in either direction until the disc is evenly centered.

**WARNING:** When operating the brakes, avoid skidding, as this can cause injury to the rider or damage to the unit. When using the unit for the first time, it is advised that you practice in an open area free from obstacles, to get used to braking.

## **.07-C: REPLACING THE FUSE**

Ensure that the power switch is turned to the OFF position.

**WARNING:** Follow these instructions precisely and in the correct order. Failure to do so may result in electric shock.

1. Stand the unit upright, exercising caution and ensuring that the unit is stable.
2. Squeeze the metal tabs located on the battery compartment to open it.
3. With caution, lower the battery tray. Find the fuse box that is attached to the top of the batteries.
4. Open the fuse box and remove the fuse. Replace the fuse with a new one. Note that the new fuse must have an equal amperage to the old one. The amperage rating is located on the top of the fuse.
5. Close the fuse cover.

## **.07-D: HOW TO REPLACE THE CHAIN**

**Tools Needed:** 5 mm Allen Wrench, 6 mm Allen Wrench, 19 mm Wrench, 10 mm Wrench and Phillips Screwdriver.

**WARNING:** Do not touch the motor after it has been recently in use, as it may be hot enough to cause serious burns.

1. With a 6 mm Allen wrench, remove center bolt and washers.
2. With a 5 mm Allen wrench and 10 mm wrench, remove the nut and bolt from the rear axle on the inside of the rear wheel. Then, remove the wheel.
3. Remove the three (3) Phillips screws from the upper half of the chain guard and remove this section.
4. Remove the two (2) Phillips screws from the lower half of the chain guard and remove this section.
5. Spread the chain tensioner apart to loosen chain.
6. Remove the chain around the rear and motor sprockets. Install the replacement chain.

7. Reset the chain tensioner.
8. Position the lower half of the chain guard to align with the mounting holes and re-attach securely to frame.
9. Position upper half of the chain guard to align with the mounting holes and re-attach securely to the frame.
10. Re-insert the bolt through the rear axle on the inside of the rear wheel and securely tighten with nut.
11. Re-insert the hardware removed in step 1 and securely tighten in place.

## **.07-E: HOW TO REPLACE THE WHEELS**

**Tools Needed:** 10mm Wrench, 19mm Wrench, 5mm Allen Wrench, 6mm Allen Wrench

1. With a 19 mm wrench, remove the center axle nut. Then, remove the wheel.
2. With a 6mm Allen wrench, remove the center bolt and washers.
3. With a 5mm Allen wrench and 10mm wrench, remove the nut and bolt from the rear axle on the inside of the rear wheel. You can now remove the wheel.

## **.07-E: HOW TO ALIGN THE CHAIN & SPROCKET**

Based on the rotational position of the sprocket, the chain will have a “loose” area and a “tight” area. This is standard with chain-driven products and is caused by run-out tolerances of the sprocket and freewheel.

On a regular basis, check the alignment of the chain. If the chain runs roughly or is noisy, examine the lubrication, tension, and alignment of the sprockets, in that exact order. You must align the chain tensioner and ensure it is free from binding, and the tensioner spring(s) must be functioning properly.

**WARNING:** Keep fingers and any loose clothing away from moving sprockets and/or chains.

## **.08 DISPOSAL AT END-OF-LIFE**

Your GOTRAX unit contains sealed lead-acid batteries which must be disposed of properly. They should either be recycled, or disposed in an environmentally safe manner, in accordance with local regulations. Never put a lead-acid battery in a fire or expose it to high heat, as it may explode or leak. Lead-acid batteries cannot be disposed of in regular household garbage, and in most jurisdictions, it is prohibited by law. End-of-life batteries can be returned to a government-approved lead-acid battery recycler or a local seller of automotive batteries. Note

that if you are a resident of Florida or Minnesota, it is against the law to throw away lead-acid batteries in the municipal waste stream.

## .09 TROUBLESHOOTING

NOTE: Ensure that unit is OFF and that the battery is fully charged before beginning any troubleshooting procedures. Troubleshooting steps should be performed only by an adult.

| Problem                       | Possible Cause            | Solution  |
|-------------------------------|---------------------------|---|
| Unit does not operate         | Unit is rolling backwards | If the unit is rolling backwards, the throttle will not engage. Make sure you have come to a complete stop before activating the throttle                   |
|                               | Low battery charge        | Charge your battery. On first use, charge the battery for at least 12 hours. On subsequent uses, charge for up to 12 hours.                                 |
|                               |                           | Make sure your charger connections to wall outlet and unit are secure and complete.   |
| Unit suddenly stopped working | Loose wires or connectors | Examine all connectors and wires to make sure they are secure.  |
|                               | Burned-out fuse           | If the motor is overloaded, the fuse will burn out and shut off power to the unit. Replace the fuse (see page 7), ensuring that it is the correct amperage. |



|                                   |                                   |   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
|                                   | Motor or electrical switch damage | The motor can overheat if subjected to excessive strain (too heavy a rider, too steep a grade). Contact your local GOTRAX authorized service center for repair. |
| Short run time (less than 15 min) | Low battery charge                | Charge your battery. On first use, charge the battery for at least 12 hours. On subsequent uses, charge for up to 12 hours.                                     |
|                                   |                                   | Make sure your charger connections to wall outlet and unit are secure and complete.   |
| Braking issues                    | Brakes are not adjusted properly  | See page 7 for instructions on adjusting the unit's brakes.   |
| Sluggish performance              | Difficult terrain                 | Use this unit only on dry, flat surfaces such as pavement or level ground.  |
|                                   | Underinflated tires               | See page 4 for instructions on proper tire inflation.   |
|                                   | Unit is overloaded                | Do not exceed the maximum weight limit, and only allow one rider at a time. Steep grades or towing items will also affect performance.                          |
| Sporadic performance              | Loose wires or connectors         | Examine all connectors and wires to make sure they are secure.  |
|                                   | Motor or electrical switch damage | Contact your local GOTRAX authorized service center for repair.   |

|                         |                            |  |
|-------------------------|----------------------------|--|
| Loud or grinding noises | Chain requires lubrication | Apply a commercial lubricant like Tri-Flow® or 3 in 1® to the chain. |
|-------------------------|----------------------------|--|

Visit our website at [GOTRAX.com/support](http://GOTRAX.com/support) or call 1-844-4GOTRAX (1-844-446-8729) for more troubleshooting information, a directory of available replacement parts, or to find an authorized GOTRAX service center in your region.

## **.10 WARRANTY INFORMATION**

GOTRAX offers a limited 90-day warranty covering the hardware of the GOTRAX ROVER (“product”). Available only to those residing in the 50 US States and Canada, this Limited Hardware Warranty grants specific legal rights as well as other rights that will vary by state.

GOTRAX warrants the product to be free of manufacturing, material, or workmanship defects under normal use for a period of 90 days from the original purchase date by the original end-user purchaser with proof of purchase from an authorized dealer and a registered serial number.

GOTRAX only warrants products purchased from an authorized dealer which have been registered on [GOTRAX.com/warranty](http://GOTRAX.com/warranty). The end-user purchaser must register the product serial number at [GOTRAX.com/warranty](http://GOTRAX.com/warranty) and save the original sales receipt and serial number for records.

This GOTRAX Limited Warranty covers only technical hardware during the 90-day warranty period under normal use conditions. GOTRAX does not warranty the following:

- Uninterrupted or error-free operation
- Normal wear and tear, cables, tubes, or tires
- Cosmetic-only damage that does not affect the proper operation or functioning of the product
- Any conditions, damage, malfunctions, or loss due to fraud, theft, misplacement, or unexplained disappearance
- Any conditions, damage, malfunctions, or loss due to improper assembly, operation, maintenance, or storage
- Any conditions, damage, malfunctions, or loss due to surge, electrical fault, fire, road hazard, accidents, misuse, natural disasters, war, or terrorism
- Any conditions, damage, malfunctions, or loss not resulting from defects in manufacturing, material, or workmanship including but not limited to obsolescence

- A product that was repaired, maintained, or tampered with by an unauthorized party or personnel

Disassembling or performing any maintenance or service on the product will void the Limited Hardware Warranty. Maintenance or service on the product should only be performed by a party or personnel expressly authorized by GOTRAX.

If a technical hardware defect arises and a valid claim is received within the 90-day warranty period and to the extent it is permitted by law, GOTRAX will repair the hardware defect or exchange the product with one equivalent to the original product.

After a repair or replacement of a product under warranty, the original end-user purchase will have the remaining warranty under the original warranty period. No warranty extensions or postponements are offered due to a repair or replacement of a product under warranty.

Replacement parts or units become the property of the original end-user purchaser while the replaced parts or units become the property of GOTRAX.

This Limited Hardware Warranty only covers like-items and does not cover items out of production if GOTRAX no longer stocks them.

This Limited Hardware Warranty is not transferrable or assignable. GOTRAX does not offer an extended warranty.

For warranty claims or service requests, please contact GOTRAX at 1-844-4GOTRAX.

## **.11 LIMITATION OF LIABILITY**

GOTRAX is not liable for property damage, personal injury, or death. In no event is GOTRAX liable for any incidental or consequential damage or loss due to the purchase, operation, direct or indirect use of this product.

## **.12 CUSTOMER SERVICE CONTACT**

Please visit our website at [GOTRAX.com/support](http://GOTRAX.com/support) for product support, customer support, replacement parts, and a list of authorized service centers in the US. Additional customer service contact information can be found below:

1-844-4GOTRAX  
[support@gotrax.com](mailto:support@gotrax.com)

# **GOTRAX ROVER VTT ÉLECTRIQUE GUIDE DU COMMANDANT**

**Veillez lire ce guide du commandant en entier avant d'utiliser votre GOTRAX ROVER. Il contient des renseignements importants relatifs à l'utilisation et l'entretien de votre appareil, aux mesures de sécurité à prendre, et plus encore.**

**Nos meilleurs ingénieurs spatiaux ont conçu le GOTRAX ROVER, mais votre achat est couvert par une garantie matérielle limitée de 90 jours au cas où il présenterait un défaut de fabrication.**

**Veillez contacter le centre de contrôle GOTRAX au 1-844-4GOTRAX si vous avez besoin d'assistance avec votre GOTRAX ROVER.**

# TABLE DES MATIÈRES

## .01 INTRODUCTION

- A. À PROPOS DU GOTRAX ROVER
- B. CONTENU DE L'EMBALLAGE
- C. SPÉCIFICATIONS ET MORCEAUX DU GOTRAX ROVER

## .02 AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

## .03 ASSEMBLAGE

- A. COMMENT FIXER LE GUIDON
- B. COMMENT GONFLER LES PNEUS
- C. COMMENT TESTER LE FREIN

## .04 RENSEIGNEMENTS SUR LA PILE

- A. COMMENT CHARGER LA PILE
- B. AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ SUR LA PILE

## .05 AVANT D'UTILISER LE GOTRAX ROVER

## .06 MODE D'EMPLOI

- A. COMMENT DÉMARRER LE GOTRAX ROVER
- B. COMMENT ARRÊTER LE GOTRAX ROVER
- C. COMMENT ÉTEINDRE LE GOTRAX ROVER

## .07 ENTRETIEN

- A. COMMENT CHANGER LA PILE
- B. COMMENT AJUSTER LE FREIN
- C. COMMENT CHANGER LE FUSIBLE
- D. COMMENT CHANGER LA CHAÎNE
- E. COMMENT CHANGER LES ROUES
- F. COMMENT ALIGNER LA CHAÎNE ET PIGNON

## .08 ÉLIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE

## .09 DÉPANNAGE

## .10 RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE

## .11 LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

## .12 RENSEIGNEMENTS SUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE

## **.01 INTRODUCTION**

### **.01-A : À PROPOS DU GOTRAX ROVER**

Ce guide du commandant contient des renseignements sur l'utilisation, l'entretien, le transport et l'entreposage sécuritaires de votre GOTRAX ROVER.

Il est important de le lire en entier et de suivre les instructions et les avertissements de sécurité avant de charger et d'utiliser ce produit.

Le fait d'utiliser la VTT électrique GOTRAX ROVER présente des risques inhérents. Pour réduire les risques de chute ou de blessure, assurez-vous de comprendre comment utiliser cette technologie mobile de façon sécuritaire. Faites toujours preuve de jugement lorsque vous utilisez votre GOTRAX ROVER.

Après l'avoir déballé, inspectez votre GOTRAX ROVER pour vous assurer qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Contactez GOTRAX au 1-844-4GOTRAX pour toute question ou inquiétude.

Assurez-vous que votre GOTRAX ROVER soit pleinement chargé avant de l'utiliser. Les instructions de charge se trouvent à la section 3.

**AVERTISSEMENT :** Veuillez lire ce guide en entier et vous concentrer sur les avertissements de sécurité, le mode d'emploi, ainsi que les directives de sécurité.

#### **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ :**

Ce produit est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC.

Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) ce produit ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

#### **RENSEIGNEMENTS SUR LA FCC :**

Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, en vertu de la section 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce produit utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut entraîner des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il se peut que des interférences nuisibles se produisent dans une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être détectées en allumant et éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence à l'aide d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Éloigner le matériel du récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Contacter un technicien radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

## **.01-B : CONTENU DE L'EMBALLAGE**

GOTRAX ROVER

Contenu du sac de plastique :

Chargeur / adaptateur

Clé Allen (6 mm)

## **.01-C : SPÉCIFICATIONS ET MORCEAUX DU GOTRAX ROVER**

[DIAGRAM & PARTS LIST]

## **MORCEAUX DU GOTRAX ROVER**

1. Poignées adhérentes (gauche/droite)
2. Accélérateur
3. Guidon
4. Levier de frein
5. Pince de guidon (x 2)
6. Roue avant complète (x 2)
7. Barre de liaison ajustable
8. Bras de manivelle (gauche/droit)
9. Pile (3-12 V / 7 Ah) avec fusible
10. Support de pile
11. Sangle de pile 10-1
12. Couvercle de pile
13. Moteur (500 W)
14. Tendeur de chaîne
15. Roue arrière complète (x 2)
16. Garde-chaîne (supérieur/inférieur)
17. Pignon
18. Chaîne
19. Frein à disque
20. Étrier de frein
21. Carrosserie en plastique avec siège
22. Module de contrôle

23. Bouton d'alimentation

24. Port de charge

Pour des renseignements sur les morceaux de rechange, veuillez visiter notre site web au GOTRAX.com ou nous contacter par courriel au support@gotrax.com.

Veuillez noter que les spécifications du produit peuvent être modifiées en tout temps et sans préavis.

## **.02 AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ**

Le VTT électrique GOTRAX ROVER a été soigneusement conçu et fabriqué pour assurer la sécurité de nos clients, que nous appelons aussi commandants de la galaxie GOTRAX. Comme tout autre appareil électrique, cependant, des risques et dangers inhérents sont associés à l'utilisation du GOTRAX ROVER. Veuillez faire preuve de prudence en utilisant le GOTRAX ROVER.

**AVERTISSEMENT :** Les utilisateurs reconnaissent et acceptent la responsabilité individuelle de tout risque associé à l'utilisation du VTT électrique GOTRAX ROVER, incluant, sans s'y limiter, les blessures musculaires, les os brisés, les lacérations, les blessures graves ou la mort.

**AVERTISSEMENT :** Il y a toujours un risque de blessure corporelle ou de mort par chute, collision, accident ou autre incident chaque fois que vous utilisez le GOTRAX ROVER. Pour réduire le risque de blessure corporelle, veuillez lire et suivre les instructions et avertissements de ce guide et faire preuve de jugement lorsque vous utilisez le GOTRAX ROVER.

**AVERTISSEMENT :** Le fait de ne pas suivre ce guide et de ne pas faire preuve de jugement en utilisant cet appareil peut augmenter le risque de blessure corporelle et de mort par chute, collision, accident ou autre incident. Nous ne répétons pas les risques de blessure corporelle ou de mort dans chaque avertissement de ce guide, car tout incident peut entraîner des blessures corporelles ou la mort.

**AVERTISSEMENT :** N'utilisez pas le GOTRAX ROVER d'une façon pouvant mettre en danger la sécurité de personnes ou des biens matériels.

**AVERTISSEMENT :** Il incombe aux utilisateurs de connaître et de suivre toutes les lois locales, provinciales et fédérales se rattachant à l'utilisation de ce produit.

**AVERTISSEMENT :** Les modifications et ajustements apportés à cet appareil non expressément approuvés par GOTRAX peuvent annuler le pouvoir de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.



AVERTISSEMENT : Portez toujours de l'équipement de protection. GOTRAX recommande un casque de sécurité certifié ASTM F1492, des coudières, des genouillères et protège-poignets.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas le GOTRAX ROVER pieds nu ou avec des sandales. Portez toujours des souliers de sports munis de lacets bien attachés et hors de portée.

AVERTISSEMENT : Avant d'utiliser le GOTRAX ROVER, inspectez l'appareil et les morceaux. Assurez-vous que tous les morceaux soient adéquatement assemblés et serrés. Il ne doit pas y avoir de pièces détachées ou de bruits inhabituels. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des morceaux brisés ou détachés ou tout autre dommage.

AVERTISSEMENT : N'apportez pas de modifications au GOTRAX ROVER, au risque d'affecter la sécurité et l'efficacité de l'appareil.

AVERTISSEMENT : TENEZ CE PRODUIT HORS DE LA PORTÉE DES JEUNES ENFANTS.

AVERTISSEMENT : LA SUPERVISION D'UN PARENT/ADULTE EST NÉCESSAIRE POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 14 ANS. Si vous avez moins de 18 ans, veuillez obtenir la permission de vos parents avant d'utiliser le GOTRAX ROVER.

AVERTISSEMENT : LA SUPERVISION D'UN PARENT/ADULTE EST NÉCESSAIRE POUR LES ENFANTS QUI NETTOIENT LE GOTRAX ROVER OU PROCÈDENT À SON ENTRETIEN.

AVERTISSEMENT : LE GOTRAX ROVER N'EST PAS CONÇU POUR LES UTILISATEURS DE MOINS DE 14 ANS. L'âge recommandé est une estimation basée non seulement sur la taille physique, mais aussi sur les capacités mentales et physiques et la maturité de la personne, car une personne de plus de 14 ans ne signifie pas nécessairement une personne possédant les capacités mentales et physiques et la maturité requises pour utiliser ou manœuvrer le GOTRAX ROVER de façon sécuritaire.

AVERTISSEMENT : LE GOTRAX ROVER N'EST PAS CONÇU POUR LES UTILISATEURS PESANT MOINS DE 88 LB / 40 KG OU PLUS DE 220 LB / 100 KG. La capacité maximum de poids de 220 lb (100 kg) comprend les articles pouvant être portés, comme les sacs à dos, les vêtements ou les effets personnels. Le non-respect des règles de poids minimum et maximum peut entraîner des blessures corporelles à l'utilisateur et des dommages au GOTRAX ROVER. Le fait de satisfaire aux exigences de poids ne signifie pas nécessairement que la personne est de taille appropriée pour utiliser ou manœuvrer le GOTRAX ROVER.

AVERTISSEMENT : Le GOTRAX ROVER peut soutenir le poids d'une seule personne à la fois.

AVERTISSEMENT : L'âge et le poids à eux seuls n'indiquent pas qu'une personne peut utiliser ou manœuvrer le GOTRAX ROVER. Cet appareil est exclusivement destiné aux personnes qui ont les capacités mentales et physiques ainsi que la maturité requises pour utiliser et contrôler le GOTRAX ROVER de façon confortable et compétente.

AVERTISSEMENT : Les parents ou gardiens sont responsable de s'assurer que tout enfant ayant l'intention d'utiliser le GOTRAX ROVER comprenne et suive les instructions et les avertissements de sécurité de ce guide.

AVERTISSEMENT : LE GOTRAX ROVER N'EST PAS UN JOUET ET SON UTILISATION PRÉSENTE DES DANGERS POTENTIELS. Notez que si vous ne prenez pas les précautions nécessaires et que vous n'apprenez pas à utiliser et manœuvrer ce produit adéquatement, une collision ou un renversement est vite arrivé, même durant les manœuvres de base comme les virages, la conduite sur des pentes, des terrains accidentés et autour d'obstacles.

#### **AVIS : ASSURANCES**

**VOTRE POLICE D'ASSURANCES NE COUVRE PEUT-ÊTRE PAS LES ACCIDENTS SE RATTACHANT À L'UTILISATION DE CE PRODUIT ÉLECTRIQUE. POUR DÉTERMINER SI VOUS ÊTES COUVERTS, CONTACTEZ VOTRE COMPAGNIE OU AGENT D'ASSURANCES.**

AVERTISSEMENT : LE GOTRAX ROVER EST SEULEMENT DESTINÉ À UNE UTILISATION PERSONNELLE SUR DES TERRAINS PRIVÉS ET FERMÉS. N'UTILISEZ PAS CE PRODUIT SUR DES ROUTES ACHALANDÉES, DES AUTOROUTES, OU TOUTE AUTRE ZONE OÙ CIRCULENT DES PIÉTONS OU DES VOITURES.

AVERTISSEMENT : LE GOTRAX ROVER NE CONVIENT PAS AUX PERSONNES AYANT DES ANTÉCÉDENTS DE MALADIES CARDIAQUES, DE HAUTE PRESSION, OU DE PERTE DE CONNAISSANCE NI AUX PERSONNES AYANT DES PROBLÈMES DE COU OU DE DOS OU AYANT SUBI DES OPÉRATIONS DANS LE PASSÉ.

AVERTISSEMENT : LE GOTRAX ROVER NE CONVIENT PAS AUX PERSONNES ÂGÉES NI HANDICAPÉES OU AYANT DES FACULTÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES RÉDUITES.

AVERTISSEMENT : LE GOTRAX ROVER NE CONVIENT PAS AUX PERSONNES NE COMPRENANT PAS LES DANGERS POTENTIELS RATTACHÉS À SON UTILISATION.

AVERTISSEMENT : LE GOTRAX ROVER NE CONVIENT PAS AUX FEMMES ENCEINTES.

SI VOUS ÊTES VICTIMES OU TÉMOINS D'UN ACCIDENT, VEUILLEZ CONTACTER LE 911 IMMÉDIATEMENT.

## **.03 ASSEMBLAGE**

Dans sa boîte, GOTRAX ROVER est déjà assemblé à 95% pour que vous soyez prêt à l'utiliser en peu de temps. Un assemblage minimal est nécessaire, mais GOTRAX recommande quand même qu'il soit effectué par un adulte.

Déballez votre GOTRAX ROVER en retirant le contenu ainsi que tout les séparateurs de carton de la boîte.

Inspectez le contenu pour tout dommage pouvant avoir survécu durant le transport.

**ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE LE BOUTON D’ALIMENTATION EST EN POSITION ÉTEINTE AVANT D’EFFECTUER TOUTE OPÉRATION D’ASSEMBLAGE OU D’ENTRETIEN.**

LE GOTRAX ROVER nécessite une charge initiale de 12 heures. Une charge complète après la charge initiale prend environ 6 heures. Consultez la Section 4 de ce guide pour des instructions relatives à la pile et la charge.

[PRODUCT DIAGRAM WITH PARTS LABELED]

**AVERTISSEMENT** : N’UTILISEZ PAS DE PRODUITS NE PROVENANT PAS DE GOTRAX AVEC LE GOTRAX ROVER. Le contenu de l’emballage comporte des spécifications précises. Les produits ou pièces ne provenant pas de GOTRAX ne sont pas nécessairement compatibles avec les produits GOTRAX et peuvent affecter l’efficacité et la sécurité du produit. L’utilisation de produits ou de pièces ne provenant pas de GOTRAX annulera la garantie.

## **.03-A : COMMENT FIXER LE GUIDON**

**Outil nécessaire** : Clé Allen de 6 mm (fournie dans l’emballage)

**AVERTISSEMENT** : Le fait de ne pas adéquatement fixer le guidon au GOTRAX ROVER peut affecter l’efficacité et la sécurité du produit. Assurez-vous que les boulons soient bien serrés pour éviter de faire un accident ou de perdre le contrôle en utilisant le GOTRAX ROVER.

**1** Dévissez les boulons de la pince du guidon avec la clé Allen de 6 mm.

**2** Insérez le guidon dans la pince, en position verticale.

**3** Réinsérez les boulons et serrez-les. Continuez de serrer jusqu’à ce que le guidon ne puisse plus bouger dans aucune direction.

**REMARQUE** : Assurez-vous que l’espace entre la partie inférieure et la partie supérieure de la pince est égal de chaque côté.

## **.03-B : COMMENT GONFLER LES PNEUS**

Le GOTRAX ROVER est expédié avec les pneus gonflés, mais ceux-ci peuvent perdre de leur pression dans le transport et avant d’arriver jusqu’à vous.

Assurez-vous de vérifier la valeur PSI avant d'utiliser le GOTRAX ROVER et de gonflez les pneus si nécessaire.

GOTRAX recommande de vérifier la valeur PSI des quatre pneus de façon régulière et de les regonfler lorsque nécessaire, car une pression basse dans les pneus peut réduire la portée par charge de l'appareil.

1. Utilisez une pompe à vélo compatible avec les valves Schrader.
2. Gonflez les pneus jusqu'à la valeur PSI indiquée sur la paroi des pneus.

**AVERTISSEMENT :** N'utilisez pas le GOTRAX ROVER si les pneus ne sont pas gonflés à la valeur PSI recommandée. L'utilisation du GOTRAX ROVER avec des pneus non adéquatement gonflés peut entraîner des dommages au produit et annuler votre garantie.

**AVERTISSEMENT :** Gonfler les pneus au-delà de la valeur PSI recommandée peut entraîner des dommages aux pneus ou aux roues.

**Remarque :** Si vous gonflez les pneus de votre GOTRAX ROVER à une station-service, soyez conscient que les compresseurs sont conçus pour remplir des pneus de véhicules automobiles. Assurez-vous que la jauge de pression est opérationnelle, puis gonflez les pneus petit à petit. Si vous gonflez trop le pneu par inadvertance, évacuez immédiatement la pression pour éviter les dommages.

### **.03-C : COMMENT TESTER LE FREIN**

Pour freiner, appuyez doucement sur le levier de frein. Un dispositif de réglage du câble est installé sur le levier de frein pour éviter que le câble soit trop étiré, et permet aussi la mise au point du mouvement du levier. Si le frein ne fonctionne pas bien, les instructions d'ajustement se trouvent à la page 7.

### **.04 RENSEIGNEMENTS SUR LA PILE**

La pile de votre GOTRAX ROVER doit être chargée avant l'utilisation, même lors de la première utilisation.

- Temps de charge (utilisation initiale) : 12 heures
- Temps de charge (utilisations suivantes) : jusqu'à 12 heures, même si le voyant vert est allumé. Ne chargez pas la pile pendant plus de 24 heures.
- Pour un résultat optimal, rechargez la pile immédiatement après l'utilisation et avant un entreposage à long terme.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, débranchez le chargeur de la prise murale.
- Si la pile n'a pas été chargée pendant une période prolongée, elle risque de ne pas se recharger.

- Lorsque vous n'utilisez pas votre GOTRAX ROVER, assurez-vous d'éteindre l'appareil. S'il reste allumé pendant une période prolongée, la pile risque de perdre sa capacité de recharge.
- La pile fournit jusqu'à 60 minutes d'utilisation continue. Cette durée peut varier en fonction des conditions de la route, du poids de l'utilisation, du climat et de l'entretien.
- Arrêter et redémarrer l'appareil souvent risque de réduire la portée par charge.
- Une utilisation et un entretien adéquats de votre GOTRAX ROVER optimiseront la vie de la pile et la portée par charge.

**AVERTISSEMENT :** La pile ne peut pas être entreposée à une température au point de congélation ou inférieure à celui-ci. Entreposer la pile dans de telles conditions risque de l'endommager. Les instructions d'entretien de la pile se trouvent à la section COMMENT CHARGER LA PILE de ce guide.

#### **.04-A : COMMENT CHARGER LA PILE**

1. Assurez-vous que l'appareil soit éteint.
2. Insérez le chargeur dans une prise électrique. Le voyant vert de la partie murale du chargeur s'allumera, indiquant qu'il est alimenté.
3. Sinon, essayez une autre prise électrique.
4. Faites glisser (ne tirez pas) le couvercle du port de charge pour l'ouvrir et insérez le chargeur dans le port. Le voyant lumineux s'allumera en rouge pour indiquer que l'appareil est en train de charger. Quand il sera pleinement chargé, le voyant passera au vert.
5. Comme une charge complète prend 12 heures, ne retirez pas le chargeur avant que 12 heures se soient écoulées, même si le voyant est déjà vert.
6. Quand la charge est terminée, débranchez le chargeur et faites glisser le couvercle du port de chargement pour le refermer.

#### **.04-B : AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ SUR LA PILE**

**AVERTISSEMENT :** N'utilisez que le chargeur recommandé et ne chargez l'appareil que sous la supervision d'un adulte. Déconnectez toujours le chargeur avant de procéder à l'entretien de votre GOTRAX ROVER. Il est recommandé d'inspecter régulièrement le chargeur (câble, fiches, boîtier et autres composantes) afin de vous assurer qu'il n'est pas endommagé. Si le chargeur présente des dommages, ne l'utilisez pas pour charger votre GOTRAX ROVER avant de l'avoir fait réparer ou remplacer.

Notez que le chargeur est équipé d'un dispositif de protection en cas de surcharge pour protéger la pile. Il est toutefois recommandé de ne pas laisser votre GOTRAX ROVER charger pendant plus de 24 heures, au risque de réduire la durée de vie de la pile.

Le chargeur peut rester à la température de la pièce ou se réchauffer légèrement lorsqu'il est en marche. Ce sont des conditions normales qui n'indiquent ni danger ni mauvais fonctionnement.

**AVERTISSEMENT** : La pile peut graduellement se décharger si votre GOTRAX ROVER n'a pas été utilisé depuis longtemps. Pour assurer le bon fonctionnement de la pile, rechargez-la complètement de temps en temps.

**AVERTISSEMENT** : Si la pile fuit, évitez tout contact avec la substance qui s'en écoule et mettez la pile endommagée dans un sac de plastique. Des instructions d'élimination adéquate de la pile se trouvent dans ce guide. Si la substance entre en contact avec la peau ou les yeux, rincez à l'eau froide pendant un minimum de 15 minutes, puis consulter immédiatement un médecin.

## **.05 AVANT D'UTILISER LE GOTRAX ROVER**

### **PNEUS**

Inspectez les pneus avant l'utilisation pour vous assurer qu'ils ne présentent pas d'usure excessive, de dommages, ou d'une perte de pression. Si vous faites une crevaison, la chambre à air peut être réparée, ou vous pouvez acheter une chambre à air de rechange auprès de GOTRAX ou d'un détaillant autorisé.

### **CADRE ET GUIDON**

Les fissures sont rares, mais elles peuvent survenir si l'utilisateur entre en collision avec un obstacle, comme la bordure de trottoir. Inspectez le cadre et le guidon avant l'utilisation pour vous assurer qu'il n'y a pas de fissures ou de joints endommagés.

### **FREIN**

Avant l'utilisation, testez le frein pour vous assurer qu'il fonctionne adéquatement. En pressant le levier, vous devez sentir le frein s'actionner. Si vous appuyez sur le frein alors que le contrôle de vitesse est activé, le moteur s'arrêtera automatiquement.

### **OUTILS/PIÈCES DÉTACHABLES**

Avant l'utilisation, inspectez attentivement tous les dispositifs d'assemblage. Tout bruit inhabituel provenant de l'appareil doit être examiné, et le GOTRAX ROVER ne doit pas être utilisé avant que les dommages aient été réparés. Consultez la section AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ de ce guide pour plus de renseignements.

### **ÉQUIPEMENT DE PROTECTION**

Pour vous protéger des blessures potentielles, n'utilisez pas cet appareil sans porter un casque de sécurité certifié. De plus, GOTRAX recommande le port d'équipement protecteur comme les protège-poignets, les coudières, les genouillères, le pantalon et les manches longues.

Assurez-vous que vos lacets soient bien attachés et hors de portée, et n'utilisez PAS cet appareil pieds nu ou avec des sandales.

## LOIS ET RÉGLEMENTATIONS

Assurez-vous de suivre toute loi et réglementation locale et de respecter les biens matériels.

## ASSURANCES

Consultez votre compagnie d'assurances pour savoir si votre police couvre l'utilisation de ce produit.

# **.06 MODE D'EMPLOI**

## **.06-A : COMMENT DÉMARRER LE GOTRAX ROVER**

Lorsque vous êtes assis sur le siège, mettez le bouton d'alimentation en position allumée. Tenez le guidon à deux mains et à l'aide de votre main droite, enclenchez doucement et graduellement l'accélérateur.

## **.06-B : COMMENT ARRÊTER LE GOTRAX ROVER**

Pour arrêter, cessez d'enclencher l'accélérateur et appuyez doucement sur le frein en pressant le levier.

## **.06-C : COMMENT ÉTEINDRE LE GOTRAX ROVER**

Lorsque vous êtes assis sur le siège, mettez le bouton d'alimentation en position éteinte.

# **.07 ENTRETIEN**

**Assurez-vous que le bouton d'alimentation est en position éteinte avant de procéder à toute opération d'entretien de l'appareil.**

- Assurez-vous d'avoir lu le guide en entier
- Débranchez le chargeur de l'appareil
- Assurez-vous que le bouton d'alimentation soit en position éteinte
- Assurez-vous que l'appareil tienne bien en place
- Soyez prudent avec les morceaux exposés
- Si vous avez toute question concernant l'entretien, contactez le service à la clientèle de GOTRAX

## **Chargeur**

Toutes les composantes (câble, fiches, boîtier, etc.) de votre chargeur GOTRAX ROVER doivent être régulièrement inspectées pour assurer qu'elles ne sont pas endommagées. Si le chargeur est endommagé, ne l'utilisez pas pour charger votre GOTRAX ROVER avant de l'avoir réparé ou remplacé. Assurez-vous de n'utiliser que le chargeur fourni avec l'appareil.

### **Roues**

Comme avec toute pièce amovible, les roues et le système de transmission subiront une usure normale. Assurez-vous de les inspecter régulièrement pour vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés, et réparez/remplacez-les au besoin.

### **Pièces de rechange**

Les détaillants partenaires GOTRAX tiennent en stock les pièces de rechange les plus populaires. Vous pouvez aussi trouver une sélection complète de pièces de rechange au [GOTRAX.com/support](http://GOTRAX.com/support).

### **Centres de réparation**

Visitez le [GOTRAX.com/support](http://GOTRAX.com/support) pour une liste de centres de réparation GOTRAX autorisés. À la fin de ce guide se trouvent des renseignements supplémentaires sur le service à la clientèle.

## **.07-A : COMMENT CHANGER LA PILE**

1. Mettez l'appareil en position debout, prudemment et en vous assurant qu'il soit stable.
2. Pressez les deux languettes de métal situées sur le compartiment de la pile pour l'ouvrir.
3. Prudemment, abaissez le boîtier de la pile.
4. Dévissez la vis papillon située au-dessus de la sangle de la pile. Retirez la tige.
5. Appuyez sur la languette, puis retirez prudemment les piles à deux mains.

## **.07-B : COMMENT AJUSTER LE FREIN**

**Outil nécessaire :** Clé Allen de 5 mm

1. Pour ajuster la tension : faites tourner le dispositif de réglage du câble de frein d'un quart de tour ou d'un demi-tour jusqu'à la tension désirée. Si le frein n'est toujours pas assez serré, procédez à l'étape 2.
2. Trouvez l'étrier de frein et le frein à disque, situés derrière la roue arrière droite. Entre l'extrémité du câble de frein et le boulon d'ancrage, la longueur du câble devrait être de 37 mm à 44 mm. S'il y a plus de 44 mm entre l'extrémité du câble de frein et le boulon d'ancrage, desserrez le boulon avec la clé Allen et tirez le câble en position plus serrée.
3. Si les patins de frein frottent contre le frein à disque, vous pouvez les ajuster en utilisant vos doigts pour faire tourner l'étrier dans la direction désirée jusqu'à ce que le disque soit bien centré.



**AVERTISSEMENT** : Lorsque vous utilisez le frein, évitez le dérapage pour éviter d'entraîner des dommages à l'appareil ou des blessures à l'utilisateur. Si vous utilisez l'appareil pour la première fois, il est recommandé de vous exercer dans une zone ouverte et sans obstacles pour vous habituer au freinage.

## **.07-C : CHANGER LE FUSIBLE**

Assurez-vous que le bouton d'alimentation est en position éteinte.

**AVERTISSEMENT** : Suivez ce mode d'emploi à la lettre et dans l'ordre indiqué. Le non-respect de ces instructions risque d'entraîner une électrocution.

1. Mettez l'appareil en position debout, prudemment et en vous assurant qu'il soit stable.
2. Pressez les deux languettes de métal situées sur le compartiment de la pile pour l'ouvrir.
3. Prudemment, abaissez le boîtier de la pile. Trouvez le boîtier de fusible au-dessus de la pile.
4. Ouvrez le boîtier de fusible, retirez le fusible, puis remplacez-le. Notez que l'ampérage du nouveau fusible doit être le même que l'ancien. L'ampérage est indiqué sur le dessus du fusible.
5. Refermez le boîtier de fusible.

## **.07-D : COMMENT CHANGER LA CHAÎNE**

**Outils nécessaires** : clé Allen de 5 mm, clé Allen de 6 mm, clé à molette de 19 mm, clé à molette de 10 mm, tournevis cruciforme.

**AVERTISSEMENT** : Ne touchez pas le moteur s'il a récemment été utilisé, au risque d'entraîner des brûlures graves.

1. À l'aide d'une clé Allen de 6 mm, retirez les boulons et rondelles centraux.
2. À l'aide d'une clé Allen de 5 mm et d'une clé à molette de 10 mm, retirez l'écrou et le boulon de l'essieu arrière situés à l'intérieur de la roue arrière. Retirez la roue.
3. Dévissez les trois (3) vis de la partie supérieure du garde-chaîne et retirez cette section.
4. Dévissez les deux (2) vis de la partie inférieure du garde-chaîne et retirez cette section.
5. Écartez le tendeur de chaîne pour desserrer la chaîne.
6. Ôtez la chaîne autour des pignons arrière et du moteur. Installez la chaîne de rechange.
7. Remettez le tendeur de chaîne dans sa position initiale.
8. Positionnez la partie inférieure du garde-chaîne pour l'aligner avec les trous de fixation et rattachez-le au cadre.
9. Positionnez la partie supérieure du garde-chaîne pour l'aligner avec les trous de fixation et rattachez-le au cadre.

10. Réinsérez le boulon dans l'essieu arrière à l'intérieur de la roue arrière et revissez bien l'écrou.
11. Réinsérez les dispositifs de fixation retirés à l'étape 1 et revissez-les bien.

## **.07-E : COMMENT CHANGER LES ROUES**

**Outils nécessaires :** clé à molette de 10 mm, clé à molette de 19 mm, clé Allen de 5 mm, clé Allen de 6 mm.

1. À l'aide d'une clé à molette de 19 mm, retirez le boulon de l'essieu central.
2. À l'aide d'une clé Allen de 6 mm, retirez les boulons et rondelles centraux.
3. À l'aide d'une clé Allen de 5 mm et d'une clé à molette de 10 mm, retirez le boulon et l'écrou de l'essieu arrière situé à l'intérieur de la roue arrière. Retirez la roue.

## **.07-E : COMMENT ALIGNER LA CHAÎNE ET LE PIGNON**

Selon la position rotationnelle du pignon, la chaîne sera plus serrée et desserrée par endroits. Cette caractéristique est standard avec des produits à chaîne et est causée par les tolérances de rotation du pignon et de la roue libre.

De façon régulière, vérifiez l'alignement de la chaîne. Si la chaîne tourne difficilement ou fait du bruit en tournant, examinez la lubrification, la tension et l'alignement des pignons, dans cet ordre précis. Vous devez aligner le tendeur de chaîne et vous assurer qu'il ne soit pas collé et que ses ressorts fonctionnent adéquatement.

**AVERTISSEMENT :** Tenez vos doigts et tout vêtement ample loin des pignons et de la chaîne en rotation.

## **.08 ÉLIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE**

Votre appareil GOTRAX contient des piles au plomb scellées qui doivent être éliminées de façon adéquate. Elles doivent être recyclées ou éliminées de façon sécuritaire pour l'environnement, et conformément aux réglementations locales. Ne mettez jamais une pile au plomb dans le feu et ne l'exposez jamais à une forte chaleur, car elle risque d'exploser ou de fuir. Les piles au plomb ne peuvent pas être jetées avec les déchets domestiques, car cela est proscrit par la loi dans la plupart des municipalités. Les piles usées peuvent être apportées dans une installation de recyclage de piles de plomb approuvée par le gouvernement ou chez un marchand de piles automobiles. Notez que si vous habitez la Floride ou le Minnesota, il est proscrit par la loi de jeter des piles au plomb dans le flux des déchets municipaux.

## **.09 DÉPANNAGE**

REMARQUE : Assurez-vous que l'appareil est éteint et que la pile est pleinement chargée avant de procéder à toute procédure de dépannage. Les étapes de dépannage doivent être effectuées par un adulte seulement.

| Problème                                       | Cause possible                                 | Solution  |
|--|--|---|
| L'appareil ne fonctionne pas                   | L'appareil est en marche arrière               | Si l'appareil est en marche arrière, l'accélérateur ne s'enclenchera pas. Assurez-vous d'être complètement arrêté avant d'activer l'accélérateur.   |
|  | Pile non suffisamment chargée                  | Chargez la pile. La charge initiale prend 12 heures minimum. Les charges suivantes prendront jusqu'à 12 heures.   |
|  |  | Assurez-vous que le chargeur soit bien branché dans la prise électrique et dans l'appareil.   |
| L'appareil a soudainement cessé de fonctionner | Fils et connecteurs desserrés ou débranchés    | Examinez tous les fils et les connecteurs pour vous assurer qu'ils soient bien branchés   |
|  | Le fusible a sauté                             | Si le moteur surcharge, le fusible sautera et coupera l'alimentation de l'appareil. Remplacez le fusible en suivant les instructions de la page 7 et assurez-vous que l'ampérage soit adéquat.                      |
|  | Domages au moteur ou au commutateur électrique | Le moteur peut surchauffer en cas d'utilisation excessive (utilisateur trop lourd, pente trop escarpée). Contactez le centre de réparation GOTRAX autorisé le plus près de chez vous pour faire réparer l'appareil. |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Durée d'utilisation très courte (moins de 15 min) | Pile non suffisamment chargée                  | Chargez la pile. La charge initiale prend 12 heures minimum. Les charges suivantes prendront jusqu'à 12 heures.   |
|   |  | Assurez-vous que le chargeur soit bien branché dans la prise électrique et dans l'appareil.   |
| Problèmes de freinage                             | Le frein n'est pas adéquatement ajusté         | Consultez la page 7 pour des instructions sur l'ajustement du frein.  |
| Efficacité réduite                                | Terrain difficile                              | Utilisez cet appareil sur des surfaces sèches et planes seulement comme la chaussée et les planchers.   |
|   | Pneus non suffisamment gonflés                 | Consultez la page 4 pour des instructions sur le gonflage adéquat des pneus.  |
|   | L'appareil est surchargé                       | Ne dépassez pas la limite de poids maximale, et n'utilisez l'appareil qu'une personne à la fois. Les pentes escarpées ou le remorquage d'articles affecteront aussi l'efficacité de l'appareil. |
| Fonctionnement sporadique                         | Fils et connecteurs desserrés ou débranchés    | Examinez tous les fils et les connecteurs pour vous assurer qu'ils soient bien branchés   |
|   | Domages au moteur ou au commutateur électrique | Contactez le centre de réparation GOTRAX autorisé le plus près de chez vous pour faire réparer l'appareil.  |
| Bruit de grincement                               | La chaîne a besoin de lubrification            | Appliquez un lubrifiant commercial du genre Tri-Flow® ou 3 in 1® sur la chaîne.   |

Visitez notre site web au [GOTRAX.com/support](http://GOTRAX.com/support) ou appelez le 1-844-4GOTRAX (1-844-446-8729) pour plus de renseignements sur le dépannage, une sélection des pièces de rechange offertes, ou pour trouver un centre de service GOTRAX près de chez vous.

## **.10 RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE**

GOTRAX offre une garantie limitée de 90 jours couvrant le matériel du GOTRAX ROVER (le « produit »). Disponible seulement aux résidents des 50 états américains et du Canada, cette garantie matérielle limitée accorde des droits juridiques particuliers ainsi que d'autres droits qui varient selon l'état.

GOTRAX garantit que le produit ne présente pas de défauts matériels, de fabrication ou d'assemblage pendant 90 jours d'utilisation dans des conditions normales après la date originale de l'achat par l'utilisateur final avec preuve d'achat d'un revendeur autorisé et un numéro de série enregistré.

GOTRAX garantit seulement les produits achetés d'un revendeur autorisé ayant été enregistrés au [GOTRAX.com/warranty](http://GOTRAX.com/warranty). L'utilisateur final doit enregistrer le numéro de série du produit au [GOTRAX.com/warranty](http://GOTRAX.com/warranty) et conserver le reçu de vente original et le numéro de série dans ses dossiers.

Cette garantie limitée GOTRAX couvre seulement le matériel pendant 90 jours d'utilisation dans des conditions normales. GOTRAX ne garantit pas :

- Une utilisation continue ou sans erreurs
- L'usure normale des câbles, des pneus et des chambres à air
- Les dommages cosmétiques qui n'affectent pas l'utilisation normale du produit
- Toute perte, tout dommage ou tout mauvais fonctionnement dus à la fraude, au vol, à l'égarement ou à une disparition inexplicquée
- Toute perte, tout dommage ou tout mauvais fonctionnement dus à un assemblage, une utilisation, un entretien ou un entreposage inadéquats
- Toute perte, tout dommage ou tout mauvais fonctionnement dus à une surtension, un défaut électrique, un feu, un accident, un danger routier, une utilisation inadéquate, un désastre naturel, la guerre ou le terrorisme
- Toute perte, tout dommage ou tout mauvais fonctionnement ne résultant pas d'un défaut matériel, de fabrication ou d'assemblage, y compris, sans s'y limiter, l'obsolescence
- Un produit ayant été réparé, entretenu ou modifié par un parti non autorisé

Démonter l'appareil ou procéder à une réparation annulera la garantie matérielle limitée. La réparation du produit doit être effectuée par un parti expressément autorisé par GOTRAX.

Si un défaut matériel survient et qu'une demande valide est reçue dans la période de 90 jours dans les limites autorisées par la loi, GOTRAX réparera le défaut matériel ou échangera le produit pour un produit équivalent au produit original.

Après la réparation ou le remplacement d'un produit sous garantie, l'utilisateur final conservera sa garantie pendant la période originale. Aucun prolongement ni report de garantie n'est accordé après une réparation ou un remplacement d'un produit sous garantie.

Les pièces ou les appareils de rechange deviennent la propriété de l'acheteur final original tandis que les pièces ou les appareils remplacés deviennent la propriété de GOTRAX.

Cette garantie matérielle limitée couvre seulement les articles semblables et ne couvre pas les articles retirés de la production si GOTRAX ne les tient plus en stock.

Cette garantie matérielle limitée n'est pas transférable ou assignable. GOTRAX n'offre pas de prolongement de garantie.

Pour les demandes de garantie ou de service, veuillez contacter GOTRAX au 1-844-4GOTRAX.

## **.11 LIMITATION DE RESPONSABILITÉ**

GOTRAX n'est pas responsable de l'endommagement de biens, de blessures, ou de la mort d'un utilisateur. GOTRAX n'est jamais responsable des dommages ni de la perte dus à l'achat et l'utilisation directe ou indirecte de ce produit.

## **.12 RENSEIGNEMENTS SUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE**

Veuillez visiter le [GOTRAX.COM/support](https://www.gotrax.com/support) pour obtenir du soutien technique, du service à la clientèle, des pièces de rechange ou la liste des centres de service autorisés aux États-Unis. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le service à la clientèle, appelez ou écrivez-nous au :

1-844-4GOTRAX  
[support@gotrax.com](mailto:support@gotrax.com)