

INDICADORES: (Luz fija)

Led **Blanco**: Funciones automaticas activadas.

Led **Verde***: Fuente externa* con voltaje correcto detectado.

Led **Amarillo***: Salida de corriente activada.

Led **Verde Home**: Vivienda alimentada.

Led **Rojo**: Inversor encendido.

Led **Azul**: Cargador de 220V de batería alimentado.

ERRORES: (Luz intermitente)

1.- Led **Blanco** intermitente: Comunicación interrumpida.

2.- Leds **Verde*** y **Amarillo*** intermitentes simultaneos: Voltaje fuera de rango.

3.- Leds **Verde*** y **Amarillo*** intermitentes alternados: Fuente desconocida.

4.- Leds **Verde** Right intermitente y Left fijo (o viceversa): Dos fuentes externas.

5.- Led **Verde*** intermitente y led **Rojo** fijo: Fuente externa e inversor encendido.

6.- Led **Verde Home** intermitente: Fuente desconocida en home.

7.- Led **Rojo** intermitente: Encendido del inversor no es posible.

(* = Derecho o izquierdo)



ATENCIÓN: Riesgo eléctrico.

No realizar ninguna maniobra manual sin no se ha leído antes el manual.

Antes de hacer una maniobra posicionar todos los interruptores en OFF.

Posicionar en ON de izquierda a derecha.



1 Modo automático.

2 Fuente conectada en el lado derecho.

3 Fuente conectada en el lado izquierdo.

4 Alimentar enchufe externo derecho.

5 Alimentar enchufe externo izquierdo.

6 Alimentar vivienda.

7 Alimentar cargador 220V de baterías.



Modo **AUTOMATICO**: El sistema toma las decisiones necesarias 1 ON. El resto de interruptores en **OFF**.



Si queremos una **FUENTE** en el enchufe **EXTERIOR**.

1.- Posicionar todos los interruptores en OFF.

2.- El inversor debe estar desconectado.

3.- El cargador 220V de baterías puede estar conectado 7 ON.

4.- Si le fuente va ha ser conectada en el lado derecho 2 ON.

5.- Si le fuente va ha ser conectada en el lado izquierdo 3 ON.

6.- Si queremos alimentar la vivienda 6 ON.

7.- Si queremos alimentar el enchufe externo del otro lado, maxima atención, si 2 ON 5 ON, si 3 ON 4 ON.

8.- **NUNCA** posicionar simultaneamente (2 y 4), o (2 y 5).



Si necesitamos 220V pero no tenemos una fuente externa, antes de encender el **INVERSOR**.

1.- POSICIONAR todos los interruptores en OFF.

2.- Si queremos alimentar la vivienda 6 ON.

3.- Para alimentar el enchufe externo del lado derecho 4 ON.

4.- Para alimentar el enchufe externo del lado izquierdo 5 ON.

5.- Se pueden activar simultaneamente (4, 5 y 6).

5.- **NUNCA** activar el cargador 220V de baterías (7).

6.- **NUNCA** puede conectarse una fuente externa.

