

INDICADORES: (Luz fija)

Led **Blanco**: Funciones automaticas activada o desactivada.

Led **Verde***: Fuente externa* con voltaje correcto detectado.

Led **Amarillo***: Salia de corriente activada.

Led **Home** intermitente: Vivienda alimentada.

Led **Rojo** intermitente: Inversor encendido.

Led **Azul** intermitente: Cargador de 220V de batería alimentado.

ERRORES: (Luz intermitente)

1.- Led **Blanco** intermitente: Funciones automaticas desactivadas.

2.- Leds **Verde*** y **Amarillo*** intermitentes simultaneos: Voltaje fuera de rango.

3.- Leds **Verde*** y **Amarillo*** intermitentes alternados: Fuente desconocida.

4.- Leds **Verde** Right intermitente y Left fijo (o viceversa): Dos fuentes externas.

5.- Led **Verde*** intermitente y led **Rojo** fijo: Fuente externa e inversor encendido.

6.- Led **Home** intermitente: Fuente desconocida en home.

7.- Led **Rojo** intermitente: Encendido del inversor no es posible.

(* = Right or Left)



ATENCION: Riesgo eléctrico.

No realizar ninguna maniobra manual sin no se ha leído antes el manual.

Antes de hacer una maniobra posicionar todos los interruptores en OFF.

Posicionar en ON de izquierda a derecha.



1 Modo automático.

2 Fuente conectada en el lado derecho.

3 Fuente conectada en el lado izquierdo.

4 Alimentar enchufe externo derecho.

5 Alimentar enchufe externo izquierdo.

6 Alimentar vivienda.

7 Alimentar cargador 220V de baterías.



Modo **AUTOMATICO**: El sistema toma las decisiones necesarias 1 ON. El resto de interruptores en **OFF**.



Si queremos una **FUENTE** en el enchufe **EXTERIOR**.

1.- Colocar todos los interruptores en OFF.

2.- El inversor debe estar desconectado.

3.- El cargador 220V de baterías puede estar conectado 7 ON.

4.- Si le fuente va ha ser conectada en el lado derecho 2 ON.

5.- Si le fuente va ha ser conectada en el lado izquierdo 3 ON.

6.- Si queremos alimentar la vivienda 6 ON.

7.- Si queremos alimentar el enchufe externo del otro lado, maxima atención, si 2 ON 5 ON, si 3 ON 4 ON.

8.- **NUNCA** debe estar ON (2 y 4), o (2 y 5).



Si necesitamos 220V pero no tenemos una fuente externa, antes de encender el **INVERSOR**.

1.- POSICIONAR todos los interruptores en OFF.

2.- Si queremos alimentar la vivienda 6 ON.

3.- Para alimentar el enchufe externo del lado derecho 4 ON.

4.- Para alimentar el enchufe externo del lado izquierdo 5 ON.

5.- Se pueden activar simultaneamente (4, 5 y 6).

5.- **NUNCA** debe estar el cargador 220V de baterías (7).

6.- **NUNCA** puede conectarse una fuente externa.

