

1.2.1 手提式灭火器的使用方法

发生火灾时，首先将手提灭火器迅速提到火场，距燃烧物5～6m处停下，站在上风处，放下灭火器，拔下保险销，一手提住灭火器提把，另一手握住灭火器喷嘴前端（没有软管的可扶住灭火器的底圈），对准燃烧物根部用力压下压把进行灭火，在使用过程中切忌颠倒横卧。使用时，灭火器应当是直立状态的，不可颠倒或横卧使用，否则会中断喷射；也不能松开压把，否则也会中断喷射。

1.2.2 推车式灭火器的使用方法

推车式灭火器一般由两个人操作，使用时应将灭火器迅速拉到或推到火场，在离燃烧物10m左右停下，站在上风处，其中一人迅速取下喷枪并展开喷射软管，然后一手握住喷枪枪管，另一只手打开喷枪并将喷嘴对准燃烧物根部；另一人迅速拔出保险销，并向上扳起手柄，灭火剂即喷出灭火。

1.2.3 灭火器扑救不同类型燃烧物的火灾概述

(1) 灭火器扑救固体可燃物火灾时，应对准燃烧最猛烈处喷射，并上下、左右扫射。

(2) 灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时，如燃烧物已呈流淌状燃烧，应由近而远喷射，并左右扫射，如在容器内燃烧，应将灭火剂（泡沫灭火器）射向容器的内壁，使其沿内壁而下，逐渐覆盖着火液面。

1.2.4 灭火器的清洁和维护要求概述

(1) 水基型灭火器：放置在阴凉、干燥、通风，并取用方便的位置，环境温度应为 $4\sim 55^{\circ}\text{C}$ 。每次更换灭火剂或者出厂已满三年的，以后每隔一年应对灭火器进行水压强度试验，水压强度合格才能继续使用。

(2) 干粉灭火器：放置在干燥、通风、并取用方便的部位，环境温度应为 $-20\sim +55^{\circ}\text{C}$ ，满五年或每次再充装前，以后每隔两年应进行水压试验，合格的方可使用。

(3) 二氧化碳灭火器：放置在明显、并取用方便的位置，环境温度应为 $-10\sim +55^{\circ}\text{C}$ ，满五年或每次再充装前，以后每隔两年应进行水压试验，合格的方可使用。手提式灭火器的年泄漏量不应大于灭火器额定充装量的5%或50g（取两者的小值）；推车式灭火器的年泄漏量不大于灭火器额定充装量5%，否则及时补充。

(4) 洁净气体灭火器：放置在阴凉、干燥、通风、并取用方便的位置，环境温度应为 $0\sim 50^{\circ}\text{C}$ ，满五年或每次再充装前，以后每隔两年应进行水压试验，合格的方可使用。