



- H1 PINS
- 9 +RAIL — VCC
 - 10 -RAIL — GND
 - 27 11 — TFT_CS
 - 28 12 — RESET
 - 29 13 — DC/RS
 - 13 14 — SDI
 - 25 15 — SCK
 - 16 +RAIL — LED
 - 19 XXX — SDO
 - 17
- N/C (touch)

- H1 #
- SD_CS 21 Blue
 - SD_MOSI/SDI 13 G
 - SD_MISO/SDO 19 Y
 - SD_SCK 20 W

