



Pop'n Livelyモード		
入り方:ボタンを何も押さずにUSBプラグイン		
ボタン	通常時	↑押下時
1	白1	1
2	黄2	2
3	緑3	3
4	青4	4
5	赤5	5
6	青6	0
7	緑7	
8	黄8	BackSpace
9	白9	Esc

Project DIVAモード		
入り方:3か7(緑)を押しながらUSBプラグイン		
ボタン	通常時	↑押下時
1	w	r
2	←	q
3	a	←
4	↑	↑
5	Enter	Enter
6	↓	↓
7	s	→
8	→	e
9	d	Esc

QuizKnock STADIUMモード		
入り方:5(赤)を押しながらUSBプラグイン		
ボタン	通常時	↑押下時
1	5	a
2	1	q
3	6	s
4	2	w
5	Enter	d
6	3	e
7	7	f
8	4	r
9	8	c