

Audio Shield	GND	Teensy	Vin	Audio Shield
	0		GND	
	1		3.3V	
	2		23	
	3		22	
	4		21	
	5		20	
	6		19	
	7		18	
	8		17	
	9		16	
	10		15	
	11		14	
	12		13	
Breadboard (+)	3.3V		GND	Breadboard (-)
Mux Out	24		41	
	25		40	
	26		39	
	27		38	
	28		37	Rotary Button
Mux S3	29		36	Rotary 2
Mux S2	30		35	Rotary 1
Mux S1	31		34	Button
Mux S0	32		33	Toggle