

DECIMAL	TECLA	SCANCODES SETS			EXTRA
#	Teclado US	Set 1	Set 2	Set 3	USB
1	` ~	29	0e	0e	53
2	! @	2	16	16	30
3	2 @	3	1e	1e	31
4	3 #	4	26	26	32
5	4	5	25	25	33
6	5 % E	6	2e	2e	34
7	6 ^	7	36	36	35
8	7 &	8	3d	3d	36
9	8 *	9	3e	3e	37
10	9 (0a	46	46	38
11	0)	0b	45	45	39
12	- _	0c	4e	4e	45
13	= e +	0d	55	55	46
15	Backspace	0e	66	66	42
16	Tab	0f	0d	0d	43
17	Q	10	15	15	20
18	W	11	1d	1d	26
19	E	12	24	24	8
20	R	13	2d	2d	21
21	T	14	2c	2c	23
22	Y	15	35	35	28
23	U	16	3c	3c	24
24	I	17	43	43	12
25	O	18	44	44	18
26	P	19	4d	4d	19
27	[{	1a	54	54	47
28] }	1b	5b	5b	48
29	\	2b	5d	5c	49
30	CapsLock	3a	58	14	57
31	A	1e	1c	1c	4
32	S	1f	1b	1b	22
33	D	20	23	23	7

34	F	21	2b	2b	9
35	G	22	34	34	10
36	H	23	33	33	11
37	J	24	3b	3b	13
38	K	25	42	42	14
39	L	26	4b	4b	15
40	;;	27	4c	4c	51
41	"	28	52	52	52
42	non-US-1	0	0	0	50
43	Enter	1c	5a	5a	40
44	LShift	2a	12	12	225
46	Z	2c	1a	1a	29
47	X	2d	22	22	27
48	C	2e	21	21	6
49	V	2f	2a	2a	25
50	B	30	32	32	5
51	N	31	31	31	17
52	M	32	3a	3a	16
53	, <	33	41	41	54
54	. >	34	49	49	55
55	/ ?	35	4a	4a	56
57	RShift	36	59	59	229
58	LCtrl	1d	14	11	224
60	LAlt	38	11	19	226
61	space	39	29	29	44
62	RAlt	e0-38	e0-11	39	230
64	RCtrl	e0-1d	e0-14	58	228
75	Insert	e0-52	e0-70	67	73
76	Delete	e0-53	e0-71	64	76
80	Home	e0-47	e0-6c	6e	74
81	End	e0-4f	e0-69	65	77
85	PgUp	e0-49	e0-7d	6f	75
86	PgDn	e0-51	e0-7a	6d	78
79	Left	e0-4b	e0-6b	61	80

83	Up	e0-48	e0-75	63	82
84	Down	e0-50	e0-72	60	81
89	Right	e0-4d	e0-74	6a	79
90	NumLock	45	77	76	83
91	KP-7 / Home	47	6c	6c	95
92	KP-4 / Left	4b	6b	6b	92
93	KP-1 / End	4f	69	69	89
95	KP-/	e0-35	e0-4a	77	84
96	KP-8 / Up	48	75	75	96
97	KP-5	4c	73	73	93
98	KP-2 / Down	50	72	72	90
99	KP-0 / Ins	52	70	70	98
100	KP-*	37	7c	7e	85
101	KP-9 / PgUp	49	7d	7d	97
102	KP-6 / Right	4d	74	74	94
103	KP-3 / PgDn	51	7a	7a	91
104	KP-. / Del	53	71	71	99
105	KP--	4a	7b	84	86
106	KP-+	4e	79	7c	87
108	KP-Enter	e0-1c	e0-5a	79	88
110	Esc	1	76	8	41
112	F1	3b	5	7	58
113	F2	3c	6	0f	59
114	F3	3d	4	17	60
115	F4	3e	0c	1f	61
116	F5	3f	3	27	62
117	F6	40	0b	2f	63
118	F7	41	83	37	64
119	F8	42	0a	3f	65
120	F9	43	1	47	66
121	F10	44	9	4f	67
122	F11	57	78	56	68
123	F12	58	7	5e	69
124	PrtScr	e0-37	e0-7c	57	70

0	Alt+SysRq	54	84	57	154
125	ScrollLock	46	7e	5f	71
126	Pause	e1-1d-45	e1-14-77	62	72
0	Ctrl+Break	e0-46	e0-7e	62	0
0	LWin	e0-5b	e0-1f	8b	227
0	Rwin	e0-5c	e0-27	8c	231
0	Menu	e0-5d	e0-2f	8d	0
0	Sleep	e0-5f	e0-3f	7f	0
0	Power	e0-5e	e0-37	0	0
0	Wake	e0-63	e0-5e	0	0