



Introducción

El control remoto SKY BLACK permite controlar el receptor digital SKY, varias marcas de televisores y componentes de audio.

Instalación de pilas

1. Deslice la tapa del compartimento de pilas ubicada en la parte trasera del control remoto para quitarla.
2. Coloque las 2 pilas incluidas de 1.5V cc tipo AA. Asegúrese de hacer coincidir la polaridad (+)/(-) de las pilas con las marcas correspondientes en el compartimento.
3. Deslice la tapa del compartimento de pilas de vuelta a su lugar.

Descripción de teclas

- A. SKY**
Habilita el **modo SKY** para controlar el receptor digital.
- B. AUX**
Habilita el **modo AUX** para controlar el componente programado (satélite, televisión o audio).
- C. TV**
Habilita el **modo TV** para controlar la televisión.
- D. TV VIDEO**
En **modo TV** o **modo AUX**, habilita alguna de las señales de audio o video disponibles.
- E. Encendido/Apagado**
Enciende o apaga el componente habilitado.
- F. Navegación**
Las teclas con flechas desplazan el foco de atención en el sentido de la flecha cuando la pantalla indica la posibilidad de navegar varias opciones.
- G. Enter**
Confirma la opción elegida en pantalla. También opera la funcionalidad de Pago por Evento Automático (IPPV).
- H. Volumen**
Controla el volumen del componente habilitado.
- I. Canal**
Cambia el canal del componente habilitado.
- J. Silenciador**
Enciende o apaga el sonido del componente.
- K. Guía de programación**
En **modo SKY**, muestra la Guía de Programación. En **modo TV/AUX**, ingresa al Menú de Configuración.
- L. Audio alterno/Sinópsis**
En **modo SKY**, cambia el audio alterno y los subtítulos si el canal activo lo permite. También accede a la sinópsis del programa en pantalla si previamente se mostró la barra de información del canal activo.
- M. Información**
En **modo SKY**, muestra o esconde la barra de información del canal activo. Muestra mensajes urgentes del servicio SKY o del receptor digital.

- N. SKY PREMIERE**
En **modo SKY**, muestra la programación SKY Premiere.
- O. Regresar**
Regresa al canal o pantalla inmediata anterior.
- P. Mosaico**
En **modo SKY**, accede al canal Mosaico 100. En **modo TV/AUX**, accede al canal mosaico por defecto.
- Q. TV EXIT**
En **modo SKY**, muestra o esconde el Navegador de SKY. En **modo TV/AUX**, esconde las funciones desplegadas en pantalla.

- 1. R. Dígitos (0-9)**
Las teclas con los dígitos 0 al 9 eligen el canal cuando se teclea el número. En **modo SKY**, permiten configurar y operar el código de seguridad personal. Presione la tecla Enter (G) al final de ser necesario.

- S. Aplicaciones Interactivas**
En **modo SKY**, accede a las Aplicaciones Interactivas disponibles en SKY. Aplican restricciones.
- T. Servicios Interactivos**
En **modo SKY**, opera los Servicio Interactivos disponibles en SKY. Aplican restricciones.

Enlace automático del control remoto con un componente

1. Encienda manualmente el componente a enlazar.
2. Dependiendo del componente a enlazar con el control remoto, presione al mismo tiempo las siguientes dos teclas hasta que encienda el foquito del control remoto :

- Receptor digital SKY**
- Televisión**
- Satélite, televisión o audio**

3. Libere ambas teclas. El foquito del control remoto deberá permanecer encendido.
4. Presione y libere la flecha superior de las teclas de Navegación (F) mientras apunta el control remoto en dirección del componente.
5. El foquito del control remoto se apagará y encenderá 10 veces. ¿El componente se apagó?

Sí, continúe con el paso 6.
No, repita el paso 4 hasta que el foquito se apague.

6. Presione y libere la flecha izquierda de las teclas de Navegación (F) cada segundo hasta encender el componente o hasta juntar 10 veces.
7. Presione la tecla Enter (G) para terminar de enlazar el control remoto con el componente.