

目 录

1. SMS 上传数据格式.....	2
2. SMS 上传数据实例.....	2
3. SMS 上传数据解析.....	2
4. 报警事件类型表.....	2

# 1. SMS上传数据格式

<报警事件类型>,<设备 IMEI>,<设备名称>,<SMS 日期时间>,<GPS 定位日期时间>,<电量>,<速度>,<海拔高度>,<里程>,<GSM 信号强度>,<GPS 定位状态>,<链接位置信息>

# 2. SMS上传数据实例

Sos,860719020190918,DeviceName,2014\05\04 06:34:46, G:2014\05\04 06:30:00,100%,006.241Km/h,49.5m,,19,A,http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&q=22.63678367N,114.03283817E

# 3. SMS上传数据解析

项目	描述		实例
<报警事件类型>	报警事件类型，见 <a href="#">报警事件类型表</a> 。		Sos
<设备 IMEI>	设备 GSM 模块的 IMEI 号，固定 15 个字节。		860719020190918
<设备名称>	用户自行设置的设备名称，范围：0~15 字节。 <b>注意：</b> 名称只能使用字母或数字。		DeviceName
<SMS 日期时间>	短信发送的日期与时间，格式：YYYY\MM\DD HH:MM:SS（年年年年\月月\日日 时时:分分:秒秒）。 <b>注意：</b> 设置时区后可显示本地时间。		2014\05\04 06:34:46
<GPS 定位日期时间>	GPS 最后定位的系统日期与时间，格式：G:YYYY\MM\DD HH:MM:SS（G:年年年年\月月\日日 时时:分分:秒秒）。 <b>注意：</b> 设置时区后可显示本地时间。		G:2014\05\04 06:30:00
<电量>	电池电量，范围：000%~100%。		100%
<速度>	速度，单位：千米每小时。		006.241Km/h
<海拔高度>	海拔高度，单位：米。		49.5m
<里程>	里程，单位：千米。		
<GSM 信号强度>	GSM 信号强度，范围：00~99。		19
<GPS 定位状态>	A 表示 GPS 定位成功，V 表示 GPS 定位失败。		A
<链接位置信息>	链接头	国内，固定字符串。	http://www.megastek.net:81/gps/new/gps.jsp?lat
		国外，固定字符串。	lng=
	纬度值	格式：DD.DDDDDDDD（度格式）。	http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&q=
	N/S	N 表示北纬，S 表示南纬。	22.63678367
	经度值	格式：DDD.DDDDDDDD（度格式）。	N
	W/E	W 表示西经，E 表示东经。	114.03283817
			E

# 4. 报警事件类型表

类型名称	描述	实例
Restart	设备硬件重启。	Restart
PowerOn	设备软件开机。	PowerOn
PowerOff	设备软件关机。	PowerOff
Sos	SOS 紧急报警。	Sos
Timer	定时上传。	Timer
CallForSms	拨电话回短信（只适用于短信）。	CallForSms
LowBattery	低电报警。	LowBattery
GeoX(GeoName) In	进电子围栏，X 为电子围栏序号，范围：1~5，GeoName 为用户设置的电子围栏名称，范围：0~9 个字节。	Geo1(home) In
GeoX(GeoName) Out	出电子围栏，X 为电子围栏序号，范围：1~5，GeoName 为用户设置的电子围栏名称，范围：0~9 个字节。	Geo1(home) Out
BeltOn	腕带连接。	BeltOn
BeltOff	腕带断开。	BeltOff
Error	报警类型错误。	Error

