

CPhoneC 中间件错误码 定义手册

中间件 2 次开发接口错误码信息描述

介绍 CPhoneC 中间件的 API 的错误码信息，以便第三方软件（如：CRM 系统，办公软件等）能根据错误码做出相应的提示信息

jiujiu

QQ: 959671843 [7*24 小时]

版本: 2.0

2013/11/6

版权所有 © 北京西风软件工作室 2013。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。



错误信息列表

错误名称	错误 ID	描述
BCERR_BASE	-9	最小错误值
BCERR_INVALIDHANDLE	-9	不合法的句柄
BCERR_NOPLAYHANDLE	-10	没有空闲播放句柄
BCERR_OPENFILEFAILED	-11	打开文件失败
BCERR_READFILEFAILED	-12	读取文件数据错误
BCERR_WAVHEADERFAILED	-13	解析文件头失败
BCERR_NOTSUPPORTFORMAT	-14	语音格式不支持
BCERR_NORECHANDLE	-15	没有足够的录音句柄
BCERR_CREATEFILEFAILED	-16	创建录音文件失败,检查文件路径格式
BCERR_NOBUFSIZE	-17	缓冲不够
BCERR_PARAMERR	-18	参数错误
BCERR_INVALIDTYPE	-19	不合法的参数类型
BCERR_INVALIDCHANNEL	-20	不合法的通道 ID
BCERR_ISMULTIPLAYING	-21	正在多文件播放,请先停止播放
BCERR_ISCONFRECING	-22	正在会议录音,请先停止录音
BCERR_INVALIDCONFID	-23	错误的会议 ID 号
BCERR_NOTCREATECONF	-24	会议模块还未创建
BCERR_NOTCREATEMULTIPLAY	-25	没有开始多文件播放
BCERR_NOTCREATESTINGPLAY	-26	没有开始字符播放
BCERR_ISFLASHING	-27	正在拍插簧,请先停止
BCERR_FLASHNOTLINE	-28	设备没有接通线路不能拍插簧
BCERR_NOTLOADFAXMODULE	-29	未启动传真模块
BCERR_FAXMODULERUNING	-30	传真正在使用, 请先停止
BCERR_INVALIDLICENSE	-31	错误的 license
BCERR_ISFAXING	-32	正在传真不能软挂机
BCERR_CCMSGOVER	-33	消息长度太长
BCERR_CCCMDOVER	-34	命令长度太长
BCERR_INVALIDSVR	-35	服务器错误
BCERR_INVALIDFUNC	-36	未找到指定函数模块
BCERR_INVALIDCMD	-37	未找到指定命令
BCERR_UNSUPPORTFUNC	-38	设备不支持该功能
BCERR_DEVNOTOPEN	-39	未打开指定设备
BCERR_INVALIDDEVID	-40	不合法的 ID
BCERR_INVALIDPWD	-41	密码错误
BCERR_READSTOREAGEERR	-42	读取存储错误



BCERR_INVALIDPWDLEN	-43	密码长度太长
BCERR_NOTFORMAT	-44	flash 还未格式化
BCERR_FORMATFAILED	-45	格式化失败
BCERR_NOTENOUGHSPACE	-46	写入的 FLASH 数据太长,存储空间不够
BCERR_WRITESTOREAGEERR	-47	写入存储错误
BCERR_NOTSUPPORTCHECK	-48	通道不支持线路检测功能
BCERR_INVALIDPATH	-49	不合法的文件路径
BCERR_AUDRVINSTALLED	-50	虚拟声卡驱动已经安装
BCERR_AUDRVUSEING	-51	虚拟声卡正在使用不能覆盖,请退出正在使用该驱动的软件或者重新启动电脑再安装
BCERR_AUDRVCOPYFAILED	-52	虚拟声卡驱动文件复制失败
BCERR_ISALREADYEXIST	-53	已经存在
BCERR_RENAMEFAILED	-54	重命名文件失败, 必须在同一个目录才可能成功
BCERR_DIALCODEEMPTY	-55	拨号号码为空
BCERR_NOTMALLOC	-56	为初始化内存
BCERR_NOTAUTHORIZE	-57	功能未授权
BCERR_DEVEXCLUSIVE	-58	设备被占用
BCERR_READINOFFAILED	-59	读取设备信息失败
BCERR_REFUSENOTCALLIN	-60	当前没有来电, 拒接失败
ERROR_INVALIDDLL	-198	不合法的 DLL 文件
ERROR_NOTINIT	-199	还没有初始化任何设备
BCERR_UNKNOW	-200	未知错误