








# คู่มือการติดตั้งเครื่องชั่ง DIGI

## Scale SM-100



## รายละเอียดปุ่ม KEY

|   |                              |
|---|------------------------------|
|    | ON/OFF KEY                   |
| 0 ~ 9   | NUMERIC KEYS                 |
|    | TARE KEY                     |
| C   | CLEAR KEY                    |
|    | REZERO KEY                   |
| AUTO  | PREPACK KEY                  |
|  | CHANGE KEY                   |
| X   | “ X ” KEY OR MULTIPLE KEY    |
| —   | VOID KEY                     |
| PLU   | PLU KEY                      |
|  | FEED KEY                     |
|  | PRINT KEY                    |
|  | “ M ” KEY OR MODE SELECT KEY |

## ตัวอย่างหน้าจอ

|  |   |
|--|---|
| หน้าจอ R – Mode  | หน้าจอการทำธุรกรรมการขาย                      |
|  <p>The screenshot shows a digital scale interface with four main display areas. From left to right: 1. 'TARE' field showing '0.0000' with 'kg' unit. 2. 'น้ำหนัก' (Weight) field showing '0.0000' with 'กก.' (kg) unit. 3. 'ราคา' (Price) field showing '0.00' with 'บาท/กก.' (Baht/kg) unit. 4. 'ราคารวม' (Total Price) field showing '0.00'. Below these are smaller indicators: 'ZERO NET FIXT FIX P', 'P M', 'V1 V2 V3 V4', 'LABEL', and 'R X S Z'.</p> |   |
| หน้าจอ Z – Mode  | หน้าจอสำหรับเข้า Mode เพื่อ Setup เครื่องชั่ง |
|  <p>The screenshot shows the same digital scale interface as above, but the main display area shows '7.10' on the left and 'RESET SALES DAILY' in large letters across the center. The bottom indicators remain the same.</p>  |   |


## Scale SM-100 Configuration

### Default Specification Setting

#### การ Initial


 กดปุ่ม  เพื่อเลือก Z-Mode




 กดปุ่ม  $\rightarrow 0 \leftarrow$  ค้าง + 2, 3, 0

 กดปุ่ม X ไปเรื่อยๆ เพื่อเลือก **Clear Memory** PLU File ,Clear Data, Report File หรือ Memory Data



 กดปุ่ม \*

 กดปุ่ม C

[เพื่อ Clear Memory]


 กดปุ่ม , 


[กลับสู่หน้าจอการขายปกติ]

#### การ Load Default

 กดปุ่ม  เพื่อเลือก Z-Mode



 กดปุ่ม  $\rightarrow 0 \leftarrow$  ค้าง + 3, 7, 5, 2

 กดปุ่ม  $\rightarrow 0 \leftarrow$  ค้าง + 8, 8, 2, 2

กดปุ่ม 37

[เพื่อเลือก Country เป็น 37 TL.]



กดปุ่ม \*

[เพื่อ Load Default Spec]

กดปุ่ม C

[เพื่อ Confirm กด C =Yes or T= No]

เครื่องจะให้ทำการเลือก Model ของเครื่องซึ่งว่าเป็นแบบไหน Pole, Bench, Elevate, Hanging



กดปุ่ม X

[เพื่อเลือก Model เครื่องซึ่ง]

กดปุ่ม \*

Set น้ำหนักกด X เพื่อเลือกน้ำหนักเป็น 15 Kg.



กดปุ่ม \*

Set Resolution กด X เพื่อเลือก 1/3000M



กดปุ่ม \*

กดปุ่ม C

[เพื่อ Clear Memory]

กดปุ่ม ↺, ↻

[กลับสู่หน้าจอการขายปกติ]

ปิดและเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่ง

## การกำหนดประเภทกระดาษ [Label or Receipt]

กด  $\rightarrow 0 \leftarrow$  ค้าง +  $\rightarrow \leftarrow$  1 ครั้งแล้วปล่อย = Receipt mode



กด  $\rightarrow 0 \leftarrow$  ค้าง +  $\rightarrow \leftarrow$  อีกครั้งแล้วปล่อย = Label mode



ให้ Set เป็น Label mode

## การ Set Spec

กดปุ่ม  $\rightarrow \leftarrow$  เพื่อเลือก Z-Mode

กดปุ่ม  $\rightarrow 0 \leftarrow$  ค้าง + 1, 4, 1

กดปุ่ม 1, X, 5, \* [เลือกแสดงชนิดรหัสข้อมูลที่บาร์โค้ด]

ตามตัวอย่างตารางด้านล่างจะเลือกเป็น 5 คือ แสดงชนิดรหัสข้อมูล **Weight / Quantity** ที่บาร์โค้ด

| Right Side Data of Item Barcode |                     |   |                           |
|---------------------------------|---------------------|---|---------------------------|
| 0                               | Quantity            | 4 | Original Price            |
| 1                               | Price               | 5 | <b>Weight / Quantity</b>  |
| 2                               | Weight              | 6 | Unit Price                |
| 3                               | User Programmable # | 7 | Unit Price after discount |

กดปุ่ม 1, 7, X, 1, \*

| Order of the Month, Day and Year for Print |                 |   |          |
|--|-----------------|---|----------|
| 0  | MM/DD/YY        | 2 | YY/MM/DD |
| 1  | <b>DD/MM/YY</b> | 3 | Not Used |

- กดปุ่ม 2, 4, X, 1, 6, \* [กำหนด Format กระจายเป็น F1]
- กดปุ่ม 4, 9, X, 2, \*
- กดปุ่ม 5, 0, X, 1, \*
- กดปุ่ม 1, 3, 7, X, 1, \* [เป็นการกำหนดตำแหน่ง Ingredient]
- กดปุ่ม 1, 4, 1, X, 1, \* [กำหนด ปีเป็น 4 หลัก]
- กดปุ่ม 1, 4, 2, X, 1, \* [กำหนดพิมพ์วันหมดอายุ 3 หลัก]
- กดปุ่ม PLU [เพื่อ Save]
- กดปุ่ม ↺, ↻ [กลับสู่หน้าจอการขายปกติ]

### ■ การกำหนด IP Address และ Subnet mask ให้กับเครื่องชั่ง

- กดปุ่ม ↺ เพื่อเลือก Z- Mode
- กดปุ่ม →0← ค้าง + 3, 7, 5, 2
- กดปุ่ม →0← ค้าง + 0, 4, 1, 6 [เพื่อ Set IP Address 3 ชุดแรก]
- ใส่หมายเลข IP Address XXX.XXX.XXX.YYY





- กดปุ่ม PLU [เพื่อทำการ Save]
- กดปุ่ม →0← ค้าง + 0, 4, 1, 8
- ใส่หมายเลข Subnet Mask XXX.XXX.XXX.XXX






- กดปุ่ม PLU [เพื่อทำการ Save]
- กดปุ่ม ↺, ↻ [กลับสู่หน้าจอการขายปกติ]






### การกำหนด IP Address ชุดหลัง

- กดปุ่ม  เพื่อเลือก Z- Mode
- กดปุ่ม  ค้าง + 1 , 4 , 1
- กดปุ่ม 1 , 3 , 5 , X
- ใส่หมายเลข IP ชุดหลัง **YYY.YYY.YYY.XXX** [หมายเลข IP Address ชุดหลัง ]



- จากนั้นกดปุ่ม \*
- กดปุ่ม PLU [เพื่อทำการ Save]
- กดปุ่ม  ค้าง + 0 , 4 , 1 , 6 [ทำการตรวจสอบ IP Address]
- แสดงหมายเลข IP Address ที่กำหนด **XXX.XXX.XXX.XXX**
- กดปุ่ม PLU
- กดปุ่ม ,  [กลับสู่หน้าจอการขายปกติ]

### การ Set Spec การปิดเศษสตางค์

- กดปุ่ม  เพื่อเลือก Z-Mode
- กดปุ่ม  ค้าง + 3 , 7 , 5 , 2
- กดปุ่ม  ค้าง + 1 , 4 , 2
- กดปุ่ม 6 , 2 , 9 , X , 1 [เพื่อเลือกเป็น ¼ Rounding]
- กดปุ่ม \*
- กดปุ่ม PLU [เพื่อ Save]
- กดปุ่ม ,  [กลับสู่หน้าจอการขายปกติ]