

Bảng giá bảo dưỡng điều hòa 2022

Dịch vụ & Vật tư	ĐVT	Đơn giá(VNĐ)
Bảo dưỡng máy 9.000btu	máy	90.000
Bảo dưỡng máy 12.000btu	máy	90.000
Bảo dưỡng máy 18.000btu	máy	120.000
Bảo dưỡng máy 24.000btu – 27.000btu	máy	150.000
Bảo dưỡng máy 30.000btu – 36.000btu	máy	220.000
Bảo dưỡng máy 40.000btu – 48.000btu	máy	300.000
Nạp gas bổ sung máy 9.000btu	psi	9.000
Nạp gas bổ sung máy 12.000btu	psi	10.000
Nạp gas bổ sung máy 18.000btu – 24.000btu	psi	11.000
Nạp gas bổ sung máy 27.000btu – 32.000btu	psi	12.000
Nạp gas bổ sung máy 36.000btu – 40.000btu	psi	13.500
Nạp gas bổ sung máy 42.000btu – 48.000btu	psi	14.000
Nạp gas máy 9.000btu	máy	720.000
Nạp gas máy 12.000btu	máy	850.000
Nạp gas máy 18.000btu	máy	1.150.000

Nạp gas máy 9.000btu	máy	420.000
Nạp gas máy 12.000btu	máy	490.000
Nạp gas máy 18.000btu	máy	560.000

Một số hình ảnh thực tế:



1. Kiểm tra hoạt động điều hòa

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài của dàn nóng/lạnh (vỏ máy).
- Kiểm tra các điểm nối điện, siết chặt nếu yêu cầu.
- Kiểm tra khả năng lưu thông gió của dàn nóng/lạnh, loại bỏ vật cản nếu cần thiết.

2. Vệ sinh điều hòa

- Vệ sinh khoang chứa quạt và cánh quạt của dàn lạnh
- Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt cục nóng/lạnh
- Vệ sinh máng nước ngưng cục lạnh
- Vệ sinh vỏ máy
- Kiểm tra khả năng rò rỉ ga và khắc phục nếu gặp sự cố

3. Kiểm tra lưu lượng gas, nạp gas bổ sung

- Kiểm tra kỹ lưỡng lưu lượng gas và bổ sung nếu cần thiết.

4. Khởi động điều hòa và kiểm tra

- Theo dõi điều hòa trong tình trạng đang hoạt động
- Theo dõi tiếng ồn và độ rung của điều hòa
- Theo dõi dòng làm việc của máy nén xem có cân bằng với trị số cho phép không