

Canon Kamera (EOS 850D)



Einsatzbereich

Die Canon Kamera (EOS 850D) kann für Fotografie und Filmaufnahmen in der Videosphäre genutzt werden. Dabei dient sie als Hilfsmittel zur Erstellung von Lernvideos oder zum Fotografieren von Objekten, die ebenfalls für Lernmaterialien genutzt werden können.

Schnellanleitung

- Objektivdeckel abnehmen und Kamera einschalten (Hebel von Off auf On)
- Modus beachten: Grüne A+ für Automatik an dem weißen Strich beim Modusrad
- SD-Karte einstecken (rechte Seite unten)
- Fotos können durch das Drücken des schwarzen Auslösers (hinten rechts) aufgenommen werden.
- Diese können später an dem blauen Knopf rechts neben dem Bildschirm betrachtet werden oder auch an dem blauen Knopf mit Mülleimersymbol wieder gelöscht werden.

Best Practice

Sollte auf dem Bildschirm der Kamera kein Bild angezeigt werden → Einstellungen prüfen (nur Sucher wurde eingestellt) → kann an dem Knopf mit roten Punkt, über dem Bildschirm neben dem Sucher umgestellt werden. (immer beim Einschalten der Kamera)

Kombinierbare Soft-Hardware

Durch das Einstecken der SD-Karte in den Mac der Videosphäre kann man die Bilder auf „Fotos“ bearbeiten.

Links und Referenzen

<https://www.youtube.com/watch?v=Ug18cSCChfQ>