



Einsatzbereich

Die DJI Pocket 2 ist eine vielseitige und sehr kompakte Kamera, die für viele verschiedene Anwendungen geeignet ist. Sie eignet sich für Vlogging, Reisen, die Aufnahme von Action-Sportarten und kreative Projekte. Mit der DJI Pocket 2 können hochwertige 4K-Videos und 64 MP Fotos aufgenommen werden. Die Kamera verfügt zudem über einen vierfachen Zoom, achtfache Slowmotion und einen 3-Achsen-Gimbal, um Verwacklungen zu reduzieren.

Schnellanleitung

1. Kamera aus der Schutzhülle nehmen
 2. On-Button auf rechter Seite drücken, um Kamera einzuschalten
 3. SD-Karte links in Öffnung hineinschieben
- Falls Gimbal mit Handy verbunden werden soll:
1. Abdeckung unter Display entfernen und Lightning oder USB-C-Smartphone-Adapter hineinschieben
 2. Handy anstecken, DJI Mimo App (zuvor downloaden) öffnet automatisch
 3. In der App auf Anmeldung drücken und einloggen. Dann auf "Aktivierung" drücken. Es sollte "Activation Success" eingeblendet werden

Falls nicht:

1. Mini-Steuerknüppel einsetzen
2. Gewünschten Modi auswählen (wird in Video, welches hinter QR-Code hinterlegt ist genau beschrieben und unter "best practice" kurz erläutert)
3. Kamera ausschalten, SD-Karte entnehmen, um Bilder herunterzuladen und Kamera laden

Best Practice

- Akku hält für ca. 140 Minuten und benötigt 73 Minuten, um aufzuladen
- Function Button 1x drücken, um von Video- zu Fotomodus zu wechseln
- Shutter Button drücken, um Foto aufzunehmen
- Shutter Button drücken, um Video zu starten - länger drücken, um zu stoppen
- Function Button 2x drücken, um Gimbel zu zentrieren
- Function Button 3x drücken, um Gimbel nach vorn und hinten zu schwenken
- Function Button gedrückt halten, um Gimbel zu fixieren
- Aufnahmemodus kann per Links-Swipe auf dem Display eingestellt werden
- Steuerknüppel (muss eingesetzt werden) schwenkt oder zoomt Kamera je nach Modus

Kombinierbare Soft-Hardware

- DJI Mimo App auf Smartphone



Links und Referenzen

<https://store.dji.com/de/guides/dji-pocket-2-features-specs/>

→ Dort werden alle Modi erklärt (Minute 3.40)

<https://www.galaxus.de/de/page/spickzettel-fuer-dji-pocket-2-18711> (=QR-Code)

→ Spickzettel zur Bedienung der Knöpfe, Tasten und des Touchscreens