

Specifikacije o funkcionalnosti

1. Proizvodi su dostupni na kineskom. Engleski je drugi način, nakon pokretanja zadanog kineskog načina.
2. Kad se vrata zatvore, možete slušati glazbu u slobodno vrijeme. Također možete naučiti engleski. Pritiskom na "*" pokrenite odabir načina funkcionalnosti.
1- svijet dječjih pjesama, 2 – školska priča, 3 – životinjski raj
4- kompletni set glazbenih instrumenata, 5 – englesko prosvjetljenje, 6 - način koda.
Napomena (postoje samo tri modela na engleskom: model dječje pjesme, glazbeni model, model zaporke)
(priča 3: utrka zeca i kornjače, vrana pije vodu, mačka i riba)
(6 vrsta životinjskih parkova: psić, mačić, janje, poni, ptica, patka)
(6 vrsta glazbenih instrumenata: saksofon, violina, klavir, harmonika, gitara i orgulje, Kako ste? Drago mi je.)
3. Otvorite vrata:
Držite tipku "#" za prebacivanje iz kineskog u engleski način rada i obrnuto.
Stisnite tipku "*", možete promijeniti lozinku i pritisnite tipku "#" za potvrdu modificirane lozinke.
Napomena (sustav se vraća u izvorni način rada nakon prekida napajanja)
4. Držite tipku "#" dvije sekunde kada su vrata zatvorena i upalit će se kontrolno svjetlo za novčanice ili će se upaliti zvjezdano ili stolno svjetlo.
Nastavite držati tipku "#" dvije sekunde da biste isključili svjetlo (pritisnite različite funkcije proizvoda)

Upute za upotrebu

1. Početna lozinka je 0000, proizvod s otiskom prsta aktivirat će tipku otiska prsta da se otvore vrata, unos lozinke je ispravan, indikator sustava svijetli zeleno / plavo svjetlo i vrata se otvaraju, proizvod sa sustavom otiskom prsta će pritisnuti upit za operaciju da potvrdi otisak prsta i otvoriti vrata.
2. Umetnite novčanicu u predviđeni otvor. Proizvod će automatski udahnuti novčanicu i novčić.
(Zeleno / plavo svjetlo svijetli kada štedite novac)
3. Unesete li pogrešnu lozinku tri puta zaredom, sustav će oglasiti alarm 10 sekundi, a semafor će bljeskati (ako zaboravite lozinku, proizvod možete isključiti i resetirati).
4. Inteligentno punjenje: koristite dobiveni kabel za punjenje, priključite USB napajanje i priključite punjač proizvodu (vrijeme punjenja ne smije biti duže od 8 sati).
(Ovisi o proizvodu.)

Mjere opreza

1. Ne koristite organske otopine za čišćenje kućišta.
2. Ne stavljajte proizvod na vlažno mjesto i ne izlažite ga suncu.
3. Ne miješajte stare ili nove baterije s različitim vrstama baterija. Može se koristiti ista vrsta baterije.
4. Kad se ne koristi duže vrijeme, izvadite bateriju da ne procuri.
5. Molimo uvjerite se da pakiranje sadrži važne upute.