

Firmwareupdate des BB-Display

Windows

1. Programm starten:

Öffnen Sie das Programm `update_gui.exe`.

Hinweis: Einige Virens Scanner können einen Alarm auslösen, da das Programm keine digitale Signatur besitzt. Dies ist kein Fehler, sondern eine Sicherheitsmaßnahme.

2. Firmware-Datei auswählen:

Wählen Sie die zuvor heruntergeladene Firmware-Datei, z. B. `bb-display.v1.3.0-beta1.0` (oder neuer).

3. IP-Adresse eintragen:

- Falls das BB-Display im **Hotspot-Modus** arbeitet, verwenden Sie die feste IP-Adresse: `192.168.5.1`.
- Wenn das BB-Display mit einem WLAN-Router verbunden ist, tragen Sie die von Ihrem Router zugewiesene IP-Adresse ein.

IP-Adresse herausfinden:

Die IP-Adresse wird auf der Titelseite des BB-Displays ("BB-Display") angezeigt. Tippen Sie dafür zweimal auf das rechte Touchfeld >.

macOS, Linux, Windows (z. B. Git Shell)

1. Vorbereitung:

- Entpacken Sie die beiliegende Skript-Datei `update.sh` und speichern Sie sie ab.
- Öffnen Sie ein Terminal und navigieren Sie in das Verzeichnis, in dem sich die Datei befindet.
- Machen Sie das Skript ausführbar mit:

```
chmod +x upload.sh
```

2. Firmware-Datei vorbereiten:

Laden Sie die aktuelle Firmware-Datei, z. B. `bb-display.v1.3.0-beta1.0` (oder neuer), herunter und speichern Sie sie im selben Verzeichnis wie das Skript.

3. IP-Adresse ermitteln:

- Im **Hotspot-Modus** hat das BB-Display die feste IP-Adresse: 192.168.5.1.
- Wenn das BB-Display mit einem WLAN-Router verbunden ist, ermitteln Sie die von Ihrem Router zugewiesene IP-Adresse.

Hinweis: Die IP-Adresse wird auf der Titelseite des BB-Displays ("BB-Display") angezeigt. Tippen Sie dafür zweimal auf das rechte Touchfeld >.

4. Firmware hochladen:

Starten Sie das Update mit folgendem Befehl:

```
./upload.sh bb-display.v1.3.0-beta1.0 192.168.5.1
```