

# Nascom Documentation Library – Polydos Disk Basic



- [1. introduction](#)
- [2. Invoking Disk Basic](#)
  - [2.1 The BASIC command](#)
  - [2.2 Executing BASIC program files](#)
- [3. Disk Basic commands](#)
  - [3.1 Direct mode command](#)
    - [3.1.1 The LOAD command](#)
    - [3.1.2 The SAVE command](#)
    - [3.1.3 The SAVET command](#)
    - [3.1.4 The EXEC command](#)
    - [3.1.5 The AUTO command](#)
    - [3.1.6 The REN command](#)
    - [3.1.7 The FIND command](#)
  - [3.2 Global commands](#)
    - [3.2.1 Data file I/O commands](#)
      - [3.2.1.1 The SETNEW command](#)
      - [3.2.1.2 The FM\\$ file variable](#)
      - [3.2.1.3 The NR file variable](#)
      - [3.2.1.4 The EOF file variable](#)
      - [3.2.1.5 The SETINP command](#)
      - [3.2.1.6 The SETOUT command](#)
      - [3.2.1.7 The SETPOS command](#)
      - [3.2.1.8 The SETCLS command](#)
    - [3.2.2 Program file commands](#)
      - [3.2.2.1 The SETLOAD command](#)
      - [3.2.2.2 The SETCHAIN command](#)
    - [3.2.3 Printer control commands](#)
    - [3.2.4 Various commands](#)
      - [3.2.4.1 The SETERR command](#)
      - [3.2.4.2 The SETREAD command](#)
      - [3.2.4.3 The SETCLEAR command](#)

[Appendix A. Disk Basic memory map](#)

[Appendix B. Useful hints](#)

[Appendix C. Error messages](#)