

Nascom Documentation Library - PolyDos Users Guide



[1. Introduction to PolyDos](#)

[1.1 The manual](#)

[1.2 Notations](#)

[2. General System Information](#)

[2.1 PolyDos memory organisation](#)

[2.2 Disk formats](#)

[2.2.1 Single density format](#)

[2.2.2 Double density format](#)

[2.3 Replacing disks](#)

[2.4 TAB characters](#)

[2.5 The BREAK function](#)

[3. PolyDos disk drives](#)

[3.1 File specifiers](#)

[3.1.1 File names](#)

[3.1.2 File extensions](#)

[3.1.3 Drive numbers](#)

[3.2 File attributes](#)

[3.3 Family file specifiers](#)

[4. PolyDos operation](#)

[4.1 Power-up](#)

[4.2 Command lines](#)

[4.2.1 Command options](#)

[4.2.2 NAS-SYS commands](#)

[4.3 PolyDos commands](#)

[4.3.1 DIR](#)

– List directory

[4.3.2 COPY](#)

– Copy files

[4.3.3 REN](#)

– Rename files

[4.3.4 DEL](#)

– Delete files

[4.3.5 UNDEL](#)

– Undelete file

[4.3.6 LOCK](#)

– Lock files

[4.3.7 UNLOCK](#)

– Unlock files

[4.3.8 PACK](#)

– Pack disk

[4.3.9 SAVE](#)

– Save file

[4.3.10 LOAD](#)

– Load file

[4.3.11 ATTRIB](#)

– Change file attributes

[4.3.12 LIST](#)

– List file

[4.3.13 SKIP](#)

– Print blank lines

[4.3.14 BUFFER](#)

– Define RAM buffer

[4.3.15 NAME](#)

– Rename disk

[4.3.16 READ](#)

– Read sectors

[4.3.17 WRITE](#)

- Write sectors

[4.3.18 NEW](#)

- New disk(s) inserted

[4.3.19 BOOT](#)

- Reboot PolyDos

[4.4 Special commands](#)

[4.4.1 EDIT](#)

- Invoke PolyEdit

[4.4.2 BASIC](#)

- Invoke Disk Basic

[4.5 Executing files](#)

[4.5.1 Standard file types](#)

[4.5.1.1 Machine code program files](#)

[4.5.1.2 Text files](#)

[4.5.2 User defined file types](#)

[5. The boot process](#)

[5.1 Creating a turn-key system](#)

[6. The system files](#)

[7. Error messages](#)