

Nascom Documentation Library - Nasdis



- [1. Introduction](#)
- [2. Memory requirements](#)
- [3. Running the disassembler](#)
 - [3.1 Simple mode](#)
 - [3.2 Interactive mode](#)
- [4. Notes on using the disassembler](#)
- [5. Producing source files](#)
 - [5.1 Zeap files direct to memory](#)
- [6. Using a printer](#)

- [Appendix A. Idiosyncrasies and bugs](#)
- [Appendix B. Modifications](#)
- [Appendix C. Writing your own control program for REVAS](#)
- [Appendix D. Sample disassembly](#)
- [Appendix E. Sample output – Interactive mode](#)
- [Appendix F. Simple control program for REVAS](#)
- [Appendix G. Interactive control program for REVAS](#)