

State	Plassering	Hendelse	Konsekvens	Sannsynlighet	Risiko		Konsekvens		
Avgang	Ute	Stigtrinn ute	5	4	20	Magnet/kontakt b	5	Liv & helse	
Avgang	Inne	Sol Ingrid fastspent	5	3	15	Spørsmål	4	Materielle skader	
Avgang	Ute	Markise sveiv ikke pakket inn	3	4	12	Spørsmål	3	Materielle tap	
Avgang	Ute	Vinduer åpne	4	3	12	Magnet/kontakt b	2	Mindre materielle skader	
Avgang	Ute	Takluker åpne	4	3	12	Magnet/kontakt b	1	Rot & hulter til bulter	
Avgang	Inne	Varmtvannsbereder står på	5	2	10	Strømmåler			
Avgang	Inne	Gassbryter til varmtvannsbere	5	2	10	Vippebryter			
Avgang	Inne	Gassbryter til bluss står på	5	2	10	Vippebryter			
Avgang	Ute	Hovedbryter gass på	5	2	10	Knapp			
Avgang	Inne	Skapdører sittegruppe åpne	5	2	10	Visuell			
Avgang	Inne	Gassovn står på	5	2	10	Se Gassbryter			
Avgang	Inne	Alkoveseng nede/usikret	5	2	10	Vippebryter			
Avgang	Inne	Gassbryter til ovn står på	5	2	10	Vippebryter			
Avgang	Inne	Gassbryter til kjøleskap står p	5	2	10	Vippebryter			
Avgang	Ute	Garasjedør ulåst	3	3	9	Magnet/kontakt bryter			
Avgang	Inne	Kjøleskap ikke satt på 12 V	3	3	9	Spørsmål			
Avgang	Ute	Støtteben nede	4	2	8	Magnet/kontakt bryter			
Avgang	Ute	Strømstøpsel tilkoblet	4	2	8	Strømmåler			
Avgang	Ute	Markise ikke rullet inn	4	2	8	Magnet/kontakt bryter			
Avgang	Ute	Dører åpne	4	2	8	Magnet/kontakt bryter			
Avgang	Inne	Skapdører kjøkken åpne	2	4	8	Visuell			
Avgang	Inne	Skapdør overskap inngang åp	2	4	8	Visuell			
Avgang	Inne	Løst inventar kjøkken	2	4	8	Spørsmål			
Avgang	Inne	Sikret dusj	4	2	8	Spørsmål			
Avgang	Ute	Støtteklosser ikke fjernet	3	2	6	Spørsmål			
Avgang	Ute	WC-kassett ikke låst	3	2	6	Spørsmål			
Avgang	Inne	Løst inventar inngang	2	3	6	Spørsmål			
Avgang	Inne	Løst inventar stuebord	2	3	6	Spørsmål			
Avgang	Inne	Løst inventar bad	2	3	6	Spørsmål			
Avgang	Inne	Skapdør underskap kjøkken å	2	3	6	Visuell			
Avgang	Inne	Overskap bad	2	3	6	Spørsmål			
Avgang	Inne	Klargjøring underholding	2	3	6	Spørsmål			
Avgang	Inne	Ikke ladet internett	2	3	6	Settes til lading ved stopp			
Avgang	Inne	Ikke ladet høyttaler	2	3	6	Settes til lading ved stopp			
Avgang	Ute	Garasjedør åpen	4	1	4	Magnet/kontakt bryter			
Avgang	Inne	Seng åpen	4	1	4	Magnet/kontakt bryter			

Avgang	Inne	Skuff kjøkken	1	4	4	Visuell/Spørsmål		
Avgang	Inne	Lest av km-stand	1	4	4	USB-Bluetooth/Spørsmål/Beregnet		
Avgang	Inne	Deksel til varmtvannsbereder	4	1	4	Manuell		
Avgang	Inne	Skapdører soverom åpne	1	3	3	Visuell/Spørsmål		
Avgang	Inne	Skapdør underskap inngang	1	3	3	Visuell/Spørsmål		
Avgang	Inne	Løst inventar seng	1	3	3	Spørsmål		
Avgang	Inne	Garderobeskap åpent	1	3	3	Visuell/Spørsmål		
Avgang	Inne	Propp i kjøkkenvask	1	3	3	Spørsmål		
Avgang	Inne	Propp i badvask	1	3	3	Spørsmål		
Avgang	Inne	Propp i dusj	1	3	3	Spørsmål		
Avgang	Inne	Underskap bad	1	3	3	Spørsmål		