

CISCO Router Password Break

Part – A:

1. Router এ Physically Access থাকতে হবে।
2. Router কে Physically Restart দিতে হবে।
3. Router Boot হওয়ার সময় (Ctrl+Pause Break) Press করে Boot টিকে আটকাতে হবে।

এভাবে আমরা Different Version IOS বা Rommon Mode এ প্রবেশ করবো।

4. Register Number Change করতে হবে। Register Number Change করার Command :

Rommon 1> confreg 0x2142

5. Reset Command এর মাধ্যমে Rommon Mode থেকে বের হয়ে Regular Mode এ প্রবেশ করতে হবে।

Rommon 2> reset

Part – B:

1. Admin Mode এ প্রবেশ করে Startup Configuration কে Running Configuration এ Copy করতে হবে।

Router # copy startup-config running-config

2. প্রয়োজনে New Password Set করতে হবে।
3. Register Number Check করতে হবে।

Router # show version

4. Register Number Change করতে হবে।

Router (config) # config-register 0x2102

5. Save করতে হবে।

Router # wr