



## 睿尔曼机器人 rm\_gazebo 使用说明书 V1.2



---

睿尔曼智能科技（北京）有限公司



## 文件修订记录：

版本号	时间	备注
V1.0	2024-1-17	拟制
V1.1	2024-7-4	修订（添加 GEN72 相关文件）
V1.2	2024-9-10	修订（添加 ECO63 相关文件）



# 目录

1. rm_gazebo 功能包说明 .....	3
2. rm_gazebo 功能包运行 .....	3
2.1 控制仿真机械臂 .....	3
3. rm_gazebo 功能包架构说明 .....	4
3.1 功能包文件总览 .....	4



## 1. rm\_gazebo 功能包说明

rm\_gazebo 的主要作用为帮助我们实现机械臂 Moveit 规划的仿真功能，我们将在 gazebo 的仿真环境中搭建一个虚拟机械臂，然后通过 Moveit 控制 gazebo 中的虚拟机械臂，在下文中将通过以下几个方面详细介绍该功能包。

1. 功能包使用。
2. 功能包架构说明。

通过这部分内容的介绍可以帮助大家：

1. 了解该功能包的使用。
2. 熟悉功能包中的文件构成及作用。

源码地址：[https://github.com/RealManRobot/rm\\_robot/tree/main/rm\\_gazebo](https://github.com/RealManRobot/rm_robot/tree/main/rm_gazebo)。

## 2. rm\_gazebo 功能包运行

### 2.1 控制仿真机械臂

在完成环境安装和功能包安装后，我们可以进行 rm\_gazebo 功能包的运行。


在运行之前首先我们需要修改有关配置文件，找到如下路径中的 rm\_<arm\_type>\_moveit\_controller\_manager.launch.xml 文件，将下方的红框代码取消注释，注释之前的 yaml 加载代码。

```
1 <launch>
2   <arg name="fake_execution_type" default="FollowJointTrajectory" />
3   <!-- loads moveit controller manager on the parameter server which is taken as argument
4   if no argument is passed, moveit_simple_controller_manager will be set -->
5   <arg name="moveit_controller_manager"
6   default="moveit_simple_controller_manager/MoveItSimpleControllerManager" />
7   <param name="moveit_controller_manager" value="$(arg moveit_controller_manager)"/>
8   <!-- load controller list -->
9   <arg name="use_controller_manager" default="true" />
10  <param name="use_controller_manager" value="$(arg use_controller_manager)" />
11  <!-- loads ros controllers to the param server -->
12  <!-- <rosparam file="$(find rm_65_moveit_config)/config/ros_controllers.yaml"/> -->
13  <!-- <rosparam file="$(find rm_65_moveit_config)/config/controllers.yaml"/> -->
14  <!-- <rosparam file="$(find rm_65_moveit_config)/config/controllers_gazebo.yaml"/> -->
15  </launch>
```


完成上面操作后，使用如下指令启动 gazebo 虚拟空间和虚拟机械臂。

```
rm@rm-desktop:~$ roslaunch rm_gazebo arm_<arm_type>_bringup_moveit.launch
```

运行成功后将弹出如下界面。



弹出 rviz 的控制界面后就可以进行 Moveit 和 gazebo 的仿真控制了。



## 3. rm\_gazebo 功能包架构说明

### 3.1 功能包文件总览

当前 rm\_gazebo 功能包的文件构成如下。

— CMakeLists.txt	#编译规则文件
— config	
— ECO63	#ECO63 的仿真配置文件
— arm_gazebo_control.yaml	
— arm_gazebo_joint_states.yaml	
— rm_eco63_trajectory_control.yaml	
— rviz_gazebo.rviz	
— trajectory_control.yaml	
— ECO65	#ECO65 的仿真配置文件
— arm_gazebo_control.yaml	



— arm_gazebo_joint_states.yam	#关节状态控制器
— rm_eco65_trajectory_control.yaml	#关节控制器
— trajectory_control.yaml	
— GEN72	
— arm_gazebo_control.yaml	
— arm_gazebo_joint_states.yaml	
— gen_72_trajectory_control.yaml	
— rviz_gazebo_bak.rviz	
— rviz_gazebo.rviz	
— trajectory_control.yaml	
— RM65	#同 ECO65 的仿真配置文件
— arm_gazebo_control.yaml	
— arm_gazebo_joint_states.yaml	
— rm_65_trajectory_control.yaml	
— rviz_gazebo.rviz	
— trajectory_control.yaml	
— RM75	#同 ECO65 的仿真配置文件
— arm_gazebo_control.yaml	
— arm_gazebo_joint_states.yaml	
— rm_75_trajectory_control.yaml	
— rviz_gazebo_bak.rviz	
— rviz_gazebo.rviz	
— trajectory_control.yaml	
— RML63	#同 ECO65 的仿真配置文件
— arm_gazebo_control.yaml	
— arm_gazebo_joint_states.yaml	
— rml_63_trajectory_control.yaml	
— rviz_gazebo.rviz	
— trajectory_control.yaml	
— launch	
— arm_63_bringup_moveit.launch	#RML63 仿真 gazebo 启动文件
— arm_65_bringup_moveit.launch	# RM65 仿真 gazebo 启动文件
— arm_75_bringup_moveit.launch	# RM75 仿真 gazebo 启动文件
— arm_eco63_bringup_moveit.launch	# ECO63 仿真 gazebo 启动文件
— arm_eco65_bringup_moveit.launch	# ECO65 仿真 gazebo 启动文件
— arm_gen72_bringup_moveit.launch	#GEN72 仿真 gazebo 启动文件
— ECO65	# ECO65 相关启动文件
— arm_eco65_trajectory_controller.launch	#仿真控制器 launch 文件
— rm_eco65_arm_gazebo_states.launch	#仿真机械臂状态监控 launch 文件
— rm_eco65_arm_trajectory_controller.launch	
— rm_eco65_arm_world.launch	#仿真机械臂 gazebo 加载 launch 文件
— ECO63	# ECO63 相关启动文件
— arm_eco63_trajectory_controller.launch	
— rm_eco63_arm_gazebo_states.launch	
— rm_eco63_arm_trajectory_controller.launch	
— rm_eco63_arm_world.launch	
— GEN72	#GEN72gazebo 相关启动文件(同 eco65)
— arm_gazebo_states.launch	
— arm_gen72_trajectory_controller.launch	
— arm_trajectory_controller.launch	
— arm_world.launch	
— RM65	# RM65gazebo 相关启动文件(同 eco65)
— arm_65_trajectory_controller.launch	

