

ICOM IC-705 用外部キーパッド

External Keypad for IC-705

1. 内容物

- ① External Keypad for IC-705 (以降、本器と記載します)
- ② シリコンゴム 4 個 (本器の底面に貼り付けてください)
- ③ ミニステレオケーブル 1 本 (本器と IC-705 の接続に使用ください)



2. 準備

- ① 本器の RIG ジャックと IC-705 の KEY ジャックをミニステレオケーブルで接続します。
- ② 本器の KEY ジャックには電鍵やパドル、キーヤーなどを接続できます。
- ③ IC-705 の設定をします。取扱説明書の以下の章ほかを参照ください。
✓ 13. セットモード - ■外部端子 - 外部キーパッド



3. 使い方

- ① 本器の上段・中段の 8 個のボタンで以下のメモリーを送出できます。
✓ KEYER メモリー (M1～M8)
✓ SSB/AM/FM/DV の VOICE TX メモリー (T1～T8)
✓ RTTY メモリー (RT1～RT8)
IC-705 の LCD に KEYER メモリー、VOICE TX メモリー、RTTY メモリーのタッチボタンを表示していなくても送受できます。
- ② 本器の下段の 2 個のボタンは、パドルの左右に相当します。
- ③ 本器のスライドスイッチでパドルの左右が入れ替わります。
✓ NORM のとき、左：短点、右：長点
✓ REVS のとき、左：長点、右：短点

4. お願い

- ① 構造上、側面のカバーがありません。液体・塵埃などの侵入にご注意ください。
- ② キースイッチは、はめ込みで固定しています。外れた場合は慎重に差し込み直してください。
- ③ 部品のメーカーや品種を類似品に切り替える場合があります。キートップの色味、キースイッチの感触などが製造時期等により変わることが考えられます。

5. 参考情報

回路図や寸法など、詳細は以下を参照ください。

<https://github.com/botanicfields/Keypad-for-IC705>

以上