

RSVD	RSVD	RSVD	RSVD	RSVD	RSVD	RSVD	RSVD	RSVD	RSVD	RSVD	RSVD	RSVD	RSVD	RSVD	RSVD
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Preset Value Enable		Asynchronous Interrupt Enable		RSVD	RSVD	RSVD	RSVD	RSVD	RSVD	Sampling Clock Select		Execute Tuning		Driver Strength Select	
1.8V Signaling Select												UHS Mode Select			