

SE COLOCA DE
NUEVO EL
VENTILADOR

quitar los
tornillos de la
fuente de
poder

quitar la
tapa de la
fuente de
poder

se
desconecta
el
ventilador

limpiar el
motor del
ventilador

pasos de mantenimiento de una fuente de poder

luego se coloca
la tapa

se le quita el
polvo y
suciedad ala
placa

y de ultimo
se atornilla