

Tvättanvisning

Huvudprogram



Vit och Kulörtvätt / Normaltvätt upp till full maskin.

Använd programsymboler utan streck under baljan. Dessa program är normalprogram med 4 sköljningar och centrifugering.



Blandmaterial / Strykfritt upp till halv maskin.

Använd programsymboler med streck under baljan för blandmaterial, t ex Bomull / Polyester. Dessa program är s.k. strykfria.

Viktigt: Fyll endast maskinen till hälften. Strykfria program har endast 3 sköljningar och en kortare centrifugering.



Handtvätt 30°



Ylletvätt

Kombinera handtvätt-knappen med tillvals-knappen för förtvätt.



Enbart centrifugering i 3 min.

Tryck på centrifugeringsknappen och därefter Start.

Tillvalsprogram



Lätt Smutsat / Snabbprogram



Förtvätt



Kort centrifugering 20 sek.



Extra sköljning



Start / Stopp / Snabbmatning

Tillvalsprogrammen används i kombination med huvudprogrammen.

Tvättmedelsfacket



Förtvättmedel
Pulver eller flytande



Huvudtvättmedel
Pulver



Huvudtvättmedel
Flytande eller blekmedel



Sköljmedel

OBS. Var mycket noggrann med dosering av tvättmedel för att undvika hudallergier och minska miljöpåverkan.

 **Electrolux**