



Welink your smart

ME3616

# 模块 AT 指令手册

Version: V1.4

Date: 2018-04-28

NB-IoT 模块



Website: [www.gosuncnwelink.com](http://www.gosuncnwelink.com)

E-mail: [welink@gosuncn.com](mailto:welink@gosuncn.com)

## 关于本文档

---

### 应用范围

此文档适用于 ME3616 NB-IoT 通信标准的移动通讯网络模块产品的软件开发人员。

该文档中的 AT 指令，如无特殊说明，适用于 ME3616 模块通用软件版本

### 阅读注意

下面的符号是阅读时应该注意：



：警告



：备注、注意或说明

## 修订历史

版本	日期	说明
V1.0	2017-12-12	第一次发布版本
V1.1	2018-02-05	更新+CMUX , +CEREG,+PING 删除+ZIOTPREF 新增*MFRCLLCK,*MENGINFO,+CGCONTRDP, +IPERF, MQTT, CoAP, HTTP , LWM2M 相关指令
V1.2	2018-04-04	更新+CMUX , +CEREG,+PING , ATI, +ZTURNOFF , +ESOC , +ESOERR, +IPERF, *MCGDEFCONT,+EMQPUB, +EMQUNSUB,+EMQSUB、MQTT、*MENGINFO、 TCP/UDP 示例 新增 +ZCOMWRT,+IP , +CSQ, FTP, +ESOSETRPT、+ESOSENDRAW、+ZSLR, +EDNS、+ZCONTLED、*MFRCLLCK、*MBANI、FOTA 相关指令 删除指令+ESODIS
V1.3	2018-04-12	新增 GPS 相关指令及示例 更新*MCGDEFCONT 指令 删除+CGDCONT 指令
V1.4	2018-04-28	更新+ZCOMWRT , +ESOMNI,+M2MCLINEW,+ZSLR 指令 新增+ESOREADEN, +ESODATA, +ESOREAD 指令 更新电信 IOT 接入相关 AT 命令描述 新增中国移动 OneNET 平台接入相关 AT 命令

**注意：该指令集会不定期更新，如若您手中的模块不支持部分指令，请尝试将模块升级到最新的通用版本。**

## 安全警告和注意事项

在模块二次开发、使用及返修等过程中，都必须遵循本章节的所有安全警告及注意事项。模块的集成商等必须将如下的安全信息传递给用户、操作人员或集成在产品的使用手册中：



- 在使用包括模块在内的射频设备时可能会对一些屏蔽性能不好的电子设备造成干扰，请尽可能在远离普通电话、电视、收音机和办公自动化的地方使用，以免这些设备和模块相互影响。
- 在如助听器、植入耳蜗和心脏起搏器等医用设备旁使用包含模块的设备时，请先向该设备生产厂家咨询了解。
- 请不要在油料仓库，化学工厂等有潜在爆炸危险的环境，或在医院、飞机等有特殊要求的场所，使用包含模块的设备。
- 请不要将模块暴露在强烈日光之下，以免过度受热而损坏。
- 本产品没有防水性能，请避免各种液体进入模块内部，请勿在浴室等高湿度的地方使用，以免造成损坏。
- 非专业人员，请勿自行拆开模块，以免造成人员及设备损伤。
- 清洁模块时请先关机，并使用干净的防静电布。

用户有责任遵循其他国家关于无线通信模块及设备的相关规定和具体的使用环境法规。我司不承担因客户未能遵循这些规定导致的相关损失。

# 目录

关于本文档.....	I
修订历史.....	II
安全警告和注意事项 .....	III
<b>1. 概述.....</b>	<b>9</b>
1.1. 范围 .....	9
1.2. 读者 .....	9
1.3. 文档内容组织 .....	9
<b>2. AT 命令简介.....</b>	<b>10</b>
2.1. AT 命令格式 .....	10
2.1.1. 基本命令格式 .....	10
2.1.2. AT 指令返回类型及其结果码 .....	10
2.1.3. 命令响应超时 .....	11
2.1.4. AT 命令机制 .....	11
2.2. AT 指令集参考文档 .....	11
<b>3. 模块信息识别命令.....</b>	<b>12</b>
3.1. ATI 查询模块识别信息 .....	12
3.2. AT+GMI 查询制造商名称 .....	12
3.3. AT+CGMI 查询制造商名称.....	13
3.4. AT+GMM 查询模块 ID .....	13
3.5. AT+CGMM 查询模块 ID .....	13
3.6. AT+GMR 查询软件版本号 .....	14
3.7. AT+CGMR 查询软件版本号 .....	14
3.8. AT+GSN 查询产品序列号 .....	14
3.9. AT+CGSN 查询产品相应的序列标识.....	15
3.10. AT+CIMI 查询国际移动台设备标识 .....	16
3.11. AT+ZPCB 查询 PCB 号 .....	16
3.12. *MATREADY 主动上报.....	16
<b>4. 通用命令 .....</b>	<b>18</b>
4.1. AT&F 恢复出厂设置.....	18
4.2. AT&V 显示当前配置 .....	18
4.3. ATZ 复位为缺省配置.....	18
4.4. ATQ 结果码抑制 .....	19
4.5. ATE 回显命令 .....	19

4.6. ATV DCE 返回格式 .....	19
4.7. AT+CFUN 设置电话功能 .....	20
4.8. AT+CMEE 上报设备错误 .....	21
4.9. +CME ERROR ME 错误结果码 .....	22
<b>5. 串口控制指令 .....</b>	<b>25</b>
5.1. AT+IPR 设定串口波特率 .....	25
5.2. AT+CMUX 串口多路复用 .....	25
5.3. AT+IFC DTE-DCE 的本地流控 .....	26
5.4. AT+ZCOMWRT 串口升级写文件指令 .....	27
<b>6. SIM 相关命令 .....</b>	<b>29</b>
6.1. AT+CLCK 功能锁 .....	29
6.2. AT+CPWD 改变锁密码 .....	30
6.3. AT+CPIN 输入 PIN 码 .....	30
6.4. AT+CRSM 有限制的 SIM 访问 .....	31
6.5. AT+MICCID 读取 SIM 卡的 ICCID .....	32
<b>7. 网络服务相关命令 .....</b>	<b>33</b>
7.1. AT+CEREG EPS 网络注册状态 .....	33
7.2. AT+COPS PLMN 选择 .....	34
7.3. AT+CESQ 信号强度查询 .....	35
7.4. AT+CSQ 信号强度查询 .....	36
7.5. AT+CTZU 自动获取网络时间开关 .....	37
7.6. AT+CTZR 时区报告开关 .....	38
7.7. AT+CCLK 时钟管理 .....	39
7.8. AT+MSPCHSC 设置扰码算 .....	39
7.9. AT+MFRCLLCK 锁频点/物理小区 .....	40
7.10. AT+MBAND 查询当前 BAND 值 .....	40
7.11. AT+MBSC 锁 BAND .....	41
7.12. AT+MENGINF 查询当前网络状态和小区信息 .....	41
<b>8. 低功耗相关指令 .....</b>	<b>45</b>
8.1. AT+CEDRXS eDRX 设置 .....	45
8.2. AT+CEDRXRDP eDRX 动态参数读取 .....	47
8.3. AT+CPSMS 节电模式 (PSM) 设置 .....	48
8.4. AT+ZSLR 系统睡眠开关 .....	52
<b>9. 分组域命令 .....</b>	<b>54</b>
9.1. AT+MCGDEFCONT 设置默认的 PSD 连接设置 (用于连接 PDN 连接) .....	54
9.2. AT+CGCONTRDP 读取 PDP 上下文参数 .....	54
9.3. +IP 自动拨号 IP 上报 .....	55
9.4. AT+EGACT 激活/去激活 PDN 上下文 .....	56

<b>10. 硬件相关及扩展 AT 命令 .....</b>	<b>58</b>
10.1. AT+ZADC 读取 ADC 管脚值 .....	58
10.2. AT+ZRST 模块复位 .....	58
10.3. AT+ZTURN OFF 关闭模块 .....	58
10.4. AT+ZCONTLED 状态指示信号控制功能 .....	59
<b>11. 域名解析 AT 命令 .....</b>	<b>60</b>
11.1. AT+EDNS 通过域名获取 IP 地址 .....	60
<b>12. TCP/IP 相关 AT 命令 .....</b>	<b>61</b>
12.1. AT+ESOC 创建一个 TCP/UDP .....	61
12.2. AT+ESOCON 套接字连接到远程地址和端口 .....	61
12.3. AT+ESSEND 发送数据 .....	62
12.4. AT+ESOCL 关闭套接字 .....	62
12.5. +ESONMI 套接字消息到达指示符 .....	62
12.6. +ESOERR 套接字错误指示器 .....	63
12.7. AT+ESOSRPT 接收数据的显示形式 .....	63
12.8. AT+ESOREADEN 设置数据上来主动上报 .....	64
12.9. +ESODATA 数据到来主动上报 .....	65
12.10. AT+ESOREAD 读取数据 .....	66
12.11. AT+ESOSNDRAW 发送原始数据 .....	67
12.12. AT+PING 通过内置协议栈 ping 服务器 .....	68
12.13. 示例：创建 TCP 套接字 .....	69
12.14. 示例：创建 UDP 套接字 .....	69
<b>13. MQTT 相关 AT 命令 .....</b>	<b>71</b>
13.1. AT+EMQNEW – 建立新的 MQTT .....	71
13.2. AT+EMQCON – 向 MQTT 服务器发送链接报文 .....	71
13.3. AT+EMQDISCON – 断开与 MQTT 服务器的链接 .....	72
13.4. +EMQDISCON – 主动上报，接收 MQTT 断开链接指示 .....	72
13.5. AT+EMQSUB – 发送 MQTT 订阅报文 .....	72
13.6. AT+EMQUNSUB – 发送 MQTT 取消订阅报文 .....	73
13.7. AT+EMQPUB – 发送 MQTT 发布报文 .....	73
13.8. +EMQPUB – 主动上报指令，接收 MQTT 发布报文 .....	74
13.9. 示例：创建 MQTT 链接 .....	74
<b>14. CoAP 相关 AT 命令 .....</b>	<b>76</b>
14.1. AT+ECOAPSTA 创建一个 COAP 服务器 .....	76
14.2. AT+ECOAPNEW 创建一个 COAP 客户端 .....	76
14.3. AT+ECOAPSEND COAP 客户端发送数据 .....	77
14.4. AT+ECOAPDEL 销毁 CoAP 客户端实例 .....	78
14.5. +ECOAPNMI 返回服务器端响应 .....	78
14.6. 示例 CoAP 客户端发送数据 .....	80

14.7. 示例 COAP 服务器接收数据响应 .....	81
<b>15. HTTP/HTTPS 相关 AT 命令 .....</b>	<b>83</b>
15.1. AT+EHTTPCREATE 创建客户端 HTTP/HTTPS 实例 .....	83
15.2. AT+EHTTPCON 建立 HTTP/HTTPS 链接 .....	83
15.3. AT+EHTTPDISCON 关闭 HTTP/HTTPS 链接 .....	84
15.4. AT+EHTTPDESTROY 释放创建的 HTTP/HTTPS 链接 .....	84
15.5. AT+EHTTPSEND 发送 HTTP/HTTPS 请求 .....	84
15.6. +EHTTPNMIH 从主机响应的头信息 .....	85
15.7. +EHTTPNMIC 从主机响应的内容信息 .....	86
15.8. +EHTTPERR 客户端连接的错误提示 .....	86
15.9. 示例：创建 HTTP 链接 .....	87
15.10. 示例：创建 HTTPS 链接 .....	88
<b>16. 电信 IOT 接入相关 AT 命令 .....</b>	<b>91</b>
16.1. AT+M2MCLINEW LWM2M Client 注册电信 IOT 平台 .....	91
16.2. AT+M2MCLIDEL LWM2M Client 去注册电信 IOT 平台 .....	91
16.3. AT+M2MCLISEND LWM2M Client 数据发送 .....	91
16.4. +M2MCLI LWM2M Client 主动上报 .....	92
16.5. +M2MCLIRECV LWM2M Client 数据上报 .....	92
16.6. 示例：创建电信 IOT 平台 .....	92
<b>17. AT+IPERF 带宽测试 .....</b>	<b>94</b>
<b>18. FOTA 相关指令 .....</b>	<b>95</b>
18.1. AT+FOTATV 设置 FOTA 升级参数 .....	95
18.2. AT+FOTACTR 启动 WeFOTA 升级 .....	95
18.3. WeFOTA 升级状态报告 +FOTAIND .....	96
<b>19. FTP 相关 AT 指令 .....</b>	<b>97</b>
19.1. AT+ZFTPOPEN 启动文件服务 .....	97
19.2. AT+ZFTPCLOSE 关闭文件服务 .....	97
19.3. AT+ZFTPSIZE 获取 FTP 文件大小 .....	97
19.4. AT+ZFTPGET 文件下载 .....	98
19.5. AT+ZFTPPUT 文件上传命令 .....	98
19.6. 示例 .....	99
<b>20. GPS 相关指令 .....</b>	<b>101</b>
20.1. AT+ZGMODE 设置定位模式 .....	101
20.2. AT+ZGRUN 开启/关闭 GPS 服务 .....	101
20.3. AT+ZGRST 重启 GPS .....	102
20.4. AT+ZGNMEA 设置 GPS 数据 NMEA 上报格式 .....	103
20.4.1. NMEA 语 句 格 式 .....	106
20.4.2. 标 准 NMEA 输 出 语 句 .....	106



20.4.3. GGA 语句 .....	107
20.4.4. GSA 语句 .....	108
20.4.5. GSV 语句 .....	108
20.4.6. RMC 语句.....	109
20.4.7. VTG 语句 .....	110
20.5. AGPS 定位示例.....	111
20.6. GPS 定位示例 .....	112

## 21. 中国移动 ONENET 平台接入相关 AT 命令 ..... 114

21.1. AT+MIPLCREATE 创建 OneNET instance .....	114
21.2. AT+MIPLDELETE 删除 OneNET instance .....	115
21.3. AT+MIPLOPEN 设备注册到 OneNET 平台 .....	115
21.4. AT+MIPLCLOSE 去注册 OneNET 平台 .....	115
21.5. AT+MIPLADDOBJ 创建一个 object ( 对象 ) .....	116
21.6. AT+MIPLDELOBJ 删除一个 object ( 对象 ) .....	116
21.7. AT+MIPLUPDATE 注册更新命令.....	117
21.8. +MIPLREAD OneNET 平台向模组发起 read 请求.....	117
21.9. AT+MIPLREADRSP 模组响应平台的 READ 请求.....	118
21.10. +MIPLWRITE OneNET 平台向模组发起 write 请求 .....	119
21.11. AT+MIPLWRITERSP 模组响应平台的 WRITE 请求 .....	119
21.12. +MIPLEXECUTE OneNET 平台向模组发起 execute 请求 .....	120
21.13. AT+MIPLEXEUTERSP 模组响应平台的 execute 请求 .....	120
21.14. +MIPOBSERVE OneNET 平台向模组发起 observe 请求 .....	121
21.15. AT+MIPOBSERVERSP 模组响应平台的 observe 请求 .....	122
21.16. +MIPLDISCOVER OneNET 平台向模组发起 discover 请求 .....	123
21.17. AT+MIPLDISCOVERRSP 模组响应平台的 DISCOVER 请求 .....	123
21.18. +SMIPLPARAMETER OneNET 平台向模组发起设置 parameter 请求.....	124
21.19. AT+MIPLPARAMETERRSP 模组响应平台的设置 paramete 请求 .....	125
21.20. AT+MIPLNOTIFY 模组向平台请求同步数据.....	125
21.21. AT+MIPLVER 查询 OneNET SDK 版本号.....	126
21.22. +MIPLEVENT 模组状态上报.....	126
21.23. 示例：中国移动 OneNET 平台接入 .....	128

## 1. 概述

### 1.1. 范围

---

本文描述了模块产品 ME3616 模块支持的 AT 接口。

### 1.2. 读者

---

该文档的读者需要对高新兴物联模块有一定程度的了解，并熟悉如何通过 AT 指令对模块进行操作。

### 1.3. 文档内容组织

---

文档分为以下章节内容：

第一章 概述

第二章 AT 命令简介

第三章及以后 AT 命令具体描述

## 2. AT命令简介

该文档中，对于文档中没有描述或者明确说明不支持的各种参数取值禁止使用。

<CR> : 回车符，是模块 AT 指令的结束符

<LF> : 换行符

<...> : 尖括号中的参数为必选项，命令中<>本身不出现。

[...] : 方括号中的参数为可选项，命令或者响应中[]本身不出现

### 2.1. AT命令格式

高新兴物联模块支持的基本 AT 命令的格式遵循 3GPP 相关标准

文档中有两种类型的扩展指令：

- Parameter type commands. 这种类型的命令一般可分为三种形式：

Set 命令，AT+CMD=[<value>]<CR>用于参数的设置；

Read 命令，AT+CMD?<CR>，用于读取命令参数的当前值。

Test 命令，AT+CMD=?<CR>，查询命令参数的取值范围。

- Action type commands. Execution 命令，完成某个具体的动作。

**注意：**后续由于新的功能的增加或者新的需求实现，高新兴物联会不定期对 Test Command (AT+CMD1=?<CR>) 进行整改。请以最新文档为准

Set 命令中，对于有默认值的参数，可在命令中省略，此时以默认值代替。如果所有的参数都省略，则 AT+CMD 后面的“=”也一并略去。

#### 2.1.1. 基本命令格式

AT 指令都以“AT”或“at”开头，不区别大小写，请勿 At 大小写混合使用，以<CR>结束。AT 指令作为一个接口标准，它的指令返回值和格式都是固定的，总体来说有四种形式：

- 无参数指令：一种简洁的指令，格式：AT[ + |&]<command>

举例：AT+CGMR

注意：部分 AT 指令支持无参数为设置缺省值。

- 查询指令：：查询该指令当前设置的值，格式：AT[ + |&]<command>?

举例：AT+CMEE?

- 帮助指令：列出该指令的可能参数，格式：AT[ + |&]<command>=?

举例：AT+CGDCONT=?

- 带参数指令：比较常用的一种格式，它为指令提供了强大的灵活性。

格式：AT[ + |&]<command>=<par1>,<par2>,<par3>...

这种指令的返回值根据不同的指令是不一样的，这在后面的指令详解中将具体给出。但是返回值的基本框架格式为：

□ <CR><LF><回应字符串><CR><LF>

□ <CR><LF><OK/ERROR>[ERROR 信息]<CR><LF>

**注意：**AT 指令缓存最大为 80 字节，假如 AT 指令内容超过的该字节，指令不会被执行且 TA 将返回 ERROR，

#### 2.1.2. AT指令返回类型及其结果码

命令返回值包括两部分：返回结果码和返回信息字段。

+CMD1?的返回值 <CR><LF>+CMD1:2,1,10<CR><LF>

+CMD1=?的返回值      <CR><LF>+CMD1: (0-2),(0,1),(0-15)<CR><LF>

最终返回结果                      <CR><LF>OK<CR><LF>

此外，模块还有另外两种类型的返回结果码：

关于 TA 操作过程的返回结果码，如连接建立 CONNECT

事件报告型结果码，当网络侧下发事件时，模块处理事件，并将事件报告用户。

### 2.1.3. 命令响应超时

高新兴物联模块支持的所有 AT 指令在下发之后，模块内部均需要一定时间进行处理及响应，相应时长取决于具体 AT 指令类型。与 SIM/UIIM 卡及网络没有交互且只在模块内部进行相关设置或者读写的 AT 指令，一般会立即响应并返回。

下表列出了会与网络或者 SIM/UIIM 卡进行交互的 AT 指令及其超时时间，这部分 AT 指令在返回结果之前需要一定的时间。

Command	超时时间（单位：s）
+COPS	180 (For test command)
+CLK	180
+CPWD	180
+CPIN	5
+CRSM	5

### 2.1.4. AT命令机制

模块 AT 命令处理机是串行机制，只有在上条 AT 指令处理完毕且返回完整结果码之后才能下发下一条指令，否则可能导致不可知错误。

## 2.2. AT指令集参考文档

“3GPP TS 27.005 specification”

“3GPP TS 27.007 specification”

“ITU-T V.25ter specification”

### 3. 模块信息识别命令

#### 3.1. ATI查询模块识别信息

查询制造商信息、产品名称、软件版本信息、IMEI 等

Command	返回结果
I<val>	<CR><LF><Manufacturer> <CR><LF><Model> <CR><LF><Revision> <CR><LF><Version><CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>

##### 参数

<Manufacturer>: 模块制造商名称

<Model>: 模块名称信息

<Revision>: 版本信息

<Version>: 模块硬件版本号

##### 举例

```
ATI
GOSUNCN WELINK Corporation
ME3616
ME3616C1AV0.0B06
ME3616_MB_A

OK
```

#### 3.2. AT+GMI查询制造商名称

查询制造商名称

Command	返回结果
+GMI	<CR><LF><manufacturer><CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>
+GMI=?	<CR><LF>OK<CR><LF>

##### 参数说明

<manufacturer>: 模块制造商名称

##### 举例

```
AT+GMI
GOSUNCN WELINK Corporation
```

OK K

### 3.3. AT+CGMI查询制造商名称

查询制造商名称

Command	返回结果
+CGMI	<CR><LF><manufacturer><CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>
+CGMI=?	<CR><LF>OK<CR><LF>

**参数说明**

&lt;manufacturer&gt;:模块制造商名称

**举例**

```

AT+CGMI
GOSUNCN WELINK Corporation

OK
    
```

### 3.4. AT+GMM查询模块ID

产品名称查询

Command	返回结果
+GMM	<CR><LF><model><CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>
+GMM=?	<CR><LF>OK<CR><LF>

**举例**

```

AT+GMM
ME3616

OK
    
```

### 3.5. AT+CGMM查询模块ID

产品名称查询

Command	返回结果
+CGMM	<CR><LF><model><CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF> <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>
+CGMM=?	<CR><LF>OK<CR><LF>

**参数说明**

&lt;model&gt;:模块型号 ID

**举例**

```
AT+CGMM
ME3616

OK
```

### 3.6. AT+GMR查询软件版本号

## 查询软件版本号

Command	返回结果
+GMR	<CR><LF><revision><CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>

**举例**

```
AT+GMR
ME3616xxxxxxxxxx

OK
```

### 3.7. AT+CGMR查询软件版本号

## 查询软件版本号

Command	返回结果
+CGMR	<CR><LF><revision><CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>
+CGMR=?	<CR><LF>OK<CR><LF>

**参数说明**

<revision>: 软件版本号

**举例**

```
AT+CGMR
ME3616xxxxxxxxxx

OK
```

### 3.8. AT+GSN查询产品序列号

## 查询产品序列,比如 IMEI 号。

Command	返回结果
+GSN	<CR><LF><sn><CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF> <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>

+GSN=?

<CR><LF>OK<CR><LF>

#### 参数说明

<sn>:产品序列号，由模块的 IMEI 号组成。

#### 举例

AT+GSN

356118040008583

OK

### 3.9. AT+CGSN查询产品相应的序列标识

查询产品序列,比如 IMEI 号。

Command	返回结果
+CGSN=<sn>	<CR><LF><sn><CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>
+CGSN=?	<CR><LF>list <sn><CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF>

#### 参数说明

<sn> 默认返回 SN 号

- 0 SN
- 1 IMEI
- 2 IMEI&SVN
- 3 SVN

#### 举例

AT+CGSN

A1234567890z

OK

AT+CGSN=0

A1234567890z

OK

AT+CGSN=1

+CGSN: 123456789012396

OK

AT+CGSN=2

+CGSN: 123456789012396&65

OK

AT+CGSN=3

+CGSN: 65



OK

### 3.10. AT+CIMI查询国际移动台设备标识

查询国际移动台设备标识

Command	返回结果
+CIMI	<CR><LF><IMSI><CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>
+CIMI=?	<CR><LF>OK<CR><LF>

**参数说明**

<IMSI>：国际移动台识别码

**举例**

```
AT+CIMI
460019011339325
```

OK

### 3.11. AT+ZPCB查询PCB号

查询 PCB 号

Command	返回结果
+ZPCB?	<CR><LF>+ZPCB: <PCB version><CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>

**参数说明**

<PCB version>: PCB 号

**举例**

```
AT+ZPCB?
+ZPCB: ME3616_MB_A
```

OK

### 3.12. \*MATREADY 主动上报

该主动上报结果码在每次 AT 通道被使能的时候产生，是不可设置的。该主动上报在模块从深度睡眠到唤醒切换过程中，AT 通道再次使能将不会触发上报。

Command	返回结果
	*MATREADY: <ready_status><CR><LF>

### 参数说明

<ready\_status>

1: AT channel ready (唯一的有效值)

### 举例

模块每次上电开机后会主动上报

\*MATREADY: 1

+CFUN: 1

+CPIN: READY

## 4. 通用命令

### 4.1. AT&F恢复出厂设置

该指令用于恢复出厂设置

Command	返回结果
&F[<n>]	<CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>

AT&F 保存的默认值列表：

AT Command	Factory Defaults
ATE	<val> = 1, AT command default value
ATQ	<val> = 0, AT command default value
ATV	<val> = 1, AT command default value
+IFC	<2> [, <2>], AT command default value
+CMEE	<n> = 2, AT command default value

#### 参数说明

<n>:

0 恢复出厂设置默认值。 不带参数<n>, 等同于执行 AT&F0。

#### 举例

```
AT&F
OK
```

### 4.2. AT&V显示当前配置

使用该命令，DCE 可以得到厂商参数，并返回一些适用于当前模式的 AT 命令参数，包括不可读的单字符的 AT 命令

Command	返回结果
&V	<CR><LF>OK<CR><LF>

### 4.3. ATZ复位为缺省配置

使用该命令，DCE 将所有参数设置为厂商的出厂默认设置。这可能包括考虑硬件配置开关设置或非易失性参数存储（如果实施的话）。如果 DCE 已经连线，他会断线终止任何正在进行的通话。

Command	返回结果
Z<val>	<CR><LF>OK<CR><LF>

#### 参数说明

对于 LTE 模块，执行 ATZ 命令会恢复除了以下 AT 命令的所有 AT 命令的默认值，这些 AT 在 AT 命令表中预定义。

下面的 AT 命令可以通过 ATZ 从 NV 中复位。

AT Command	Restored From
ATE	NV
ATQ	NV
ATV	NV

+IFC

NV

**注意：**如果忽略参数<val>，该命令和 ATZ0 一样。默认值为 0，该值可以从命令 AT&V 或 AT+V 得到

#### 举例

```
ATZ
OK
```

## 4.4. ATQ结果码抑制

使用该命令，可设置是否发送结果码。响应命令的信息文本不受该参数设置的影响。

Command	返回结果
Q<val>	<CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>

#### 参数说明

<val>:

- 0 DCE 发送结果码
- 1 结果码被抑制，不发送

**注意：**默认值为 0，ATQ 即 ATQ0，该值可以由命令 AT&V 得到。

#### 举例

```
ATQ1
OK
```

## 4.5. ATE回显命令

该指令用于在终端上使能回显。

Command	返回结果
E<val>	<CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>

#### 参数说明

<val>:

- 0 DCE 禁止回显
- 1 DCE 使能回显(默认设置)

#### 举例

```
ATE0
OK
//Input AT, but the device disable command echo
OK
```

## 4.6. AT+V DCE返回格式

使用该命令，可设置结果码的传送格式是数字格式，还是字母格式，并设置头部和尾部的内容，文本信息不受此设


置。

Command	返回结果
V<val>	<CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>

#### 参数说明

<val>:

- 0 DCE 传送头部和尾部受限的数字文本。
- 1 DCE 传送头部尾部完整的详细响应文本

 注意：若参数<val>省略，该命令和 AT+V 一样。默认值为 1，该值可以通过命令 AT+V 得到。

## 4.7. AT+CFUN 设置电话功能

设置电话功能

 注意：AT+CFUN=4[,0]会导致模块注销网络或者 SIM 卡去激活

Command	返回结果
+CFUN=[<fun>[,<rst>]]	<CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>
+CFUN?	<CR><LF>+CFUN: <fun><CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>
+CFUN=?	<CR><LF>+CFUN: (list of supported <fun>s), (list of supported <rst>s) <CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>
主动上报	模块上电开机后会主动上报 +CFUN: <fun><CR><LF>

#### 参数说明

<fun>:

- 0 最小功能
- 1 全功能（默认）
- 4 只禁用模块的射频接收发射功能
- 7 禁用 SIM 卡；发送接收电路有效

其他值 保留

<rst>:

- 0 不复位电话使用<fun>参数生效
- 1 复位电话以使<fun>参数生效
- 2 保留值

注意：当<rst>参数缺省时，默认为 0；

#### 举例

```
AT+CFUN?
+CFUN: 1

OK
AT+CFUN=?
+CFUN: (0,1,4,7),(0-2)

OK
```

## 4.8. AT+CMEE上报设备错误

### 上报设备错误

Command	返回结果
+CMEE=[<n>]	<CR><LF>OK<CR><LF>
+CMEE?	<CR><LF>+CMEE: <n><CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF>
+CMEE=?	<CR><LF>+CMEE: (list of supported <n>s)<CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF>

### 参数说明

<n>:

- 0 禁用结果码，使用 ERROR
- 1 启用结果码，使用数字型的<err>取值
- 2 启用结果码，使用冗长方式的<err>取值

### 举例

```
AT+CMEE=0      (+CME ERROR shall not be used)
OK
AT+CGSN

ERROR
AT+CMEE=1      (use numeric <err>)
OK
AT+CGSN

+CME ERROR: 23
AT+CMEE=2      (use verbose <err>)
OK
AT+CGSN

+CME ERROR: memory failure
```

## 4.9. +CME ERROR ME错误结果码

Command	返回结果
	<CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>

### 参数说明

<err> - 错误结果码，可以为字符型或者数字型（参考+CME）。

可能的错误结果码如下表格所示：

Numeric Format	Verbose Format
General error:	
0	电话故障 ( Phone failure )
1	电话未连接 ( No connection to phone )
2	预留手机适配器链路 ( Phone-adaptor link reserved )
3	操作不允许 ( Operation not allowed )
4	操作不允许 ( Operation not allowed )
5	需要 PH-SIM PIN 码 ( PH-SIM PIN required )
6	需要 PH-FSIM PIN 码 ( PH-FSIM PIN required )
7	需要 PH-FSIM PUK 码 ( PH-FSIM PUK required )
10	SIM 卡未插入 ( SIM not inserted )
11	需要 SIM 卡 PIN 码 ( SIM PIN required )
12	需要 SIM 卡 PUK 码 ( SIM PUK required )
13	SIM 卡失败 ( SIM failure )
14	SIM 卡忙 ( SIM busy )
15	SIM 卡错误 ( SIM wrong )
16	密码错误 ( Incorrect password )
17	需要 SIM 卡 PIN2 码 ( SIM PIN2 required )
18	需要 SIM 卡 PUK2 码 ( SIM PUK2 required )
20	内存已满 ( Memory full )
21	无效索引 ( Invalid index )
22	未发现 ( Not found )
23	内存故障 ( Memory failure )
24	文本字符串过长 ( Text string too long )
25	文本字符串中有无效字符 ( Invalid characters in text string )
26	拨号字符串过长 ( Dial string too long )
27	拨号字符串中的字符无效 ( Invalid characters in dial string )
30	无网络服务 ( No network service )
31	网络超时 ( Network timeout )
32	网络不允许 - 仅限紧急呼叫 ( Network not allowed - emergency call only )
40	需要网络个性化 PIN 码 ( Network personalization PIN required )

41	需要网络个性化 PUK 码 ( Network personalization PUK required )
42	需要网络子集个性化 PIN 码 ( Network subset personalization PIN required )
43	需要网络子集个性化 PUK 码 ( Network subset personalization PUK required )
44	需要服务供应商个性化 PIN 码 ( Service provider personalization PIN required )
45	需要服务供应商个性化 PUK 码 ( Service provider personalization PUK required )
46	需要公司个性化 PIN 码 ( Corporate personalization PIN required )
47	需要公司个性化 PUK 码 ( Corporate personalization PUK required )
48	Hidden key required (NOTE: This key is required when accessing hidden phonebook entries.)
49	EAP method not supported
50	Incorrect parameters
100	未知 ( Unknown )
GPRS-related errors	
	Errors related to a failure to perform an Attach
103	非法 MS ( Illegal MS )
106	非法 ME ( Illegal ME )
107	不允许 GPRS 服务 ( GPRS services not allowed )
111	不允许 PLMN ( PLMN not allowed )
112	不允许的位置区域 ( Location area not allowed )
113	不允许在此位置区漫游 ( Roaming not allowed in this location area )
	Errors related to a failure to Activate a Context
132	不支持的服务选项 ( Service option not supported )
133	未订阅被请求的服务选项 ( Requested service option not subscribed )
134	服务选项暂时失效 ( Service option temporarily out of order )
149	PDP 认证失败 ( PDP authentication failure )
	Other GPRS errors
150	无效的移动类型 ( Invalid mobile class )
148	未指定的 GPRS 错误 ( Unspecified GPRS error )
	VBS / VGCS and eMLPP -related errors
151	VBS/VGCS not supported by the network
152	No service subscription on SIM
153	No subscription for group ID
154	Group Id not activated on SIM
155	No matching notification
156	VBS/VGCS call already present
157	Congestion
158	Network failure
159	Uplink busy



160	No access rights for SIM file
161	No subscription for priority
162	operation not applicable or not possible

## 5. 串口控制指令

### 5.1. AT+IPR设定串口波特率

该指令用于设定模块串口波特率。上电开机后的波特率<rate>为上次设置的值。设置指令重启后生效，掉电保存。

Command	返回结果
+IPR=<rate>	<CR><LF>OK<CR><LF>
+IPR?	<CR><LF>+IPR: <rate><CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF>
+IPR=?	<CR><LF>+IPR:(list of supported auto detectable rate values)[,(list of fixed-only rate values)] <CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF>

#### 参数说明

<rate> 波特率，默认值为 0,即打开波特率自适应。

备注：

1. 支持的自适应波特率有:110,300,1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200，支持手动设置波特率有：0,9600,19200,38400,57600,115200,230400,460800,921600。
2. 如果主动设置波特率，自适应功能失效，需要重启生效。
3. 如果<rate>=0，说明打开了自适应波特率，如若自适应波特率打开，默认的自适应波特率为 115200。

#### 举例

```

AT+IPR?
+IPR: 115200

OK
at+ipr=?
+IPR: (110,300,1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200),(0,9600,19200,38400,57600,115200,230400,460800,921600)
OK
    
```

### 5.2. AT+CMUX 串口多路复用

启用模块串口多路复用功能，关闭没有 AT 命令，MCU 关闭 CMUX 程序后，模块自动退出 CMUX。

Command	返回结果
+CMUX=<mode>[,<subset>[,<port_speed>[,<N1>[,<T1>[,<N2>[,<T2>[,<T3>[,<k>]]]]]]]	<CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF> ERROR<CR><LF>
+CMUX?	If <mode> = 0，返回： <CR><LF> +CMUX:<mode>, [<subset>], <port_speed>, <N1>,<T>,<N2>,<T2>,<T3>[,<k>]<CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF> • Otherwise，返回： <CR><LF>+CMUX:<mode><CR><LF>

	<p>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;OK&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+CME ERROR: &lt;err&gt;</li> </ul>
+CMUX=?	<p>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;+CMUX: (list of supported &lt;mode&gt;s), (list of supported &lt;subset&gt;s), (list of supported &lt;port_speed&gt;s), (list of supported &lt;N1&gt;s), (list of supported &lt;T1&gt;s), (list of supported &lt;N2&gt;s), (list if supported &lt;T2&gt;s), (list of supported &lt;T3&gt;s), &lt;list of supported &lt;k&gt;s) &lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</p> <p>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;OK&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</p>

### 参数说明

<mode> (multiplexer Transparency Mechanism)

- 1 未激活 CMUX
- 0 启动并激活 CMUX
- 1 增强模式 (暂不支持)

<subset> 初始控制信道设置, 整数类型, 掉电保存, 暂不支持;

- 0 UIH frames used only (默认值)
- 1 UI frames used only

<port\_speed> Transmission rate (not relevant for USB interface)

- 0 Autobauding (MediaTek proprietary)
- 1 9600 bps
- 2 19200 bps
- 3 38400 bps
- 4 57600 bps
- 5 115200 bps (Default value)
- 6 230400 bps
- 7 460800 bps (MediaTek proprietary)

<N1>: 最大帧长度, 整数类型, 范围 1~4097, 默认值 31 (如果选择增强模式则默认为 64), 掉电保存, 暂不支持,

<T1> 整数类型, 默认值 10 (100ms), 掉电保存, 暂不支持, 1~255 接收确认定时器, 1 代表 10 毫秒;

<N2>: 整数类型, 最大重连次数, 范围为: 0~100, 默认值 3, 掉电保存, 暂不支持

<T2>: 整数类型, 多路控制通道响应定时器, 范围为: 2-255, 默认值 30, 单位为毫秒, 掉电保存, 暂不支持,

<T3>: 整数类型, 唤醒响应定时器, 范围为: 1~255, 默认值 10, 单位为秒。掉电保存, 暂不支持

<k> 整数类型, 掉电保存, 暂不支持, 范围 1~7, 默认值 2。窗口大小, 用于支持错误恢复的增强模式。

### 举例

```
AT+CMUX=0
OK
```

## 5.3. AT+IFC DTE-DCE的本地流控

设置命令用于设定 TE 和 TA 之间的流控机制。当 TE 和模块之间传输数据时, 当一端的发送速率大于另一端的接收速率, 且接收缓存快要满时, 这时应该有一种机制来暂停数据发送, 当接收缓存允许时再继续发送, 这就是流控。一般来说有软件流控和硬件流控两种机制。

<dce\_by\_dte>: 指定了 TE 接收来自 TA 数据时采用的流控方法。

<dte\_by\_dce>: 指定了 TA 接收来自 TE 数据时采用的流控方法。

Command	返回结果
+IFC=[<DCE_by_DTE> [,<DTE_by_DCE>]]	<CR><LF>OK<CR><LF>

	or <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>
+IFC?	<CR><LF>+IFC: <DCE_by_DTE>,<DTE_by_DCE><CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF>
+IFC=?	<CR><LF>+IFC: (list of supported <DCE_by_DTE> values),(list of supported <DTE_by_DCE> values) <CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF>

#### 参数说明

<input type="checkbox"/> <DCE_by_DTE>	Description
0	无流控
1	XON/XOFF 控制,并从数据流中去掉 XON/XOFF 字符
2	硬件流控 (默认)
<input type="checkbox"/> <DTE_by_DCE>	Description
0	无流控
1	XON/XOFF 控制,并从数据流中去掉 XON/XOFF 字符
2	硬件流控 (默认)
NOTE: DC1 is IA5 1/1; DC3 is IA5 1/3.	

 注意：参数值可以通过 AT&V 指令获取，默认值为<2> [,<2>]

#### 举例

```
AT+IFC=?
+IFC: (0-2),(0-2)

OK
AT+IFC?
+IFC: 2,2

OK
```

## 5.4. AT+ZCOMWRT串口升级写文件指令

模块版本的升级可通过主串口进行，串口升级功能提供了通过模块的主 AT 串口进行版本升级的方法。串口升级功能包含两个主要操作，第一个是通过串口将升级文件传到模块内部，第二个是通过串口通知模块进行升级操作。

发送该指令时需要提供一个整型参数，其含义是将要发送的文件的长度，模块收到指令后会返回 "> " 和 "CONNECT"（一个大于号和一个空格以及 CONNECT 字符串，下同），然后就可以向模块发送文件数据了。当发送的数据达到指定长度时，模块会返回 OK

**注意：1. 模块返回的 "> " 以及 "CONNECT" 代表模块内部已经准备好接收文件数据，因此发送文件数据之前一定要等待模块返回 "> " 和 "CONNECT"，如果不等待而直接发送数据，则最前面发送的数据会丢失，最终导致升级失败。**

Command	返回结果
+ZCOMWRT=<file_len><CR><file_data>	<CR><LF>ERROR<CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF>
+ZCOMWRT=?	<CR><LF>OK<CR><LF>

#### 参数说明

<file\_len>一个整数，其含义是将要传输的文件的大小，以字节为单位

<file\_data>升级文件的数据

#### 举例

AT+ZCOMWRT=10

>

CONNECT

1234567890

OK

注：这里假定升级文件只有 10 字节且内容为 1234567890

以下为使用串口工具 SSCOM 进行示例演示：

AT+ZCOMWRT=4814 //FOTA 升级中的文件大小为 4814 字节,通过查询差分升级包文件属性获取文件大小

>

//差分升级包内容，此处需要发送的内容并不会回显在串口工具上。

CONNECT  
"CONNECT"

//等到 CONNECT 回码后再发送升级文件,有时需要等待几秒才返回

文件大小: 4814

//发送文件后会出现如下回码

波特率 115200bps

需要时间:大约 0 秒

请稍候...

发送完毕!

OK

//已通过串口将升级文件传到模块内部

AT+ZRST

//文件发送完毕后发送 AT 命令重启模块

OK\0

\*MATREADY: 1

//模块重启需要一定时间，启动后会模块内部会自动进行差分升级，约 1min 才能升级完成，并上报开机回码

+CFUN: 1

+FOTAIND: SUCCESS\_END

//FOTA 升级成功

\0

+CPIN: READY

+IP: 10.176.233.186

## 6. SIM 相关命令

### 6.1. AT+CLCK功能

设置命令用于锁定、解锁、查询 ME 或网络设备<fac>。一般需要输入密码。当查询网络业务 ( <mode>=2 ) 状态时，只有当该业务对任何参数<class>都是非激活状态，才返回“非激活”状态 ( <status>=0 ) 的返回结果行。当设定或查询网络设备时，该命令将被终止执行。

Command	返回结果
+CLCK=<fac>,<mode>[,<passwd>[,<class>]]	<CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF> or when <mode>=2 and command successful: <CR><LF>+CLCK: <status>[,<class1><CR><LF> <CR><LF> [+CLCK: <status>,<class2><CR><LF> [...]] <CR><LF>OK<CR><LF> Or <CR><LF>OK<CR><LF>
+CLCK=?	<CR><LF>+CLCK: (list of supported <fac>s) <CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>

#### 参数说明

<fac>: ( 请参考 GSM 02.22 [33] )

"SC" SIM 卡锁(SIM/UICC asks password in MT power-up and when this lock command issued)

"PN" 网络个性化

"PU" 网络子集个性化

"PP" 服务供应商个性化

"PC" 公司个性化

"PS" PH-SIM (将手机锁定到 SIM 卡 lock PPhone to SIM card)

**注意:** "PN", "PU", "PP", "PC", "PS" 等参数需要网络支持，所以有可能返回 ERROR

<mode>:

0 解锁,

1 加锁,

2 查询状态

<status>:激活状态

0 未激活

1 激活

<passwd>: 字符串类型；与 ME 用户接口使用的设备密码、修改密码命令+CPWD 设置的密码相同

<class> 信息类型的和:

2 数据

- 8 短信
- 16 同步电路数据
- 32 异步电路数据
- 64 专用报文接入
- 128 专用 PAD 接入

**举例**

```

AT+CLCK="SC",1,"1234"    //lock the SIM card
OK
AT+CLCK="SC",0,"1234"
OK
AT+CLCK=?
+CLCK: ("SC","PS","PN","PU","PP","PC")
OK
    
```

## 6.2. AT+CPWD改变锁密码

该命令可以修改设备锁定命令+CLCK 定义的设备锁定密码。

Command	返回结果
+CPWD=<fac>,<oldpwd>,<newpwd>	<CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>
+CPWD=?	<CR><LF>+CPWD: list of supported (<fac>,<pwdlength>)s<CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>

**参数说明**

<fac>:

"P2" SIM PIN2

参考+CLCK 指令获取其他参数说明

<oldpwd>,<newpwd> 字符型；与 ME 用户接口使用的设备密码、修改密码命令+CPWD 设置的密码相同

<pwdlength> 整数型，设备支持的最大密码长度

**举例**

```

AT+CPWD=?
+CPWD: ("AB",4),("AC",4),("AG",4),("AI",4),("AO",4),("IR",4),("OI",4),("OX",4),("SC",8),("P2",8)
OK
    
```

## 6.3. AT+CPIN输入PIN码

该指令用于查询 PIN 状态以及输入密码 (PIN)。只有输入正确的密码,设备功能才能使用。

Command	返回结果
+CPIN=<pin>[,<newpin>]	<CR><LF>OK<CR><LF> or

	<CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>
+CPIN?	<CR><LF>+CPIN: <code><CR><LF> or <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>
+CPIN=?	<CR><LF>OK<CR><LF>
主动上报	模块上电开机后会主动上报 +CPIN: <code><CR><LF>

#### 参数说明

<pin>, <newpin>:字符串类型。

<code> :

READY 不需要输入任何密码

SIM PIN 需要输入 PIN 码

SIM PUK PIN 码解锁密码

PH-SIM PIN SIM 卡绑定密码

SIM PIN2 PIN2 码密码

SIM PUK2 PIN2 码解锁密码

PH-NET PIN 网络密码

备注：

如果<code>是如下状态 相应的输入命令

SIM PIN AT+CPIN=<pin>

SIM PUK AT+CPIN=<puk>,<newpin>

SIM PUK2 AT+CPIN=<puk2>,<newpin2>

SIM PIN 2 AT+CPIN=<pin2>

#### 举例

```
AT+CMEE=2
OK
AT+CPIN?
+CPIN: READY
OK
```

## 6.4. AT+CRSM有限制的SIM访问

该命令实现有限的命令功能。UICC 自动进行文件路径选择。

Command	返回结果
+CRSM=<command>[,<fileid>[,<P1>,<P2>,<P3>[,<d ata>]]]	<CR><LF>+CRSM: <sw1>,<sw2>[,<response>]<CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF> <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>
+CRSM=?	<CR><LF>OK<CR><LF>

#### 参数说明

<command> : 命令类型

176 READ BINARY 读取二进制文件



- 178 READ RECORD 读取记录文件
- 192 GET RESPONSE 获取响应
- 214 UPDATE BINARY 更新二进制文件
- 220 UPDATE RECORD 更新记录文件
- 242 STATUS 状态

<fileid>:文件 FID，整型，除了 STATUS 外，其它命令都需要该参数。

<P1>, <P2>, <P3>:命令参数，整型，除了 GET RESPONSE 和 STATUS 外，其它命令都需要该参数。根据 27007 的定义，三个参数要么同时存在，要么同时不存在，其他情况都是非法。

<data>:写到卡的数据，十六进制字符的形式（ hexadecimal character format ），例如 7F205F70。

<sw1>, <sw2>: 整型; 来自 SIM 卡实际命令的执行信息。

<response>: 前一个成功执行的命令的返回值。

#### 举例

```
AT+CRSM=176,12258,0,0,10
+CRSM: 144,0,"98680090911109001080"

OK
```

### 6.5. AT\*MICCID读取SIM卡的ICCID

读取 SIM 卡的 ICCID

Command	返回结果
*MICCID	<CR><LF>*MICCID: <iccid><CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF>

#### 参数说明

<iccid>: 为 SIM/USIM 卡 ID

#### 举例

```
AT*MICCID
*MICCID: 86860460020111436381

OK
```

## 7. 网络服务相关命令

### 7.1. AT+CEREG EPS网络注册状态

该指令用于查询终端 EPS 网络注册状态。当使能提示时，ME 的网络注册状态有变化，会主动上报给用户终端。

Command	返回结果
+CEREG=[<n>]	<CR><LF>OK<CR><LF>  or <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>
+CEREG?	when <n>=0, 1, 2 or 3 and command successful: +CEREG: <n>,<stat>[,<[<tac>],<[<ci>],<[<AcT>],<rac>[,<cause_type>,<reject_cause>]]] • when <n>=4 or 5 and command successful: +CEREG:<n>,<stat>[,<[<tac>],<[<ci>],<[<AcT>],<[<rac>],<[<cause_type>],<[<reject_cause>],<[<Active-Time>],<[<Periodic-TAU>]]] • If error is related to wrong AT syntax or operation not allowed: +CME ERROR: <err>
+CEREG=?	<CR><LF>+CEREG: (list of supported <n>s)<CR><LF>  <CR><LF>OK<CR><LF>

#### 参数说明

<n>:

0 禁止提示

1 使能提示，格式为：+CEREG: <stat>

2 使能提示，格式为：+CEREG: <stat>[,<[<tac>],<[<ci>],<[<AcT>],<[<rac>]]

3 使能提示，格式为：+CEREG: <stat>[,<[<tac>],<[<ci>],<[<AcT>],<[<rac>],<[<cause\_type>,<[<reject\_cause>]]]

4 使能提示，格式为：

+CEREG: <stat>[,<[<lac>],<[<ci>],<[<AcT>],<[<rac>],<[<Active-Time>],<[<Periodic-TAU>],<[<GPRS-READY-timer>]]]

5 使能提示，格式为：+CEREG: <stat>[,<[<lac>],<[<ci>],<[<AcT>],<[<rac>],<[<cause\_type>],<[<reject\_cause>],<[<Active-Time>],<[<Periodic-TAU>]]]

<stat>:

0 没有登录网络,当前没有进行网络搜索

1 已经登录本地网络

2 没有登录网络,当前正在搜索网络

3 注册被拒绝

4 未知状态

5 已经登录网络,处于漫游状态

<lac>:字符串型;两字节的十六进制格式的位置区码 ( location area code )

<ci>:字符串型;四字节的十六进制格式的小区 ID ( cell ID )

<AcT>:整型； 服务小区的接入技术

9 NB-IOT

<rac>: NB-IOT，该项值为“00”

<cause\_type>:整型，表示<reject\_cause>类型

0 表明 <reject\_cause> 包含 EMM 因素，详情可参考 3GPP TS 24.301 Annex A.

1 表明 <reject\_cause> 包含制造商特定的原因 contains a manufacturer-specific cause.

<reject\_cause>: 整型, 包含注册失败的原因。该值跟<cause\_type>定义参数类型一致。

<tac> 字符串型; 十六进制格式, 两字节, tracking area code (如"00C3" 等同于十进制 195)

<Active-Time>: 字符串型; 8-bit 1 字节格式。表示 UE 在 E-UTRAN 下分配的 T3324 定时器值 (Active Time)。定时器值高 3 位 bit 值代表的是单位, 低 5 位为数字 (如"00100100" 等同于 4 分钟)。详细的参数范围及值说明, 可参见 3GPP TS 24.008 Table 10.5.163/3GPP TS 24.008 定义的 GPRS 定时器 2 IE。也可参考 3GPP TS 23.682 和 3GPP TS 23.401

<Periodic-TAU>: 字符串型; 8-bit 1 字节格式。表明 UE 在 E-UTRAN 下分配的扩展周期性 TAU 值 (T3412)。定时器值高 3 位 bit 值代表的是单位, 低 5 位为数字 (如"01000111" 等同于 70 小时)。详细的参数范围及值说明, 可参见 3GPP TS 24.008 Table 10.5.163a/3GPP TS 24.008 定义的 GPRS 定时器 3 IE。也可参考 3GPP TS 23.682 和 3GPP TS 23.401

#### 举例

```
AT+CEREG?
+CEREG: 0,1

OK
AT+CEREG=?
+CEREG: (0-5)

OK
```

## 7.2. AT+COPS PLMN 选择

设置命令选择并注册网络运营商。<mode>设置 ME 是自动选择运营商<oper>还是强制选择运营商<oper>。若所选运营商不可用, 则不会自动选择其他运营商, 但<mode>=4 时例外。当<mode>=2 时, 表明从该网络强制注销。注册模式会影响以后所有的注册行为。例如, 当<mode>=2, ME 未注册, 直到<mode>=0 或 1 时 ME 才注册。

查询命令返回当前的模式和当前选择的运营商。

测试命令显示当前网络中的运营商列表。

Command	返回结果
+COPS=[<mode>[,<format>[,<oper>[,<AcT>]]]]	<CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>
+COPS?	<CR><LF>+COPS: <mode>[,<format>[,<oper>[,<AcT>]]]<CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>
+COPS=?	<CR><LF>+COPS: [list of supported (<stat>, long alphanumeric <oper>, short alphanumeric <oper>, numeric <oper>[,<AcT>])]s[, (list of supported <mode>s), (list of supported <format>s)]<CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>

#### 参数说明

<stat>:

0 未知

1 可用

- 2 当前使用
  - 3 禁止
- <oper> 运营商名称，根据<mode>给出：目前以数字格式输出
- <mode>
- 0 自动注册（忽略<format> <oper> 参数）
  - 1 手动注册
  - 2 强制注销
  - 3 只设置格式
  - 4 手动/自动选择：若手动选择失败，则设置为自动模式（<mode>=0）
- <format>
- 2 数字格式<oper>
- <AcT> 接入技术
- 9 NB-IOT

#### 举例

```
AT+COPS?
+COPS: 0,0,"46011",9
OK
```

### 7.3. AT+CESQ信号强度查询

该指令用于查询信号强度等指标查询，NB 网络环境，rscp 为 255，ecno 为 255。

Command	返回结果
+CESQ	<CR><LF>+CESQ: <rxlev>,<ber>,<rscp>,<ecno>,<rsrq>,<rsrp><CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>
+CESQ=?	<CR><LF>+CESQ: (list of supports <rxlev>s), (list of supported <ber>s), (list of supported <rscp>s), (list of supported <ecno>s), (list of supported <rsrq>s), (list of supported <rsrp>s)<CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF>

#### 参数说明

<rxlev>:

- 0: -110 dBm or less
- 1: -110 dBm <= rssi < -109 dBm
- 2: -109 dBm <= rssi < -108 dBm
- .....
- 61: -50dBm <= rssi < -49 dBm
- 62: -49dBm <= rssi < -48 dBm
- 63: -48dBm <= rssi

99: 无网络

<ber>

0...7: as RXQUAL values RXQUAL\_0...RXQUAL\_7 as defined in 45.008.

99: 未知或不可测量

<rscp>

0: -120 dBm or less

```

1: -120 dBm <= rscp < -119 dBm
2: -119 dBm <= rscp < -118 dBm
...: ...
94: -27 dBm <= rscp < -26 dBm
95: -26 dBm <= rscp < -25 dBm
96: -25 dBm <= rscp
255: 未知或不可测量
    
```

<ecno>

```

0: -24 dBm or less
1: --24dBm <= Ec/Io < -23.5 dBm
2: --23.5dBm <= Ec/Io < -23 dBm
...: ...
47: --1dBm <= Ec/Io < -0.5 dBm
48: --0.5dBm <= Ec/Io < 0 dBm
49: 0 dBm <= Ec/Io
255: 未知或不可测量
    
```

<rsrq>

```

0: -19.5 dB or less
1: -19.5dB <= rsrq < -19 dB
2: -19dB <= rsrq < -18.5 dB
...: ...
32: -4 dB <= rsrq < -3.5 dB
33: -3.5 dB <= rsrq < -3 dB
34: -3 dB <= rsrq
255: 未知或不可测量
    
```

<rsrp>

```

0: -140 dBm or less
1: -140dBm <= rsrp < -139 dBm
2: -139dBm <= rsrp < -138 dBm
...: ...
95: -46dBm <= rsrp < -45 dBm
96: -45dBm <= rsrp < -44 dBm
97: -44dBm <= rsrp
255: 未知或不可测量
    
```

#### 举例

```

AT+CESQ=?
+CESQ: (0-63,99),(99),(255),(255),(0-34,255),(0-97,255)
OK
    
```

## 7.4. AT+CSQ信号强度查询

该指令用于查询接收信号强度（rssi）和信道误码率(ber)

Command	返回结果
+CSQ	<CR><LF>+CSQ: <rssi>,<ber><CR><LF>

	<code>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;OK&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</code> or <code>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;+CME ERROR: &lt;err&gt;&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</code>
+CSQ=?	<code>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;+CSQ: (list of supported &lt;rssis&gt;),(list of supported &lt;ber&gt;s) &lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</code> <code>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;OK&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</code>

### 参数说明

<rssis>:

- 0 -113 dBm or less
- 1 -111 dBm
- 2...30 -109... -53 dBm
- 31 -51 dBm or greater
- 99 无网络

<ber> (in percent):

0...7 该参数只对 GSM 有效，在呼叫建立后取到正常值。

- 0 - <0.01%
- 1 - 0.01% --- 0.1%
- 2 - 0.1% --- 0.5%
- 3 - 0.5% --- 1.0%
- 4 - 1.0% --- 2.0%
- 5 - 2.0% --- 4.0%
- 6 - 4.0% --- 8.0%
- 7 - 多余 8.0%
- 99 无网络

### 举例

```
AT+CSQ
+CSQ: 17,99

OK
```

## 7.5. AT+CTZU自动获取网络时间开关

自动获取网络时间。设置后立即生效，掉电不保存。

Command	返回结果
+CTZU=<onoff>	<code>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;OK&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</code> or <code>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;+CME ERROR: &lt;err&gt;&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</code>
+CTZU?	<code>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;+CTZU: &lt;onoff&gt;&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</code> <code>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;OK&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</code> or <code>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;+CME ERROR: &lt;err&gt;&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</code>
+CTZU=?	<code>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;+CTZU: (list of supported &lt;onoff&gt;s)&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</code> <code>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;OK&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</code> or

<CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>

### 参数说明

<onoff>:

0 禁用自动获取网络时间（默认值）

1 使能自动获取网络时间

### 举例

```
AT+CTZU=?
+CTZU: (0-1)

OK

AT+CTZU?
+CTZU: 0

OK
```

## 7.6. AT+CTZR时区报告开关

时区报告开关。该设置指令设置后立即生效，且掉电不保存。

Command	返回结果
+CTZR=<onoff>	<CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF> ERROR<CR><LF>
+CTZR?	<CR><LF>+CTZR: <onoff><CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF> ERROR<CR><LF>
+CTZR=?	<CR><LF>+CTZR: (list of supported <onoff>s)<CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF> ERROR<CR><LF>

### 参数说明

<onoff>:

0 禁用时区改变事件报告（默认值）

1 使能时区改变事件报告

### 举例

```
AT+CTZR?
+CTZR: 0

OK

AT+CTZR=?
+CTZR: (0-1)
```

OK

## 7.7. AT+CCLK时钟管理

该指令用于设置和查询终端实时时钟的当前日期和时间。

Command	返回结果
+CCLK=<time>	<CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>
+CCLK?	<CR><LF>+CCLK: <time><CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>
+CCLK=?	<CR><LF>OK<CR><LF>

### 参数说明

<time>: 时间字符串;格式为: "yy/mm/dd,hh:mm:ss"。如 6th of May 1994, 22:10:00 GMT+2 hours 等同于 "94/05/06,22:10:00+08"

### 举例

```
AT+CCLK="14/09/11,16:54:00+08"
OK
AT+CCLK?
+CCLK: "14/09/11,16:54:15+08"
OK
```

## 7.8. AT\*MSPCHSC设置扰码算

该指令用于设定新旧扰码算法。该设置指令设置后立即生效，且掉电保存。

Command	返回结果
AT*MSPCHSC=<mode>	<CR><LF>OK<CR><LF>
AT*MSPCHSC?	<CR><LF>*MSPCHSC: <mode><CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF>
AT*MSPCHSC=?	<CR><LF>*MSPCHSC: (0-1)<CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF>

### 参数说明

<n>

0: 旧扰码算法

1: 新扰码算法(默认)

### 举例

```
AT*MSPCHSC=1
OK
```



## 7.9. AT\*MFRCLLCK锁频点/物理小区

该指令用于锁频点/物理小区。该指令设置后立即生效，掉电不保存。

Command	返回结果
AT*MFRCLLCK=<lock>[,<earfcn>,<earfcn_offset>[,<pci>]]	<CR><LF>OK<CR><LF>
AT*MFRCLLCK?	<p>当没有设置频点/小区时：</p> <p>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;*MFRCLLCK: 0&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</p> <p>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;OK&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</p> <p>当设置锁频点/小区时：</p> <p>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;*MFRCLLCK:&lt;lock&gt;[,&lt;earfcn&gt;,&lt;earfcn_offset&gt;[,&lt;pci&gt;]]&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</p> <p>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;OK&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</p>
AT*MFRCLLCK=?	<p>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;(0,1)[,(0-262143),(0-4)[,(0-503)]]&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</p> <p>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;OK&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</p>

### 参数说明

< lock >

0 关闭锁频点锁物理小区功能

1 使能锁频点锁物理小区功能

<earfcn>：整数值，锁定的频点号。范围 0-262143。0 表示删除 EARFCN 和 Cell 的任何锁定。

<earfcn\_offset>：整数值，表示请求的频点的偏移：

0: Offset of -2

1: Offset of -1

2: Offset of -0.5

3: Offset of 0

4: Offset of 1

<pci>：整数值，需要锁定的物理小区，范围: 0-503，

### 举例

```
AT*MFRCLLCK=1,10,3,301 // Lock to EARFCN 10, offset 0, PCI 301
```

```
OK
```

```
AT*MFRCLLCK=0 //Remove lock
```

```
OK
```

## 7.10. AT\*MBAND查询当前BAND值

该指令用于查询模块当前驻留 BAND 值。

Command	返回结果
AT*MBAND=?	<CR><LF>*MBAND: (list of valid <Current Band>s)<CR><LF>
AT*MBAND?	<p>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;*MBAND:&lt;Current Band&gt;&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</p> <p>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;OK&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</p>

	Or <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>
--	---

#### 举例

```
AT*MBAND=?
*MBAND: {1,2,3,5,8,12,13,17,18,19,20,26,28,66}

OK
未注册到网络
AT*MBAND?
OK
注册到网络
AT*MBAND?
*MBAND: 5

OK[]
```

### 7.11. AT\*MBSC锁BAND

该指令用于锁 BAND。重启后生效，掉电保存。

Command	返回结果
AT*MBSC=<number>,<support_bands_list>	<CR><LF>*MBSC: 0<CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF> Or <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>
AT*MBSC?	<CR><LF>[*MBSC:<Support Band>]<CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF> Or <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>

#### 参数说明

< number>：整数值，需要锁 BAND 的个数

<support\_band\_lists>：整数值，需要锁 BAND 值，每个 BAND 用 “,” 隔开

#### 举例

```
AT*MBSC=3,3,5,8          //锁定 3 个 band，即 3,5,8
*MBSC: 0

OK
```

### 7.12. AT\*MENGINF0查询当前网络状态和小区信息

该命令用于查询当前网络状态，服务小区的调制解调器状态信息。

Command	返回结果
AT*MENGINFO=<mode>	<p>当&lt;mode&gt;=0，返回服务小区和最多 4 个邻小区信息：</p> <pre>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;*MENGINFOSC: &lt;sc_earfcn&gt;,&lt;sc_earfcn_offset&gt;,&lt;sc_pci&gt;,&lt;sc_cellid&gt;,&lt;sc_rsrp&gt;,&lt;sc_rsrq&gt;,&lt;sc_rssi&gt;,&lt;sc_snr&gt;,&lt;sc_band&gt;,&lt;sc_tac&gt;,&lt;sc_ecl&gt;,&lt;sc_tx_pwr&gt; [&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;*MENGINFONC: &lt;nc_earfcn&gt;,&lt;nc_earfcn_offset&gt;,&lt;nc_pci&gt;,&lt;nc_rsrp&gt; [...]] &lt;CR&gt;&lt;LF&gt;OK&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</pre> <p>当&lt;mode&gt;=1，只有当模块处于 RRC-CONNECTED 状态时显示数据传输信息：</p> <pre>*MENGINFODT: &lt;RLC_UL_BLER&gt;,&lt;RLC_DL_BLER&gt;,&lt;MAC_UL_BLER&gt;,&lt;MAC_DL_BLER&gt;,&lt;MAC_UL_total_bytes&gt;,&lt;MAC_DL_total_bytes&gt;,&lt;MAC_UL_total_HARQ_TX&gt;,&lt;MAC_DL_total_HARQ_TX&gt;,&lt;MAC_UL_HARQ_re_TX&gt;,&lt;MAC_DL_HARQ_re_TX&gt;,&lt;RLC_UL_tput&gt;,&lt;RLC_DL_tput&gt;,&lt;MAC_UL_tput&gt;,&lt;MAC_DL_tput&gt; &lt;CR&gt;&lt;LF&gt;OK&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</pre> <p>备注：当模块不在 RRC-CONNECTED 状态时，如果&lt;mode&gt;=1 (AT*MENGINFO=1) 仅返回 OK。</p>
AT*MENGINFO?	<CR><LF>OK<CR><LF>
AT*MENGINFO=?	<pre>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;*MENGINFO: (list of supported &lt;mode&gt;) &lt;CR&gt;&lt;LF&gt;OK&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</pre>

#### 参数说明

<mode> 整型，表明请求消息类型

0: 请求主/邻小区的无线信息

1: 数据传输信息 (RRC-CONNECTED 状态时可用)

#### ● 主/邻小区的无线信息相关参数:

<sc\_earfcn> 整型，主小区 EARFCN( E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number)。范围：0- 262143

<sc\_earfcn\_offset>整型，主小区 EARFCN 偏移:

0: Offset of -2

1: Offset of -1

2: Offset of -0.5

3: Offset of 0

4: Offset of 1

<sc\_pci>整型，主小区物理小区号 PCI，范围: 0 – 503。

<sc\_cellid>字符型，十六进制格式，四字节 ( 28bit ) 主小区的 cell ID。

<sc\_rsrp> 带符号整型，主小区 RSRP 值，单位 dBm。仅在 RRC-IDLE 状态时可用。

<sc\_rsrq> 带符号整型，主小区 RSRQ 值，单位 dB。仅在 RRC-IDLE 状态时可用。

<sc\_rssi> 带符号整型，主小区 RSSI 值，单位 dBm。仅在 RRC-IDLE 状态时可用。

<sc\_snr> 带符号整型，主小区 lart SNR 值，单位 dB。仅在 RRC-IDLE 状态时可用。

<sc\_band> 整型，当前主小区频段

<sc\_tac> 字符型，十六进制格式，两字节，TAC( tracking area code),如, "00C3" 相当于十进制 195

<sc\_ecl> 整型，主小区 ECL(Last Enhanced Coverage Level)值，范围：0-2.

<sc\_tx\_pwr> 带符号整型，当前 UE 的发射功率，单位 dBm

<nc\_earfcn> 整型，邻小区 EARFCN( E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number)。范围：0-262143

<nc\_earfcn\_offset>整型，邻小区 EARFCN 偏移:

0: Offset of -2

1: Offset of -1

2: Offset of -0.5

3: Offset of 0

4: Offset of 1

<nc\_pci>整型，邻小区物理小区号 PCI，范围： 0-503.

<nc\_rsrp>带符号整型，邻小区 RSRP 值，单位 dBm。

● **数据传输信息相关参数：**

<RLC\_UL\_BLER> 整型，百分值% (范围 0-100)。RLC 上行链路块误码率 (as per IRQ)，在所有已建立的 RLC AM 无线承载上计算，从 RRC connection 已成功建立/恢复且 AT\*MENGINFO=1 请求已下发开始计算。仅在 RRC-CONNECTED 状态有效。

<RLC\_DL\_BLER> 整型，百分值% (范围 0-100)。RLC 下行链路块误码率 (as per ARQ) 在所有已建立的 RLC AM 无线承载上计算，从 RRC connection 已成功建立/恢复且 AT\*MENGINFO=1 请求已下发开始计算。仅在 RRC-CONNECTED 状态有效。

<MAC\_UL\_BLER>整型，百分值% (范围 0-100)。MAC 层 UL-SCH 上行链路块误码率(as per HARQ)。从 RRC connection 已成功建立/恢复/重建且 AT\*MENGINFO=1 请求已下发开始计算。仅在 RRC-CONNECTED 状态有效。

<MAC\_DL\_BLER>整型，百分值% (范围 0-100)。MAC 层 DL-SCH 下行链路块误码率(as per HARQ),不包含 BCCH。从 RRC connection 已成功建立/恢复/重建且 AT\*MENGINFO=1 请求已下发开始计算。仅在 RRC-CONNECTED 状态有效。

< MAC\_UL\_total\_bytes>整型，UL-SCH 链路传输 (重传) 块的总字节数。为计算 UL-SCH 在 HARQ 传输或者重传。仅在 RRC-CONNECTED 状态有效。单位: bytes

<MAC\_DL\_total\_bytes> 整型，DL-SCH 链路传输 (重传) 块的总字节数,不包含 BCCH。从 RRC connection 已成功建立/恢复/重建且 AT\*MENGINFO=1 请求已下发开始计算。仅在 RRC-CONNECTED 状态有效。单位: bytes

<MAC\_UL\_total\_HARQ\_TX>整型，UL-SCH 链路上传输块的总 HARQ 传输 (重传) 数。从 RRC connection 已成功建立/恢复/重建且 AT\*MENGINFO=1 请求已下发开始计算。仅在 RRC-CONNECTED 状态有效。单位: (re)transmissions

< MAC\_DL\_total\_HARQ\_TX> 整型，DL-SCH 链路上传输块的总 HARQ 传输 (重传) 数，不包含 BCCH。从 RRC connection 已成功建立/恢复/重建且 AT\*MENGINFO=1 请求已下发开始计算。仅在 RRC-CONNECTED 状态有效。单位: (re)transmissions

< MAC\_UL\_HARQ\_re\_TX>整型，UL-SCH 链路上传数块的 HARQ 重传数。从 RRC connection 已成功建立/恢复/重建且 AT\*MENGINFO=1 请求已下发开始计算。仅在 RRC-CONNECTED 状态有效。单位: retransmissions

<MAC\_DL\_HARQ\_re\_TX> 整型，DL-SCH 链路上传数块的 HARQ 重传数，不包含 BCCH。从 RRC connection 已成功建立/恢复/重建且 AT\*MENGINFO=1 请求已下发开始计算。仅在 RRC-CONNECTED 状态有效。单位: retransmissions.

<RLC\_UL\_tput>整型，RLC 上行吞吐量。在所有已建立的 RLC AM 无线承载基础上计算。从 RRC 成功建立且<mode>=1 开始计算。仅在 RRC-CONNECTED 状态有效。

<RLC\_DL\_tput> 整型，RLC 下行吞吐量。从 RRC connection 已成功建立/恢复/重建且 AT\*MENGINFO=1 请求已下发开始计算。仅在 RRC-CONNECTED 状态有效。单位: kbits / s

<MAC\_UL\_tput> 整型，MAC 层 UL-SCH 链路上行吞吐量。从 RRC connection 已成功建立/恢复/重建且 AT\*MENGINFO=1 请求已下发开始计算。仅在 RRC-CONNECTED 状态有效。单位: kbits / s

<MAC\_DL\_tput> 整型，MAC 层 DL-SCH 链路下行吞吐量，不包含 BCCH 信道。从 RRC connection 已成功建立/恢复/重建且 AT\*MENGINFO=1 请求已下发开始计算。仅在 RRC-CONNECTED 状态有效。单位: kbits / s

注意：当模块处于一下状态查询不到信息会上报+CME ERROR，错误码如下：

1：No Service state

- 2:In cell search state
- 3:ERRC is deactivated
- 4:In cell reselection state
- 5:In reestablishment state
- 6:In PSM state
- 7:No data transfer in idle state

### 举例

```
(power up in in CFUN=0 mode)
AT*MENGINFO=0
ERROR          //Cannot display information in CFUN=0 mode
AT+CFUN=1
OK
(Not yet registered to network)
AT*MENGINFO=0
OK
(Registered to network)
AT*MENGINFO=0
*MENGINFOSC: 3701,3,69," 27447553" ,-1073,-1175,-1145,290,18,11,0,0,-35
*MENGINFONC: 3701,0,60,-1073
*MENGINFONC: 3369,1,37,-1073
*MENGINFONC: 3210,2,23,-1073
*MENGINFONC: 3001,1,15,-1073
OK
```

## 8. 低功耗相关指令

### 8.1. AT+CEDRXS eDRX设置

该设置指令用于设置 eDRX 参数、使能/禁用 eDRX、请求特定制式下设置的 eDRX 参数。该设置指令需重启才能生效，且掉电保存。

当<mode>=2 时，设置指令也可以在网络提供的 eDRX 相关参数发生变化时，使模块进行主动上报：

+CEDRXP: <AcT-type>[,<Requested\_eDRX\_value>[,<NW-provided\_eDRX\_value>[,<Paging\_time\_window>]]]

当发送+CEDRXS=3 时，禁止使用 eDRX，并去除之前设置的所有参数，使其恢复到默认值。

查询指令用于所有定义的<AcT-type>的当前设置值。

Command	Possible response(s)
+CEDRXS=[<mode>[,<AcT-type>[,<Requested_eDRX_value>]]]	<CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF>ERROR<CR><LF>
+CEDRXS?	[<CR><LF>+CEDRXS: <AcT-type>,<Requested_eDRX_value> [<CR><LF>+CEDRXS: <AcT-type>,<Requested_eDRX_value> [...]] <CR><LF>OK<CR><LF>
+CEDRXS=?	<CR><LF>+CEDRXS: (list of supported <mode>s),(list of supported <AcT-type>s),(list of supported <Requested_eDRX_value>s) <CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF>

#### 参数说明

<mode>: 整型数据，使能/禁止使用eDRX。该参数能够应用于所有指定类型的接入技术，

0 禁止使用 eDRX

1 使能 eDRX

2 使能 eDRX，并且使能以下格式的主动上报：

+CEDRXP: <AcT-type>[,<Requested\_eDRX\_value>[,<NW-provided\_eDRX\_value>[,<Paging\_time\_window>]]]

3 禁止使用 eDRX，并去除之前设置的所有参数，使其恢复到默认值。

<AcT-type>:整型数据，接入技术类型。

0 接入技术不使用 eDRX，该参数值仅用于主动上报结果码

5 E-UTRAN (NB-S1 mode)

<Requested\_eDRX\_value>: 字符型参数，占eDRX参数的bit1-bit4,。该参数可以应用于A/Gb模式、Iu模式或者S1模式。不同模式下，该参数定义如下表所示：

➤ 在A/Gb模式(EC-GSM-IoT/GSM)下：

Bit 4 ~bit1	GERAN eDRX 周期持续时间	每个GERAN eDRX 周期中51-MF的个数
0000	约1,88 seconds (NOTE 1, NOTE 2)	8
0001	约3,76 seconds (NOTE 1, NOTE 2)	16

0010	约7,53 seconds (NOTE 1, NOTE 2)	32
0011	12,24 seconds (NOTE 2)	52
0100	24,48 seconds (NOTE 2)	104
0101	48,96 seconds (NOTE 2)	208
0110	97,92 seconds (NOTE 2)	416
0111	195,84 seconds (NOTE 2)	832
1000	391,68 seconds (NOTE 2)	1664
1001	783,36 seconds (NOTE 2)	3328
1010	1566,72 seconds (NOTE 2)	6656
1011	3133,44 seconds (NOTE 2)	13312

列表以外的所有其他值将被自动等同于0000参数；

NOTE1：以上所有周期参数值已经被四舍五入，保留小数点后两位；

NOTE2：以上所有周期参数值能够根据公式计算获得： $((3,06 / 13) * (\text{Number of 51-MF}))$

➤ 在NB-S1/WB-S1模式(E-UTRAN)下：

Bit 4 ~bit1	E-UTRAN eDRX cycle length duration	eDRX cycle parameter 'T <sub>eDRX</sub> '
0000	5,12 seconds (NOTE 4)	NOTE 3
0001	10,24 seconds (NOTE 4)	2 <sup>0</sup>
0010	20,48 seconds	2 <sup>1</sup>
0011	40,96 seconds	2 <sup>2</sup>
0100	61,44 seconds (NOTE 5)	6
0101	81,92 seconds	2 <sup>3</sup>
0110	102,4 seconds (NOTE 5)	10
0111	122,88 seconds (NOTE 5)	12
1000	143,36 seconds (NOTE 5)	14
1001	163,84 seconds	2 <sup>4</sup>
1010	327,68 seconds	2 <sup>5</sup>
1011	655,36 seconds	2 <sup>6</sup>
1100	1310,72 seconds	2 <sup>7</sup>
1101	2621,44 seconds	2 <sup>8</sup>
1110	5242,88 seconds (NOTE 6)	2 <sup>9</sup>
1111	10485,76 seconds (NOTE 6)	2 <sup>10</sup>

列表以外的所有其他值将被自动默认为0000参数；

NOTE3：在E-UTRAN制式下，当eDRX周期持续时间为5.12S时，T<sub>eDRX</sub> 参数无效

NOTE4：该值应用于WB-S1模式，当在NB-S1模式下，等同于eDRX参数没有包含周期持续时间参数。

NOTE5：该值应用于WB-S1模式，当在NB-S1模式下，这些参数被自动等同于0010

NOTE6：该值应用于NB-S1模式。

<NW-provided\_eDRX\_value>: 网络分配的eDRX值，该参数值定义等同于<Requested\_eDRX\_value>

<Paging\_time\_window>: 字符型参数，占eDRX参数的bit5-bit8。PTW值（paging time window，寻呼时间窗）。不同模式下，该参数定义如下表所示：

➤ 在NB-S1模式下：

Bit 8~bit5	Paging Time Window length
0000	2,56 seconds
0001	5,12 seconds
0010	7,68 seconds
0011	10,24 seconds
0100	12,8 seconds
0101	15,36 seconds
0110	17,92 seconds
0111	20,48 seconds
1000	23,04 seconds
1001	25,6 seconds
1010	28,16 seconds
1011	30,72 seconds
1100	33,28 seconds
1101	35,84 seconds
1110	38,4 seconds
1111	40,96 seconds

#### 举例

```

AT+CEDRXS=1,5,"1101"
OK
AT+CEDRXS?
+CEDRXS: 5,"1101"

OK
AT+CEDRXS=?
+CEDRXS: (0-3),(5),("0000"- "1111")

OK
    
```

## 8.2. AT+CEDRXRDP eDRX动态参数读取

当 eDRX 用于当前注册的小区时，该指令用于返回<Act-type>，<Requested\_eDRX\_value>，<NW-provided\_eDRX\_value> 和 <Paging\_time\_window>。当前注册的小区若没有使用 eDRX 时，该设置指令返回 Act-type=0

Command	Possible response(s)
+CEDRXRDP	<CR><LF>+CEDRXRDP: <Act-type>[,<Requested_eDRX_value>[,<NW-provided_eDRX_value>[,<Paging_time_window>]]]<CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF>
+CEDRXRDP=?	<CR><LF>OK<CR><LF>

#### 参数说明

<Act-type>: 整型数据，接入技术类型。



0 接入技术不使用 eDRX，该参数值仅用于主动上报结果码

5 E-UTRAN (NB-S1 mode)

<Requested\_eDRX\_value>: 字符型参数，占eDRX参数的bit1-bit4,。该参数可以应用于A/Gb模式、lu模式或者S1模式。参考+CEDRXS?指令的<Requested\_eDRX\_value>参数定义。

<NW-provided\_eDRX\_value>: 网络分配的eDRX值，该参数值定义等同于<Requested\_eDRX\_value>

<Paging\_time\_window>:字符型参数，占eDRX参数的bit5-bit8。PTS值（paging time window，寻呼时间窗）。参考+CEDRXS?指令的<Paging\_time\_window>参数定义。

#### 举例

```
AT+CEDRXRDP
CEDRXRDP: 5,"1101","1101","0100"

OK
AT+CEDRXRDP=?
OK
```

### 8.3. AT+CPSMS节电模式（PSM）设置

该命令用于设置模块 PSM(power saving mode)模式：该模式的使能及禁止。该命令可用于在 GSM 网络下，设置 RAU（路由区更新）周期及 GPRS READY Timer 定时器时间；在 LTE Cat.M/NB-IOT 网络下，设置 TAU（位置区更新）周期及 Active Time 值。

AT+CPSMS=2 指令主要用于禁止 PSM 模式，并去除之前设置的所有参数，使其恢复到默认值。

该设置指令需重启才能生效，且掉电保存。

查询指令主要用于返回当前的参数设置。

帮助指令主要用于返回各支持参数的范围。

Command	返回结果
+CPSMS=[<mode>,<Requested_Periodic-RAU>,<Requested_GPRS-READY-timer>,<Requested_Periodic-TAU>,<Requested_Active-Time>]]]	+CME ERROR: <err>
+CPSMS?	+CPSMS: <mode>,<Requested_Periodic-RAU>,<Requested_GPRS-READY-timer>,<Requested_Periodic-TAU>,<Requested_Active-Time>]
+CPSMS=?	+CPSMS: (list of supported <mode>s),(list of supported <Requested_Periodic-RAU>s),(list of supported <Requested_GPRS-READY-timer>s),(list of supported <Requested_Periodic-TAU>s),(list of supported <Requested_Active-Time>s)

#### Defined values

<mode>:整型

0 禁用 PSM

- 1 使能 PSM
- 2 禁用 PSM，并去除之前设置的所有参数，使其恢复到默认值。（该参数暂不支持）

① <Requested\_Periodic-RAU>：字符串类型；8 bit 单字节。在 GERAN/UTRAN 网络下请求设置 RAU 周期（T3312）。参数定义如下表所示：

Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1
Unit			Timer value				
0 0 0 – 10分钟			Bit5 - 1代表二进制编码的定时器值。				
0 0 1 –1小时							
0 1 0 –10小时							
0 1 1 –2秒							
1 0 0 –30秒							
1 0 1 –1分钟							
1 1 0 –320小时							
1 1 1– T3312计时器无效							

如：“01000111”：010表示单位为10小时，00111代表十进制数值7，因此，该参数等同于70小时，25200S；

“01110101”：011表示单位为25,10101代表数值十进21，因此，该参数等同于42S；

“10111101”：101表示单位为1分钟,11101代表数值十进29，因此，该参数等同于29分钟，1740S；

支持的参数为（单位：秒）：

0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,90,120,150,180,210,240,270,300,330,360,390,420,450,480,510,540,570,600,630,660,690,720,750,780,810,840,870,900,930,960,1020,1080,1140,1200,1260,1320,1380,1440,1500,1560,1620,1680,1740,1800,1860,2400,3000,3600,4200,4800,5400,6000,6600,7200,7800,8400,9000,9600,10200,10800,11400,12000,12600,13200,13800,14400,15000,15600,16200,16800,17400,18000,18600,21600,25200,28800,32400,36000,39600,43200,46800,50400,54000,57600,61200,64800,68400,72000,75600,79200,82800,86400,90000,93600,97200,100800,104400,108000,111600,115200,118800,122400,126000,129600,133200,136800,140400,144000,147600,151200,154800,158400,162000,165600,169200,172800,176400,180000,183600,187200,190800,194400,198000,201600,205200,208800,212400,216000,219600,223200,226800,230400,234000,237600,241200,244800,248400,252000,255600,259200,262800,266400,270000,273600,277200,280800,284400,288000,291600,295200,298800,302400,306000,309600,313200,316800,320400,324000,327600,331200,334800,338400,342000,345600,349200,352800,356400,360000,363600,367200,370800,374400,378000,381600,385200,388800,392400,396000,399600,403200,406800,410400,414000,417600,421200,424800,428400,432000,435600,439200,442800,446400,450000,453600,457200,460800,464400,468000,471600,475200,478800,482400,486000,489600,493200,496800,500400,504000,507600,511200,514800,518400,522000,525600,529200,532800,536400,540000,543600,547200,550800,554400,558000,561600,565200,568800,572400,576000,579600,583200,586800,590400,594000,597600,601200,604800,608400,612000,615600,619200,622800,626400,630000,633600,637200,640800,644400,648000,651600,655200,658800,662400,666000,669600,673200,676800,680400,684000,687600,691200,694800,698400,702000,705600,709200,712800,716400,720000,723600,727200,730800,734400,738000,741600,745200,748800,752400,756000,759600,763200,766800,770400,774000,777600,781200,784800,788400,792000,795600,799200,802800,806400,810000,813600,817200,820800,824400,828000,831600,835200,838800,842400,846000,849600,853200,856800,860400,864000,867600,871200,874800,878400,882000,885600,889200,892800,896400,900000,903600,907200,910800,914400,918000,921600,925200,928800,932400,936000,939600,943200,946800,950400,954000,957600,961200,964800,968400,972000,975600,979200,982800,986400,990000,993600,997200,1000800,1004400,1008000,1011600,1015200,1018800,1022400,1026000,1029600,1033200,1036800,1040400,1044000,1047600,1051200,1054800,1058400,1062000,1065600,1069200,1072800,1076400,1080000,1083600,1087200,1090800,1094400,1098000,1101600,1105200,1108800,1112400,1116000,1119600,1123200,1126800,1130400,1134000,1137600,1141200,1144800,1148400,1152000,1155600,1159200,1162800,1166400,1170000,1173600,1177200,1180800,1184400,1188000,1191600,1195200,1198800,1202400,1206000,1209600,1213200,1216800,1220400,1224000,1227600,1231200,1234800,1238400,1242000,1245600,1249200,1252800,1256400,1260000,1263600,1267200,1270800,1274400,1278000,1281600,1285200,1288800,1292400,1296000,1299600,1303200,1306800,1310400,1314000,1317600,1321200,1324800,1328400,1332000,1335600,1339200,1342800,1346400,1350000,1353600,1357200,1360800,1364400,1368000,1371600,1375200,1378800,1382400,1386000,1389600,1393200,1396800,1400400,1404000,1407600,1411200,1414800,1418400,1422000,1425600,1429200,1432800,1436400,1440000,1443600,1447200,1450800,1454400,1458000,1461600,1465200,1468800,1472400,1476000,1479600,1483200,1486800,1490400,1494000,1497600,1501200,1504800,1508400,1512000,1515600,1519200,1522800,1526400,1530000,1533600,1537200,1540800,1544400,1548000,1551600,1555200,1558800,1562400,1566000,1569600,1573200,1576800,1580400,1584000,1587600,1591200,1594800,1598400,1602000,1605600,1609200,1612800,1616400,1620000,1623600,1627200,1630800,1634400,1638000,1641600,1645200,1648800,1652400,1656000,1659600,1663200,1666800,1670400,1674000,1677600,1681200,1684800,1688400,1692000,1695600,1699200,1702800,1706400,1710000,1713600,1717200,1720800,1724400,1728000,1731600,1735200,1738800,1742400,1746000,1749600,1753200,1756800,1760400,1764000,1767600,1771200,1774800,1778400,1782000,1785600,1789200,1792800,1796400,1800000,1803600,1807200,1810800,1814400,1818000,1821600,1825200,1828800,1832400,1836000,1839600,1843200,1846800,1850400,1854000,1857600,1861200,1864800,1868400,1872000,1875600,1879200,1882800,1886400,1890000,1893600,1897200,1900800,1904400,1908000,1911600,1915200,1918800,1922400,1926000,1929600,1933200,1936800,1940400,1944000,1947600,1951200,1954800,1958400,1962000,1965600,1969200,1972800,1976400,1980000,1983600,1987200,1990800,1994400,1998000,2001600,2005200,2008800,2012400,2016000,2019600,2023200,2026800,2030400,2034000,2037600,2041200,2044800,2048400,2052000,2055600,2059200,2062800,2066400,2070000,2073600,2077200,2080800,2084400,2088000,2091600,2095200,2098800,2102400,2106000,2109600,2113200,2116800,2120400,2124000,2127600,2131200,2134800,2138400,2142000,2145600,2149200,2152800,2156400,2160000,2163600,2167200,2170800,2174400,2178000,2181600,2185200,2188800,2192400,2196000,2199600,2203200,2206800,2210400,2214000,2217600,2221200,2224800,2228400,2232000,2235600,2239200,2242800,2246400,2250000,2253600,2257200,2260800,2264400,2268000,2271600,2275200,2278800,2282400,2286000,2289600,2293200,2296800,2300400,2304000,2307600,2311200,2314800,2318400,2322000,2325600,2329200,2332800,2336400,2340000,2343600,2347200,2350800,2354400,2358000,2361600,2365200,2368800,2372400,2376000,2379600,2383200,2386800,2390400,2394000,2397600,2401200,2404800,2408400,2412000,2415600,2419200,2422800,2426400,2430000,2433600,2437200,2440800,2444400,2448000,2451600,2455200,2458800,2462400,2466000,2469600,2473200,2476800,2480400,2484000,2487600,2491200,2494800,2498400,2502000,2505600,2509200,2512800,2516400,2520000,2523600,2527200,2530800,2534400,2538000,2541600,2545200,2548800,2552400,2556000,2559600,2563200,2566800,2570400,2574000,2577600,2581200,2584800,2588400,2592000,2595600,2599200,2602800,2606400,2610000,2613600,2617200,2620800,2624400,2628000,2631600,2635200,2638800,2642400,2646000,2649600,2653200,2656800,2660400,2664000,2667600,2671200,2674800,2678400,2682000,2685600,2689200,2692800,2696400,2700000,2703600,2707200,2710800,2714400,2718000,2721600,2725200,2728800,2732400,2736000,2739600,2743200,2746800,2750400,2754000,2757600,2761200,2764800,2768400,2772000,2775600,2779200,2782800,2786400,2790000,2793600,2797200,2800800,2804400,2808000,2811600,2815200,2818800,2822400,2826000,2829600,2833200,2836800,2840400,2844000,2847600,2851200,2854800,2858400,2862000,2865600,2869200,2872800,2876400,2880000,2883600,2887200,2890800,2894400,2898000,2901600,2905200,2908800,2912400,2916000,2919600,2923200,2926800,2930400,2934000,2937600,2941200,2944800,2948400,2952000,2955600,2959200,2962800,2966400,2970000,2973600,2977200,2980800,2984400,2988000,2991600,2995200,2998800,3002400,3006000,3009600,3013200,3016800,3020400,3024000,3027600,3031200,3034800,3038400,3042000,3045600,3049200,3052800,3056400,3060000,3063600,3067200,3070800,3074400,3078000,3081600,3085200,3088800,3092400,3096000,3099600,3103200,3106800,3110400,3114000,3117600,3121200,3124800,3128400,3132000,3135600,3139200,3142800,3146400,3150000,3153600,3157200,3160800,3164400,3168000,3171600,3175200,3178800,3182400,3186000,3189600,3193200,3196800,3200400,3204000,3207600,3211200,3214800,3218400,3222000,3225600,3229200,3232800,3236400,3240000,3243600,3247200,3250800,3254400,3258000,3261600,3265200,3268800,3272400,3276000,3279600,3283200,3286800,3290400,3294000,3297600,3301200,3304800,3308400,3312000,3315600,3319200,3322800,3326400,3330000,3333600,3337200,3340800,3344400,3348000,3351600,3355200,3358800,3362400,3366000,3369600,3373200,3376800,3380400,3384000,3387600,3391200,3394800,3398400,3402000,3405600,3409200,3412800,3416400,3420000,3423600,3427200,3430800,3434400,3438000,3441600,3445200,3448800,3452400,3456000,3459600,3463200,3466800,3470400,3474000,3477600,3481200,3484800,3488400,3492000,3495600,3499200,3502800,3506400,3510000,3513600,3517200,3520800,3524400,3528000,3531600,3535200,3538800,3542400,3546000,3549600,3553200,3556800,3560400,3564000,3567600,3571200,3574800,3578400,3582000,3585600,3589200,3592800,3596400,3600000,3603600,3607200,3610800,3614400,3618000,3621600,3625200,3628800,3632400,3636000,3639600,3643200,3646800,3650400,3654000,3657600,3661200,3664800,3668400,3672000,3675600,3679200,3682800,3686400,3690000,3693600,3697200,3700800,3704400,3708000,3711600,3715200,3718800,3722400,3726000,3729600,3733200,3736800,3740400,3744000,3747600,3751200,3754800,3758400,3762000,3765600,3769200,3772800,3776400,3780000,3783600,3787200,3790800,3794400,3798000,3801600,3805200,3808800,3812400,3816000,3819600,3823200,3826800,3830400,3834000,3837600,3841200,3844800,3848400,3852000,3855600,3859200,3862800,3866400,3870000,3873600,3877200,3880800,3884400,3888000,3891600,3895200,3898800,3902400,3906000,3909600,3913200,3916800,3920400,3924000,3927600,3931200,3934800,3938400,3942000,3945600,3949200,3952800,3956400,3960000,3963600,3967200,3970800,3974400,3978000,3981600,3985200,3988800,3992400,3996000,3999600,4003200,4006800,4010400,4014000,4017600,4021200,4024800,4028400,4032000,4035600,4039200,4042800,4046400,4050000,4053600,4057200,4060800,4064400,4068000,4071600,4075200,4078800,4082400,4086000,4089600,4093200,4096800,4100400,4104000,4107600,4111200,4114800,4118400,4122000,4125600,4129200,4132800,4136400,4140000,4143600,4147200,4150800,4154400,4158000,4161600,4165200,4168800,4172400,4176000,4179600,4183200,4186800,4190400,4194000,4197600,4201200,4204800,4208400,4212000,4215600,4219200,4222800,4226400,4230000,4233600,4237200,4240800,4244400,4248000,4251600,4255200,4258800,4262400,4266000,4269600,4273200,4276800,4280400,4284000,4287600,4291200,4294800,4298400,4302000,4305600,4309200,4312800,4316400,4320000,4323600,4327200,4330800,4334400,4338000,4341600,4345200,4348800,4352400,4356000,4359600,4363200,4366800,4370400,4374000,4377600,4381200,4384800,4388400,4392000,4395600,4399200,4402800,4406400,4410000,4413600,4417200,4420800,4424400,4428000,4431600,4435200,4438800,4442400,4446000,4449600,4453200,4456800,4460400,4464000,4467600,4471200,4474800,4478400,4482000,4485600,4489200,4492800,4496400,4500000,4503600,4507200,4510800,4514400,4518000,4521600,4525200,4528800,4532400,4536000,4539600,4543200,4546800,4550400,4554000,4557600,4561200,4564800,4568400,4572000,4575600,4579200,4582800,4586400,4590000,4593600,4597200,4600800,4604400,4608000,4611600,4615200,4618800,4622400,4626000,4629600,4633200,4636800,4640400,4644000,4647600,4651200,4654800,4658400,4662000,4665600,4669200,4672800,4676400,4680000,4683600,4687200,4690800,4694400,4698000,4701600,4705200,4708800,4712400,4716000,4719600,4723200,4726800,4730400,4734000,4737600,4741200,4744800,4748400,4752000,4755600,4759200,4762800,4766400,4770000,4773600,4777200,4780800,4784400,4788000,4791600,4795200,4798800,4802400,4806000,4809600,4813200,4816800,4820400,4

Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1
Unit			Timer value				
0 0 0 - 2秒			Bit5 - 1代表二进制编码的定时器值。				
0 0 1 -1分钟							
0 1 0 – 6分钟							
1 1 1 - T3314计时器无效							
如: "01000011" 等同于18 分钟							
"01000011" : 010表示单位为6分钟, 00011代表十进制数值3, 因此, 该参数等同于18分钟, 1080S ;							
"00110101" : 001表示单位为1分钟,10101代表数值十进21, 因此, 该参数等同于21分钟, 1260S ;							
"00011101" : 000表示单位为2秒,11101代表数值十进29, 因此, 该参数等同于58秒 ;							
支持的参数为 ( 单位 : 秒 ) :							
0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,120,180,240,300,360,420,480,540,600,660,720,780,840,900,960,1020,1080,1140,1200,1260,1320,1380,1440,1500,1560,1620,1680,1740,1800,1860,2160,2520,2880,3240,3600,3960,4320,4680,5040,5400,5760,6120,6480,6840,7200,7560,7920,8280,8640,9000,9360,9720,10080,10440,10800,11160							

备注：<Requested\_Periodic-RAU>设置的时长需要大于<Requested\_GPRS-READY-timer>设置的时长。

③ <Requested\_Periodic-TAU>：字符串类型；8 bit 单字节。在 LTE 网络下请求设置 RAU 周期（T3412）。即模块每定时器到时后向网络上报一次 TAU。参数定义如下表所示：

Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1
Unit			Timer value				
0 0 0 – 10分钟			Bit5 - 1代表二进制编码的定时器值。				
0 0 1 –1小时							
0 1 0 –10小时							
0 1 1 –2秒							
1 0 0 –30秒							
1 0 1 –1分钟							
1 1 0 –320小时							
1 1 1– T3412计时器无效							

如：

"01000111"：010表示单位为10小时，00111代表十进制数值7，因此，该参数等同于70小时，25200S；

"01110101"：011表示单位为2S，10101代表数值十进21，因此，该参数等同于42S；

"10111101"：101表示单位为1分钟，11101代表数值十进29，因此，该参数等同于29分钟，1740S；

支持的参数为（单位：秒）：

0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,90,120,150,180,210,240,270,300,330,360,390,420,450,480,510,540,570,600,630,660,690,720,750,780,810,840,870,900,930,960,1020,1080,1140,1200,1260,1320,1380,1440,1500,1560,1620,1680,1740,1800,1860,2400,3000,3600,4200,4800,5400,6000,6600,7200,7800,8400,9000,9600,10200,10800,11400,12000,12600,13200,13800,14400,15000,15600,16200,16800,17400,18000,18600,21600,25200,28800,32400,36000,39600,43200,46800,50400,54000,57600,61200,64800,68400,72000,75600,79200,82800,86400,90000,93600,97200,100800,104400,108000,111600,115200,118800,122400,126000,129600,133200,136800,140400,144000,147600,151200,154800,158400,162000,165600,169200,172800,176400,180000,183600,187200,190800,194400,198000,201600,205200,208800,212400,216000,219600,223200,226800,230400,234000,237600,241200,244800,248400,252000,255600,259200,262800,266400,270000,273600,277200,280800,284400,288000,291600,295200,298800,302400,306000,309600,313200,316800,320400,324000,327600,331200,334800,338400,342000,345600,349200,352800,356400,360000,363600,367200,370800,374400,378000,381600,385200,388800,392400,396000,399600,403200,406800,410400,414000,417600,421200,424800,428400,432000,435600,439200,442800,446400,450000,453600,457200,460800,464400,468000,471600,475200,478800,482400,486000,489600,493200,496800,500400,504000,507600,511200,514800,518400,522000,525600,529200,532800,536400,540000,543600,547200,550800,554400,558000,561600,565200,568800,572400,576000,579600,583200,586800,590400,594000,597600,601200,604800,608400,612000,615600,619200,622800,626400,630000,633600,637200,640800,644400,648000,651600,655200,658800,662400,666000,669600,673200,676800,680400,684000,687600,691200,694800,698400,702000,705600,709200,712800,716400,720000,723600,727200,730800,734400,738000,741600,745200,748800,752400,756000,759600,763200,766800,770400,774000,777600,781200,784800,788400,792000,795600,799200,802800,806400,810000,813600,817200,820800,824400,828000,831600,835200,838800,842400,846000,849600,853200,856800,860400,864000,867600,871200,874800,878400,882000,885600,889200,892800,896400,900000,903600,907200,910800,914400,918000,921600,925200,928800,932400,936000,939600,943200,946800,950400,954000,957600,961200,964800,968400,972000,975600,979200,982800,986400,990000,993600,997200,1000800,1004400,1008000,1011600,1015200,1018800,1022400,1026000,1029600,1033200,1036800,1040400,1044000,1047600,1051200,1054800,1058400,1062000,1065600,1069200,1072800,1076400,1080000,1083600,1087200,1090800,1094400,1098000,1101600,1105200,1108800,1112400,1116000,1119600,1123200,1126800,1130400,1134000,1137600,1141200,1144800,1148400,1152000,1155600,1159200,1162800,1166400,1170000,1173600,1177200,1180800,1184400,1188000,1191600,1195200,1198800,1202400,1206000,1209600,1213200,1216800,1220400,1224000,1227600,1231200,1234800,1238400,1242000,1245600,1249200,1252800,1256400,1260000,1263600,1267200,1270800,1274400,1278000,1281600,1285200,1288800,1292400,1296000,1299600,1303200,1306800,1310400,1314000,1317600,1321200,1324800,1328400,1332000,1335600,1339200,1342800,1346400,1350000,1353600,1357200,1360800,1364400,1368000,1371600,1375200,1378800,1382400,1386000,1389600,1393200,1396800,1400400,1404000,1407600,1411200,1414800,1418400,1422000,1425600,1429200,1432800,1436400,1440000,1443600,1447200,1450800,1454400,1458000,1461600,1465200,1468800,1472400,1476000,1479600,1483200,1486800,1490400,1494000,1497600,1501200,1504800,1508400,1512000,1515600,1519200,1522800,1526400,1530000,1533600,1537200,1540800,1544400,1548000,1551600,1555200,1558800,1562400,1566000,1569600,1573200,1576800,1580400,1584000,1587600,1591200,1594800,1598400,1602000,1605600,1609200,1612800,1616400,1620000,1623600,1627200,1630800,1634400,1638000,1641600,1645200,1648800,1652400,1656000,1659600,1663200,1666800,1670400,1674000,1677600,1681200,1684800,1688400,1692000,1695600,1699200,1702800,1706400,1710000,1713600,1717200,1720800,1724400,1728000,1731600,1735200,1738800,1742400,1746000,1749600,1753200,1756800,1760400,1764000,1767600,1771200,1774800,1778400,1782000,1785600,1789200,1792800,1796400,1800000,1803600,1807200,1810800,1814400,1818000,1821600,1825200,1828800,1832400,1836000,1839600,1843200,1846800,1850400,1854000,1857600,1861200,1864800,1868400,1872000,1875600,1879200,1882800,1886400,1890000,1893600,1897200,1900800,1904400,1908000,1911600,1915200,1918800,1922400,1926000,1929600,1933200,1936800,1940400,1944000,1947600,1951200,1954800,1958400,1962000,1965600,1969200,1972800,1976400,1980000,1983600,1987200,1990800,1994400,1998000,2001600,2005200,2008800,2012400,2016000,2019600,2023200,2026800,2030400,2034000,2037600,2041200,2044800,2048400,2052000,2055600,2059200,2062800,2066400,2070000,2073600,2077200,2080800,2084400,2088000,2091600,2095200,2098800,2102400,2106000,2109600,2113200,2116800,2120400,2124000,2127600,2131200,2134800,2138400,2142000,2145600,2149200,2152800,2156400,2160000,2163600,2167200,2170800,2174400,2178000,2181600,2185200,2188800,2192400,2196000,2199600,2203200,2206800,2210400,2214000,2217600,2221200,2224800,2228400,2232000,2235600,2239200,2242800,2246400,2250000,2253600,2257200,2260800,2264400,2268000,2271600,2275200,2278800,2282400,2286000,2289600,2293200,2296800,2300400,2304000,2307600,2311200,2314800,2318400,2322000,2325600,2329200,2332800,2336400,2340000,2343600,2347200,2350800,2354400,2358000,2361600,2365200,2368800,2372400,2376000,2379600,2383200,2386800,2390400,2394000,2397600,2401200,2404800,2408400,2412000,2415600,2419200,2422800,2426400,2430000,2433600,2437200,2440800,2444400,2448000,2451600,2455200,2458800,2462400,2466000,2469600,2473200,2476800,2480400,2484000,2487600,2491200,2494800,2498400,2502000,2505600,2509200,2512800,2516400,2520000,2523600,2527200,2530800,2534400,2538000,2541600,2545200,2548800,2552400,2556000,2559600,2563200,2566800,2570400,2574000,2577600,2581200,2584800,2588400,2592000,2595600,2599200,2602800,2606400,2610000,2613600,2617200,2620800,2624400,2628000,2631600,2635200,2638800,2642400,2646000,2649600,2653200,2656800,2660400,2664000,2667600,2671200,2674800,2678400,2682000,2685600,2689200,2692800,2696400,2700000,2703600,2707200,2710800,2714400,2718000,2721600,2725200,2728800,2732400,2736000,2739600,2743200,2746800,2750400,2754000,2757600,2761200,2764800,2768400,2772000,2775600,2779200,2782800,2786400,2790000,2793600,2797200,2800800,2804400,2808000,2811600,2815200,2818800,2822400,2826000,2829600,2833200,2836800,2840400,2844000,2847600,2851200,2854800,2858400,2862000,2865600,2869200,2872800,2876400,2880000,2883600,2887200,2890800,2894400,2898000,2901600,2905200,2908800,2912400,2916000,2919600,2923200,2926800,2930400,2934000,2937600,2941200,2944800,2948400,2952000,2955600,2959200,2962800,2966400,2970000,2973600,2977200,2980800,2984400,2988000,2991600,2995200,2998800,3002400,3006000,3009600,3013200,3016800,3020400,3024000,3027600,3031200,3034800,3038400,3042000,3045600,3049200,3052800,3056400,3060000,3063600,3067200,3070800,3074400,3078000,3081600,3085200,3088800,3092400,3096000,3099600,3103200,3106800,3110400,3114000,3117600,3121200,3124800,3128400,3132000,3135600,3139200,3142800,3146400,3150000,3153600,3157200,3160800,3164400,3168000,3171600,3175200,3178800,3182400,3186000,3189600,3193200,3196800,3200400,3204000,3207600,3211200,3214800,3218400,3222000,3225600,3229200,3232800,3236400,3240000,3243600,3247200,3250800,3254400,3258000,3261600,3265200,3268800,3272400,3276000,3279600,3283200,3286800,3290400,3294000,3297600,3301200,3304800,3308400,3312000,3315600,3319200,3322800,3326400,3330000,3333600,3337200,3340800,3344400,3348000,3351600,3355200,3358800,3362400,3366000,3369600,3373200,3376800,3380400,3384000,3387600,3391200,3394800,3398400,3402000,3405600,3409200,3412800,3416400,3420000,3423600,3427200,3430800,3434400,3438000,3441600,3445200,3448800,3452400,3456000,3459600,3463200,3466800,3470400,3474000,3477600,3481200,3484800,3488400,3492000,3495600,3499200,3502800,3506400,3510000,3513600,3517200,3520800,3524400,3528000,3531600,3535200,3538800,3542400,3546000,3549600,3553200,3556800,3560400,3564000,3567600,3571200,3574800,3578400,3582000,3585600,3589200,3592800,3596400,3600000,3603600,3607200,3610800,3614400,3618000,3621600,3625200,3628800,3632400,3636000,3639600,3643200,3646800,3650400,3654000,3657600,3661200,3664800,3668400,3672000,3675600,3679200,3682800,3686400,3690000,3693600,3697200,3700800,3704400,3708000,3711600,3715200,3718800,3722400,3726000,3729600,3733200,3736800,3740400,3744000,3747600,3751200,3754800,3758400,3762000,3765600,3769200,3772800,3776400,3780000,3783600,3787200,3790800,3794400,3798000,3801600,3805200,3808800,3812400,3816000,3819600,3823200,3826800,3830400,3834000,3837600,3841200,3844800,3848400,3852000,3855600,3859200,3862800,3866400,3870000,3873600,3877200,3880800,3884400,3888000,3891600,3895200,3898800,3902400,3906000,3909600,3913200,3916800,3920400,3924000,3927600,3931200,3934800,3938400,3942000,3945600,3949200,3952800,3956400,3960000,3963600,3967200,3970800,3974400,3978000,3981600,3985200,3988800,3992400,3996000,3999600,4003200,4006800,4010400,4014000,4017600,4021200,4024800,4028400,4032000,4035600,4039200,4042800,4046400,4050000,4053600,4057200,4060800,4064400,4068000,4071600,4075200,4078800,4082400,4086000,4089600,4093200,4096800,4100400,4104000,4107600,4111200,4114800,4118400,4122000,4125600,4129200,4132800,4136400,4140000,4143600,4147200,4150800,4154400,4158000,4161600,4165200,4168800,4172400,4176000,4179600,4183200,4186800,4190400,4194000,4197600,4201200,4204800,4208400,4212000,4215600,4219200,4222800,4226400,4230000,4233600,4237200,4240800,4244400,4248000,4251600,4255200,4258800,4262400,4266000,4269600,4273200,4276800,4280400,4284000,4287600,4291200,4294800,4298400,4302000,4305600,4309200,4312800,4316400,4320000,4323600,4327200,4330800,4334400,4338000,4341600,4345200,4348800,4352400,4356000,4359600,4363200,4366800,4370400,4374000,4377600,4381200,4384800,4388400,4392000,4395600,4399200,4402800,4406400,4410000,4413600,4417200,4420800,4424400,4428000,4431600,4435200,4438800,4442400,4446000,4449600,4453200,4456800,4460400,4464000,4467600,4471200,4474800,4478400,4482000,4485600,4489200,4492800,4496400,4500000,4503600,4507200,4510800,4514400,4518000,4521600,4525200,4528800,4532400,4536000,4539600,4543200,4546800,4550400,4554000,4557600,4561200,4564800,4568400,4572000,4575600,4579200,4582800,4586400,4590000,4593600,4597200,4600800,4604400,4608000,4611600,4615200,4618800,4622400,4626000,4629600,4633200,4636800,4640400,4644000,4647600,4651200,4654800,4658400,4662000,4665600,4669200,4672800,4676400,4680000,4683600,4687200,4690800,4694400,4698000,4701600,4705200,4708800,4712400,4716000,4719600,4723200,4726800,4730400,4734000,4737600,4741200,4744800,4748400,4752000,4755600,4759200,4762800,4766400,4770000,4773600,4777200,4780800,4784400,4788000,4791600,4795200,4798800,4802400,4806000,4809600,4813200,4816800,4820400,4824000,4827600,4831200,4834800,4838400,4842000,4845600,4849200,4852800,4856400,4860000,4863600,4867200,4870800,4874400,4878000,4881600,4885200,

Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1
Unit			Timer value				
0 0 0 - 2秒			Bit5 - 1代表二进制编码的定时器值。				
0 0 1 -1分钟							
0 1 0 – 6分钟							
1 1 1 - T3324计时器无效							
如："00100100"等同于4 分钟							
"00100111" ：001表示单位为1分钟，00111代表十进制数值7，因此，该参数等同于7分钟，420S；							
"01010101"：010表示单位为6分钟，10101代表数值十进21，因此，该参数等同于126分钟，7560S；							
"00011101"：000表示单位为2秒，11101代表数值十进29，因此，该参数等同于58S；							
支持的参数为（ 单位：秒 ）：							
0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,120,180,240,300,360,420,480,540,600,660,720,780,840,900,960,1020,1080,1140,1200,1260,1320,1380,1440,1500,1560,1620,1680,1740,1800,1860,2160,2520,2880,3240,3600,3960,4320,4680,5040,5400,5760,6120,6480,6840,7200,7560,7920,8280,8640,9000,9360,9720,10080,10440,10800,11160							

备注：<Requested\_Periodic-TAU>设置的时长需要大于<Requested\_Active-Time>设置的时长。

#### 举例

```
AT+CPSMS=1,,,"00011000","00001010" //在 LTE 网络下，每 4 小时向网络上报一次 TAU,20s 后模块进入休眠
OK

AT+CPSMS=1,"00011000","00001010",, //在 GERAN/UTRAN 网络下，每 4 小时向网络上报一次 TAU,20s 后模块进入休眠
OK
```

## 8.4. AT+ZSLR系统睡眠开关

该指令用于控制模块的睡眠功能，该指令从固件 ME3616C1AV0.0B09 及以上开始支持。

备注：使用 AT+ZSLR 命令打开模块休眠功能，模块在 psm 模式下通过 power\_on/wakeup\_in 按键唤醒后，模块不再进入休眠，等待客户做完相关业务后需要再次进入睡眠时，重新执行 at+zslr 命令，模块会重新打开睡眠功能。

Command	返回结果
AT+ZSLR 使系统进入可睡眠状态，设置后立即生效	<CR><LF>OK<CR><LF>
AT+ZSLR=?	<CR><LF>+ZSLR:(0.1)<CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF>
AT+ZSLR?	<CR><LF>+ZSLR: <mode><CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF>

#### 参数说明

<mode>:

0 系统启动后处于不睡眠状态（默认值）

1 系统启动后处于可睡眠状态

#### 举例

```
AT+ZSLR?
```

+ZSLR:0

OK

## 9. 分组域命令

### 9.1. AT\*MCGDEFCONT设置默认的PSD连接设置（用于连接PDN连接）

该命令用于在上电时设置 PDN 连接的默认 PSD 连接。在 NB-IOT，当你需要在开机时连接到 NB-IOT 网络，则还必须进行 PDN 连接设置，因此我们必须将 PDN 连接设置存储在 NVRAM 中，以便在附着过程中由模块调用。

如若没有对该指令进行设置，NVRAM 中的默认设置将会生效。

请注意，该命令在语法上与 AT + CGDCONT 类似，可选设置<username>和<password>，但没有<cid>参数。

注意：模块会自动识别 APN，当用户使用专网卡时，无法识别或者识别混乱情况下，使用该指令。

该设置指令设置后重启生效。

Command	返回结果
*MCGDEFCONT=<PDP_type>[,<APN>[,<username>[,<password>]]]	<CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>
*MCGDEFCONT?	<CR><LF>*MCGDEFCONT: <PDP_type>,<APN>,<username>,<password><CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF>
*MCGDEFCONT=?	<CR><LF>*MCGDEFCONT: (list of supported <PDP_type>)<CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF>

#### 参数说明

<PDP\_type> （分组数据协议类型）字符型参数；用于指定分组数据协议的类型

- "IP" 网络协议 V4 ( Internet Protocol ) ( IETFSTD 5 )
- "IPV6" 网络协议 V6
- "IPV4V6" 网络协议 V6/V4
- "Non-IP" 非 IP 数据转发送至外部分组数据网络

<APN> 接入点名称；字符串参数，用于选择 GGSN 或外部分组数据网络的逻辑名称。若该参数为空或省略，则需要请求签约值。

<username>字符串参数：用户名

<password>字符串参数：密码

#### 举例

```

AT*MCGDEFCONT=?
*MCGDEFCONT: ( "IP" ," IPV6" ," IPV4V6" ," Non-IP" )
OK
AT*MCGDEFCONT?
*MCGDEFCONT: "IP" ," internet" ," username" ," password"
OK
AT*MCGDEFCONT="IP","ctnb"
OK
    
```

### 9.2. AT+CGCONTRDP 读取PDP上下文参数

该命令返回建立网络的 PDP 上下文的相关信息。如果无法找到上下文，则返回 ERROR 响应。

如果设置双栈，则按照<cid>返回两行信息：第一行为 IPv4 相关参数，第二行为 IPv6 相关参数。

如果省略参数<cid>，则返回所有已建立的 PDP 上下文的相关信息。

注：PDP 上下文的动态部分只有在由网络建立的情况下才会存在。

Command	返回结果
+CGCONTRDP=[<cid>]	<CR><LF>+CGCONTRDP: <cid>, <bearer_id>, <apn>[, <local address and subnetmask>[, <gw_addr>[, <DNS_prim_addr>[, <DNS_sec_addr>]]]]<CR><LF>  <CR><LF>OK<CR><LF>  or  <CR><LF>+CME ERROR: <err><CR><LF>
+CGCONTRDP=?	<CR><LF>+CGCONTRDP: (list of <cid>s associated with active contexts)< CR><LF>  <CR><LF>OK<CR><LF>

#### 参数说明

<cid> 整型：PDP 上下文定义标识

<bearer\_id> 整型：在 EPS 中标识承载 EPS 数字参数的数字参数和 UMTS / GPRS 中的 NSAPI。

<apn>字符串：接入点名称。

<local address and subnet mask>字符串：显示 IP 地址和子网掩码

<gw\_addr>:字符串：网关地址

<DNS\_prim\_addr>字符串：显示主 DNS 服务器地址

<DNS\_sec\_addr>字符串：显示次 DNS 服务器地址

#### 举例

```
AT+CGCONTRDP=1
+CGCONTRDP: 1,5,"ctnb","10.51.205.249.255.255.255.0"
OK
```

### 9.3. +IP 自动拨号IP上报

主动上报。模块自 ME3616C1A V0.0B06 及以上版本开始支持开机自注册（模块自动建立数据 PS 域链接），在硬件连接有效及信号良好的状况下，模块开机约 3 秒后会自动上报+IP:xxx.xxx.xxx.xxx 信息，表示模块已经成功进行了自注册。

Command	返回结果
	<CR><LF>+IP: <IP_Address><CR><LF>

#### 参数说明

<IP\_Address>：由网络分配的 IP 地址

#### 举例

```
*MATREADY: 1

+CFUN: 1

+CPIN: READY

+IP: 10.177.222.198
```



## 9.4. AT+EGACT 激活/去激活PDN上下文

该命令用于设置打开 PS CALL 需要的 APN,用户名, 密码, <username>和<password>是可选的

备注：

目前该指令在自动拨号生效的情况下，设置会返回 ERROR。

Command	返回结果
+EGACT=<op>,<pdp_type/cid>[,<apn>,<Username>,<Password>[,<bearer_type>[,<sim_id>]]]	当<op>为 1，激活时，返回： +EGACT: <cid> OK +IP: <IP_Address> +EGACT: <cid>,<type>,<result>[,<activated_pdp_type>] 当<op>为 0，去激活时，返回： +EGACT: <cid> OK +EGACT: <cid>,<type>,<result>[,<activated_pdp_type>] or ERROR

### 参数说明

<op> 整型

0：去激活

1：激活

<pdp\_type/cid> 整型，如果<op>是 0，此参数为<pdp\_type>,其余为<cid>

<pdp\_type>:

1 - IPv4

2 - IPv6

3-IPV4V6

4-Non-IP

<cid>整型：用于指定 PDP 上下文标识

<apn>:接入点名称；字符串参数，用于选择 GGSN 或外部分组数据网络的逻辑名称。若该参数为空或省略，则需要请求签约值。

<User name>: 用户名，字符串参数，用于鉴权

<Password>:密码，字符串参数，用于鉴权

<bearer\_type>:整型，需激活的承载类型，当为激活操作时，该参数为可选。如果操作为去激活，该参数缺省。

1 NB-IoT

<sim\_id>:整型，需要使用的 SIM 卡 ID，当为激活操作时，该参数为可选。如果操作为去激活，该参数缺省。

1 SIM Card 1

<type>:整型，

0 去激活需的结果/主动上报

1 激活的结果/主动上报

2 被去激活的主动上报

<activated\_pdp\_type>整型，表示实际激活的 PDP type.参数定义与<pdp\_type>一致

<result>：整型

1 success

0 Failure

## 举例

```
AT+EGACT=1,1,"ctnb","web","passwd"    //激活
+EGACT:1
OK
+IP: 10.174.185.23
+EGACT:1,1,1,1

AT+EGACT=0,1,"ctnb","web","passwd"    //去激活
+EGACT:1
OK
+EGACT:1,0,1
```

## 10. 硬件相关及扩展AT命令

### 10.1. AT+ZADC读取ADC管脚值

该命令用于读取模块 ADC1 管脚的电压值

Command	返回结果
+ZADC?	<code>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;+ZADC: &lt;value&gt;&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</code> <code>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;OK&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</code> or <code>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;+CME ERROR: &lt;err&gt;&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</code>
+ZADC=?	<code>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt; (0,1400) &lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</code> <code>&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;OK&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;</code>

#### 参数说明

<value> : 整型，ADC 管脚的电压值，单位为 mV。范围：0~1400mV

#### 举例

```

AT+ZADC?
+ZADC: 236
OK
AT+ZADC=?
+ZADC: (0,1400)
OK
    
```

### 10.2. AT+ZRST 模块复位

该指令会使模块复位，复位前，模块会进行 PDP 去激活，释放所有资源。

Command	返回结果
+ZRST	

#### 举例

```

AT+ZRST
OK
    
```

### 10.3. AT+ZTURNOFF关闭模块

该指令用于使模块关机。

Command	返回结果
AT+ZTURNOFF	

#### 举例

```

AT+ZTURNOFF
OK
    
```

## 10.4. AT+ZCONTLED 状口指示信号控制功能

该命令用于控制状态指示信号 LED 灯打开/关闭的功能。功能默认关闭。该指令设置后会立即生效，掉电后会保存。该指令从固件 ME3616C1AV0.0B10 及以上开始支持。

LED 灯闪烁有四种模式:

- 1: 关机 (与无外接电源相同) a: 电源断电 b: PSM 模式。灯灭
- 2: 离线 a: 无网络 (场景可以模拟为拔掉天线) b: AT+CFUN=0 c: CEREQ 查询非 0,1 其他场景。占空比 50%
- 3: 在线 a: CEREQ 查询为 0,1。占空比 10%
- 4: 数据发送: 获取 IP 地址, 可以做数据业务。灯闪烁频率 10Hz, 占空比 50%

备注:

1. 如果关闭点灯功能, 当模块进入 PSM 模式后, 不会记录之前的设备状态 (PSM 模式下只有 RTC 供电, 其它外设全部掉电), 那么从 PSM 模式醒来后再次开启点灯功能, 此时灯不会闪烁。设备重启后恢复。
2. 如果模块未插入 SIM 卡的状态下, LED 灯灭。

Command	返回结果
AT+ZCONTLED=<mode>	<CR><LF>OK<CR><LF>
AT+ZCONTLED=?	<CR><LF>+ZCONTLED=(0,1)<CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF>
AT+ZCONTLED?	<CR><LF>+ZCONTLED:<mode><CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF>

### 参数说明

<mode>

- 0: 关闭点灯功能 (默认值)
- 1: 开启点灯功能

### 举例

```

AT+ZCONTLED=1
OK
AT+ZCONTLED=?
+ZCONTLED=(0,1)
OK

AT+ZCONTLED?
+ZCONTLED:1
OK
    
```

## 11. 域名解析AT命令

### 11.1. AT+EDNS通过域名获取IP地址

该命令用于通过域名获取 IP 地址

Command	返回结果
+EDNS=<domain name>	<CR>IPV4: <IP addr> <CR> <LF>OK<CR><LF> 或 <CR><LF> ERROR<CR><LF>

#### 参数说明

<domain name>字符串：域名

<IP addr>： IP 地址

#### 举例

AT+EDNS="www.baidu.com"

IPV4:180.97.33.108

OK

## 12. TCP/IP相关AT命令

### 12.1. AT+ESOC 创建一个TCP/UDP

该命令用于创建一个 TCP/UDP

Command	返回结果
+ESOC=<domain>,<type>,<protocol>	<CR>+ESOC=<socket_id> <LF><CR>OK<LF> <CR><LF> ERROR<CR><LF>

#### 参数说明

<domain> 整型

1 - IPv4

2 - IPv6

<type>整型

1 - TCP

2 - UDP

3 - RAW

<protocol>整型

1 - IP

2 - ICMP

3 - UDP\_LITE

<socket\_id>:范围 0-4

#### 举例

```
AT+ESOC=1,1,1
+ESOC=0
OK
```

### 12.2. AT+ESOCN 套接字连接到远程地址和端口

该命令用于将套接字连接到远程地址和端口

Command	返回结果
+ESOCN=<socket_id>,<remote_port>,<remote_address>	<CR>OK<LF> <CR><LF>ERROR<CR><LF>

#### 参数说明

<socket\_id> 整型, socket id, 该设置值是 AT+ESOC 返回的<socket\_id>值.

<remote\_port> 整型,远程端口号.

<remote\_address> 字符串, 远程网络地址

#### 举例

```
AT+ESOCN=0,7000,"219.144.130.27"
OK
```

### 12.3. AT+ESSEND 发送数据

该命令用于发送数据

Command	返回结果
+ESSEND=<socket_id>,<data_len>,<data>[,<flag>]	<CR>OK<LF> <CR><LF>ERROR<CR><LF>

#### 参数说明

<socket\_id> 整型, socket id, 该设置值是 AT+ESOC 返回的<socket\_id>值  
 <data\_len> 整型, 数据长度. ( 建议不超过 512 )  
 <data> 十六进制格式 ASCII 码数据, data context.  
 <flag>整型,发送标志位.  
 1 - ack 不延迟.  
 2 - 没有 nagle 算法.

#### 举例

```
AT+ESSEND=0,5,3131313131
OK
```

### 12.4. AT+ESOCL 关闭套接字

该命令用于关闭套接字

Command	返回结果
+ESOCL=<socket_id>	<CR>OK<LF> <CR><LF>ERROR<CR><LF>

#### 参数说明

<socket\_id> : 整型, socket id, 该设置值是 AT+ESOC 返回的<socket\_id>值

#### 举例

```
AT+ESOCL=0
OK
```

### 12.5. +ESONMI 套接字消息到达指示符

该命令是主动上报, 用于当模块从网络上收到数据时, 且 AT+ESOREADEN=0 ( 为默认值 ) 时直接由串口上报接收的数据内容。

Command	返回结果
	+ESONMI=<socket_id>,<data_len>,<data>

#### 参数说明

<socket\_id>整型, socket id, AT+ESOC 返回的 socket\_id  
 <data\_len> integer, length of data.  
 <data> HEX 数

#### 举例

```
AT+ESOREADEN?           //查询到+ESOREADEN 为默认值，即网络数据到达后通过串口主动上报
+ESOREADEN: 0

OK

+ESONMI=0,3,303132      //上报网络数据
```

## 12.6. +ESOERR 套接字错误指示器

该命令用于网络套接字指示器

Command	返回结果
	+ESOERR=<socket_id>,<error_code>

### 参数说明

<socket\_id>整型, socket id, AT+ESOC 返回的 socket\_id

<error\_code> integer, error code.

-1：表示通用的错误

1：没有找到路由信息，一般是掉网的情况下会出现

2：TCP 链接被动断开，一般掉网的情况下会出现

3：TCP 链接被 server 断连，一般是 device 收到 server 的 reset 数据包

4：TCP 连接错误

5：非法值

6：内存错误

7：socket 阻塞

8：地址已经被使用

9：正在连接中

10：已经建立连接

11：网络接口错误

### 举例

```
+ESOERR=0,1
```

## 12.7. AT+ESOSETRPT 接收数据的显示形式

该命令用于设置接收数据的显示形式，该指令设置后立即生效，掉电不保存。在 ME3616C1AV0.0B10 及以上版本开始支持。

Command	返回结果
+ESOSETRPT=<view_mode>	<CR><LF>OK <CR><LF> or <CR><LF> ERROR<err><CR><LF>
+ESOSETRPT?	<CR><LF>+ ESOSETRPT: <view_mode> <CR><LF> <CR><LF>OK <CR><LF>
+ESOSETRPT=?	<CR><LF>+ ESOSETRPT= (0,1) <CR><LF> <CR><LF>OK <CR><LF>

### 参数说明



<view\_mode>:

0: 十六进制 ASCII 码数据形式 (默认值)

1: 原始数据

#### 举例

```
AT+ESOSRPT =1
OK

AT+ESOSRPT=?
+ESOSRPT=(0,1)

OK
+ESONMI=0,8,11111111

AT+ESOSRPT=0
OK

+ESONMI=0,8,3131313131313131
```

## 12.8. AT+ESOREADEN设置数据上来主动上报

该命令用于设置接收数据是否需要主动上报，该指令设置后立即生效，掉电不保存。在 ME3616C1AV1.0B03 及以上版本开始支持。

Command	返回结果
+ESOREADEN=<view_mode>	<CR><LF>OK <CR><LF> or <CR><LF> ERROR<err><CR><LF>
+ ESOREADEN?	<CR><LF>+ ESOREADEN: <view_mode> <CR><LF> <CR><LF>OK <CR><LF>
+ ESOREADEN =?	<CR><LF>+ ESOREADEN = (0,1) <CR><LF> <CR><LF>OK <CR><LF>

#### 参数说明

<view\_mode>:

0: 收到数据直接通过 AT 指令 “+ESONMI=<socket\_id>,<data\_len>,<data>” 主动上报输出到串口 (默认值)

1: 收到数据缓存起来，数据缓存最大为 1024 字节，通过 AT 指令 “+ESODATA=<socket\_id>,<len>” 主动上报，表示 socket\_id 对应的套接字收到 data\_len 长度的数据，该数据可以 AT+ESOREAD=<socket\_id>,<buf\_len>方式读取。该缓存数据只要+ESOREADEN 设置值为 1 且相应套接字的缓存 buffer 没有被新数据覆盖，该数据就一直有效直到被读取为止，但是该数据掉电不保存。

#### 举例

```
AT+ ESOREADEN =1
OK

AT+ ESOREADEN =?
+ ESOREADEN =(0,1)
```

```

OK
AT+ESOREADEN?
+ESOREADEN: 1
OK

AT+ESOC=1,2,1
+ESOC=0
OK

AT+ESOCN=0,7000,"219.144.130.27"
OK

AT+ESOCN=0,5,3132333435
OK

+ESODATA=0,5

AT+ESOCN=0,10
3132333435
OK
    
```

## 12.9. +ESODATA数据到来主动上报

该命令用于网络套接字接收数据到来主动上报

该命令是主动上报，用于当模块从网络上收到数据时，且 AT+ESOREADEN=1 时直接由串口上报接收的数据长度。

Command	返回结果
	+ESODATA=<socket_id>,<len>

### 参数说明

<socket\_id> 整型, socket id, AT+ESOC 返回的 socket\_id

<len> integer, 收到数据的长度

### 举例

```

AT+ESOREADEN?
+ESOREADEN: 1
OK

AT+ESOC=1,2,1
+ESOC=0
OK
    
```

```

AT+ESOCN=0,7000,"219.144.130.27"
OK

AT+ESOCN=0,5,3132333435
OK

+ESODATA=0,5

AT+ESOCN=0,10
3132333435
OK
    
```

## 12.10. AT+ESOCN读取数据

该命令用于读取对应 socket 从网络接收到的存储在缓存区的数据。在 ME3616C1AV1.0B03 及以上版本开始支持。

当+ESOCNEN 设置为 1 时，且从网络接收到数据并上报 “+ESODATA=<socket\_id>,<len>” 后，套接字的数据可以通过 AT+ESOCN=<socket\_id>,<read\_buffer>读取，当<read\_buffer>大于套接字的缓存数据时，读取所有数据，当 read\_buffer 小于套接字的缓存数据长度时，只读取前 read\_buffer 个字节，然后将套接字的后续数据移到 buffer 头部。

Command	返回结果
+ESOCN=< socket_id>,<data len>	<data> <CR><LF>OK <CR><LF> or <CR><LF> ERROR<err><CR><LF>
+ ESOCN =?	<CR><LF>+ ESOCNEN = < socket_id> , <data len> <CR><LF> <CR><LF>OK <CR><LF>

### 参数说明

< socket\_id>: 整型, socket id, AT+ESOC 返回的 socket\_id

<data len>: 希望读取的最大长度，原始数据显示的情况下，最大 1024 字节. ASCII 码显示的情况最大是 512 字节。

<data>: 输出的数据流。

### 举例

```

AT+ESOCNEN?
+ESOCNEN: 1
OK

AT+ESOC=1,2,1
+ESOC=0
OK

AT+ESOCN=0,7000,"219.144.130.27"
OK
    
```

[illegible]

## 12.11. AT+ESOSENDRAW发送原始数据

设置指令用于发送终端提供的原始数据，执行成功后模块将从串行设备接收原始数据，直到接收的数据长度超过设定的长度或者接收超时才退出。

该指令在 ME3616C1AV0.0B10 及以上版本开始支持。

Command	返回结果
+ESOSENDRAW=< socket_id >,< data_len > , [<timeout>],[<flag >]	<CR><LF>CONNECT<CR><LF> <data><CR><LF> <CR><LF>OK <CR><LF> 或 <CR><LF>ERROR<CR><LF>

### 参数说明

<socket\_id> 整型, socket id, 该设置值是 AT+ESOC 返回的<socket\_id>值

<data len> 整型, 数据长度, 取值 1-1024。如需要发送 hello, 在 “CONNECT” 后输入 “hello” 即可。

< timeout >取值 0-60，单位为 s（秒），超时时间，0 表示不启用超时机制。如果小于 0，按照 0 处理。如果大于 60，按照 60 处理。默认为 0。

<flag>整型,发送标志位.

- 1 - ack 不延迟 (默认)
- 2- 没有 nagle 算法.

### 举例

```
AT+ESOSENDRAW=1,10
CONNECT
0123456789           //要发送的数据
NO CARRIER
OK
```

## 12.12. AT+PING 通过内置协议栈ping服务器

该命令用于通过内置协议栈 ping 服务器

备注：ping 操作的前提条件是需要先建立 PDN 链接。

Command	返回结果
+PING=<remote addr> [-l/L <p_size>] [-n/N <count>] [-w/W <time>][-6][-i <value>][-d<value>]	当 ping 成功时，返回： <CR><LF> OK<CR><LF> <CR><LF> +ping: begin, xx.xx.xx.xx, data size= x +ping: finish, Packets: Sent = x, Received =x, Lost =x (x% loss) +ping: RTT statistics: Minimum = xx, Maximum =xx, Average = xx <CR><LF> 当 ping 失败时 ( <type>=1 )，返回： <CR><LF>ERROR<CR><LF> 当 ping 重复发送指令时，返回 <CR><LF>BUSY<CR><LF>

### 参数说明

<remote addr> 远程地址 ( IPV4 地址 )

-l <value> : payload 包的数据大小，单位 BYTE，有效范围大小：8-1460 ( 默认 64 )。

-n <value> : 发送 ping 包的数量，单位个 ( 默认 3 )

-w <value> : 设置超时时间，单位 ms ( 默认 10s，即参数 10000 )

-6 : 地址为 IPV6

-i <value> : 发送 ping 包之间间隔时间，单位 ms

-d <value> : 使能或者禁止调试信息

1 : 启动调试信息。

0 : 不启动调试信息

### 举例

```

AT+PING=219.144.130.27
OK
+ping: begin, 219.144.130.27, data size= 64
+ping: finish, Packets: Sent = 3, Received =3, Lost = 0 (0% loss)
+ping: RTT statistics: Minimum = 650, Maximum =1180, Average = 876

at+ping=219.144.130.27 -d 1
OK
+ping: begin, 219.144.130.27, data size= 64

+ping: 219.144.130.27, received=64 bytes, rtt=500 ms, ttl=115

+ping: 219.144.130.27, received=64 bytes, rtt=850 ms, ttl=115
    
```

```
+ping: 219.144.130.27, received=64 bytes, rtt=310 ms, ttl=115

+ping: finish, Packets: Sent = 3, Received =3, Lost = 0 (0% loss)

+ping: RTT statistics: Minimum = 310, Maximum =850, Average = 553
```

### 12.13. 示例：创建TCP套接字

ME3616 模块的 socket\_id 只能由模块内部分配，不能手动进行配置。下面给出 TCP 建立过程及数据收发具体示例供参考：

```
*MATREADY: 1

+CFUN: 1

+CPIN: READY

+IP: 10.177.222.198
AT+ESOC=1,1,1                // ( 创建 TCP 套接字 )

+ESOC=0                      //此处返回的参数 0 表示创建的套接字 socket_id=0,该参数不能由客户申请 ,只能模块内部
分配
OK
AT+ESOC=0,8885," 219.144.130.27" //设置 TCP 链接的服务器地址及端口，第一个参数 0 必须是 AT+ESOC 返回的
<socket_id>值.
OK
AT+ESOC=0,8,3131313131313131 //发送数据，只能发送十六进制 ASCII 格式数据
OK

+ESONMI=0,8,3131313131313131 //接收到服务器发来的数据
AT+ESOC=0                    //关闭 socket 链接
OK
```

### 12.14. 示例：创建UDP套接字

```
*MATREADY: 1

+CFUN: 1

+CPIN: READY

+IP: 10.177.222.198
```

```
AT+ESOC=1,2,1 ----- create socket
+ESOC=0
OK
AT+ESOCON=0,7000,"219.144.130.27" ----- connection socket
OK
AT+ESOSEND=0,8,31313131313131 ----- send data
OK
AT+ESOCL=0 ----- close socket
OK
```

## 13. MQTT相关AT命令

### 13.1. AT+EMQNEW – 建立新的 MQTT

此命令用于通过 TCP 协议与 MQTT 服务器建立新的 MQTT 连接。最多可以建立 0-4 条新的 MQTT 连接  
该指令只支持设置命令，不支持测试及查询指令。

Command	返回结果
+EMQNEW=<server>,<port>,<command_timeout_ms>,<bufsize>[,<cid>]	<CR><LF> +EMQNEW: <mqtt_id><CR><LF> <CR><LF> OK<CR><LF> 或 <CR><LF> ERROR<CR><LF>

#### 参数说明

<server> 字符串，MQTT 服务器 IP 地址。

<port> 字符串，MQTT 服务器端口号。

<command\_timeout\_ms> 无符号整型，AT 命令等待时间，以毫秒为基本单位。可设置范围 0-4294967295。

<bufsize> 无符号整型，发送和接收缓冲器的大小，建议不要超过 10k，这个表示临时存储发送和接收的 MQTT PDU 的大小。根据需要发送大小设置，如若设置太大会造成内存浪费。

<cid> 整型，PDP 上下文 ID。[可选，非必须]

#### 举例

```

AT+EMQNEW="219.144.130.27","9000",12000,10000 ----- 通过 TCP 与 MQTT 服务器建立链接。
+EMQNEW: 0
OK
AT+EMQNEW="219.144.130.27","9000",12000,100,<cid> ----- 基于指定 APN 通过 TCP 与 MQTT 服务器建立链接。
+EMQNEW: 1
OK
  
```

### 13.2. AT+EMQCON – 向MQTT服务器发送链接报文

此命令用于发送 MQTT 链接报文。

该指令只支持设置命令，不支持测试及查询指令。

Command	返回结果
+EMQCON=<mqtt_id>,<version>,<client_id>,<keepalive_interval>,<cleansession>,<will_flag>[,<will_options>][,<username>,<password>]	<CR><LF> OK<CR><LF> 或 <CR><LF> ERROR<CR><LF>

#### 参数说明

<mqtt\_id> 整型，MQTT 链接 id, AT+EMQNEW 的 返回值。

<version> 整型，MQTT 版本, 3 或者 4

<client\_id> 字符串，客服端 ID，应该是唯一。

<keepalive\_interval> 整型，保持连接间隔。MQTT 服务因为一些原因断开链接，所以不建议设置成太小的值。



<cleansession> 整型，清理回话，0 或者 1。（0：Client 断开连接后，Server 应该保存 Client 的订阅信息。1：表示 Server 应该立刻丢弃任何会话状态信息）  
 <will\_flag> 整型，will flag，0 或者 1（为 1：表示后面带选项）  
 <will\_options> 字符串，可选，如果 will flag 为 1 必须包含此选项。will flag 格式如下：  
 topic=xxx,QoS=xxx,retained=xxx,message\_id=xxx,message=xxx  
 <username> 字符串，用户名(可选)。  
 <password> 字符串，密码(可选)。

#### 举例

```

AT+EMQCON=0,3,"myclientid",1000,1,0 ----- 发送 MQTT 链接报文。
OK
AT+EMQCON=1,3,"myclientid2",1000,1,1,"topic=WILL,QoS=1,retained=0,message_len=4,message=3838"
-----发送 MQTT 链接报文，带有 will 选项，此 will 消息是 "3838"。
OK
  
```

### 13.3. AT+EMQDISCON – 断开与 MQTT服务器的链接

此命令式用于发送 MQTT 断开链接报文，与 MQTT 服务器断开 TCP 链接，并删除 MQTT 链接信息。  
 该指令只支持设置命令，不支持测试及查询指令。

Command	返回结果
+EMQDISCON=<mqtt_id>	<CR><LF> OK<CR><LF> 或 <CR><LF> ERROR<CR><LF>

#### 参数说明

<mqtt\_id> 整型，MQTT id, AT+EMQNEW 命令的返回值。

#### 举例

```

AT+EMQDISCON=0 ----- 发送 MQTT 断开链接报文。
OK
  
```

### 13.4. +EMQDISCON – 主动上报，接收MQTT断开链接指示

此命令用于接收 MQTT 断开链接指示，因为 MQTT 服务可能因为某种原因断开设备的 MQTT 链接。

Command	返回结果
	<CR><LF> +EMQDISCON:<mqtt_id><CR><LF>

#### 参数说明

<mqtt\_id> 整型，MQTT id, AT+EMQNEW 命令的返回值。

#### 举例

```

+EMQDISCON:0 -----自动接收 MQTT 断开链接指示
  
```

### 13.5. AT+EMQSUB – 发送MQTT订阅报文

此命令用于发送 MQTT 订阅报文。该指令只支持设置命令，不支持测试及查询指令。

Command	返回结果
+EMQSUB=< mqtt_id>,<topic>,<QoS>	<CR><LF> OK<CR><LF> 或 <CR><LF> ERROR<CR><LF>

#### 参数说明

<mqtt\_id> 整型，MQTT id, AT+EMQNEW 命令的返回值。

<topic> 字符串，订阅消息的主题，topic 长度不能超过命令“AT+EMQNEW”设置的缓冲区大小，因为 MQTT PDU 含有 topic，整个 MQTT PDU 不能超过缓冲区大小。

<QoS> 整型，消息的 QoS, 0, 1 或者 2。

#### 举例

```
AT+EMQSUB=0,"topic",1          -----发送 subscribe ( 订阅 ) 报文
OK
```

### 13.6. AT+EMQUNSUB – 发送MQTT取消订阅报文

此命令用于发送 MQTT 取消订阅报文。该指令只支持设置命令，不支持测试及查询指令。

Command	返回结果
+EMQUNSUB=< mqtt_id>,<topic>	<CR><LF> OK<CR><LF> 或 <CR><LF> ERROR<CR><LF>

#### 参数说明

<mqtt\_id> 整型，MQTT id, AT+EMQNEW 命令的返回值。

<topic> 字符串，订阅消息的主题，topic 长度不能超过命令“AT+EMQNEW”设置的缓冲区大小，因为 MQTT PDU 含有 topic，整个 MQTT PDU 不能超过缓冲区大小。

#### 举例

```
AT+EMQUNSUB=0,"topic"          -----发送取消 subscribe ( 订阅 ) 报文
OK
```

### 13.7. AT+EMQPUB – 发送MQTT发布报文

此命令用于发送 MQTT 发布报文。该指令只支持设置命令，不支持测试及查询指令。

Command	返回结果
+EMQPUB=<mqtt_id>,<topic>,<QoS>,<retained>,<dup>,<message_len>,<message>	<LF><CR>OK<LF> 或 <CR><LF> ERROR<CR><LF>

#### 参数说明

<mqtt\_id> 整型，MQTT id, AT+EMQNEW 命令的返回值。

<topic> 字符串，发布消息的主题，topic 长度不能超过命令“AT+EMQNEW”设置的缓冲区大小，因为 MQTT PDU 含有 topic，整个 MQTT PDU 不能超过缓冲区大小。

<QoS> 整型，消息的 QoS, 0, 1 或者 2。

<retained> 整型，保留标志,0 或者 1(0：不保留消息。1：表示是保留消息)。

<dup> 整型，重复标志，0 或者 1(0：第一次发送；1 重复发送)。

<message\_len> 整型，发布消息的长度。

<message> 字符串，发布消息内容，必须是 ascii 码串，不支持其它字符，否则发送数据为空。

#### 举例

```
AT+EMQPUB=0,"mytopic",1,0,0,4,"31323334" ----- 发送 MQTT 发布报文，发布消息是 "1234"
OK
```

### 13.8. +EMQPUB –主动上报指令，接收MQTT发布报文

此命令用于接收 MQTT 发布报文。

Command	返回结果
	<CR><LF> +EMQPUB : <mqtt_id>,<topic>,<QoS>,<retained>,<dup>,<message_len>,<message><CR><LF>

#### 参数说明

<mqtt\_id> 整型，MQTT id, AT+EMQNEW 命令的返回值。

#### 举例

```
+EMQPUB:0,"topic",1,0,0,4,"31323334" -----会自动接收到返回的 PUBLISH 报文
```

### 13.9. 示例：创建MQTT链接

\*MATREADY: 1

+CFUN: 1

+CPIN: READY

+IP: 10.177.222.198

AT+EMQNEW="219.144.130.27","9000",12000,100 -----通过 TCP 与 MQTT 服务器建立 MQTT 链接

+EMQNEW: 0

OK

AT+EMQCON=0,3,"myclientid",1000,1,0 -----发送链接报文

OK

AT+EMQSUB=0,"mytopic",1 ----- 发送订阅报文

OK

AT+EMQPUB=0,"mytopic",1,0,0,4,"31323334" ----- 发送发布报文

OK

+EMQPUB: 0,"mytopic",1,0,0,4,"31323334" -----接收发布报文

AT+EMQUNSUB=0,"mytopic" ----- 发送取消订阅报文

OK

AT+EMQDISCON=0

OK

----- 发送断开 MQTT 链接报文

## 14. CoAP相关AT命令

### 14.1. AT+ECOAPSTA创建一个COAP服务器

该命令用于创建一个 coap 服务器，该指令不支持查询及测试。

Command	返回结果
AT+ECOAPSTA=<ip_addr>,<port>,<cid>	<CR><LF>+ECOAPSTA:<coap_id> <CR><LF>OK<CR><LF> 或 <CR><LF> ERROR<CR><LF>

#### 参数说明

- <ip\_addr> : 字符串参数，coap 服务器 ip 地址
- <port> : 整型，coap 服务器端口号(默认端口号为 5683)
- <cid> : 整型，网络号,表示 PDP 上下文 ID
- <coap\_id> : 整型，由该命令创建的 CoAP 服务器实例 ID

#### 举例

```
AT+ECOAPSTA=139.196.187.107,5683,1
+ECOAPSTA: 3
OK
```

### 14.2. AT+ECOAPNEW 创建一个 COAP客户端

该命令用于创建一个 coap 客户端，该指令不支持查询及测试。

Command	返回结果
AT+ECOAPNEW=<ip_addr>,<port>,<cid>	<CR><LF>+ECOAPNEW:<coap_id> <CR><LF>OK<CR><LF> 或 <CR><LF> ERROR<CR><LF>

#### 参数说明

- <ip\_addr> : 字符串参数，coap 服务器 ip 地址
- <port> : 整型，coap 服务器端口号(默认端口号为 5683)
- <cid> : 整型，网络号,表示 PDP 上下文 ID
- <coap\_id> : 整型，由该命令创建的 CoAP 客户端实例 ID

#### 举例

```
AT+ECOAPNEW=139.196.187.107,5683,1
+ECOAPNEW: 2
OK
```

### 14.3. AT+ECOAPSEND COAP客户端发送数据

该命令用于创建一个 coap 客户端，该指令不支持查询及测试。

Command	返回结果
AT+ECOAPSEND=<coap_id>,<data_len>,<data>	<CR><LF>+ECOAPNMI:<coap_id>,<srv_data_len>,<srv_data> <CR><LF><CR>OK<LF> <CR><LF> ERROR<CR><LF>

#### 参数说明

<coap\_id>: 整型，执行 **AT+ECOAPNEW** 命令返回 CoAP 客户端实例 ID

<data\_len>: 整型，客户端发送数据长度（按字节计算）

<data>: Hex 整型数组，客户端发送数据流（Hex data 流）

<srv\_data\_len>: 整型，服务器端响应数据长度（按字节计算）

<srv\_data>: Hex 整型数组，服务器端响应数据流（Hex data 流）

```

AT+ECOAPSEND=1,11,40013b06b474657374c102  coap  get 方法
OK
+ECOAPNMI:
1,47,60451784c0211e9102ff547970653a20302028434f4e290a436f64653a20312028474534290a4d49443a2036303230

AT+ECOAPSEND=1,24,400325b6b876616c696461746510ff313233313233343536  coap  put 方法
OK
+ECOAPNMI: 1,9,6044178544268069b9

AT+ECOAPSEND=1,10,40040214b47465737410  coap delete 方法
OK
+ECOAPNMI: 1,4,60421786

AT+ECOAPSEND=1,20,40020216b47465737410ff313233313233343536  coap post 方法
OK
+ECOAPNMI: 1,34,60411787896c6f636174696f6e31096c6f636174696f6e32096c6f636174696f6e33
    
```

**注意：**关于参数<data>即十六进制字节流，其实就是 coap 的协议包，详情可参考链接：<http://www.rfc-base.org/rfc-7252.html>。这里对 coap 包内容进行简单说明：

#### 1. Coap Get 指令解读：获取 Server 上的资源。

以 AT+ECOAPSEND=1,11,40013b06b474657374c102 指令内容为例，其中<data>流为 40013b06b474657374c102

40013b06: 代表 CoAP header 4 个 byte。依次按 byte 解释该 data 流

0x40 转化二进制 01000000，占 1 byte

其中:bit1 和 bit2 代表 version；bit3 和 bit4 代表 type( Confirmable (0), Non-confirmable (1), Acknowledgement (2), or Reset (3) )。bit5-bit8 代表 token 长度。

0x01 指 coap 协议中的 code ( get(0x01), post(0x02), put(0x03), delete(0x04) )，占 1 byte。当前实例为 get 方法。

0x3b06 指 message id，占 2 byte。数值不固定，按照发送指令递增。

b474657374c102：代表 Coap options，包含 coap URI 资源和其它。

## 2. Coap put 指令解读：更新 Server 上的资源

以 AT+ECOAPSEND=1,24,400325b6b876616c696461746510ff313233313233343536 指令内容为例，

指令内容为例其中 data 流为 400325b6b876616c696461746510ff313233313233343536

400325b6：代表 CoAP header 4 个 byte。

b876616c696461746510：代表 Coap options，包含 URI 资源和其它

ff：options marker

313233313233343536：有效负载

## 3. Coap delete 指令解读：删除 Server 上的资源

以 AT+ECOAPSEND=1,10,40040214b47465737410 指令内容为例，

指令内容为例其中 data 流为 40040214b47465737410

40040214：代表 CoAP header 4 个 byte。

b47465737410：代表 Coap options，包含 URI 资源和其它

## 4. Coap post 指令解读：通常用来创建新的资源或者更新资源

以 AT+ECOAPSEND=1,20,40020216b47465737410ff313233313233343536 指令内容为例，

指令内容为例其中 data 流为 40020216b47465737410ff313233313233343536

40020216：代表 CoAP header 4 个 byte。

b47465737410：代表 Coap options，包含 URI 资源和其它

ff：options marker

313233313233343536：有效负载

# 14.4. AT+ECOAPDEL 销毁 CoAP 客户端实例

该命令用于销毁 CoAP 客户端实例，该指令不支持查询及测试。

Command	返回结果
AT+ECOAPDEL=<coap_id>	<CR> <LF><CR>OK<LF> 或 <CR><LF> ERROR<CR><LF>

## 参数说明

<coap\_id>: 整型，已经创建 CoAP 客户端实例 ID

## 举例

```
AT+ECOAPDEL=1
OK
```

# 14.5. +ECOAPNMI 返回服务器端响应

该命令是主动上报指令，用于返回服务器端响应内容。

Command	返回结果
---------	------

```
<CR><LF>+ECOAPNMI:<coap_id>,<data_len>,<data><CR><LF>
```

### 参数说明

<coap\_id>: 整型, CoAP 客户端实例 ID

<data\_len>: 整型, 服务器端响应数据长度 (按字节计算)

<data>: Hex 整型数组, 服务器端响应数据流 (Hex data 流)

### 举例

```
AT+ECOAPSEND=1,11,40013b06b474657374c102 coap get 方法
OK
+ECOAPNMI:
1,47,60451784c0211e9102ff547970653a20302028434f4e290a436f64653a20312028474554290a4d49443a2036303230

AT+ECOAPSEND=1,24,400325b6b876616c696461746510ff313233313233343536 coap put 方法
OK
+ECOAPNMI: 1,9,6044178544268069b9

AT+ECOAPSEND=1,10,40040214b47465737410 coap delete 方法
OK
+ECOAPNMI: 1,4,60421786

AT+ECOAPSEND=1,20,40020216b47465737410ff313233313233343536 coap post 方法
OK
+ECOAPNMI: 1,34,60411787896c6f636174696f6e31096c6f636174696f6e32096c6f636174696f6e33
```

**注意：**关于<data>十六进制数据流，分别针对 get，put，post，delete 四种方法返回结果说明。详情可参考链接：  
<http://www.rfc-base.org/rfc-7252.html>。这里对 coap 包响应内容进行简单说明：

#### 1. Get 方法 data 流解读：

```
60451784c0211e9102ff547970653a20302028434f4e290a436f64653a20312028474554290a4d49443a2036303230
```

60451784: 代表 CoAP header 4 个 byte。依次按 byte 解释该 data 流

0x60 转化二进制 01100000.占 1 byte

其中 bit1和bit2代表version. bit3和bit4代表type( Confirmable (0), Non-confirmable (1), Acknowledgement (2), or Reset (3) ).  
 bit5-bit8 代表 token 长度。

0x45 指 coap code 转化后为 2.05 Content，请求响应 ok .占 1 byte。

0x1784 指 message id，占 2 byte。数值不固定，按照发送指令递增。

c0211e9102: 代表 Coap options，包含 URI 资源和其它

ff: 代表 options marker

547970653a20302028434f4e290a436f64653a20312028474554290a4d49443a2036303230: 代表获取的有效负载

#### 2. Put 方法 data 流解读：

```
6044178544268069b9
```

60441785 代表 CoAP header 4 个 byte

其中 0x44 ( 01000100, c: 010, dd:00100 ) 表示响应码，格式为 c.dd。占 1 byte。其他 byte 解释参考 get 方法



Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
0	1	0	0	0	1	0	0
高 3bit 代表 C 码，十进制 2。 2：代表操作成功 4：客户端错误 5：服务端错误			低 5bit 表示 dd 码，十进制 04 2.01-Created, 2.02-Deleted, 2.03 -Valid , 2.04-changed , 2.05-Content 4.00-Band request, 4.01 -Unauthorized, 4.02- Bad Option,4.03 -Forbidden,4.04 -Not Found,4.05- Method Not Allowed, 4.06 -Not Acceptable,4.12 -Precondition Failed,4.13 -Request Entity Too Large, 4.15 -Unsupported Content-Format 5.00 -Internal Server Error,5.01 -Not Implemented, 5.02- Bad Gateway, 5.03 -Service Unavailable, 5.04- Gateway Timeout, 5.05- Proxying Not Supported				
0x44 响应码指请求响应已成功，转化后为 2.04 Changed ,							

44268069b9 代表 Coap options

### 3. Delete 方法 data 流解读：

60421786

60421786 代表 CoAP header 4 个 byte

其中 0x42 指请求响应已成功，coap code 转化后为 2.02 Deleted。占 1 byte。其他 byte 解释参考 get 方法

### 4. Post 方法 data 流解读：

60411787896c6f636174696f6e31096c6f636174696f6e32096c6f636174696f6e33

60411787 代表 CoAP header 4 个 byte

其中 0x41 指请求响应已成功，coap code 转化后为 2.03 Valid，占 1 byte。其他 byte 解释参考 get 方法

896c6f636174696f6e31096c6f636174696f6e32096c6f636174696f6e33 代表 Coap options

## 14.6. 示例 COAP客户端发送数据

\*MATREADY: 1

+CFUN: 1

+CPIN: READY

+IP: 10.177.222.198

at+ping=219.144.130.27 --- 测试 ping 外网服务器，验证是否拨号成功

+ping: finish, Packets: Sent = 3, Received =3, Lost = 0 (0% loss)

AT+ECOAPNEW=139.196.187.107,5683,1 --- 创建客户端套接字

+ECOAPNEW: 1 --- 返回客户端 coap\_id

OK

AT+ECOAPSEND=1,11,40013b06b474657374c102 --- 客户端发送数据 get 方法

+ECOAPNMI:

1,47,60451784c0211e9102ff547970653a20302028434f4e290a436f64653a20312028474554290a4d49443a2036303230 --- 服务器响应 code 信息并提供负载值

OK

AT+ECOAPSEND=1,24,400325b6b876616c696461746510ff313233313233343536 --- 客户端发送数据 put 方法

+ECOAPNMI: 1,9,6044178544268069b9 --- 服务器响应 code 信息

OK

AT+ECOAPSEND=1,10,40040214b47465737410 --- 客户端发送数据 delete 方法

+ECOAPNMI: 1,4,60421786 --- 服务器响应 code 信息

OK

AT+ECOAPSEND=1,20,40020216b47465737410ff313233313233343536 --- 客户端发送数据 post 方法

+ECOAPNMI: 1,34,60411787896c6f636174696f6e31096c6f636174696f6e32096c6f636174696f6e33 --- 服务器响应 code 信息并提供负载值

OK

AT+ECOAPDEL=1 --- 销毁客户端

OK

## 14.7. 示例 COAP服务器接收数据响应

\*MATREADY: 1

+CFUN: 1

+CPIN: READY

+IP: 10.177.222.198

at+ping=219.144.130.27 --- 测试 ping 外网服务器，验证是否拨号成功

+ping: finish, Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss)

AT+ECOAPSTA=**10.169.172.94**,5683,1 --- 创建服务器套接字，并绑定 coap 5683 默认端口

+ECOAPSTA: 3 --- 返回服务器 coap\_id

OK

AT+ECOAPNEW=**10.169.172.94**,5683,1 --- 创建客户端套接字

+ECOAPNEW: 1

OK

AT+ECOAPSEND=1,11,40013b06b474657374c102 --- 客户端发送数据,服务器响应结果 (同一设备客户端向服务端请求数据,服务器响应测试)

+ECOAPNMI:

1,47,60451784c0211e9102ff547970653a20302028434f4e290a436f64653a20312028474554290a4d49443a2036303230 --- 服务器响应 code 信息  
并提供负载值

OK

## 15. HTTP/HTTPS相关AT命令

### 15.1. AT+EHTTPCREATE 创建客户端HTTP/HTTPS实例

该命令用于创建 HTTP/HTTPS 客户端实例并进行配置。如果<host>参数的开头是“ https://” ,设备将创建一个 HTTPS 实例。

Command	返回结果
+EHTTPCREATE=<flag>,<total_len>,<len>,<host>[,<auth_user>,<auth_password>,<server_cert_len>,<server_cert>,<client_cert_len>,<client_cert>,<client_pk_len>,<client_pk>]	<CR><LF>+EHTTPCREATE:<httpclient_id> <CR><LF>OK<CR><LF> 或 <CR><LF>ERROR<CR><LF>

#### 参数说明

<flag> 整型

1:后续还有更多的包

0:当前是最后一个包

<total\_len> 整型, 指令总长, 如存在多包数据, 代表所有数据包长度之和。

<len> 整型, 当前数据包长度

实际数据包参数是从<host>开始到<client\_pk>结束, 如果参数字符串总长度过长, 则需要分进行分包。且每整包数据需要带引号, 如示例中的参数: "http://192.144.130.27:80/"",0,0,0, 代表一包数据, 需要在这包数据上附带"" , 即 ("http://192.144.130.27:80/"",0,0,0, ")。

< host>字符串, http 服务器头域

<auth\_user>字符串, 授权用户名, 可选

<auth\_password>>字符串, 授权密码, 可选

<server\_cert\_len>整型, https 服务器认证长度, 可选

<server\_cert>字符串, https 服务器认证, 可选

<client\_cert\_len>整型, https 客户端认证长度, 可选

<client\_cert>字符串, https 客户端认证, 可选

<client\_pk\_len>:整型, https 客户端私钥长度, 可选

<client\_pk>,https 的客户端私钥, 可选

<httpclient\_id>整型, http 客户端 ID

#### 举例

```
AT+EHTTPCREATE=0,38,38,"http://219.144.130.27:80/"",0,0,0,"
+EHTTPCREAT:0
OK
```

### 15.2. AT+EHTTPCON 建立HTTP/HTTPS链接

该命令用于建立 HTTP/HTTPS 链接。该指令不支持测试及查询。

Command	返回结果
+EHTTPCON=<httpclient_id>	<CR><LF>OK<CR><LF> 或 <CR><LF>ERROR<CR><LF>

#### 参数说明

<httpclient\_id>整型, http 客户端 ID

**举例**

```
AT+EHTTTPCON=0
OK
```

### 15.3. AT+EHTTTPDISCON 关闭HTTP/HTTPS链接

该命令用于关闭创建的 http 链接，在关闭链接之后，且在释放 HTTP 之前，客户可以使用 AT+EHTTTPCON 尝试再次创建链接。该指令不支持测试及查询。

Command	返回结果
+EHTTTPCON=<httpclient_id>	<CR><LF>OK<CR><LF> 或 <CR><LF>ERROR<CR><LF>

**参数说明**

<httpclient\_id>整型，http 客户端 ID

**举例**

```
AT+EHTTTPDISCON=0
OK
```

### 15.4. AT+EHTTTPDESTROY 释放创建的HTTP/HTTPS链接

该命令用于释放创建的 HTTP/HTTPS 链接。该指令不支持测试及查询。

Command	返回结果
+EHTTTPDESTROY=<httpclient_id>	<CR><LF>OK<CR><LF> 或 <CR><LF>ERROR<CR><LF>

**参数说明**

<httpclient\_id>整型，http 客户端 ID

**举例**

```
AT+EHTTTPDESTROY=0
OK
```

### 15.5. AT+EHTTTPSEND 发送HTTP/HTTPS请求

该命令用于发送 HTTP/https 包。该指令不支持测试及查询。

Command	返回结果
+EHTTTPSEND=<flag>,<total_len>,<len>,<httpclient_id>,<method>,<path_len>,<path>,<customer_header_len>,<customer_header>,<content_type_len>,<content_string_len>,<content_string>	<CR><LF>OK<CR><LF> 或 <CR><LF>ERROR<CR><LF>

**参数说明**

<flag> 整型

1:后续还有更多的包

0:当前是最后一个包

<total\_len> 整型，指令总长，如存在多包数据，代表所有数据包长度之和。

<len> 整型，当前数据包长度

实际数据包参数是从<httpclient\_id>开始到<Content\_string>结束，如果参数字符串总长度过长，则需要进行分包。如示例中的参数：0,0,9,"/Test.txt",0,,0,,代表一包数据。

<httpclient\_id>整型，http 客户端 ID

<method>整型，http 方法

0：HTTPCLIENT\_GET

1: HTTPCLIENT\_POST

2: HTTPCLIENT\_PUT

3: HTTPCLIENT\_DELETE

<path\_len>:整型，地址长度

<path>:字符串，地址

<customer\_header\_len>整型，客户头信息长度

<customer\_header>字符串，客户头信息

<content\_type\_len>整型，内容类型长度

<Content\_type>字符串，内容类型

<content\_string\_len>整型，内容字符串长度

<Content\_string>:字符串，内容字符串

#### 举例

```
AT+EHTTSEND=0,27,27,"0,0,9,"/Test.txt",0,,0,,,"
OK
+EHTTPNMIH:0,0,800,Content-Type: text/plain
Content-Length: 9
Accept-Ranges: bytes
Server: HFS 2.3 beta
Last-Modified: Sat, 13 Jan 2018 12:50:00 GMT
Content-Disposition: filename="Test.txt";
\0

+EHTTPNMIC:0,0,9,18,313233313233313233
+EHTTPERR:0,-2
```

## 15.6. +EHTTPNMIH 从主机响应的头信息

从主机发来的响应包含 2 部分：响应头信息、响应内容信息。该主动上报主要是上报从主机发来的响应头信息，响应的内容信息将紧随该上报指令之后，由+EHTTPNMIC 进行上报。

Command	返回结果
	<CR><LF>+EHTTPNMIH:<httpclient_id>,<flag>,<header_max_length>,<header><CR><LF>

#### 参数说明

<httpclient\_id>整型，http 客户端 ID

<flag>整型

0：单包

1：多包

<header\_max\_length>整型，字符串最大长度（缓存区长度）

<header>字符串，响应的头数据

#### 举例

```
+EHTTPNMIH:0,0,800,Content-Type: text/plain
Content-Length: 9
Accept-Ranges: bytes
Server: HFS 2.3 beta
Last-Modified: Sat, 13 Jan 2018 02:50:00 GMT
Content-Disposition: filename="Test.txt";
\r0
```

## 15.7. +EHTTPNMIC 从主机响应的内容信息

从主机发来的响应包含 2 部分：响应头信息、响应内容信息。该部分主要是上报从主机发来的响应内容信息。

Command	返回结果
	<CR><LF>+EHTTPNMIC:<httpclient_id>,<flag>,<total_length><content_package_len>,<content_package_string><CR><LF>

#### 参数说明

<httpclient\_id>整型，http 客户端 ID

<flag>整型，

0：单包

1：多包

<total\_length>整型，内容的总长度。

例如：

1. 遇到异常的情形 (404, 405, ...) response 不会带 content length。
2. 使用 trunked 方式来传输内容 (HTTP1.1 的协议)。

<content\_package\_len>整型，内容的包长。

<content\_package\_string>字符串，内容的包字符串

#### 举例

```
+EHTTPNMIC:0,0,9,18,313233313233313233
```

## 15.8. +EHTTPERR 客户端连接的错误提示

该命令用于网络套接字指示器

Command	返回结果
	<CR><LF>+EHTTPERR:<httpclient_id>,<error_code><CR><LF>

#### 参数说明

<httpclient\_id>整型，http 客户端 ID

<error\_code> 整型

- 1：网络问题断开连接
- 2：链接被服务器断开

**举例**

```
+EHTTPErr:0,-2
```

## 15.9. 示例：创建HTTP链接

```
*MATREADY: 1
```

```
+CFUN: 1
```

```
+CPIN: READY
```

```
+IP: 10.177.222.198
```

```
AT+EHTTPCREATE=0,38,38,"http://219.144.130.27:80/",0,0,0," //创建 HTTP 客户端实例
```

```
+EHTTPCREAT:0 //0：参数代表客户端 id
```

```
AT+EHTTPCON=0 //连接到服务器
```

```
OK
```

```
AT+EHTTSEND=0,27,27,"0,0,9,"/Test.txt",0,0,0," //GET 到服务器文件
```

```
+EHTTPNMIH:0,0,800,Content-Type: text/plain
```

```
Content-Length: 7
```

```
Accept-Ranges: bytes
```

```
Server: HFS 2.3k
```

```
Set-Cookie: HFS_SID_=0.299582028994337; path=/; HttpOnly
```

```
ETag: 008AA4AD427536A992C1EA9D624D9340
```

```
Last-Modified: Fri, 24 Nov 2017 08: httpclienContent-Disposition: filename="Test.txt";
```

----- 从服务器响应的头信息

```
+EHTTPNMIC:0,0,7,14,41424344454647
```

-----响应的内容信息

```
AT+EHTTPDISCON=0 //关闭 HTTP/HTTPS 链接
```

```
AT+EHTTPDESTROY=0 //释放创建的 HTTP/HTTPS 链接
```



## 15.10. 示例：创建HTTPS链接

\*MATREADY: 1

+CFUN: 1

+CPIN: READY

+IP: 10.177.222.198

AT+EHTTPCREATE=1,2653,423,""https://182.150.27.42:50090/"",2608,2d2d2d2d2d424547494e2043455254494649434154452d2d2d2d2d0d0a4d494944687a4343416d2b6741774942416749424144414e42676b71686b69473977304241515546414441374d517377435159445651514745774a4f544445520d0a4d4138474131554543684d495547397359584a54553077784754415842674e5642414d54454642766247467955314e4d4946526c63335167513045774868634e0d0a4d5445774d6a45794d5451304e4441775768634e4d6a45774d6a45794d54513"

OK

//分包发送创建 HTTPS 客户端实例指令

AT+EHTTPCREATE=1,2653,423,"04e444177576a41374d517377435159445651514745774a4f544445524d4138470d0a4131554543684d495547397359584a54553077784754415842674e5642414d54454642766247467955314e4d4946526c6333516751304577676745694d4130470d0a4353714753496233445145424151554141344942447741776767454b416f494241514441337a6638463776676c70302f687436574d6e3145705261677a5348780d0a6d64547336737438474667496c4b58736d38574c33786f656d54695a6878353777493035337a68646348674830"

OK

AT+EHTTPCREATE=1,2653,423,"35375a6b2b693563cc48467a714d7755716e790d0a35304277464d74456f6e494c777556412b54376c7067367a2b65784b593843344b5142306e466337714b5545614848787659505a5039616c346a77716a2b386e0d0a594d50476e38753637474239742b61454d7235502b31676d49674e62314c54562b2f586a6c693577774f51757666777537754a42566341304c6e306b636d6e4c0d0a523745551494e395a2f5347396a477238586d6b7372557545766d45462142596279632b45316978564130686d6e4d336f54445062354c6339756"

OK

AT+EHTTPCREATE=1,2653,423,"e38724e73750d0a4b4e462b416b736a6f4258794f47566b43656f4d626f346246364278794c4f6279617670772f4c5068356150674149796e706c5962364c5641674d424141476a0d0a675a5577675a4977444159445652305442415577417745422f7a416442674e5648513445466751557446726b70625065306c4c327564576d6c512f7250727a480d0a2f663877597759445652306a4246777576f41557446726b70625065306c4c327564576d6c512f7250727a482f662b68503651394d447378437a414a42674e560d0a42415954416b"

OK

AT+EHTTPCREATE=1,2653,423,"354d4d524577447759445651514b4577685162327868636c4e545444455a4d4263474131554541784d515547397359584a54553077675647567a0d0a64434244515949424144414e42676b71686b6947397730424151554641414f434151454175503155324142556b4973"

6c7374366646c633269393451484859654a0d0a5373523445646748746463695549354936324a364d6f6d2b593064542f37612b3853364d564d435a503643354e794e795877314757592f5952383258544a38480d0a44424a6943546f6b3544625a36537a614f4e427"

OK

AT+EHTTPCREATE=1,2653,423,"a645748587757776d693576673164786e375978724d396430496a784d3237574e4b7334734451685a42516b460d0a706a6d6673326362346f506c34593954396d6554782f6c76646b525945756736314a666e3663412b7148707950596454482b55736849546e6d70352f5a746b660d0a6d2f5554534c424e464e48657369545a654833314e637859476448536d65394e632f67666964526130464cf43665778526c4671414934377a47396a4151435a0d0a375a326d4347444e4d686a51632b425963646e6c306c50586a64444b3656307143"

OK

[illegible]

+EHTTPCREAT:0\0

OK

```
//最后一包 返回客户端ID
```

AT+EHTTPCON=0

```
//建立 HTTPS 链接
```

AT+EHTTPEnd=0,29,29,"0,0,10,"/test.html",0,,0,,,"

OK

```
//发送 HTTPS 请求 返回 OK 请求成功
```

+EHTTPNMIH:0,0,800,Date: Wed, 17 Jan 2018 07:22:10 GMT

Server: Apache/2.4.27 (Win32) OpenSSL/1.0.2l

Last-Modified: Mon, 27 Nov 2017 01:57:39 GMT

ETag: "15c-55eed3a259fdb"

Accept-Ranges: bytes

Content-Length: 348

Content-Type: text/html

\0

```
//从服务器响应的头信息
```

+EHTTPNMIC:0,0,348,696,3c21646f63747970652068746d6c207075626c696320222d2f2f5733432f2f4454442048544d4c20342e30205472616e736974696f6e616c2f2f454e223e0d0a3c68746d6c3e0d0a093c686561643e0d0a09093c7469746c653e2054657374203c2f7469746c653e0d0a093c2f686561643e0d0a093c626f64793e0d0a09093c48313e5468697320697320616e206578616d706c65207061676520666f722074657374696e672e3c2f48313e0d0a09093c48323e5468697320697320616e206578616d706c65207061676520666f722074657374696e672e3c2f48323e0d0a09093c48333e5468697320697320616e206578616d706c65207061676520666f722074657374696e672e3c2f48333e0d0a0909093c7374726f6e673e546869733c2f7374726f6e673e20697320616e206578616d706c65207061676520666f722074657374696e672e0d0a093c2f626f64793e090d0a3c2f68746d6c3e

```
//从服务器响应的内容信息
```

AT+EHTTTPDISCON=0

```
//关闭 HTTPS 链接
```

OK

AT+EHTTPDESTROY=0

//释放创建的 HTTPS 链接

OK

## 16. 电信IOT接入相关AT命令

### 16.1. AT+M2MCLINEW LWM2M Client注册电信IOT平台

模块上电之后使用 AT+M2MCLINEW 注册电信 IOT 平台。该命令发送之后，平台会返回主动结果码，用于向 MCU 上报模块当前状态。

Command	返回结果
AT+M2MCLINEW=<Sever_IP>,<Port>,<Endpoint>,<Lifetime>[,<PSKID><P SK>]<CR>	<CR><LF>OK<CR><LF>  or  <CR><LF>ERROR<CR><LF>

#### 参数说明

<Sever\_IP>字符串：LWM2M 服务器 IP 地址

<Port>整型：LWM2M Server 端口号

<Endpoint>字符串：LWM2M Client Endpoint name,该参数需要遵循 OMA 规范设置，必须加上“ ”

<Lifetime>整型：LWM2M Client 向电信 IOT 平台发送 register update 的时间间隔 (s)

<PSKID>整型：当使用加密端口接入时必选，如若不使用加密端口，可缺省

<PSK >字符串：当使用加密端口接入时必选，如若不使用加密端口，可缺省

#### 举例

```
AT+M2MCLINEW=180.101.147.115,5683,"123456789012396",90
OK

+M2MCLI:register success

+M2MCLI:observe success
```

### 16.2. AT+M2MCLIDEL LWM2M Client去注册电信IOT平台

LWM2M Client 去注册电信 IOT 平台

Command	返回结果
AT+M2MCLIDEL	<CR><LF>OK<CR><LF>  or  <CR><LF>ERROR<CR><LF>

#### 举例

```
AT+M2MCLIDEL
OK

+M2MCLI:deregister success
```

### 16.3. AT+M2MCLISEND LWM2M Client数据发送

该命令用于向电信 IOT 平台发送 HEX 数据

Command	返回结果
---------	------

AT+M2MCLISEND=<Data>

<CR><LF>OK<CR><LF>

or

<CR><LF>ERROR<CR><LF>

#### 参数说明

<Data>：发送数据(HEX)长度要求为偶数，用于向 server 发送数据。仅支持 0~9，A~F,a~f。

#### 举例

AT+M2MCLISEND=AA7200000801061201110B101A340300160204024C0E050164090300000036010106027D00070169

OK

+M2MCLI:notify success

### 16.4. +M2MCLI LWM2M Client主动上报

该命令是主动上报结果码，用于向 MCU 上报模块当前状态。模块上电之后使用 AT+M2MCLINEW 注册电信 IOT 平台。

Command	返回结果
	<CR><LF>+M2MCLI:<data><CR><LF>

#### 参数说明

<data>

register success:当模块注册电信 IOT 平台成功时，主动上报

register update success:当模块更新注册电信 IOT 平台成功时，主动上报

deregister success:当模块去注册电信 IOT 平台成功时，主动上报

observe success:当模块收到电信 IOT 平台 observe object 19 时，主动上报

notify success:当模块使用 AT+M2MCLISEND 向 IOT 平台成功发送数据之后，主动上报

#### 举例

+M2MCLI:register success

+M2MCLI:observe success

### 16.5. +M2MCLIRECV LWM2M Client数据上报

该命令是主动上报数据流，用于向 MCU 上报从服务器接收到的数据

Command	返回结果
	<CR><LF>+M2MCLIRECV: <Data><CR><LF>

#### 参数说明

<Data>：从服务器收到的数据，主动上报给 MCU。

#### 举例

+M2MCLIRECV:AA72020000000001380100

### 16.6. 示例：创建电信IOT平台

AT+M2MCLINEW=180.101.147.115,5683,"123456789012396",90

//注册电信 IOT 平台

OK

+M2MCLI:register success

+M2MCLI:observe success

AT+M2MCLISEND=AA123456 //向 IOT 平台发送数据（Hex 数据，长度需为偶数）

OK

+M2MCLI:notify success

+M2MCLIRECV:AA7202000000001380100 //主动上报数据

+M2MCLI:register update success

+M2MCLI:register update success

+M2MCLI:register update success

AT+M2MCLIDEL //去注册设备

OK

+M2MCLI:deregister success

## 17. AT+IPERF 带宽测试

该命令用于测试模块带宽。

Command	返回结果
AT+IPERF=<-c/-s> <remoteaddress> -u [-p port] [-l interval] [-t time]	<CR><LF>OK<CR><LF>  <CR><LF>+iperf: finish, [Total]UDP Client, data_size =<data_size> , total = <total> KByte, result = <result> Kbit/sec.<CR><LF>
AT+IPERF=<-s> [-u] [-p port] [-l interval] [-l length]	<CR><LF>OK<CR><LF>  <CR><LF>+iperf: finish, [Total]UDP Client, data_size =<data_size> , total = <total> KByte, result = <result> Kbit/sec.<CR><LF>

### 参数说明

-c 模块作为客户端

-s 模块作为服务端

<remoteaddress> 服务器地址

-u UDP 形式灌包，缺省则为 TCP 灌包

<-p port>: 端口

<-l interval> 上报时间间隔，单位为秒

<-t time> 测试持续时间，单位为秒

<-l length> 单个数据包的长度，不包括 UDP/TCP/IP 头,默认 1460 bytes

finish, 灌包成功

<data\_size>: 整型，每包数据长度，单位 byte(针对模块作为服务器：该参数无意义为 0)

<total>: 浮点型，总共灌包数据长度，单位 KByte

<result>: 浮点数，实际带宽测试结果，单位 Kbit/sec

### 举例

```
AT+IPERF=-c 219.144.130.27 -u -p 7000 -l 5 -t 10
OK

+iperf: finish, [Total]UDP Client, data_size = 1460, total = 14.26 KByte, result = 11.68 Kbit/sec.

AT+IPERF=-s -u -p 7000 -l 5 -t 10
OK

+iperf: finish, [Total]UDP Client, data_size = 0, total = 203.89 KByte, result = 16.7 Kbit/sec.
```

## 18. FOTA相关指令

该章节指令在 ME3616C1AV0.0B09 及以上版本开始支持。

### 18.1. AT+FOTATV 设置FOTA升级参数

功能：设置fota升级的参数。

Command	Possible response(s)
at+fotatv = <OP1>	<CR><LF>OK<CR><LF> <CR><LF>ERROR<CR><LF>
at+fotatv?	<CR><LF>TARGET_VERSION<CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF> <CR><LF>ERROR<CR><LF>

参数

<OP1>: 目标版本号。

举例

```
at+fotatv=ME3616C1AV0.0B09
```

```
OK
```

```
at+fotatv?
```

```
ME3616C1AV0.0B01
```

```
OK
```

### 18.2. AT+FOTACTR启动WefOTA升级

该指令用于启动 Wefota 升级

注意事项：

1. 启动升级前模块已拨号成功。
2. 上报+FOTAIND: UPDATING 之后模块进入升级状态，请勿断电，等待重启。

Command	Possible response(s)
+FOTACTR	<CR><LF>OK<CR><LF> <CR><LF>ERROR<CR><LF>

举例

```
at+fotactr
```

```
+FOTAIND: START
```

```
OK
```

```
+FOTAIND: UPDATING
```



### 18.3. WeFOTA升级状态报告 +FOTAIND

升级过程中都会上报+FOTAIND，以告知上层当前的升级状态。状态报告详见如下：

Command	Possible response(s)
+FOTAIND: <status_str>	

参数：

<status\_str>

START	升级流程已经开始
DOWNLOADING	版本正在下载中
UPDATING	版本正在升级中
SUCCESS_END	升级成功
FAIL_END	升级失败
DATA_TIMEOUT	下载差分包超时
ERROR0x50	服务器连接失败
ERROR0x120	版本号配置错误
ERROR0x140	差分包配置错误

## 19. FTP相关AT指令

该章节相关指令是客户定制功能，通用固件版本默认不支持。

### 19.1. AT+ZFTPOPEN启动文件服务

打开 FTP 连接。当模块主动上报“+IP:<IP\_address>”之后，即可打开 FTP 连接。（注意：只支持被动模式）

命令	返回值
+ZFTPOPEN=<destination_ip>,<port>,<username>,<password>,<FTPtype>	<CR><LF>OK<CR><LF> <CR><LF>ERROR: <err><CR><LF>
+ZFTPOPEN?	<CR><LF>+ZFTPOPEN: <connection_status> <CR><LF>OK<CR><LF>
+ZFTPOPEN=?	<CR><LF>OK<CR><LF>

参数：

<destination\_ip>: 远程 FTP 站点 IP

<port> : 远程 FTP 站点端口，为21；

<username> : FTP 登录用户名(以 FTP 站点设定优先)，ASCII字符，最大长度 255 个字节；

<password> : FTP 登录密码(以FTP 站点设定优先)，ASCII 字符，最大长度 255 个字节；

<FTPtype>: 0 表示二进制模式（默认）；1 表示文本模式；

<connection\_status> : 1 表示连接成功；0 表示连接失败。

举例

```
AT+ZFTPOPEN="219.144.130.27",21,"test","test",0
```

```
OK // FTP 连接成功打开
```

### 19.2. AT+ZFTPCLOSE关闭文件服务

关闭文件服务，指令语法见表。

命令	返回值
+ZFTPCLOSE	<CR><LF>OK<CR><LF> <CR><LF>ERROR<CR><LF>

举例

```
AT+ZFTPCLOSE
```

```
OK
```

### 19.3. AT+ZFTPSIZE获取 FTP文件大小

该命令用于获取 FTP 文件长度，指令语法见表。

命令	返回值
+ZFTPSIZE=<File_Name>	<CR><LF><File_length>

	<CR><LF>OK<CR><LF>
	<CR><LF>ERROR<CR><LF>

**参数**

- <File\_Name> : 需要上传或下载的文件名, 包含路径;  
 <File\_length> : 需要下载的 FTP 文件的长度, 长度为  $2^{32}-1$ 。

**举例**

```
AT+ZFTPSIZE="/zw log/123.txt"
212
OK
```

## 19.4. AT+ZFTPGET 文件下载

该命令用于 FTP 下载功能实现文件获取, 指令语法见表。

命令	返回值
+ZFTPGET=<File_Name>,[<data_offset>],[<data_length>]	<CR><LF>CONNECT <CR><LF><file_content> <CR><LF>NO CARRIER <CR><LF>OK<CR><LF> <CR><LF>ERROR<CR><LF> <CR><LF>CONNECT <CR><LF><file_content> <CR><LF><Code Error> <CR><LF>ERROR<CR><LF>

**参数**

- <File\_Name> : 需要下载的文件名, 且需要带文件的路径;  
 <data\_offset> : 文件数据偏移量  
 <data\_length> : 读取数据长度(1~1024)  
 <file\_content> : FTP 文件的数据内容;  
 可使用 “+++” 退出 FTP GET 模式, 其时序规格与透传中的 “+++” 一致; FTP PUT 命令不支持断点续传

**举例**

```
AT+ZFTPGET="zk.txt", 0,20
CONNECT
I like traveling
NO CARRIER
OK
```

## 19.5. AT+ZFTPPUT 文件上传命令

该命令用于 FTP PUT 功能实现, 指令语法见表。

命令	返回值
+ZFTPPUT=<File_Name>,<data_length><EOF>	<CR><LF>CONNECT <CR><LF><file_content> <CR><LF>NO CARRIER

	<CR><LF>OK<CR><LF>
	<CR><LF>ERROR<CR><LF>

**参数**

<File\_Name>：需要上传的文件名，包含路径。如若所设置的路径不存在，将会导致上传失败，且返回550错误码。

<data\_length>：上传数据的长度，取值范围 1-1024 字节；

<EOF>：上传文件结束标志位，整数类型

- 1) 0：不是最后一个文件数据包
- 2) 1：最后一个文件数据包

<file\_content>：需要上传的文件内容，当输入的文件长度等于命令中配置的data\_length，模块内置协议栈将会发送输入的文件数据到 FTP 服务器，全部发送成功后返回 OK，如果发送失败或者超时，将会返回 AT 状态，并上报 ERROR；

可使用“+++”退出 FTP PUT 模式，其时序规格与透传中的“+++”一致；FTP PUT 命令不支持断点续传，当 FTP PUT 命令返回 ERROR 时，用户需要重新进行 FTP 文件的上传，从首地址开始。

**举例**

```
AT+ZFTPPUT= "//myfile/ftp_upload.txt" ,18,1
CONNECT
I like traveling
NO CARRIER
OK
```

## 19.6. 示例

```
*MATREADY: 1

+CFUN: 1

+CPIN: READY

+IP: 10.177.222.198

AT+ZFTPOPEN="219.144.130.27",21,"test","test",0

OK

AT+ZFTPSIZE="/zwlog/123.txt"

212

OK

AT+ZFTPGET="zk.txt"
CONNECT

I like traveling
```

NO CARRIER

OK

AT+ZFTPCLOSE

OK

## 20. GPS相关指令

该章节指令只有 ME3616-G1A 系列模块软件版本支持。

### 20.1. AT+ZGMODE设置定位模式

该指令用于设置定位模式，设置后立即生效，重启后不保存。

Command	Possible response
+ZGMODE=<flag>	<CR><LF>OK<CR><LF>  MS error: <CR><LF>ERROR<CR><LF>
+ZGMODE?	<CR><LF>+ZGMODE: <flag><CR><LF>  <CR><LF>OK<CR><LF>  MS error: <CR><LF>ERROR<CR><LF>
+ZGMODE=?	<CR><LF>+ZGMODE: (1-2)<CR><LF>  <CR><LF>OK<CR><LF>

#### 参数说明

<flag>:

1: MS-BASED (即开启 AGPS 定位, 默认值)

2: STANDALONE\_ONLY, 仅卫星定位

#### 举例

```

AT+ZGMODE?
+ZGMODE: 1

OK
AT+ZGMODE=1
OK
AT+ZGMODE=?
+ZGMODE: (1-2)

OK
    
```

### 20.2. AT+ZGRUN开启/关闭GPS服务

开启/关闭 GPS 应用，且可用于选择 one-shot（一次定位）或 tracking（跟踪定位）模式。

Command	Possible response
+ZGRUN=<flag>	<CR><LF>OK<CR><LF>  MS error: <CR><LF>ERROR<CR><LF>
+ZGRUN?	<CR><LF>+ZGRUN: <running_state><CR><LF>  <CR><LF>OK<CR><LF>

+ZGRUN=?	<CR><LF>+ZGRUN: (0-2)<CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF>
----------	---

**参数说明**

<flag>:

- 0 Stop GPS location command
- 1 Start one-shot location mode
- 2 Start tracking mode, controlled by MS

<running\_state>:

- 0 GPS is off
- 1 GPS is on and in one-shot location mode
- 2 GPS is on and in tracking mode

**举例**

```
AT+ZGRUN=0
OK
```

## 20.3. AT+ZGRST重启GPS


异步指令，该指令用于执行 GPS 重启命令。

Command	Possible response
+ZGRST=<mode>	重启成功时，返回 <CR><LF>OK<CR><LF> <CR><LF>+ZGRST: OK<CR><LF> 根据设置的重启模式不同，+ZGRST 返回时长会存在差异。冷启动时可能长达 20s 左右。 启动搜星失败时，返回 <CR><LF>OK<CR><LF> <CR><LF>+ZGRST: ERROR<CR><LF> MS error. <CR><LF>ERROR<CR><LF>
+ZGRST=?	<CR><LF>+ZGRST: (0-2)<CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF>
+ZGRST?	<CR><LF>+ZGRST: <mode><CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF>

**参数说明**

<mode>:

- 0 Cold restart
- 1 Warm restart
- 2 Hot restart

 **注意：**建议客户在模块位置变化巨大（百公里以上）的首次定位、仪表测试等场景下使用 at+zgrst=0 进行冷启动。

**举例**

```
AT+ZGRST=1
OK
```

+ZREST: OK

## 20.4. AT+ZGNMEA 设置GPS数据NMEA上报格式

设置命令用于设置 GPS 数据 NMEA 上报格式，该指令设置后立即生效，掉电不保存。

查询指令用于显示上报的 NMEA 消息项，没有的项显示为 0。

Command	Possible response
+ZGNMEA=<value>	<CR><LF>OK<CR><LF>
+ZGNMEA?	<CR><LF>+ZGNMEA: <GGA>,<RMC>,<GSV>,<GSA>,<VTC><CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF>
+ZGNMEA=?	<CR><LF>+ZGNMEA: (0-31)<CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF>

### 参数说明

<value>:定义各消息值

1 -GGA

2 - RMC

4-GSV

8-GSA

16-VTG

<value>值为需要上报消息值之和。比如需要上报 GGA 和 VTG 消息，则<value>设置为 17。

<value>默认值为 0，即默认不打开 NMEA 上报。

### 举例

```

AT+ZGNMEA?
+ZGNMEA:GGA,RMC,GSV,GSA,VTG

OK

$GPGSV,4,1,16,04,,,36,09,07,317.7,16,76,282,32,23,42,309,28*4D

$GPGSV,4,2,16,26,62,028.4,2,31,35,075,35,03,56,118,,05,,,*49

$GPGSV,4,3,16,06,51,108,,08,04,281,,10,26,248,,11,,,*4E

$GPGSV,4,4,16,12,74,009,,13,40,317,,18,07,194,,19,39,135,*73

$GPVTG,,T,,M,,N,,K,N*2C

$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,*1E

$GPGGA,,,,,0,,,,,,,,,*66

$GPRMC,,V,,,,,,,,,N*53

$GPGSV,4,1,16,04,,,36,09,07,317,37,16,76,282,32,23,42,309,28*4D
    
```



```
$GPGSV,4,2,16,26,62,028,42,31,35,075,35,03,56,118,,05,,,*49

$GPGSV,4,3,16,06,51,108,,08,04,281,,10,26,248,,11,,,*4E

$GPGSV,4,4,16,12,74,009,,13,40,317,,18,07,194,,19,39,135,*73

$GPVTG,,T,,M,,N,,K,N*2C

$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,*1E

$GPGGA,,,,,0,,,,,,,,,*66

$GPRMC,,V,,,,,,,,,N*53

$GPGSV,4,1,16,04,,36,09,07,317,37,16,76,282,32,23,42,309,28*4D

$GPGSV,4,2,16,26,62,028,42,31,35,075,35,03,56,118,,05,,,*49

$GPGSV,4,3,16,06,51,108,,08,04,281,,10,26,248,,11,,,*4E

$GPGSV,4,4,16,12,74,009,,13,40,317,,18,07,194,,19,39,135,*73

$GPVTG,,T,,M,,N,,K,N*2C

$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,*1E

$GPGGA,,,,,0,,,,,,,,,*66

$GPRMC,,V,,,,,,,,,N*53

$GPGSV,4,1,16,04,,36,09,07,317,37,16,76,282,32,23,42,309,28*4D

$GPGSV,4,2,16,26,62,028,42,31,35,075,35,03,56,118,,05,,,*49

$GPGSV,4,3,16,06,51,108,,08,04,281,,10,26,248,,11,,,*4E

$GPGSV,4,4,16,12,74,009,,13,40,317,,18,07,194,,19,39,135,*73

$GPVTG,,T,,M,,N,,K,N*2C

$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,*1E

$GPGGA,,,,,0,,,,,,,,,*66
```

\$GPRMC,V,,,,,,,,,N\*53

\$GPGSV,4,1,16,04,,,36,09,07,317,37,16,76,282,32,23,42,309,28\*4D

\$GPGSV,4,2,16,26,62,028,42,31,35,075,35,03,56,118,,05,,, \*49

\$GPGSV,4,3,16,06,51,108,,08,04,281,,10,26,248,,11,,, \*4E

\$GPGSV,4,4,16,12,74,009,,13,40,317,,18,07,194,,19,39,135, \*73

\$GPVTG,,T,,M,,N,,K,N\*2C

\$GPGSA,A,1,,,,,,,,, \*1E

\$GPGGA,,,,,0,,,,, \*66

\$GPRMC,V,,,,,,,,,N\*53

\$GPGSV,4,1,16,04,,,36,09,07,317,37,16,76,282,32,23,42,309,28\*4D

\$GPGSV,4,2,16,26,62,028,42,31,35,075,35,03,56,118,,05,,, \*49

\$GPGSV,4,3,16,06,51,108,,08,04,281,,10,26,248,,11,,, \*4E

\$GPGSV,4,4,16,12,74,009,,13,40,317,,18,07,194,,19,39,135, \*73

\$GPVTG,,T,,M,,N,,K,N\*2C

\$GPGSA,A,1,,,,,,,,, \*1E

\$GPGGA,,,,,0,,,,, \*66

\$GPRMC,V,,,,,,,,,N\*53

\$GPGSV,4,1,16,04,,,36,09,07,319,37,16,76,282,32,23,42,309,29\*42

\$GPGSV,4,2,16,26,62,028,42,31,35,075,36,03,56,118,,05,,, \*4A

\$GPGSV,4,3,16,06,51,108,,08,04,281,,10,26,248,,11,,, \*4E

\$GPGSV,4,4,16,12,74,009,,13,40,317,,18,07,194,,19,39,135, \*73

\$GPGGA,065354.10,3411.295840,N,10852.586794,E,1,05,1.2,411.9,M,-28.0,M,, \*4A

```
$GPVTG,0.0,T,3.1,M,0.0,N,0.0,K,A*21

$GPRMC,065354.10,A,3411.295840,N,10852.586794,E,0.0,0.0,180317,3.1,W,A*23

$GPGSA,A,2,09,16,23,26,31,,,,,,,,,1.5,1.2,0.8*35

AT+ZGNMEA=15
OK
AT+ZGNMEA?
+ZGNMEA:GGA,RMC,GSV,GSA,0

OK
```

#### 20.4.1. NMEA语句格式

NMEA 通讯协议所规定的通讯语句都是以 ASCII 码为基础的，NMEA-0183 协议语句的数据格式如下：

美元符号 “\$” 为语句起始标志；

半角逗号 “,” 为参数分隔符；

星号 “\*” 为校验码识别符；

其后面的两位数为校验码。

校验码是 “\$” 和 “\*” 之间所有字符的异或和（不包括这两个字符）；

<CR> <LF> 为结束，所有的语句必须以回车换行来结束，也就是 ASCII 字符的“回车”和“换行”。

NMEA 格式输出/输入的消息参数：

域	例子	内容
起始字段	\$GPGGA	消息标识
有效数据	<Data>	和消息相关的参数
校验码	*效验码	效验码是 2 个 ASCII 字符（十六进制值）
结束字段	<CR> <LF>	每条消息以回车<CR>换行<LF> 结束

注意：

所有的域都必须存在，但有效数据参数可以为空（分隔符 “,” 或 “\*” 间为空）。

#### 20.4.2. 标准 NMEA输出语句

常用的 NMEA 输出语句：

语句	描述	可能前缀标识
GGA	时间位置和定位类型数据语句 ( Time, position and fix type data )	GP
GSA	接收机操作模式，参与定位卫星和精度因子语句 GNSS receiver operating mode, satellites used in the position solution, and DOP values )	GP,GN,BD
GSV	可见卫星数 ,卫星 ID、仰角、方位角和信号比语句( Number	GP,GL,BD

	of GNSS satellites in view satellite ID numbers, elevation, azimuth, & SNR values )	
RMC	时间，日期，位置，方位和速度语句 ( Time, date, position, course and speed data )	GP,GN
VTG	行进方位角和速度信息语句 ( Course and speed information relative to the ground )	GP

注意：

1. 前缀标识“GP”是GPS全球导航系统；
2. 前缀标识“GN”是GNSS全球导航系统（各种全球导航系统的统称）；
3. 前缀标识“GL”是GLONASS全球导航系统；
4. 前缀标识“BD”是BeiDou全球导航系统。

在后续的章节，将对以上标准 NMEA 语句进行详细介绍。

### 20.4.3. GGA语句

例子:

\$GPGGA,065354.10,3411.295840,N,10852.586794,E,1,05,1.2,411.9,M,-28.0,M,,\*4A<CR><LF>

字段名称	例子	单位	描述
消息 ID	\$GPGGA		GGA 语句头
UTC 时间	065354.10	时时分分秒秒.秒秒	
纬度	3411.295840	度度分分.分分分分	
南北指示	N		N=北 或 S=南
经度	10852.586794	度度分分.分分分分	
东西指示	E		E=东 或 W=西
定位类型指示	1		0：无效定位或还未能定位上 1：SPS 模式，定位有效 2：DPS 模式，定位有效
参与定位卫星	05		范围从 0 到 12
水平精度因子	1.2		水平精度因子
高度	411.9	米	基于平均海平面的高度
单位	M	米	基于平均海平面的高度单位
大地水准面差值	-28.0	米	大地水准面和椭球体差值： 椭球体高度=基于平均海平面的高度+大地水准面差
单位	M	米	大地水准面差值单位
差分校准年龄		秒	DGPS 未使用时为 0 或空
差分站 ID			差分站 ID
校验码	*4A		校验码

语句结束符	<CR> <LF>	回车换行
-------	-----------	------

#### 20.4.4. GSA语句

例子: \$GPGSA,A,2,09,16,23,26,31,,,,,,,,,1.5,1.2,0.8\*35<CR><LF>

字段名称	例子	单位	描述
消息 ID	\$GPGSA		GSA 语句头
模式 1	A		M : Manual- 手动设定在 2D 或 3D 模式 A : Automatic – 允许 2D、3D 模式自动切换
模式 2	2		1 : 未能定位 2 : 2D 定位(小于 4 颗星参与定位) 3 : 3D 定位(大于 3 颗星参与定位)
参与定位卫星号[1]	09		通道 1 卫星号
参与定位卫星号[1]	16		通道 2 卫星号
.....			.....
参与定位卫星号[1]			通道 12 卫星号
位置精度因子[2]	1.5		
水平精度因子[2]	1.2		
垂直精度因子[2]	0.8		
校验码	*3D		校验码
语句结束符	<CR> <LF>		回车换行

#### 20.4.5. GSV语句

例子 :

\$GPGSV,4,1,16,04,,,36,09,07,317,37,16,,9,282,32,23,42,309,28\*4D<CR><LF>

\$GPGSV,4,2,16,26,62,028,42,31,35,075,35,03,56,118,,05,,, \*49<CR><LF>

\$GPGSV,4,3,16,06,51,108,,08,04,281,,10,26,248,,11,,, \*4E<CR><LF>

\$GPGSV,4,4,16,12,74,009,1,040,317,,18,07,194,,19,39,135,\*73<CR><LF>

字段名称	例子	单位	描述
消息 ID	\$GPGSV		GSV 语句头
语句总数	4		该组 GSV 语句总数
语句序号	2		本语句在该组 GSV 语句序号
可见卫星数	16		该类可见卫星数
卫星号	26		卫星通道 5 卫星号
仰角	62	度	卫星通道 5 仰角 (最大 90)
方位角	028	度	卫星通道 5 方位角 (真北, 范围从 0 到 359)
信号强度	42	dBHz	卫星通道 5 信号强度, 范围从 0 到 99
.....			.....
卫星号	05		卫星通道 8 卫星号
仰角		度	卫星通道 8 仰角 (最大 90)
方位角		度	卫星通道 8 方位角 (真北, 范围从 0 到 359)
信号强度		dBHz	卫星通道 8 信号强度, 范围从 0 到 99, 未捕到该卫星时

			为空
校验码	*49		校验码
语句结束符	<CR> <LF>		回车换行

#### 20.4.6. RMC语句

例子:

```
$GPRMC,083545.000,A,2233.4295,N,11356.7482,E,0.10,231.24,191213,,,A*6C<CR><LF>
```

```
$GPRMC,065354.10,A,3411.295840,N,10852.586794,E,0.0,0.0,180317,3.1,W,A*23<CR><
```

LF>

字段名称	例子	单位	描述
消息 ID	\$GPRMC		RMC 语句头
UTC 时间	065354.10	时时分分秒 秒. 秒秒	
状态[1]	A		A=数据有效 V=数据无效
纬度	3411.29584 0	度度分分.分 分分分	
南北指示	N		N=北 或 S=南
经度	10852.5867 94	度度分分.分 分分分	
东西指示	E		E=东 或 W=西
对地速度	0.0	节	地面速度
对地方位角	0.0	度	地面行进方位角
日期	180317		日日月月年年

磁偏角[2]	3.1	度	磁偏角
东西指示[2]	W		E=东 或 W=西
模式	A		A=自主 ( Autonomous ) D=差分 DGPS
校验码	*23		校验码
语句结束符	<CR> <LF>		回车换行

#### 20.4.7. VTG语句

例子:

```
$GPVTG,231.24,T,,M,0.10,N,0.18,K,A*33<CR><LF>
```

```
$GPVTG,0.0,T,3.1,M,0.0,N,0.0,K,A*21<CR><LF>
```

字段名称	例子	单位	描述
消息 ID	\$GPVTG		VTG 语句头
方位角	0.0	度	方位角
参考	T		T 代表真北 ( True North )
方位角	3.1	度	方位角
参考	M		M 代表磁北 ( Magnetic North )
速度	0.0	节[2]	测量到的水平速度
单位	N		N 代表单位是：节[2]
速度	0.0	千米/小时[2]	测量到的垂直速度
单位	K		K 代表单位是：千米/小时
模式	A		A=自主

			D=DGPS
校验码	*21		校验码
语句结束符	<CR> <LF>		回车换行
注意：  1、<方位角>是相对于 WGS-84 坐标系真北的输出；  2、1 节等于 1.852 千米/小时。			

## 20.5. AGPS定位示例

```

at+zgnmea=31      //设置 GPS 数据 NMEA 上报格式
OK
at+zgrun=2         //开启 GPS 跟踪定位模式
OK

//如下为上报的 GPS 定位数据，遵循 NMEA 协议
$GPVTG,,T,M,N,K,N*2C
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,*1E
$GPGGA,,,,,0,,,,,,,,,*66
$GPRMC,V,,,,,,,,,N*53
$GPGSV,4,1,16,02,,,,,03,,,,,06,,,,,08,,, *74
$GPGSV,4,2,16,09,,,,,10,43,161,,11,,,,,12,,, *42
$GPGSV,4,3,16,13,,,,,14,24,084,,17,,,,,18,38,309,*7A
$GPGSV,4,4,16,19,,,,,21,16,270,,22,70,268,,23,59,009,*48
$GPVTG,,T,M,N,K,N*2C
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,*1E
$GPGGA,,,,,0,,,,,,,,,*66
$GPRMC,V,,,,,,,,,N*53
$GPGSV,4,1,16,02,,,,,03,,,,,06,,,,,08,,, *74
$GPGSV,4,2,16,09,,,,,10,43,161,,11,,,,,12,,, *42
$GPGSV,4,3,16,13,,,,,14,24,084,,17,,,,,18,38,309,*7A
$GPGSV,4,4,16,19,,,,,21,16,270,,22,70,268,,23,59,009,*48
$GPVTG,,T,M,N,K,N*2C
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,*1E
$GPGGA,,,,,0,,,,,,,,,*66
$GPRMC,V,,,,,,,,,N*53
$GPGSV,4,1,16,02,,,,,03,,,,,06,,,,,08,,, *74
$GPGSV,4,2,16,09,,,,,10,43,161,,11,,,,,12,,, *42
$GPGSV,4,3,16,13,,,,,14,24,084,,17,,,,,18,38,309,*7A
    
```



```

$GPGSV,4,4,16,19,,,,,21,16,270,,22,70,268,,23,59,009,*48
$GPVTG,,T,,M,,N,,K,N*2C
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,*1E
$GPGGA,,,,,0,,,,,,*66
$GPRMC,V,,,,,,,,,N*53
$GPGSV,4,1,16,02,,,,,03,,,,,06,,,,,08,,,*74
$GPGSV,4,2,16,09,,,,,10,43,161,,11,,,,,12,,,*42
$GPGSV,4,3,16,13,,,,,14,24,084,,17,,,,,18,38,309,*7A
$GPGSV,4,4,16,19,,,,,21,16,270,,22,70,268,,23,59,009,*48
$GPVTG,,T,,M,,N,,K,N*2C
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,*1E
$GPGGA,,,,,0,,,,,,*66
$GPRMC,V,,,,,,,,,N*53
$GPGSV,4,1,16,02,,,,,03,,,,,06,,,,,08,,,*74
$GPGSV,4,2,16,09,,,,,10,43,161,,11,,,,,12,,,*42
$GPGSV,4,3,16,13,,,,,14,24,084,,17,,,,,18,38,309,*7A
$GPGSV,4,4,16,19,,,,,21,16,270,,22,70,268,,23,59,009,*48
$GPVTG,,T,,M,,N,,K,N*2C
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,*1E
$GPGGA,,,,,0,,,,,,*66
$GPRMC,V,,,,,,,,,N*53
$GPGSV,5,1,17,02,,,,,03,,,,,06,,,,,08,,,*74
$GPGSV,5,2,17,09,,,,,10,43,161,,11,,,,,12,,,*42
$GPGSV,5,3,17,13,,,,,14,24,084,,17,,,,,18,38,309,*7A
$GPGSV,5,4,17,19,,,,,21,16,270,,22,70,268,,23,59,009,*48
$GPGSV,5,5,17,40,,,35*7D
$GPVTG,,T,,M,,N,,K,N*2C
$GPGSA,A,1,,,
    
```

```

AT+ZGRUN=0    //停止 GPS 定位
OK
    
```

## 20.6. GPS定位示例

```

at+gprnmea=31    //设置 GPS 数据 NMEA 上报格式
OK
AT+ZGMODE=2      //仅卫星定位
OK
at+zgrun=2       //开启 GPS 跟踪定位模式
OK
    
```

```

//如下为上报的 GPS 定位数据，遵循 NMEA 协议
$GPVTG,,T,,M,,N,,K,N*2C
.....
    
```

AT+ZGRUN=0 //停止 GPS 定位

OK

## 21. 中国移动 ONENET 平台接入相关 AT 命令

该章节指令在 ME3616C1AV1.0B03 及以上版本开始支持。

### 21.1. AT+MIPLCREATE 创建 OneNET instance

Command	返回结果
AT+MIPLCREATE= <totalsize>, <config>, <index>, <currentsize>, <flag><CR>	<CR><LF>+MIPLCREATE:<ref><CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF>
Or	or
AT+MIPLCREATE	<CR><LF> +CIS ERROR: <errid> <CR><LF>

#### 参数说明

< totalsize>整型：配置文件总大小  
 < config>Hex 字符串：配置文件，例：130033f1.....()  
 < index>整型：配置文件表示，范围从 N-1 到 0  
 < currentsize>整型：当前 AT 命令的配置文件大小  
 < flag>整型：消息标志，  
 1 first message;  
 2 middle message;  
 0 last message (请填写 0，用 index 来区分，后续所有 AT 命令里的 flag 都填 0)  
 <ref>:消息发送成功后，返回的 OneNET instance 值

\*\*\*模组默认了以上参数，建议客户直接执行 AT+MIPLCREATE 即可

\*\*\* +CIS ERROR: <errid>

651 内存错误

652 参数错误

653 不支持格式

654 SDK 错误

655 未找到

#### 举例

```
AT+MIPLCREATE=51,"130033f10003f2002105001100000000000000d3138332e3233302e34302e333900044e554c4cf3000cea0400
00044e554c4c",0,51,0

+MIPLCREATE: 0

OK
AT+MIPLCREATE

+MIPLCREATE: 0

OK
```

AT+MIPLCREATE

+CIS ERROR: 653

## 21.2. AT+MIPLDELETE 删除OneNET instance

Command	返回结果
AT+MIPLDELETE=<ref>	<CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF>+CIS ERROR:<errid><CR><LF>

### 参数说明

<ref> :AT+MIPLCREATE 消息发送成功后，返回的 OneNET instance 值

### 举例

AT+MIPLDELETE=0

OK

## 21.3. AT+MIPLOPEN 设备注册到OneNET平台

设备注册到 OneNET 平台。在下发该指令之前需要先执行+MIPLCREATE 和+MIPADDOBJ 来创建 OneNET instance 及 object。

Command	返回结果
AT+MIPLOPEN= <ref>, <lifetime><CR>	<CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF> +CIS ERROR: <errid> <CR><LF>

### 参数说明

<ref> :整型，AT+MIPLCREATE 消息发送成功后，返回的 OneNET instance 值

<lifetime> : 整型，注册到 OneNET 平台的生存时间，单位：S

\*\*\*CMCC OneNET QCP 认证时会有第三个参数 TIMEOUT，ME3616 支持第三个参数输入，但是模组不会处理；

### 举例

AT+MIPLOPEN=0,3600

OK

## 21.4. AT+MIPLCLOSE 去注册OneNET平台

Command	返回结果
AT+MIPLCLOSE=<ref>	<CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF>+CIS ERROR:<errid><CR><LF>

### 参数说明

<ref> :AT+MIPLCREATE 消息发送成功后，返回的 OneNET instance 值

### 举例

```
AT+MIPLCLOSE=0
```

```
OK
```

## 21.5. AT+MIPLADDOBJ 创建一个object ( 对象 )

Command	返回结果
AT+MIPLADDOBJ=<ref>, <objectid>, <instancecount>, <instancebitmap>, <attributecount>, <actioncount><CR>	<CR><LF>OK<CR><LF>  or  <CR><LF> +CIS ERROR: <errid> <CR><LF>

### 参数说明

<ref> : AT+MIPLCREATE 消息发送成功后, 返回的 OneNET instance 值

< objectid >整型 : object id

< instancecount >整型 : instance 数量

< instancebitmap >二进制字符串 : instance bitmap 例: "00101" (5 instances, only instance 1 & 3 are available)

< attributecount >整型 : attribute count (具有 Read/Write 操作的 object 有 attribute)

< actioncount >整型 : action count (具有 Execute 操作的 object 有 action)

\*\*\*object 的添加建议参考 OMA LightweightM2M (LwM2M) Object and Resource Registry , 链接 :

<http://www.openmobilealliance.org/wp/OMNA/LwM2M/LwM2MRegistry.html>

### 举例

```
AT+MIPLADDOBJ=0,3303,2,"11",6,1
```

```
OK
```

```
AT+MIPLADDOBJ=0,3306,1,"1",5,0
```

```
OK
```

## 21.6. AT+MIPLDELOBJ 删除一个object ( 对象 )

Command	返回结果
AT+MIPLDELOBJ=<ref>,<objectid>	<CR><LF>OK<CR><LF>  or  <CR><LF>+CIS ERROR:<errid><CR><LF>

### 参数说明

<ref> : AT+MIPLCREATE 消息发送成功后, 返回的 OneNET instance 值

<objectid>: 整型, object id

### 举例

```
AT+MIPLDELOBJ=0,3303
```

```
OK
```

```
AT+MIPLDELOBJ=0,3306
```

OK

## 21.7. AT+MIPLUPDATE 注册更新命令

Command	返回结果
AT+MIPLUPDATE= <ref>, <lifetime>, <withObjectFlag><CR>	<CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF> +CIS ERROR: <errid> <CR><LF>

### 参数说明

<ref> : AT+MIPLCREATE 消息发送成功后, 返回的 OneNET instance 值

<lifetime> : 整型, 注册到 OneNET 平台的生存时间, 单位: S

< withObjectFlag >: 整型, 是否更新 objects

### 举例

```
AT+MIPLUPDATE=0,0,0
```

```
OK
```

```
+MIPLEVENT: 0, 11
```

```
AT+MIPLUPDATE=0,3600,1
```

```
OK
```

```
+MIPLEVENT: 0, 11
```

## 21.8. +MIPLREAD OneNET平台向模组发起read请求

Command	返回结果
+MIPLREAD: <ref>, <msgid>, <objectid>, <instanceid>, <resourceid>	

### 参数说明

<ref> : AT+MIPLCREATE 消息发送成功后, 返回的 OneNET instance 值

<msgid> : 整型, 平台发送到模组请求消息的 message id

<Objected> : 整型, 发起 read 请求的 object id

<instanceid> : 整型, 发起 read 请求的 instance id,( read all resources of all instances of the object if instanceid equals -1 )

<resourceid >: 整型, 发起 read 请求的 resource id,( read all resources of the instance if resourceid equals -1 )

### 举例

```
AT+MIPLUPDATE=0,3600,1

OK

+MIPLEVENT: 0, 11

+MIPLREAD: 0, 65315, 3303, 0, 5700

+MIPLREAD: 0, 65315, 3303, 0, 5700

AT+MIPLREADRSP=0,65315,1,3303,0,5700,4,4,20.123,0,0

OK
```

## 21.9. AT+MIPLREADRSP 模组响应平台的READ请求

Command	返回结果
AT+MIPLREADRSP =<ref>, <msgid>, <result>[ ,<objectid>, <instanceid>, <resourceid>, <valuetype>, <len>, <value>, <index>, <flag>] <flag><CR>	<CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF> +CIS ERROR: <errid> <CR><LF>

### 参数说明

- <ref> : AT+MIPLCREATE 消息发送成功后, 返回的 OneNET instance 值
- <msgid>:整型, 消息 id , +MIPLREAD 上报的消息 id
- <result> : 整型, read 请求的结果,( 1 indicates read success, should provide read content in the same time )
- <Objected> : 整型, 响应 read 请求的 object id
- <instanceid> : 整型, 响应 read 请求的 instance id
- <resourceid>:整型, 响应 read 请求的 resource id
- <valuetype> : 整型, 响应 read 请求的上报数据类型 ( 1 string; 2 opaque; 3 integer; 4 float; 5 bool )
- <len> : 整型, 响应 read 请求的上报数据长度
- <value> : 整型, 响应 read 请求的上报数据值
- < index >整型 : 配置文件表示, 范围从 N-1 到 0
- < flag >整型 : 消息标志, 1 first message; 2 middle message; 0 last message (请填 0, 用 index 来区分, 后续所有 AT 命令里的 flag 都填 0)

### 举例

```
AT+MIPLUPDATE=0,3600,1

OK

+MIPLEVENT: 0, 11

+MIPLREAD: 0, 65313, 3303, 0, 5700

AT+MIPLREADRSP=0,65313,1,3303,0,5700,4,4,20.123,0,0
```

OK

## 21.10. +MIPLWRITE OneNET平台向模组发起write请求

Command	返回结果
+MIPLWRITE: <ref>, <msgid>, <objectid>, <instanceid>, <resourceid>, <valuetype>, <len>, <value>, <flag>, <index>	

### 参数说明

<ref> : AT+MIPLCREATE 消息发送成功后, 返回的 OneNET instance 值  
<msgid>:整型, 消息 id, +MIPLWRITE 上报的消息 id  
<Objected> : 整型, 响应 write 请求的 object id  
<instanceid> : 整型, 响应 write 请求的 instance id  
<resourceid>:整型, 响应 write 请求的 resource id  
<valuetype> : 整型, 响应 write 请求的上报数据类型 ( 1 string; 2 opaque; 3 integer; 4 float; 5 bool )  
<len> : 整型, 响应 write 请求的上报数据长度  
<value> : 整型, 响应 write 请求的上报数据值  
<flag>:整型: 消息标志, 1 first message; 2 middle message; 0 last message (请填 0, 用 index 来区分, 后续所有 AT 命令里的 flag 都填 0)  
<index>:整型: 配置文件表示, 范围从 N-1 到 0

### 举例

```
AT+MIPLUPDATE=0,3600,1

OK

+MIPLEVENT: 0, 11

+MIPLWRITE: 0, 65316, 3306, 0, 5851, 2, 1, 01, 0, 0

+MIPLWRITE: 0, 65316, 3306, 0, 5851, 2, 1, 01, 0, 0
AT+MIPLWRITERSP=0,65316,2

OK
```

## 21.11. AT+MIPLWRITERSP 模组响应平台的WRITE请求

Command	返回结果
---------	------



AT+MIPLWRITERSP=<ref>, <msgid>, <result><CR>

<CR><LF>OK<CR><LF>

or

<CR><LF> +CIS ERROR: <errid> <CR><LF>

#### 参数说明

<ref> : AT+MIPLCREATE 消息发送成功后, 返回的 OneNET instance 值

<msgid>:整型, 消息 id, +MIPLWRITE 上报的消息 id

<result> : 整型, write 请求的结果,( 2 indicates write success )

#### 举例

AT+MIPLUPDATE=0,3600,1

OK

+MIPLEVENT: 0, 11

+MIPLWRITE: 0, 65316, 3306, 0, 5851, 2, 1, 01, 0, 0

+MIPLWRITE: 0, 65316, 3306, 0, 5851, 2, 1, 01, 0, 0

AT+MIPLWRITERSP=0,65316,2

OK

## 21.12. +MIPLEXECUTE OneNET平台向模组发起execute请求

Command	返回结果
+MIPLEXECUTE: <ref>, <msgid>, <objectid>, <instanceid>, <resourceid>[, <len>, <arguments>]	

#### 参数说明

<ref> :AT+MIPLCREATE 消息发送成功后, 返回的 OneNET instance 值

<msgid> : 整型, 平台发送到模组请求消息的 message id

<Objected> : 整型, 发起 execute 请求的 object id

<instanceid> : 整型, 发起 execute 请求的 instance id,

<resourceid>:整型, 发起 execute 请求的 resource id,

<len>:整型, 属性长度

<arguments>:字符串, 属性内容

#### 举例

+MIPLEXECUTE:0,22308,3303,0,5605,5, "reset"

## 21.13. AT+MIPLEXEUTERSP 模组响应平台的execute请求

Command	返回结果
---------	------

AT+MIPLEXECUTERSP=<ref>, <msgid>, <result>

<CR><LF>OK<CR><LF>

or

<CR><LF> +CIS ERROR: <errid> <CR><LF>

#### 参数说明

<ref> : AT+MIPLCREATE 消息发送成功后, 返回的 OneNET instance 值

<msgid>:整型, 消息 id, +MIPLEXEUTERSP 上报的消息 id

<result> : 整型, execute 请求的结果,( 2 indicates execute success)

#### 举例

```
+MIPLEXECUTE:0,22308,3303,0,5605,5, "reset"
```

```
AT+MIPLEXECUTERSP=0,22308,2
```

```
OK
```

## 21.14. +MIPLOBERVE OneNET平台向模组发起observe请求

Command	返回结果
+MIPLOBERVE: <ref>, <msgid>, <flag>, <objectid>, <instanceid>, [<resourceid>]	

#### 参数说明

<ref> :AT+MIPLCREATE 消息发送成功后, 返回的 OneNET instance 值

<msgid> : 整型, 平台发送到模组请求消息的 message id

<Objected> : 整型, 发起 observe 请求的 object id

<instanceid> : 整型, 发起 observe 请求的 instance id,( , observe all resources of all instances of the object if instanceid equals -1)

<resourceid>:整型, 发起 observe 请求的 resource id,( observe all resources of the instance if resourceid equals -1 )

#### 举例

```
AT+MIPLOPEN=0,3600,30
```

```
OK
```

```
+MIPLEVENT: 0, 1
```

```
+MIPLEVENT: 0, 2
```

```
+MIPLEVENT: 0, 4
```

```
+MIPLEVENT: 0, 6
```

```
+MIPLOBERVE: 0, 130843, 1, 3303, 0, -1
```

```
+MIPLOBSEVE: 0, 130843, 1, 3303, 0, -1
AT+MIPLOBSEVERSP=0,130843,1

OK

+MIPLOBSEVE: 0, 196380, 1, 3303, 1, -1

+MIPLOBSEVE: 0, 196380, 1, 3303, 1, -1
AT+MIPLOBSEVERSP=0,196380,1

OK

+MIPLOBSEVE: 0, 261917, 1, 3306, 0, -1

+MIPLOBSEVE: 0, 261917, 1, 3306, 0, -1
AT+MIPLOBSEVERSP=0,261917,1

OK
```

## 21.15. AT+MIPLOBSEVERSP 模组响应平台的observe请求

Command	返回结果
AT+MIPLOBSEVERSP=<ref>, <msgid>, <result><CR>	<CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF> +CIS ERROR: <errid> <CR><LF>

### 参数说明

- <ref> : AT+MIPLCREATE 消息发送成功后, 返回的 OneNET instance 值
- <msgid>: 整型, 消息 id, +MIPLOBSEVE 上报的消息 id
- <result> : 整型, observe 请求的结果, (cancel) observe result, 1 indicates (cancel) observe success

### 举例

```
+MIPLOBSEVE: 0, 130843, 1, 3303, 0, -1

+MIPLOBSEVE: 0, 130843, 1, 3303, 0, -1
AT+MIPLOBSEVERSP=0,130843,1

OK

+MIPLOBSEVE: 0, 196380, 1, 3303, 1, -1

+MIPLOBSEVE: 0, 196380, 1, 3303, 1, -1
AT+MIPLOBSEVERSP=0,196380,1
```

OK

+MIPLOBSERVE: 0, 261917, 1, 3306, 0, -1

+MIPLOBSERVE: 0, 261917, 1, 3306, 0, -1

AT+MIPLOBSERVERSP=0,261917,1

OK

## 21.16. +MIPLDISCOVER OneNET平台向模组发起discover请求

Command	返回结果
+MIPLDISCOVER: <ref>, <msgid>, <objectid>	

### 参数说明

<ref> :AT+MIPLCREATE 消息发送成功后，返回的 OneNET instance 值

<msgid> : 整型，平台发送到模组请求消息的 message id

<Objected> : 整型，发起 discover 请求的 object id

### 举例

+MIPLDISCOVER: 0, 65310, 3303

+MIPLDISCOVER: 0, 65310, 3303

AT+MIPLDISCOVERERRSP=0,65310,1,34,"5700;5701;5601;5602;5603;5604;5605"

OK

+MIPLDISCOVER: 0, 65311, 3306

+MIPLDISCOVER: 0, 65311, 3306

AT+MIPLDISCOVERERRSP=0,65311,1,24,"5850;5851;5852;5853;5750"

OK

## 21.17. AT+MIPLDISCOVERERRSP 模组响应平台的DISCOVER请求

Command	返回结果
AT+MIPLDISCOVERERRSP=<ref>, <msgid>, <result>, <length>, <valuestring><CR>	<CR><LF>OK<CR><LF> or

```
<CR><LF> +CIS ERROR: <errid> <CR><LF>
```

#### 参数说明

<ref> : AT+MIPLCREATE 消息发送成功后, 返回的 OneNET instance 值  
 <msgid>: 整型, 消息 id, + MIPLDISCOVER 上报的消息 id  
 <result> : 整型, DISCOVER 请求的结果, ( 1 indicates read success, should provide read content in the same time )  
 <length> : 整型, 响应 DISCOVER 请求的 valuestring  
 <valuestring> : 整型, 响应 DISCOVER 请求的 object 对应的属性(attribute; attribute; ...; attribute; action; ...; action), must start with " and end with " attribute + action count in valuestring is the same to attributecount + actioncount in AT+MIPLADDOBJ)

#### 举例

```
+MIPLDISCOVER: 0, 65310, 3303

+MIPLDISCOVER: 0, 65310, 3303
AT+MIPLDISCOVERRSP=0,65310,1,34,"5700;5701;5601;5602;5603;5604;5605"

OK

+MIPLDISCOVER: 0, 65311, 3306

+MIPLDISCOVER: 0, 65311, 3306
AT+MIPLDISCOVERRSP=0,65311,1,24,"5850;5851;5852;5853;5750"

OK
```

## 21.18. +MIPLPARAMETER OneNET平台向模组发起设置parameter请求

Command	返回结果
+MIPLPARAMETER: <ref>, <msgid>, <objectid>, <instanceid>, <resourceid>, <len>, <parameter >	

#### 参数说明

<ref> : AT+MIPLCREATE 消息发送成功后, 返回的 OneNET instance 值  
 <msgid> : 整型, 平台发送到模组请求消息的 message id  
 <Objected> : 整型, 发起设置 parameter 请求的 object id  
 <instanceid> : 整型, 发起设置 parameter 请求的 instance id, ( observe all resources of all instances of the object if instanceid equals -1 )  
 <resourceid> : 整型, 发起设置 parameter 请求的 resource id, ( observe all resources of the instance if resourceid equals -1 )  
 <len> : 整型, 响应设置 parameter 请求的上报 parameter 长度  
 < parameter > : 整型, 响应设置 parameter 请求的上报 parameter 值, ( must start with " and end with " pmin=xxx; pmax=xxx; gt=xxx; lt=xxx; st=xxx)

#### 举例

```
+MIPLPARAMETER:0,12458,3303,0,5700,37,"pmin=15;pmax=60;lt=0.0;gt= 50.0;st=2.0"

+MIPLPARAMETER:0,12458,3303,0,5601,37,"pmin=18;pmax=90;lt=0.0;gt= 60.0;st=2.0"

AT+MIPLPARAMETERESP=0,msgid1,2

OK

AT+MIPLPARAMETERESP=0,msgid2,2

OK
```

## 21.19. AT+MIPLPARAMETERESP 模组响应平台的设置parameter请求

Command	返回结果
AT+MIPLPARAMETERESP=<ref>, <msgid>, <result><CR>	<CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF> +CIS ERROR: <errid> <CR><LF>

### 参数说明

- <ref> : AT+MIPLCREATE 消息发送成功后, 返回的 OneNET instance 值
- <msgid>: 整型, 消息 id, +MIPLPARAMETER 上报的消息 id
- <result> : 整型, 设置 parameter 请求的结果, ( 1 indicates set parameter success )

### 举例

```
+MIPLPARAMETER:0,15698,3303,0,5700,37,"pmin=15;pmax=60;lt=0.0;gt= 50.0;st=2.0"

+MIPLPARAMETER:0,15698,3303,0,5601,37,"pmin=18;pmax=90;lt=0.0;gt= 60.0;st=2.0"

AT+MIPLPARAMETERESP=0,msgid1,2

OK

AT+MIPLPARAMETERESP=0,msgid2,2

OK
```

## 21.20. AT+MIPLNOTIFY 模组向平台请求同步数据

Command	返回结果
AT+MIPL NOTIFY=<ref>, <msgid>, <objectid>, <instanceid>, <resourceid>, <valuetype>, <len>, <value>, <index>, <flag><CR>	<CR><LF>OK<CR><LF> or <CR><LF> +CIS ERROR: <errid> <CR><LF>

**参数说明**

<ref> : AT+MIPLCREATE 消息发送成功后, 返回的 OneNET instance 值  
 <msgid>: 整型, 消息 id  
 <Objected> : 整型, 发送 notify 请求的 object id  
 <instanceid> : 整型, 发送 notify 请求的 instance id  
 <resourceid> : 整型, 发送 notify 请求的 resource id  
 <valuetype> : 整型, 发送 notify 请求的上报数据类型 ( 1 string; 2 opaque; 3 integer; 4 float; 5 bool )  
 <len> : 整型, 发送 notify 请求的上报数据长度  
 <value> : 整型, 发送 notify 请求的上报数据值  
 <index> 整型: 配置文件表示, 范围从 N-1 到 0  
 <flag> 整型: 消息标志, 1 first message; 2 middle message; 0 last message (请填 0, 用 index 来区分, 后续所有 AT 命令里的 flag 都填 0)

**举例**

```

AT+MIPLNOTIFY=0,189205,3303,0,5700,4,4,98,0,0

OK
    
```

## 21.21. AT+MIPLVER 查询OneNET SDK版本号

Command	返回结果
AT+MIPLVER?	<CR><LF>+MIPLVER:<version><CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF>

**参数说明**

<version> : OneNET SDK 版本号

**举例**

```

AT+MIPLVER?

+MIPLVER: 2.1.1

OK
    
```

## 21.22. +MIPLEVENT 模组状态上报

Command	返回结果
	+MIPLEVENT: <ref>, <evtid>[,<extend>]

**参数说明**

<ref> : AT+MIPLCREATE 消息发送成功后, 返回的 OneNET instance 值  
 <evtid> : 整型, 事件 id, 错误码  
     1 BOOTSTRAP\_START  
     2 BOOTSTRAP\_SUCCESS

3 BOOTSTRAP\_FAILED  
4 CONNECT\_SUCCESS  
5 CONNECT\_FAILED  
6 REG\_SUCCESS  
7 REG\_FAILED  
8 REG\_TIMEOUT  
9 LIFETIME\_TIMEOUT  
10 STATUS\_HALT  
11 UPDATE\_SUCCESS  
12 UPDATE\_FAILED  
13 UPDATE\_TIMEOUT  
14 UPDATE\_NEED  
15 UNREG\_DONE  
20 RESPONSE\_FAILED  
21 RESPONSE\_SUCCESS  
25 NOTIFY\_FAILED  
26 NOTIFY\_SUCCESS  
<extend>: 整型, 扩展属性

\*\*\*1. RESPONSE\_FAILED 和 NOTIFY\_FAILED 事件会携带该对应指令的 msgid  
UPDATE\_NEED 事件会携带 LIFETIME 剩余时间 (单位秒)

#### 举例

```
AT+MIPLOPEN=0,300

OK

+MIPLEVENT: 0, 1

+MIPLEVENT: 0, 2

+MIPLEVENT: 0, 4

+MIPLEVENT: 0, 6

+MIPLOBSEVE: 0, 130838, 1, 3303, 0, -1

+MIPLOBSEVE: 0, 130838, 1, 3303, 0, -1

+MIPLOBSEVE: 0, 130838, 1, 3303, 0, -1
```



## 21.23. 示例：中国移动OneNET平台接入

```

AT+MIPLVER?                                //查询 OneNET SDK 版本号

+MIPLVER: 2.1.1

OK
AT+MIPLCREATE                                //创建 OneNET instance

+MIPLCREATE: 0                              //OneNET instance 值为 0

OK
AT+MIPLADDOBJ=0,3303,2,"11",6,1            //创建一个 object (对象)

OK
AT+MIPLADDOBJ=0,3306,1,"1",5,0            //创建一个 object (对象)

OK
AT+MIPLOPEN=0,3600,30                      //设备注册到 OneNET 平台

OK

+MIPLEVENT: 0, 1

+MIPLEVENT: 0, 2

+MIPLEVENT: 0, 4

+MIPLEVENT: 0, 6

+MIPLOBSEVER: 0, 130839, 1, 3303, 0, -1    //OneNET 平台向模组发起 observe 请求

+MIPLOBSEVER: 0, 130839, 1, 3303, 0, -1    //OneNET 平台向模组发起 observe 请求
AT+MIPLOBSEVERSP=0,130839,1                //模组响应平台的 observe 请求

OK

+MIPLOBSEVER: 0, 196376, 1, 3303, 1, -1    //OneNET 平台向模组发起 observe 请求

+MIPLOBSEVER: 0, 196376, 1, 3303, 1, -1    //OneNET 平台向模组发起 observe 请求
AT+MIPLOBSEVERSP=0,196376,1                //模组响应平台的 observe 请求

OK
    
```

+MIPOBSERVE: 0, 261913, 1, 3306, 0, -1

+MIPOBSERVE: 0, 261913, 1, 3306, 0, -1

AT+MIPOBSERVERSP=0,261913,1

OK

+MIPLDISCOVER: 0, 65306, 3303

//OneNET 平台向模组发起 discover 请求

+MIPLDISCOVER: 0, 65306, 3303

//OneNET 平台向模组发起 discover 请求

AT+MIPLDISCOVERRSP=0,65306,1,9,"5700;5605"

//模组响应平台的 DISCOVER 请求

OK

AT+MIPLCLOSE=0

//去注册 OneNET 平台

OK

+MIPLEVENT: 0, 15