



Leiðbeiningar um notkun Danfoss Icon vegghitastilla.

Þegar athuga þarf hitastig í rýminu skal snerta hitastillinn og vekja hann. Þá sýnir hann raunhita í rýminu.



Ef breyta þarf hitastiginu skal snerta örina upp til að hækka eða örina niður til að lækka hitann í það óskgildi sem notandi vill.



Þegar búið er að ákvarða hitastigið skal snerta „v“ merkið hægra megin til að samþykkja hitastigið og senda upplýsingarnar í móðurstöðina.

