

ワイヤ to ワイヤ

戻る
回路図
配線図
コネクタ、ヒューズ、アース
別画面表示

○ 部品名称一覧
● **コネクタNo.一覧**

検索

- A55
- A56
- AA
- AB1
- AB2**
- AB
- AC
- AD
- AE
- AF
- AG1
- AO1
- AP1

部品名	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームサブワイヤ
コネクタNo.	AB2
コネクタ品番	90980-10891/90980-10890
コネクタ色	灰色
リペアW/H	090 II -8

配線図

エンジンルーム(1MZ-FE) 配線図(No.1)
エンジンルーム(2AZ-FE) 配線図(No.1)

システム別配線図

オーディオ(ワイドマルチAVステーション<10スピーカー>) & リヤ液晶テレビ(03.7~)

オーディオ(ワイドマルチAVステーション<10スピーカー>) & リヤ液晶テレビ(~03.7)

オーディオ(ワイドマルチAVステーション<6スピーカー>) & リヤ液晶テレビ(03.7~)

オーディオ(ワイドマルチAVステーション<6スピーカー>) & リヤ液晶テレビ(~03.7)

オーディオ(ワイドマルチAVステーション<6スピーカー>)(03.7~)

オーディオ(ワイドマルチAVステーション<6スピーカー>)(~03.7)

ホーン

クリアランスソナー & バックソナー

- [A] **ワイヤ to ワイヤ名称**
接続するワイヤハーネスとワイヤハーネスの名称を示します。
- [B] **ワイヤ to ワイヤコネクタNo.**
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタNo.を示します。
配線図、システム別配線図と共通です。
- [C] **トヨタ品番**
コネクタのトヨタ品番を示します。
- [D] **コネクタ色**
コネクタの色を示します。
- [E] **ターミナルの種類**
ターミナルの種類と極数を示します。
- [F] **コネクタ形状と端子番号**
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタ形状を示します。
左側：フィメールコネクタ*1形状（この場合はAワイヤのコネクタ）
右側：メールコネクタ*2形状（この場合はDワイヤのコネクタ）
*1 フィメールコネクタ：ターミナルがメス
*2 メールコネクタ：ターミナルがオス
数字は端子番号の位置を示します。
- [G] **配線図/ロケーション**
車両のどの位置の配線図かと、コネクタのロケーションを示します。
- [H] **システム名称**
そのワイヤ to ワイヤコネクタがどのシステムに記載しているかを示します。