

# 小米产线服务器使用说明 - 证书签发

Miot 嵌入式

Exported on 12/25/2020

## Table of Contents

1 环境要求 .....	4
2 安装部署 .....	5
3 服务接口 .....	6
3.1 证书签发 .....	6
3.2 状态查询 .....	6
4 产线机台要求 .....	8
5 典型使用流程 .....	9
6 Q & A.....	10

本文描述了小米产线证书签发服务器的使用方法及部署要求。

- [环境要求](#)(see page 4)
- [安装部署](#)(see page 5)
- [服务接口](#)(see page 6)
  - [证书签发](#)(see page 6)
  - [状态查询](#)(see page 6)
- [产线机台要求](#)(see page 8)
- [典型使用流程](#)(see page 9)
- [Q & A](#)(see page 10)

## 1 环境要求

- **生产服务器**：部署了证书签发服务，小米提供
- **局域网**：LAN网线一根。局域网需要与服务器互通
- **外网**：服务器能够连接外网 [factoryman.io.mi.com](http://factoryman.io.mi.com)<sup>1</sup> 端口：554，小米数据更新维护时使用

---

<sup>1</sup> <http://factoryman.io.mi.com>

## 2 安装部署

1. 接通电源及网线（只有电源和网线，**不需要连接显示器、键盘或鼠标**）；
2. 分配固定IP地址（如路由器MAC绑定）；
3. 在局域网内web访问服务器IP，打开登录界面，输入口令（妥善保管，丢失得重置生产服务器），启动服务。这一步在服务器**每次上电时需且仅需执行一次**。

## 3 服务接口

### 3.1 证书签发

- 调用方法

GET

- 接口路径

http://server:port/getcertchain/{公钥}

- 参数

字段	类型	描述
公钥	Hex String	128字节ASCII字符，表示64字节ECC256公钥

- 返回

OK,DID,根证书,生产服务器证书,设备证书,CRC32。（需要校验码增加传输可靠性）

字段	类型	描述
OK	String	表示正常，英文逗号分隔符
DID	Integer	十进制ASCII字符串，最大长度20
根证书	Hex String	DER编码
生产服务器证书	Hex String	DER编码
设备证书	Hex String	DER编码
CRC32	Hex String	CRC32之前所有字符的校验码，包含 <b>所有逗号</b> 多项式： $x^{32}+x^{26}+x^{23}+x^{22}+x^{16}+x^{12}+x^{11}+x^{10}+x^8+x^7+x^5+x^4+x^2+x+1$

- 异常

字段	描述
ERROR,PUBKEY ERROR	公钥格式错误
ERROR,NEED LOGIN	需要登录
ERROR,CERT ERRO	证书生成错误，联系小米
ERROR,NO MORE SN	没有更多可用序列号，联系小米

### 3.2 状态查询

- 调用方法

GET

- 接口路径

<http://server:port/><sup>2</sup>

- **返回**  
固件服务器登录状态、已经签发的证书SN地址段及总数量。

---


<sup>2</sup> <http://serverport>

## 4 产线机台要求

1. **去重**：与历史数据库对比，确保DID没有重复；
2. **签名验签**：确保证书与芯片匹配；
3. **检查证书SN**：确保证书与DID匹配；
4. **验证证书链**：确保证书链匹配。



## 5 典型使用流程



## 6 Q & A

- 服务器登录密码？  
不需要。
- 如何分配固定IP？  
服务器接通网线和电源启动时会主动获取IP，你可以登录到网关/路由器的管理后台进行MAC地址绑定操作。
- 如何关机？  
短按一下电源键等待电源指示灯熄灭即可。