

Universidade Federal de Santa Catarina - Centro Tecnológico – Departamento de Informática e Estatística  
INE 5607 – Organização e Arquitetura de Computadores  
**Tutorial do Simulador MARS**

(Adaptado da disciplina INE 5411 - Laboratório de Organização de Computador desenvolvido pelo Prof. Luiz Santos e Dr. Djones Lettnin a partir de aula congênere elaborada pela Prof. Lúcia Pacheco e pelo monitor Diogo Bratti)

## Fundamentação

O MARS (*MIPS Assembler and Runtime Simulator*) é um programa simulador do processador MIPS 32 bits especialmente desenvolvido para fins educacionais. Este simulador caracteriza-se por ser uma máquina virtual, isto é, um programa que implementa a arquitetura de um determinado processador (no caso o MIPS) em uma arquitetura distinta (em nosso caso o IA-32), sendo semelhante ao simulador SPIM. O simulador MARS pode ser obtido acessando o seguinte endereço:

<http://courses.missouristate.edu/KenVollmar/MARS/>

Nas Figuras 1 e 2, as principais características da interface do MARS são ilustradas, sendo elas:

1. **Menus e Atalhos.**
2. **Modo de visualização:** edição ou execução.
3. **Editor:** para a programação da linguagem de montagem.
4. **Outros Atalhos:** principais menus e atalhos que possibilitam a montagem das instruções simbólicas, a execução do código binário e a configuração da velocidade de execução.
5. **Registers:** mostra os valores armazenados nos registradores de propósito geral do MIPS.
6. **Text Segment:** corresponde à área de memória onde é alocado o código do programa. Abaixo do título Bkpt (*break point*), é possível selecionar a linha de código na qual deseja-se inserir uma parada de execução.
7. **Labels:** apresenta os endereços de memória que correspondem aos endereços simbólicos (*labels*) usados no código.
8. **Data Segment:** mostra os valores armazenados na memória. O conteúdo visualizado dependerá do contexto selecionado através da *combo-box* no rodapé da janela *Data Segment*. Por exemplo, a opção *.data* refere-se ao segmento de dados estáticos usados pelo programa aplicativo. Já a opção *sp* refere-se ao segmento de dados dinâmicos que armazena a estrutura de dados chamada de pilha (*stack*), que é crucial no suporte à chamada de procedimentos e, na opção *.kdata* refere-se ao segmento de dados de uso reservado para o núcleo (*kernel*) do sistema operacional. O usuário comum desenvolve programas aplicativos e, por isso, deve trabalhar na área de dados na região *.data*.
9. **Message:** contém as mensagens geradas pelo MARS para o usuário.




Figura 1. Janela de Edição do MARS

## Exercícios para o Entendimento do MARS

A seguir são propostos exercícios para entendimento da interface do MARS, fixação das instruções e aprendizagem de conceitos gerais de organização de computadores. Cabe salientar que os valores numéricos escritos em linguagem de montagem são, por *default*, decimais. Para a introdução de valores hexadecimais deve-se preceder o valor de “0x” (por exemplo, 0x89AACF1B).

**Sugestão:** abra uma pasta “Lab01” para armazenar os programas dos exercícios a serem resolvidos.

### Exercício 1: Leitura/Escreva de um byte na memória

a) Crie um novo arquivo no editor do MARS (selecione o menu File → New) com o seguinte código:

```
.text                                # Define o início do Text Segment
.globl main                         # Define o início do código do usuário
main:                               # Label que define o início do código do usuário
add $s0,$zero,$gp                  # Copia o valor de $gp no registrador $s0
lw $t0, 0($s0)                     # Copia a palavra da posição de memória [$s0] p/ $t0
sw $t1, 4($s0)                     # Copia o valor de $t1 para a posição de memória
                                   # indicada por [$s0+4]
```

Observações:

- ✓ O símbolo “#” indica que o conteúdo que segue naquela linha é comentário e será ignorado pelo montador.
- ✓ O registrador \$gp (*global pointer*) é utilizado para o acesso ao segmento de dados estáticos do programa aplicativo (normalmente ele é inicializado pelo sistema operacional para apontar para o meio do segmento de dados estáticos).




Figura 2. Janela de Execução do MARS.

b) Salve o seu programa com a extensão **.s**, **.asm** ou **.txt** usando o menu **File→ Save As**. Por exemplo, **Exemplo1.txt**. A seguir, selecione a opção “**Assemble**”. Nesse momento, o simulador MARS muda para o modo execução, mostrando a janela **Text Segment** com o conteúdo digitado na coluna mais à direita, conforme mostrado na Figura 3.




Figura 3 – Detalhamento da janela **Text Segment** (código).

Como indicado na Figura 3, o MARS apresenta, na coluna **Address**, os endereços de memória (em hexadecimal) onde estão armazenadas as instruções. As instruções em código de máquina (hexadecimal) encontram-se na coluna **Code**, seguidas do código simbólico correspondente nas colunas **Basic** e **Source**. Note que, no código original, os registradores são identificados por seus nomes simbólicos, enquanto que no código básico eles são identificados por seus números.

O conteúdo dos registradores pode ser apresentado no formato decimal ou hexadecimal. Caso você prefira, poderá visualizar o conteúdo dos registradores em hexadecimal ativando as opções

☒ **Hexadecimal Addresses** ☒ **Hexadecimal Values**

c) Agora, na janela **Registers** veja o valor presente no registrador **\$gp** (\$28). Memorize este valor.

Registers		
Coprocc 1		Coprocc 0
Name	Number	Value
\$a0	4	0x00000000
\$a1	5	0x00000000
\$a2	6	0x00000000
\$a3	7	0x00000000
\$t0	8	0x00000000
\$t1	9	0x00000000
\$t2	10	0x00000000

d) Agora, na janela **Data Segment**, selecione a opção **current \$gp** no **combo-box** (veja a Figura 5) e selecione o endereço que estava armazenado no registrador **\$gp** (268 468 224 = 0x1000 8000). Clique duas vezes para atribuir um novo valor para esta posição de memória, adicione o valor 16 (0x10) e pressione **Enter** (veja a Figura 6 - processo semelhante a uma alteração em uma planilha do Excel).

e) Da mesma forma, atribua o valor 0x20 (32) ao registrador **\$t1** (\$9). Clique duas vezes para atribuir um novo valor a esta posição de memória, adicione o valor 0x20 e pressione **Enter** (veja Figura 7).

Assim, você atribuiu um valor de para a posição de memória apontada por **\$gp** (0x0000 0010) e outro valor para o registrador **\$t1** (0x0000 0020).

f) Agora aperte a tecla **F7** ou o atalho **Ctrl+F7**. Esse comando permite rodar o programa instrução-por-instrução. Aperte **F7** e veja a alteração no registrador **\$16** (\$s0); aperte **F7** novamente e veja a alteração no registrador **\$8** (\$t0); aperte **F7** mais uma vez e observe a alteração na posição de memória correspondente (no **DATA SEGMENT**).

g) Agora reinicialize a execução (**Run→Reset**), repita os passos dos itens “b” até “e”, e selecione no menu **Run → Go (F5)**. Compare com o que ocorreu no item “f”.

\$t9	25	0
\$k0	26	0
\$k1	27	0
\$gp	28	268468224
\$sp	29	2147479548
\$fp	30	0
\$ra	31	0

Figura 4. Visualização do valor inicial atribuído ao registrador **\$gp**.




Figura 5. Seleção da seção **current \$gp** no **Data Segment**.

Data Segment				
Address	Value (+0)	Value (+4)	Value (+8)	Val
0x10008000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x
0x10008020	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x
0x10008040	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x
0x10008060	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x
0x10008080	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x
0x100080a0	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x

Figura 6. Atribuição do valor 16 (0x10) ao endereço 268 468 224 (0x1000 8000 => valor inicialmente atribuído a **\$gp**).

Registers		
Coprocc 1		Coprocc 0
Name	Number	Value
\$a0	4	0x00000000
\$a1	5	0x00000000
\$a2	6	0x00000000
\$a3	7	0x00000000
\$t0	8	0x00000000
\$t1	9	0x00000020
\$t2	10	0x00000000

Figura 7. Atribuição do valor 0x20 (32) ao o registrador **\$t1** (\$9)