

-CENTEREXE (variável de sistema)

Controla o comprimento das extensões da linha de centro.

-CENTERRESET (comando)

Redefine as linhas de centro para o valor atual especificado na variável de sistema CENTEREXE.

-CENTERLAYER (variável de sistema)

Especifica uma camada padrão para as novas marcas de centro ou linhas de centro.

-CENTERLTYPE (variável de sistema)

Especifica o tipo de linha utilizada em marcas de centro e linhas de centro.

-CENTERDISASSOCIATE (comando)

Remove a associatividade das marcas de centro ou linhas de centro a partir de objetos que elas definem.

- CENTERREASSOCIATE (comando)

Associa ou reassocia um objeto de marca de centro ou linha de centro para os objetos selecionados.

-CENTERCROSSGAP (variável de sistema)

Determina a folga entre a marca de centro e as suas linhas de centro.

-CENTERCROSSSIZE (variável de sistema)

Determina o tamanho da marca de centro associativa.

-CENTERLTSCALE (variável de sistema)

Define a escala do tipo de linha utilizada em marcas de centro e linhas de centro.

-CENTERMARKEXE (variável de sistema)

Determina se as linhas de centro são prolongadas automaticamente das novas marcas de centro.