

# Horloge à « Tube Nixie » numérique à LED

## Caractéristiques

- Affichage Heure-Minutes-Secondes
- Réglage de l'intensité lumineuse
- Horloge haute précision sauvegardée par batterie (en cas de coupure de courant)
- Extinction des secondes possible
- Affichage 12h/24h
- Fonction Alarme
- 9 modes de couleurs
- Fonction Chronomètre

## Utilisation

Après branchement, l'horloge émet un « bip » puis effectue un test rapide de tous les affichages. Ensuite l'heure s'affiche par défaut.

Programmation de l'horloge/alarme :

- Appuyer 2s sur le Bouton **2** puis relâcher; les heures s'affichent en VERT/BLANC
- Appuyer sur **1** ou **3** pour changer la valeur, sur **2** pour passer au suivant.
- Réglage de la couleur : appuyer successivement sur **1** pour changer la couleur
- Réglage de l'intensité : appuyer successivement sur **3** pour changer l'intensité
- Réglage de l'affichage 12h/24h : Appuyer longuement sur **3** pour changer le mode
- Affichage des secondes : Appuyer longuement sur **1** pour masquer/afficher les secondes Chronomètre :

- Appuyer brièvement sur **2** pour passer en mode chronomètre (et revenir en mode horloge).
- L'affichage devient : ROUGE = minutes, VERT : secondes, BLEU : centièmes.
- Appuyer sur **4** pour lancer/stopper le chronomètre.
- Appuyer sur **1** ou **3** pour remettre à zéro le compteur

