

	सूचना		वाँशरूम
1	आपका स्वागत है	26	20 मिनट बाद वाशरूम
2	ट्रैवल्स की जानकारी	27	15 मिनट बाद वाशरूम
3	बस स्वच्छता के नियम	28	10 मिनट बाद वाशरूम
4	बस फ्लिक्स की जानकारी	29	5 मिनट बाद वाशरूम
5	सामान की सुरक्षा	30	वाशरूम के लिए रुकते समय
6	डिनर - नही रुकेगी		
7	गुड मॉर्निंग / Good Morning		
	डिनर		नाश्ता-चाय
11	डिनर 7 बजे	31	30 मिनट बाद नाश्ता
12	डिनर 7.30 बजे	32	15 मिनट बाद नाश्ता
13	डिनर 8 बजे	33	10 मिनट बाद नाश्ता
14	डिनर 8.30 बजे	34	5 मिनट बाद नाश्ता
15	डिनर 9 बजे	35	नाश्ते के लिए रुकते समय
16	डिनर 9.30 बजे	36	एमर्जेन्सी अनाउंसमेंट
17	डिनर 10 बजे	37	वेबसाइट कि जानकारी
18	डिनर 10.30 बजे		
19	डिनर 11 बजे		
20	डिनर 11.30 बजे		
21	डिनर 12 बजे		
22	डिनर 12.30 बजे		
23	डिनर 1 बजे		
24	डिनर के लिए रुकते समय		

**How to use –**

1. Press the correct number and immediately press "Enter"(Green) key on the keypad.
2. To Stop the playing announcement press "Backspace"(Red) key.

**अनाउंसमेंट ना चले तो BUSFLIX बॉक्स बंद चालू करे**

	Nagpur - Hyderabad		Hyderabad - Nagpur
41	बस स्टैंड सुचित्	61	छत्रपति स्कायर
42	बौनेनपुल्ली	62	रहाटे कॉलोनी
43	पैराडाइस	63	आशीर्वाद बैधनाथ चौक
44	अमीरपेट	64	गांधी बाग
45	कुक्तपुल्ली	65	
46		66	
47		67	
48		68	
49		69	
50		70	
51		71	
52		72	
53		73	
54		74	
55		75	
56		76	
57		77	
58		78	
59		79	
60		80	

**इस्तेमाल -**

1. सही नंबर दबाएं और तुरंत कीपैड पर ग्रीन बटन दबाएं।
2. अन्नोउंसमेंट को रोकने के लिए लाल बटन दबाएं।

Restart BUSFLIX box if  
Announcement is not playing