

! UYARI

- Çarpışma, su baskını ve yüksek voltaj sistemine zarar verebilecek diğer durumlarda, elektrik çarpması riskinden kaçınmak amacıyla inceleme için mümkün olan en kısa sürede bir BYD bayisi veya servis sağlayıcısı ile iletişime geçilmesi önerilir.
- Araç elektrik kaçağı konusunda uyarı veriyorsa veya yetkili bir BYD bayisi veya servis sağlayıcısı araçta elektrik kaçağı olduğunu tespit ettiyse, elektrik çarpması riskinden kaçınmak için aracı kullanmaya devam etmeyin.
- Yüksek voltaj parçalarına dokunmak elektrik çarpmasına neden olarak ciddi ve hatta yaşamı tehdit eden yaralanmalara yol açar.
- İçten yanmalı motor ve elektrikli motorla tahrik edilen araçta, motor bölmesinden gelen bir motor sesi duyulabilir.
- Araç çalıştırıldığında veya kapatıldığında, yardımcı ön konsolun altındaki yüksek voltaj bileşenlerinden gelen ve arızayla ilgili olmayan bir ses (kontaktörün kapanması veya açılması sesi) duyulabilir.
- Gösterge " OK " yanarsa içten yanmalı motoru çalıştırılmasa bile aracın sürülebileceğini gösterir (sadece elektrikli motor tahrik sağlar).
- Park ederken "P" düğmesine bastığınızdan emin olun. "P" veya "N" vitesindeyken, SOC belirli bir seviyenin altındaysa, içten yanmalı motor yüksek voltajlı pili şarj etmeye başlayabilir. Eğer vites kolu "N", "R" veya "D" konumunda uzun süre kalırsa sistem

arızasına neden olabilir. Bu nedenle, vitesi takıldıktan sonra vites kolunu serbest bıraktığınızdan emin olun. Araçtan ayrılırken, EPB anahtarını yukarı çektiğinizden, "P" düğmesine bastığınızdan, anahtarı çıkardığınızdan ve tüm kapıları kilitlediğinizden emin olun.

- 12V akü arızalanırsa ve güçü tamamen biterse, harici güç kaynağı bile çalıştırma kullanılamaz, lütfen bir BYD bayisi veya servis sağlayıcısı ile iletişime geçin.

! UYARI

- Araçtan ayrılırken güç aktarma organını kapattığınızdan emin olun.
- P düğmesine bastığınızdan emin olun, çünkü motor kapalı olsa bile araç " OK " göstergesi yandığında da çalıştırılabilir (içten yanmalı motor tarafından tahrik edilir).
- " OK " göstergesi yanıyorken, vites kolu "R" veya "D" konumuna getirilirse fren pedalına basılmadığında araç düşük hızda hareket edecektir. Bu duruma dikkat ettiğinizden emin olun.
- Araç tamiri veya bakımı için bir BYD bayisi veya servis sağlayıcısına danışmanız önerilir.
- Kaza veya başka nedenlerle araç tamir edilemezse yetkili bir BYD bayisi veya servis sağlayıcısına danışın.
- Aracı kullanmadan önce bir BYD bayisi veya servis sağlayıcısına danışmanız önerilir çünkü kapalı bir 12V akü kullanır.