

## Çizim Dizini

Dış .....	9
Ön konsol.....	11
İç .....	12

## Güvenlik

<b>Emniyet Kemerleri.....</b>	<b>16</b>
Emniyet Kemerlerine Giriş.....	16
Emniyet Kemerlerinin Kullanımı .....	17
<b>Hava yastıkları .....</b>	<b>19</b>
Hava Yastıklarına Giriş .....	19
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları ....	20
Ön Koltuk Yan Hava Yastıkları ve Ön Uzak Taraf Hava Yastığı .....	20
Yan Perde Hava Yastıkları*.....	21
Hava Yastığı Tetikleme Koşulları ve Önlemleri.....	22
<b>Çocuk Koltuğu Sistemleri .....</b>	<b>27</b>
Çocuk Koltuğu Sistemi .....	27
Çocuk Güvenliği.....	27
<b>Çift Modlu (DM) Sistemin Çalışma Modları.....</b>	<b>33</b>
Çift Modlu (DM) Sistemin Çalışma Modları .....	33
Çift Modlu (DM) Sistemin Çalışma Modu Seçimi .....	38
Çift Modlu (DM) Sistemin Çalışma Modları için Önlemler .....	42
<b>Hırsızlık Önleme Sistemi.....</b>	<b>44</b>
Hırsızlık Önleme Sistemi .....	44
<b>Olay Veri Kaydedici Sistemi.....</b>	<b>45</b>
Olay Veri Kaydedici Sistemi .....	45

## Gösterge Paneli

<b>Gösterge Paneli.....</b>	<b>52</b>
Gösterge paneli görünümü.....	52

Gösterge Paneli Göstergeleri.....	53
-----------------------------------	----

## Kumanda Çalışması

<b>Kapılar ve Anahtarlar .....</b>	<b>64</b>
Anahtarlar .....	64
Kapıların Kilitlenmesi/Kilitlerinin Açılması.....	68
Akıllı Erişim ve Başlatma Sistemi.....	76
Çocuk Koruma Kilidi .....	77
<b>Koltuklar .....</b>	<b>78</b>
Koltuklar için Talimatlar .....	78
Ön Koltuk Ayarı .....	79
Arka Koltukların Katlanması.....	81
Arka Koltuk Başlıkları .....	82
<b>Direksiyon .....</b>	<b>83</b>
Direksiyonun Ayarlanması.....	83
<b>Düğmeler .....</b>	<b>84</b>
Işık Düğmesi.....	84
Silecek Kolu .....	86
Ön Sol Kapı Düğmesi.....	88
Kilometre Sayacı Geçiş .....	91
Far Ayarı.....	91
Park Lambası.....	91
Direksiyon Düğmesi Grubu .....	92
Açılır Tavan Düğmesi* .....	95
Acil Durum Araması Düğmesi* .....	96
İç Aydınlatmalar .....	97
Yolcu Hava Yastığı (PAB) Düğmesi* ...	98

## Kullanma ve Sürüş

<b>Şarj/Deşarj Talimatları .....</b>	<b>100</b>
Şarj Talimatları .....	100
Şarj Yöntemi .....	103
Şarj Bağlantı Noktası Hırsızlık Önleme Kilidinin Kontrol İşlevi .....	109
SOC ayar işlevi.....	111