

Bağlanmamış Emniyet Kemerini Hatırlatıcı Fonksiyonu

Araç çalıştırıldıktan sonra herhangi bir araç yolcusu emniyet kemerini bağlamazsa, ilgili emniyet kemeri uygun şekilde bağlanana kadar görsel ve sesli bir alarm çalacaktır.

- Bağlanmamış Emniyet Kemerini Hatırlatıcısı Fonksiyonu
 - Herhangi bir emniyet kemeri bağlı olmadığında, emniyet kemeri bağlanmadı göstergesi yanıp söner.
- Takılmamış kemer koltuğunun gösterilmesi
 - Emniyet kemeri bağlanmadığında, ilgili koltuğun göstergesi yanar ve araçta anormal koşullar olması durumunda sürekli yanık kalır.
- Ön yolcu için emniyet kemeri hatırlatması
 - Araç çalıştırıldığında, sürücü veya ön yolcu emniyet kemerini bağlamazsa ana emniyet kemeri hatırlatma göstergesi ve ilgili koltuk için hatırlatma göstergesi yanar; araç çalışırken emniyet kemeri hala bağlı değilse emniyet kemeri hatırlatma göstergesi yanmaya devam eder ve bir uyarı sesi duyulur.
- Arka yolcular için emniyet kemeri hatırlatması*
 - Araç çalıştırıldığında, arka yolcu emniyet kemerini bağlamazsa, ana emniyet kemeri hatırlatma göstergesi ve ilgili koltuk için hatırlatma göstergesi yanar. Araç hareket halindeyken, sadece arka koltuklara birisi oturuyorsa emniyet kemeri hatırlatma göstergesi yanar ancak sesli alarm verilmez.

- Sürücü ve tüm yolcular emniyet kemerlerini bağladığında, ana bağlanmamış emniyet kemeri uyarı lambası ve ilgili koltuklar için tüm uyarı lambaları söner.
- Yukarıdaki işlevler anormale veya başarısız olursa, BYD bayisi veya servis sağlayıcısı ile iletişime geçin.
- Sürüş sırasında tüm yolcuların emniyet kemerlerinin uygun şekilde bağlandığından emin olun, aksi halde acil frenleme veya çarpışma sırasında yolcular ciddi şekilde yaralanabilir ve hayatları tehlikeye girebilir.

Hava yastıkları

Hava Yastıklarına Giriş

- Ek emniyet sisteminin (SRS) bir parçası olan hava yastığı sistemi, koltukları ve emniyet kemerlerini desteklemek için tasarlanmıştır. Ciddi bir çarpışma kazasında ek emniyet sistemi (SRS) konuşlandırma koşulları karşılandığında, hava yastığı sistemi hem sürücülerin hem de yolcuların başlarını ve göğüslerini emniyet kemerleriyle birlikte korumak için hızla devreye girerek yaralanmaların ciddiyetini azaltır.
- Hava yastığı sistemi emniyet kemerinin yerini alamaz. Aracın tüm pasif güvenlik koruma sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Hava yastığı yalnızca bağlı emniyet kemeri ile birlikte çalıştığında maksimum koruma sağlayabilir.
- Çarpışma tipine göre, hava yastığı sistemi genellikle ön hava yastığı ve yan hava yastığı şeklinde ayrılmıştır. Ön hava yastıklarında sürücü hava yastığı ve ön yolcu hava yastığını