

Konfigürasyon 2 (4WD)



① EV/HEV modu

- Elektrikli Araç (EV) modunu tetiklemek için kolu ileri doğru çekin
- ve Hibrit Elektrikli Araç (HEV) modunu tetiklemek için geriye doğru çekin.

② MODE modu

- Çamur/tekerlek oluşu modu (mud/rut mode) → kum modu (sand mode) → kar/çakıl/çim modu (snow/gravel/grassland mode) → SPORT → NORMAL → ECO arasında geçiş yapmak için "MODE" kolunu ileri doğru hareket ettirin.
- Kar/çakıl/çim modu (snow/gravel/grassland mode) → kum modu (sand mode) → çamur/tekerlek oluşu modu (mud/rut mode) → ECO → NORMAL → SPORT arasında geçiş yapmak için "MODE" kolunu geriye doğru hareket ettirin.

EV-ECO Sürüş Modu:

- EV/HEV kolunu ileri kaydırın ve gösterge panelindeki EV göstergesi yanarak aracın EV modunda olduğunu gösterir. Gösterge panelindeki ECO göstergesi yanana kadar MOD kolunu sürekli değiştirin. Bu, güç tüketimini en aza indirmek için aracın ECO moduna geçtiğini gösterir.

EV-NORMAL Sürüş Modu:

- EV/HEV kolunu ileri kaydırın ve gösterge panelindeki EV göstergesi yanarak aracın EV modunda olduğunu gösterir. Gösterge panelindeki NORMAL göstergesi yanana kadar MOD kolunu sürekli değiştirin. Bu, sürüş konforu sağlamak ve güç tüketimini kontrol etmek için aracın NORMAL moda geçtiğini gösterir.