

# コマンドの相違点

Revision 1.6

## 更新履歴

Rev.	発行日	作成者	更新内容
1.3	2018/02/28	NEC	the first version
1.4	2018/05/07	NEC	<ul style="list-style-type: none"><li>- sar コマンドと sadf コマンドが “LINUX RESTART” ではなく “VEOS RESTART” を表示するように変更</li><li>- ipcs, ipcrm コマンドの説明を追加</li><li>- vmstat, sar コマンドの ‘blocked process’ 値の説明を追加</li><li>- “ve_sysstat” サービスが対応する VEOS に連動して再起動する説明を追加</li></ul>
1.5	2018/06/20	NEC	<ul style="list-style-type: none"><li>- psacct-ve が VE ノード単位で制御を行うことについての説明を追加</li></ul>
1.6	2019/02/08	NEC	<p>この版は VEOS v2.0.1 以降に対応します</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 表紙の書式を変更</li></ul>

## 1. 導入

このドキュメントでは、VE のために移植されたコマンドと現状の VH コマンドとの相違点をすべてリストアップすることを目的としています。

## 2. コマンドの相違点一覧

以下に、VE のために移植されたコマンドと現状の VH コマンドとの相違点を示します:

パッケージ名	コマンド名	相違点	理由
coreutils-arch-ve	uname	VE の場合、環境変数 <code>VE_NODE_NUMBER</code> が指定できます: <ul style="list-style-type: none"><li>- <code>VE_NODE_NUMBER</code> が設定されている場合: コマンドは、指定されたノードの情報を表示します。</li><li>- <code>VE_NODE_NUMBER</code> が設定されていない場合: コマンドは、すべてのオンライン VE ノードに対応した情報を表示します。</li></ul>	VE アーキテクチャには複数のノードがあります。
coreutils-arch-ve	arch	VE の場合、環境変数 <code>VE_NODE_NUMBER</code> が指定できます: <ul style="list-style-type: none"><li>- <code>VE_NODE_NUMBER</code> が設定されている場合: コマンドは、指定されたノードの情報を表示します。</li><li>- <code>VE_NODE_NUMBER</code> が設定されていない場合: コマンドは、すべてのオンライン VE ノードに対応した情報を表示します。</li></ul>	VE アーキテクチャには複数のノードがあります。
coreutils-ve	nproc	VE の場合、環境変数 <code>VE_NODE_NUMBER</code> が指定できます: <ul style="list-style-type: none"><li>- <code>VE_NODE_NUMBER</code> が設定されている場合: コマンドは、指定されたノードの情報を表示します。</li><li>- <code>VE_NODE_NUMBER</code> が設定されていない場合: コマンドは、すべてのオンライン VE ノードに対応した情報を表示します。</li></ul>	VE アーキテクチャには複数のノードがあります。
time-ve	time	1. VE の場合、環境変数 <code>VE_NODE_NUMBER</code> が指定できます:	1. VE アーキテクチャには複数のノードがあります。

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- VE_NODE_NUMBER が設定されている場合: 指定されたノードでプログラムを実行します。</li> <li>- VE_NODE_NUMBER が設定されていない場合: オンライン VE ノード上で指定されたプログラムを実行します。</li> </ul> <p>2. 以下の値は VE では適用できないため値は 0 となります:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- プロセスが、カーネルモードで使用した CPU-秒数の合計値</li> <li>- プロセス実行時に生じたメジャーページフォルトの数</li> <li>- マイナーページフォルトの数</li> <li>- プロセスがメインメモリからスワップアウトした回数</li> </ul>	<p>2. VE アーキテクチャは、指定されたフィールドをサポートしていません。</p>
sysstat-ve	pidstat	<p>1. VE の場合、環境変数 VE_NODE_NUMBER が指定できます:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VE_NODE_NUMBER が設定されている場合: コマンドは、指定されたノードの情報を表示します。</li> <li>- VE_NODE_NUMBER が設定されていない場合: コマンドは、すべてのオンライン VE ノードに対応した情報を表示します。</li> <li>- VE_NODE_NUMBER が設定されず、interval が指定された場合: エラーメッセージが出力されます。</li> <li>-</li> </ul> <p>2. コマンド “/opt/nec/ve/bin/pidstat &lt;interval&gt;” は、指定されたインターバルの時間内に必要な情報を取得できる場合、インターバルの値を考慮します。それ以外の場合、インターバルの値は無視されます。</p>	<p>1. VE アーキテクチャには複数のノードがあります。</p> <p>2. 移植されたコマンドは、IPC 経由で VEOS から情報を取得します。x86_64 と比べ、これには時間がかかります。</p>

		<p>3. コマンド <code>" /opt/nec/ve/bin/pidstat &lt;interval&gt; "</code>は、プロセスがすべての VE コアで実行されている際、<code>"%usr"</code> フィールドに 100% を超える値、あるいは 100% 未満の値を表示することがあります。</p> <p>4. コマンド <code>" /opt/nec/ve/bin/pidstat -p SELF "</code>は統計を表示しません。</p> <p>5. 以下の値は VE では適用できないため、値は 0 となります。:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <code>%system</code> : システムレベル、カーネルで実行中にタスクによって使用された CPU の割合</li> <li>- <code>%guest</code> : 仮想マシン（仮想プロセッサを実行）でタスクが費やした CPU の割合</li> <li>- <code>minflt/s</code> : タスクが 1 秒間に起こしたマイナーフォルトの数</li> <li>- <code>minflt-nr</code> : タスクとそのすべての子により引き起こさ</li> </ul>	<p>3. VE の場合、<code>"user"</code> の値は、タイマー間隔毎にアップデートされます（そのデフォルト値は 100msec です）。場合によってシナリオは、コマンドが VEOS に最新のユーザ時間を引用するよう要求する際、あるいは要求する場所に到達することがありますが、リターンされるユーザタイムは最後のスケジューラタイム満了時に更新された値である可能性もあり、その逆の場合もあります。したがって、VEOS から取得された値は、コマンドに数パーセントの違いを引き起こす可能性があります。</p> <p>4. SELF キーワードは、統計が <code>"pidstat"</code> プロセス自体について報告されることを表しています。また <code>pidstat</code> は VH プロセスであり、VE プロセスではないことを示しています。</p> <p>5. VE アーキテクチャは、指定されたフィールドをサポートしていません。</p>
--	--	---	---

		<p>れ、インターバルの間に収集されたマイナーフォルト。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>majflt/s</b>:タスクが 1 秒間に起こしたメジャーフォルトの数</li> <li>- <b>majflt-nr</b>: タスクとそのすべての子により引き起こされ、インターバルの間に収集されたメジャーフォルト</li> <li>- <b>system-ms</b>:システムレベル（カーネル）で実行中にタスクとそのすべての子が費やした合計ミリ秒数</li> <li>- <b>guest-ms</b>: 仮想マシン（仮想プロセッサを実行）で実行中にタスクとそのすべての子が費やした合計ミリ秒数</li> <li>- <b>StkRef</b>:スタックとして使用されるキロバイト単位のメモリ。タスクによって参照されます。</li> </ul>	
sysstat-ve	mpstat	<p>1. VE の場合、環境変数 <b>VE_NODE_NUMBER</b> が指定できます:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>VE_NODE_NUMBER</b> が設定されている場合: コマンドは、指定されたノードの情報を表示します。</li> <li>- <b>VE_NODE_NUMBER</b> が設定されていない場合: コマンドは、すべてのオンライン VE ノードに対応した情報を表示します。</li> <li>- <b>VE_NODE_NUMBER</b> が設定されず、<b>interval</b> が指定された場合: エラーメッセージが出力されます。</li> </ul> <p>2. <code>"/opt/nec/ve/bin/mpstat -l"</code> が、<code>"VE に割り込みは適用されません"</code>というエラーメッセージを表示します。</p>	<p>1. VE アーキテクチャには複数のノードがあります。</p> <p>2. VE に割り込みはありません。</p>

		<p>3. <code>"/opt/nec/ve/bin/mpstat -A"</code> は統計の中断を実行しない CPU の情報のみ表示します。</p> <p>4. コマンド <code>"/opt/nec/ve/bin/mpstat &lt;interval&gt;"</code> は、プロセスがすべての VE コアで実行されている際に、<code>"%usr"</code> フィールドに 100% を超える値、あるいは 100% 未満の値を表示することがあります。</p> <p>5. コマンド <code>"/opt/nec/ve/bin/mpstat -P {cpu [, ...]   ON   ALL}"</code> は、シングル VE ノード（指定されたノード、もしくは最初のオンラインノードのいずれか）の情報を表示します。</p> <p>6. 以下の値は VE では適用できないため値は 0 となります。:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <code>%nice</code> : nice 値優先で、ユーザーレベルで実行している際の CPU 使用率</li> <li>- <code>%sys</code> : システムレベル、カーネルで実行中に、タスク</li> </ul>	<p>3. VE に割り込みはありません。</p> <p>4. VE の場合、<code>"user"</code> の値は、タイマー間隔毎にアップデートされます（そのデフォルト値は 100msec です）。場合によってシナリオは、コマンドが VEOS に最新のユーザ時間を引用するよう要求する際、あるいは要求する場所に到達することがありますが、リターンされるユーザタイムは最後のスケジューラタイマ満了時に更新された値である可能性もあり、その逆の場合もあります。したがって、VEOS から取得された値は、コマンドに数パーセントの違いを引き起こす可能性があります。</p> <p>5. コマンドの設計により、CPU の情報は 1 つのノードに対してのみ取り出すことができます。異なる VE ノードは異なる数の CPU を有することができます。</p> <p>6. VE アーキテクチャは、指定されたフィールドをサポートしていません。</p>
--	--	--	---



		<p>により使用された CPU の割合</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- %iowait : システムが未処理のディスク I/O の要求を処理している際に、1 つまたは複数の CPU がアイドル状態だった時間の割合</li> <li>- %steal : 物理 CPU からのリソースに対して、（仮想化された）CPU により費やされた時間の割合</li> <li>- %irq : 割り込み処理に、単数または複数の CPU が費やした時間の割合</li> <li>- %soft : softirqs に、単数または複数の CPU が費やした時間の割合</li> <li>- %guest : 仮想マシン（仮想プロセッサを実行）でタスクが費やした CPU の割合</li> <li>- %gnice : niced guest を実行するために、単数または複数の CPU が費やした時間の割合</li> </ul>	
sysstat-ve	iostat	<p>1. VE の場合、環境変数 <code>VE_NODE_NUMBER</code> が指定できます:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <code>VE_NODE_NUMBER</code> が設定されている場合: コマンドは、指定されたノードの情報を表示します。</li> <li>- <code>VE_NODE_NUMBER</code> が設定されていない場合: コマンドは、すべてのオンライン VE ノードに対応した情報を表示します。</li> <li>- <code>VE_NODE_NUMBER</code> が設定されず、<code>interval</code> が指定された場合: エラーメッセージが出力されます。</li> </ul> <p>2. コマンド <code>"/opt/nec/ve/bin/iostat can</code> は、プロセスがすべての VE コアで実行されている際に、<code>"%usr"</code></p>	<p>1. VE アーキテクチャには複数のノードがあります。</p>

		<p>フィールドに <b>100%</b>を超える値、あるいは <b>100%未満</b>の値を表示することがあります。</p> <p>3.以下の値は<b>VE</b>では適用できないため、値は<b>0</b>となります。:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>%nice</b> : nice 値優先で、ユーザーレベルで実行しているときの <b>CPU</b> 使用率</li> <li>- <b>%sys</b> : システムレベル、カーネルで実行中に、タスクによって使用された <b>CPU</b> の割合</li> <li>- <b>%iowait</b> : システムが未処理のディスク <b>I/O</b> の要求を処理している際に、単数または複数の <b>CPU</b> がアイドル状態だった時間の割合</li> <li>- <b>%steal</b> : 物理 <b>CPU</b> からのリソースに対し、（仮想化された）<b>CPU</b> により費やされた時間の割合</li> </ul>	<p>2. <b>VE</b> の場合、“<b>user</b>”の値は、<b>timer interval</b> 毎にアップデートされます（そのデフォルト値は <b>100msec</b> です）。場合によってシナリオは、コマンドが <b>VEOS</b> に最新のユーザ時間を引用するよう要求する際、あるいは要求する場所に到達することがありますが、リターンされるユーザタイムは最後のスケジューラタイマ満了時に更新された値である可能性もあり、その逆の場合もあります。したがって、<b>VEOS</b> から取得された値は、コマンドに数パーセントの違いを引き起こす可能性があります。</p> <p>3. <b>VE</b> アーキテクチャは、指定されたフィールドをサポートしていません。</p>
sysstat-ve	sar	<p>1. <b>VE</b> の場合、環境変数 <b>VE_NODE_NUMBER</b> が指定できます:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>VE_NODE_NUMBER</b> が設定されている場合: コマンドは、指定されたノードの情報を表示します。</li> </ul>	<p>1. <b>VE</b> アーキテクチャには複数のノードがあります。</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>VE_NODE_NUMBER</b> が設定されていない場合: コマンドは、すべてのオンライン <b>VE</b> ノードに対応した情報を表示します。</li> <li>- <b>VE_NODE_NUMBER</b> が設定されず、<b>interval</b> が指定された場合: エラーメッセージが出力されます。</li> </ul> <p>2. コマンド <b>"/opt/nec/ve/bin/sar -d"</b> は、<b>"ブロックデバイスデータは <b>VE</b> に適用されません"</b>というエラーメッセージを表示します。</p> <p>3. <b>"/opt/nec/ve/bin/sar -n"</b> は、<b>"ネットワーク統計は <b>VE</b> に適用されません"</b>というエラーメッセージを表示します。</p> <p>4. <b>"/opt/nec/ve/bin/sar -l"</b> は、<b>"割り込みは <b>VE</b> には適用されません"</b>というエラーメッセージを表示します。</p> <p>5. <b>"/opt/nec/ve/bin/sar -A"</b> は、ネットワークの統計情報、統計の中断、デバイスブロックの表示は行いません。</p> <p>6. コマンド <b>"/opt/nec/ve/bin/sar &lt;interval&gt;"</b> は、プロセスがすべての <b>VE</b> コアで実行されている際に、<b>"%usr"</b> フィールドに <b>100%</b>を超える値、あるいは <b>100%未満</b>の値を表示することがあります。</p>	<p>2. <b>VE</b> のデバイスデータはありません。</p> <p>3. <b>VE</b> のネットワーク統計はありません。</p> <p>4. <b>VE</b> に割り込みはありません。</p> <p>5. <b>VE</b> のネットワーク、割り込み、およびブロックデバイスの統計情報はありません。</p> <p>6. <b>VE</b> の場合、<b>"user"</b>の値は、<b>timer interval</b> 毎にアップデートされます（そのデフォルト値は <b>100msec</b> です）。場合によってシナリオは、コマンドが <b>VEOS</b> に最新のユーザ時間を引用するよう要求する際、あるいは要求する場所に到達することがありますが、リターンされるユーザタイムは最後のスケジューラタイム満了時に更新された値である可能性もあり、その逆の場合</p>
--	--	---	--

		<p>7. ファイル名が指定されていない場合、VE 固有の'sar'コマンドは、標準システムアクティビティの日別データファイル  "/var/opt/nec/ve/log/sa/sa&lt;dd&gt;_&lt;node_number&gt;" (dd パラメーターは現在の日付を表す) を使用します。</p> <p>8. VE "sar" コマンドは VEOS 再起動時に、"LINUX RESTART" ではなく、"VEOS RESTART" を表示します。</p> <p>9. "sar -q" の I/O 完了待ちのためブロック状態にあるプロセスの数は VE では未使用です。</p> <p>10. 以下の値はVEでは適用できないため値は0となります。:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- %nice : nice 値優先で、ユーザーレベルで実行しているときの CPU 使用率</li> <li>- %system &amp; %sys : システムレベル、カーネルで実行中にタスクによって使用された CPU の割合</li> <li>- %iowait : システムが未処理のディスク I/O の要求を処理している際に、単数または複数の CPU がアイドル状態だった時間の割合</li> <li>- %steal : 物理 CPU からのリソースに対し、(仮想化された) CPU により費やされた時間の割合)</li> <li>- %irq : 割込み処理に、単数または複数の CPU が費やした時間の割合</li> </ul>	<p>もあります。したがって、VEOS から取得された値は、コマンドに数パーセントの違いを引き起こす可能性があります。</p> <p>7. VE アーキテクチャには複数のノードがあります。それぞれのノードごとに、別々のシステムアクティビティの日次データファイルを整備しています。</p> <p>8. ve_sysstat サービスは VEOS に連動して再起動するため "VEOS RESTART" を表示します。</p> <p>9. VE アーキテクチャは I/O I/O 完了待ちのためブロック状態にあるプロセスの数を管理していません。</p> <p>10. VE アーキテクチャは、指定されたフィールドをサポートしていません。</p>
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>%soft : softirqs</b> に、単数または複数の CPU が費やした時間の割合</li> <li>- <b>%guest</b> : 仮想マシン（仮想プロセッサを実行）でタスクが費やした CPU の割合</li> <li>- <b>%gnice : niced guest</b> を実行するために、単数または複数の CPU が費やした時間の割合</li> <li>- <b>pswpin/s</b> : システムが 1 秒あたりに取り入れたスワップページの合計数</li> <li>- <b>pswpout/s</b> : システムが 1 秒あたりに取り出したスワップページの合計数</li> <li>- <b>fault/s</b> : システムが 1 秒あたりに引き起こしたページフォルト（メジャーフォルトとマイナーフォルトを合わせた）数</li> <li>- <b>majflt/s</b> : 1 秒間にシステムが引き起こしたメジャーフォルトの数</li> <li>- <b>pgfree/s</b> : 1 秒あたりシステムによってフリーリストに置かれたページ数</li> <li>- <b>pgscank/s</b> : kswapd デーモンによってスキャンされた 1 秒あたりのページ数</li> <li>- <b>pgscand/s</b> : 1 秒間に直接スキャンされたページ数</li> <li>- <b>pgsteal/s</b> : メモリ要求を満たすために、システムがキャッシュ（ページキャッシュとスワップキャッシュ）から再要求した 1 秒間にあたりのページ数</li> <li>- <b>%vmeff : pgsteal / pgscan</b> として計算</li> <li>- <b>Kbhugfree</b> : まだ割り当てられていないキロバイト単位の巨大・ページメモリの量。</li> </ul>	
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>%hugused</b> : 割り当てられた巨大・ページメモリの割合</li> <li>- <b>bufpg/s</b> : システムがバッファとして使用する 1 秒あたりの追加メモリページ数</li> <li>- <b>campg/s</b> : システムが 1 秒あたりにキャッシュする追加のメモリページの数</li> <li>- <b>Kbbuffers</b> : カーネルがバッファとして使用するキロバイト単位のメモリ</li> <li>- <b>Kbcached</b> : データをキャッシュするためにカーネルによって使用されるキロバイト単位のメモリ</li> <li>- <b>Kbcommit</b> : 現在のワークロードに必要なキロバイト単位のメモリ</li> <li>- <b>%commit</b> : メモリの全体値 (RAM+swap) に対する現在のワークロードに必要なメモリの割合</li> <li>- <b>Kbactive</b> : キロバイト単位のアクティブメモリ</li> <li>- <b>Kbinact</b> : キロバイト単位の非アクティブメモリ</li> <li>- <b>Kbdirty</b> : ディスクへの書き戻しで待機するキロバイト単位のメモリ</li> <li>- <b>Kbswpfree</b> : 空きスワップ領域の量 (キロバイト)</li> <li>- <b>kbswpused</b> : スワップ領域の使用量 (キロバイト)</li> <li>- <b>%swpused</b> : 使用されたスワップ領域の割合</li> <li>- <b>Kbswpcad</b> : キャッシュされたスワップメモリの量 (キロバイト)</li> <li>- <b>%swpcad</b> : 使用されているスワップ領域の量に対するキャッシュされたスワップメモリの割合</li> </ul>	
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dentunusd : ディレクトリキャッシュ内の未使用キャッシュエントリの数</li> </ul>	
sysstat-ve	sadc	<p>1. VE の場合、環境変数 <code>VE_NODE_NUMBER</code> が指定できます:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <code>VE_NODE_NUMBER</code> が設定されている場合: コマンドは、指定されたノードの情報を収集します。</li> <li>- <code>VE_NODE_NUMBER</code> が設定されず、<code>interval</code> に 1 が指定された場合: すべてのオンライン VE ノードの情報を収集します。</li> <li>- <code>VE_NODE_NUMBER</code> が設定されず、<code>interval</code> に 2 以上が指定された場合 : <code>interval/count</code> と一緒に <code>VE_NODE_NUMBER</code> 設定が必須であり、エラーメッセージが出力されます。</li> </ul> <p>2. <code>"/opt/nec/ve/lib64/sa/sadc -S"</code> <code>INT</code>、<code>DISK</code>、<code>SNMP</code>、<code>IPV6</code>、<code>XDISK</code> オプションをサポートしていません。次のエラーメッセージが表示されます:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <code>"/opt/nec/ve/lib64/sa/sadc -S INT"</code>: 割り込みは VE には適用されません。</li> <li>b) <code>"/opt/nec/ve/lib64/sa/sadc -S DISK"</code>: ブロックデバイスのデータは VE には適用されません。</li> <li>c) <code>"/opt/nec/ve/lib64/sa/sadc -S SNMP"</code>: <code>SNMP</code> 統計は VE には適用されません。</li> <li>d) <code>"/opt/nec/ve/lib64/sa/sadc -S IPV6"</code>: <code>IPV6</code> 統計は VE には適用されません。</li> <li>e) <code>"/opt/nec/ve/lib64/sa/sadc -S XDISK"</code>: パーティションとデ</li> </ul>	<p>1. VE アーキテクチャには複数のノードがあります。</p> <p>コマンド <code>"sadc"</code> は、<code>"sa1"</code> により内部で呼び出されます。このコマンドは、<code>cron</code> コマンドによって自動的に起動され、システムアクティビティの日次データを 1 秒間隔で収集するように設計されています。したがって、<code>sa1</code> は <code>sadc</code> を <code>interval "1"</code> で呼び出し、すべてのオンラインノードのシステムアクティビティデータを収集する必要があります。</p> <p>2. VE では、パワーマネジメント特有のデータのみ収集可能であるため、「<code>sadc -S</code>」オプションは、<code>POWER</code>、<code>ALL</code> および <code>XALL</code> オプションのみサポートしています。他のオプションに対しては、エラーメッセージを表示します。</p>

		<p>ディスクの統計情報は VE には適用されません。</p> <p>3. <code>/opt/nec/ve/lib64/sa/sadc</code> コマンドは、パス <code>/var/opt/nec/ve/log/sa</code> にある <code>sa &lt;dd&gt;</code> <code>&lt;node_number&gt;</code> ファイルの情報を収集します。outfile（情報を収集するファイル）が <code>-</code> に設定されている場合、<code>sadc</code> は標準のシステムアクティビティの日次データファイルを使用します。これは VE では <code>var/opt/nec/ve/log/sa/sa &lt;dd&gt;_&lt;node_number&gt;</code> となります。しかし標準 (x86_64) <code>'sadc'</code> コマンドは、<code>/var/log/sa</code> というパスの <code>sa &lt;dd&gt;</code> ファイルのシステムアクティビティの情報を収集します。  （dd パラメーターは現在の日付を表します。）</p>	<p>3. VE アーキテクチャには複数のノードがあります。したがって、システム活動データを収集するためには VE ノードに従ってファイルを作成する必要があります。</p>
sysstat-ve	sadf	<p>1. VE の場合、環境変数 <code>VE_NODE_NUMBER</code> が指定できます:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <code>VE_NODE_NUMBER</code> が設定されている場合: コマンドは、指定されたノードの情報を表示します。</li> <li>- <code>VE_NODE_NUMBER</code> が設定されていない場合: コマンドは、すべてのオンライン VE ノードに対応した情報を表示します。</li> <li>- <code>VE_NODE_NUMBER</code> が設定されず、<code>interval</code> が指定された場合: エラーメッセージが出力されます。</li> </ul> <p>2. <code>"/opt/nec/ve/bin/sadf"</code> can は、プロセスがすべての VE コアで実行されている際に、  <code>"%usr"</code> フィールドに 100% を超える値、あるいは 100% 未満の値を表示することがあります。</p>	<p>1. VE アーキテクチャには複数のノードがあります。</p> <p>2. <code>sadf</code> コマンドは、<code>sadc</code> によって収集されたデータを読み取ります。VE の場合、<code>"user"</code> の値は、タイマー間隔毎にアップデートされ</p>



		<p>3. VE 固有の <code>"/opt/nec/ve/bin/sadf"</code> コマンドは、ファイル <code>"/var/opt/nec/ve/log/sa/sa&lt;dd&gt;_&lt;node_number&gt;"</code> を使用してシステム動作データを表示します。outfile（データを抽出して標準出力に書き込むファイル）が省略されている場合、上記と同様のファイルが使用されます。</p> <p>しかし標準（x86_64）'sadf' コマンドは、ファイル <code>"/var/log/sa/sa&lt;dd&gt;"</code> を使用します。（dd パラメーターは現在の日付を表します）。</p> <p>4. VE “sadf” コマンドは VEOS 再起動時に、“LINUX RESTART”ではなく、“VEOS RESTART”を表示します。</p>	<p>ます（そのデフォルト値は 100msec です）。場合によってシナリオは、コマンドが VEOS に最新のユーザ時間を引用するよう要求する際、あるいは要求する場所に到達することがありますが、リターンされるユーザタイムは最後のスケジューラタイム満了時に更新された値である可能性もあり、その逆の場合もあります。したがって、VEOS から取得された値は、コマンドに数パーセントの違いを引き起こす可能性があります。</p> <p>3. VE アーキテクチャには複数のノードがあります。各ノードごとに、別々のシステムアクティビティの日次データファイルを整備しています。</p> <p>4. <code>ve_sysstat</code> サービスは VEOS に連動して再起動するため“VEOS RESTART”を表示します。</p>
sysstat-ve	sa1	<p>1. VE の場合、環境変数 <code>VE_NODE_NUMBER</code> が指定できます:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <code>VE_NODE_NUMBER</code> が設定されている場合: コマンドは対応するノードの情報を収集します。</li> </ul>	<p>1. VE アーキテクチャには複数のノードがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- コマンド <code>"sa1"</code> は、<code>"sadc"</code> を内部で呼び出し、<code>cron</code> コマンドによって自動的に起動</li> </ul>

		<p>- <b>VE_NODE_NUMBER</b> が設定されず、<b>interval</b> に 1 が指定された場合: コマンドはオンラインである全ての <b>VE</b> ノードの情報を収集します。</p> <p>- <b>VE_NODE_NUMBER</b> が設定されず、<b>interval</b> に 2 以上が指定された場合: エラーメッセージが出力されます。</p> <p>2. <b>cron</b> コマンドで自動的に起動される <b>VE</b> 固有の  <code>"/opt/nec/ve/lib64/sa/sa1"</code> コマンドは、すべてのオンライン <b>VE</b> ノードの  「<code>/var/opt/nec/ve/log/sa/sa&lt;dd&gt;_&lt;nnode_number&gt;</code>」 ファイル内のシステムアクティビティの日次データを収集します。</p> <p>しかし標準 (x86_64) <code>'sa1'</code> コマンドは、ファイル  <code>"/var/log/sa/sa&lt;dd&gt;"</code> 内のシステムアクティビティの情報を収集します。(dd パラメーターは現在の日付を表します)。</p>	<p>され、システムアクティビティの日次データを 1 秒間隔で収集するように設計されています。したがって、<b>sa1</b> は <b>sadc</b> を <b>interval "1"</b> で呼び出し、すべてのオンラインノードのシステムアクティビティデータを収集する必要があります。</p> <p>2. <b>VE</b> アーキテクチャには複数のノードがあります。各ノードごとに、別々のシステムアクティビティの日次データファイルを整備しています。</p>
sysstat-ve	sa2	<p>1. <b>VE</b> の場合、環境変数 <b>VE_NODE_NUMBER</b> が指定できます:</p> <p>- <b>VE_NODE_NUMBER</b> が設定されている場合: コマンドは対応するノードの日次レポートを作成します。</p> <p>- <b>VE_NODE_NUMBER</b> が設定されていない場合: コマンドはオンラインであるすべての <b>VE</b> ノードについて日次レポートを作成します。</p>	<p>1. <b>VE</b> アーキテクチャには複数のノードがあります。</p>

		<p>2. cron コマンドで自動的に起動される VE 固有の <code>/opt/nec/ve/lib64/sa/sa2</code> コマンドは、ファイル内のシステムアクティビティの日次データを収集します</p> <p>しかし、標準 (x86_64) <code>'sa2'</code> コマンドは、ファイル <code>/var/log/sa/sar&lt;dd&gt;</code> 内のシステムアクティビティ情報を収集します (<code>dd</code> パラメータは現在の日付を示します)。</p>	<p>2. VE アーキテクチャには複数のノードがあります。各ノードごとに、別々のシステムアクティビティの日次データファイルを整備しています。</p>
sysstat-ve	sysstat services	<p>移植元の sysstat パッケージとは以下の点が異なります:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VE のシステムアクティビティ情報を収集するための sysstat サービスは、<code>/usr/lib/systemd/system/ve_sysstat@</code> で定義されています。標準の sysstat パッケージは、この情報を <code>/usr/lib/systemd/system/sysstat</code> で定義しています。したがって、VE 特有のサービスは、コマンド <code>systemctl start ve_sysstat@N.service</code> (<code>N</code> はノード番号) によって開始します。</li> <li>- 個別または全ての VEOS が再起動した時はいつも、そのノードに対応する <code>ve_sysstat@N</code> サービスも再起動します。</li> <li>- VE の cron コマンドによって自動的にシステムアクティビティ情報を収集する sysstat サービスは、<code>/etc/cron.d/ve_sysstat</code> で定義されています。標準の sysstat パッケージは、この情報を <code>/etc/cron.d/sysstat</code> で定義しています。</li> <li>- 複数のマクロの定義を含む設定ファイルは</li> </ul>	<p>VE アーキテクチャには複数のノードがあります。</p> <p>VE 固有のサービスは、指定した VE ノード、またはすべての VE ノードのシステム動作情報を収集します。したがって、個別の VE 固有のサービスと設定ファイルを維持する必要があります。</p>

		<p>"/etc/sysconfig/ve_sysstat"で定義されます。標準の sysstat パッケージは、この情報を</p> <p>"/etc/sysconfig/sysstat"で定義しています。</p>	
util-linux-ve	taskset	<p>VE の場合、環境変数 VE_NODE_NUMBER が指定できます:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VE_NODE_NUMBER が設定されている場合: 指定されたプロセスを実行するか、指定されたノード上の指定された PID を検索します。</li> <li>- VE_NODE_NUMBER が設定されていない場合: オンライン VE ノード上で指定されたプログラムを実行するか、またはすべてのオンラインノード上の指定 PID を検索します。</li> </ul>	VE アーキテクチャには複数のノードがあります。
util-linux-ve	lscpu	<p>1. VE の場合、環境変数 VE_NODE_NUMBER が指定できます:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VE_NODE_NUMBER が設定されている場合: コマンドは、指定されたノードの情報を表示します。</li> <li>- VE_NODE_NUMBER が設定されていない場合: コマンドは、すべてのオンライン VE ノードに対応した情報を表示します。</li> </ul> <p>2. コマンド "/opt/nec/ve/bin/lscpu -c -e"は"VE にオフラインの CPU が存在しません"というエラーメッセージを表示します。</p> <p>3. コマンド 「/opt/nec/ve/bin/lscpu」 と-s または-sysroot オプションを指定すると、エラーメッセージ "-s または--sysroot オプションは VE ではサポートされていません"が表示されます。</p>	<p>1. VE アーキテクチャには複数のノードがあります。</p> <p>2. VE の場合、CPU をオフラインにすることはできません。</p> <p>3. VE の場合、ユーザはディレクトリを指定し、CPU データを集めることはできません。</p>

util-linux-ve	prlimit	<p>1. <code>VE</code> アーキテクチャには複数のノードがあります。</p> <p>2. <code>Linux</code> の場合、現在のプロセスにおけるリソースの制限を表示します。すなわち、<code>VE</code> プロセスではなく <code>VH</code> プロセスである <code>'prlimit'</code> コマンドの実行インスタンスを表示します。そのため、<code>VE</code> の場合 <code>PID</code> を指定せずに <code>prlimit</code> を実行することはできません。</p> <p>3. 優先度管理スケジュールは <code>VE</code> ではサポートされていません。したがって <code>getpriority()/setpriority()</code> システムコールはサポートされていません。</p> <p>4. 優先度管理スケジュールは <code>VE</code> ではサポートされていません。したがって <code>getpriority()/setpriority()</code> システムコールはサポートされていません。</p>
---------------	---------	---

		<p>c) <code>/opt/nec/ve/bin/prlimit -r=&lt;limits&gt;</code>  d) <code>/opt/nec/ve/bin/prlimit --rtprio=&lt;limits&gt; -p &lt;pid&gt;</code></p> <p>5. "memlock"の制限を取得/設定すると、指定された制限は正常に設定されますが、VE プロセスのメモリには影響しません。</p> <p>6. 環境変数 <code>VE_STACK_LIMIT</code> によって指定されたスタック制限と共に <code>"/opt/nec/ve/bin/prlimit &lt;VE_process&gt;"</code> コマンドを使用し VE プロセスを実行することはできません。</p>	<p>5. VE ではスワップメモリが無いため、全体のメモリは固定されます。</p> <p>6.この場合、VEOS は <code>prlimit</code> コマンドで指定されたリソース制限を取得し、コマンドはバイナリを解析できず、スタック制限を計算するためのスタック情報を持ちません。</p>
util-linux-ve	lslocks	<p>1. VE の場合、環境変数 <code>VE_NODE_NUMBER</code> が指定できます:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <code>VE_NODE_NUMBER</code> が設定されている場合: コマンドは、指定されたノードの情報を表示します。</li> <li>- <code>VE_NODE_NUMBER</code> が設定されていない場合: コマンドは、すべてのオンライン VE ノードに対応した情報を表示します。</li> </ul>	<p>1. VE アーキテクチャには複数のノードがあります。</p>
util-linux-ve	ipcs	<p>1. VE の場合、環境変数 <code>VE_NODE_NUMBER</code> が指定できます:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <code>VE_NODE_NUMBER</code> が設定されている場合: コマンドは、指定されたノードの情報を表示します。</li> <li>- <code>VE_NODE_NUMBER</code> が設定されていない場合: コマンドは、すべてのオンライン VE ノードについて情報を表示します。</li> </ul> <p>2. VE 用 <code>"ipcs"</code> と <code>"ipcs -a/--all"</code> は、共有メモリの情報のみ表示します。</p>	<p>1. VE アーキテクチャには複数のノードがあります。</p> <p>2. VE 固有のメッセージキューとセマフォはありません。</p>

		<p>3. 以下のオプションはサポートしていません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• -q/--queue</li> <li>• -s/--semaphores</li> </ul> <p>4. “/opt/nec/ve/bin/ipcs -l” が表示する共有メモリセグメント数の最大値(4096 とします)は、VH と、全ての VE ノード上共有メモリを含みます。VE_NODE_NUMBER の指定は共有メモリの制限値の表示においては無視されます。</p> <p>5. VH の共有メモリ制限が枯渇している場合、VE 用 “ipcs” コマンドはエラーメッセージ “No space left on device” を表示します。</p> <p>6. ユーザが作成可能な VE プロセスの共有メモリセグメントの数は “max number of segments” よりも少なくなります。</p> <p>7. 以下の値は VE では適用できないため値は 0 となります。: pages swapped: スワップアウトされた共有メモリの数</p>	<p>3. VE 固有のメッセージキューとセマフォはありません。</p> <p>4. VH と VE は同一の共有メモリ制限値を共有します。</p> <p>5. VH の “ipcs” コマンドは /proc から情報を取得しますが、VEOS は VE 用 “ipcs” が VE の共有メモリの情報を取得するために、VH 上に共有メモリを作成します。そのため、共有メモリが枯渇していると、VEOS が共有メモリを作成できず、コマンドがエラーを返します。このエラーを回避するには、ユーザは VH の “ipcs” コマンドを使って、共有メモリをいくつか削除しておく必要があります。</p> <p>6. “ve_exec” 自信が共有メモリを作成し、終了するまで使用します。そのため、VE プロセスが 4095 個の共有メモリを作成した場合、VH では 4096 個の共有メモリが作成されます。このうちの 1 つが “ve_exec” によってつくられた領域です。</p> <p>7. VE アーキテクチャはこの値をサポートしていません。</p>
--	--	---	--

util-linux-ve	ipcrm	<p>1. VE の場合、環境変数 <code>VE_NODE_NUMBER</code> が指定できます:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <code>VE_NODE_NUMBER</code> が設定されている場合: コマンドは、指定されたノードの情報を表示します。</li> <li>- <code>VE_NODE_NUMBER</code> が設定されていない場合: コマンドは、すべてのオンライン VE ノードについて情報を表示します。</li> </ul> <p>2. 以下のオプションはサポートしていません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>-Q/--queue-key &lt;msgkey&gt;</code></li> <li>• <code>-q/--queue-id &lt;msgid&gt;</code></li> <li>• <code>-S/--semaphore-key &lt;semkey&gt;</code></li> <li>• <code>-s/--semaphore-id &lt;semid&gt;</code></li> <li>• <code>--all=[msg sem]</code></li> </ul> <p>3. VE 用 <code>"ipcrm"</code> と <code>"ipcrm -a"</code> は、共有メモリのみ削除します。</p> <p>4. VH の共有メモリが枯渇している場合、VE 用 <code>"ipcrm -a"</code> と <code>"ipcrm -all=shm"</code> はエラーメッセージ <code>"No space left on device"</code> を表示します。</p>	<p>1. VE アーキテクチャには複数のノードがあります。</p> <p>2. VE 固有のメッセージキューとセマフォはありません。</p> <p>3. VE 固有のメッセージキューとセマフォはありません。</p> <p>4. VEOS は <code>"ipcrm -a"</code> または <code>"ipcrm -all=shm"</code> が実行されたとき、削除対象の共有メモリの情報を、VH 上に共有メモリを作成してそこに書き込みます。そのため、共有メモリが枯渇していると、VEOS が共有メモリを作成できず、コマンドがエラーを返します。このエラーを回避するために、ユーザは以下を実行してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>VH の <code>"ipcs"</code> で全ての共有メモリを表示する</li> <li>VH の <code>"ipcrm"</code> コマンドでいくつかの共有メモリを削除する。</li> </ol>
---------------	-------	--	---



			iii. “/opt/nec/ve/bin/ipcrm -a” を実行する
psacct-ve	sa	<p>1. VE の場合、環境変数 <b>VE_NODE_NUMBER</b> が指定できます:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>VE_NODE_NUMBER</b> が設定されている場合: コマンドは、指定されたノードの情報を表示します。</li> <li>- <b>VE_NODE_NUMBER</b> が設定されていない場合: コマンドは、すべてのオンライン VE ノードに対応した情報を表示します。</li> </ul> <p>2. コマンドを実行するには、<b>VE_NODE_NUMBER</b> を指定する必要があります。:</p> <p>a) /opt/nec/ve/sbin/sa &lt;filename&gt; b) /opt/nec/ve/sbin/sa --other-acct-file &lt;filename&gt;</p> <p>3. コマンドを実行するには、<b>VE_NODE_NUMBER</b> を指定する必要があります。:</p> <p>a) /opt/nec/ve/sbin/sa --other-usracct-file &lt;filename&gt; -s b) /opt/nec/ve/sbin/sa --other-savacct-file &lt;filename&gt; -s</p> <p>4. - /ahz オプションを指定した "/opt/nec/ve/sbin/sa" コマンド</p>	<p>1. VE アーキテクチャには複数のノードがあります。</p> <p>2. これらのコマンドは、'usracct と savacct' ファイル（これらのファイルが存在する場合）を使用します。正確な 'usracct と savacct' ファイルを複数の VE ノード環境で選ぶには、ノード番号を指定する必要があります。上記以外の場合、任意の VE 固有のファイルを使用し、誤った情報が表示されます。</p> <p>3. これらのコマンドは、pacct ファイルを使用して usracct / savacct ファイルを作成します。複数のノード環境で正確な 'pacct' ファイルを選択するには、ノード番号を指定する必要があります。上記以外の場合は、任意の VE 固有の 'pacct' ファイルを使用し、誤った情報が表示されます。</p> <p>4. 時間に関連したオプションの計算には AHZ 値が使用</p>

		<p>は、STDOUT に出力された値には影響しません。</p> <p>5. VE 固有の ported 'sa' コマンドは、パス <code>/var/opt/nec/ve/account</code> におけるファイル <code>usracct_&lt;node_number&gt;</code> および <code>savacct_&lt;node_number&gt;</code> 内の情報を収集します。</p> <p>しかし、x86_64 の場合、'sa' コマンドは、パス <code>/var/log/sa</code> における "usracct と savacct" ファイル内のプロセスアカウント情報情報を収集します。</p> <p>6. 以下の値はVEでは適用できないため値は0となります。:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- min &amp; min/c : マイナーページフォルトの数</li> <li>- maj &amp; maj/c : メジャーページフォルトの数</li> <li>- swp &amp; swp/c: スワップページの数</li> <li>- プロセスのシステム時間</li> <li>- ディスク I/O 操作(io)</li> </ul>	<p>されます。VE の場合、時間は VEOS から秒またはマイクロ秒単位で受信されるため、この値使用されません。</p> <p>5. VE アーキテクチャには複数のノードがあります。したがって、VE ノードに従ってアカウントファイルを作成する必要があります。</p> <p>6. VE アーキテクチャは、指定されたフィールドをサポートしていません。</p>
psacct-ve	accton	<p>1. VE の場合、環境変数 <code>VE_NODE_NUMBER</code> が指定できます:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <code>VE_NODE_NUMBER</code> が設定されている場合:指定されたノードに対応するアカウント情報を有効/無効にするコマンド</li> <li>- <code>VE_NODE_NUMBER</code> が設定されていない場合:すべてのオンライン VE ノードに対応するアカウント情報を有効/無効にするコマンド</li> </ul> <p>2. <code>/var/opt/nec/ve/account/pacct_&lt;N&gt;</code> ファイルが存在しない</p>	<p>1. VE アーキテクチャには複数のノードがあります。</p> <p>2. VH の場合は、パッケージのインストール時に acct ファイルが作成され、VE の場</p>

		<p>場合、<code>"/opt/nec/ve/sbin/accton on"</code>はエラーを表示しません。  <code>x86_64</code>では、<code>"/var/account/pacct"</code>ファイルが存在しない場合、<code>&lt;accton on&gt;</code>はエラーを表示します。</p> <p>3. VE 用に移植された <code>accton</code> コマンドは、パス <code>"/var/opt/nec/ve/account"</code>のファイル <code>"pacct_&lt;node_number&gt;"</code>の情報を収集します。しかし、<code>x86_64</code>の場合、<code>accton</code> コマンドは、パス <code>"/var/log/sa"</code>におけるファイル <code>"pacct"</code>のプロセスアカウント情報収集します。</p> <p>4. VE の場合、コマンド <code>"/opt/nec/ve/sbin/accton &lt;filename / on&gt;"</code>の実行中に必要なファイルが存在しない場合、<code>"そのようなファイルとディレクトリは存在しません"</code>というエラーが表示されます。<code>"x86_64"</code>の場合、コマンドは <code>"アクセス拒否"</code>というエラーを表示します。</p>	<p>合は、<code>'accton on'</code>コマンドの実行時にファイルが作成されます。<code>acct</code> ファイルはオンラインノードごとに作成されるため、パッケージのインストール時には、オンラインになっているノードの数は不明となります。</p> <p>3. VE アーキテクチャには複数のノードがあります。したがって、VE ノードに従ってファイルを作成し、アカウントを有効にする必要があります。</p> <p>4. VE と VH コマンドのデザインは異なります。VE 特有のコマンドは、許可の確認前にファイルの存在を確認めます。VH コマンドは、ファイルの存在の確認前に許可の確認を行います。</p>
psacct-ve	dump-acct	N/A	N/A
psacct-ve	Psacct Services	<p>サービスに関連した以下の事項は、移植された <code>psacct-ve</code> パッケージとは異なります:</p> <p>VE のプロセスアカウント情報収集のための <code>Psacct</code> サービスは、<code>"/usr/lib/systemd/system/psacct-ve@.service"</code>で定義されています。標準の <code>psacct</code> パッケージは、この情報を <code>"/usr/lib/systemd/system/psacct.service"</code>で定義しています。</p>	<p>VE アーキテクチャには複数のノードがあるため、個別または全ての VE ノードのプロセスアカウントを有効にするには、独立したサービスが必要です。</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- psacct-ve サービスは “systemctl start psacct-ve@\$N.service” コマンドで開始します。また、 “systemctl stop psacct-ve@\$N.service” コマンドで停止します。(\$N は VE ノード番号を指定します)</li> <li>- psacct-ve サービスの有効/無効(enable/disable)は全ての VE ノードに対し設定されます。特定の VE ノードについて enable/disable を設定することはできません。 “systemctl enable psacct-ve@\$N.service” (\$N は VE ノード番号)でサービスを有効にした場合、psacct-ve サービスは全ての VE ノードで有効になります。</li> <li>- psacct-ve サービスを無効にする場合、事前に有効にした全てのサービスを無効にする必要があります。 例えば、psacct-ve サービスを次のコマンドで有効にしたとします。 “systemctl enable psacct-ve@\$N.service” サービスを無効にするには、次のコマンドを実行します。 “systemctl disable psacct-ve@\$N.service” (\$N は VE ノード番号)</li> <li>- psacct-ve で使用される logrotate ファイルは “/etc/logrotate.d/psacct-ve” で定義されます。標準の psacct パッケージは、この情報を</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VE アーキテクチャには複数のノードがあるため、特定または全ての VE ノードのプロセスアカウンティングを開始/停止するには psacct-ve@\$N.service を使用します。</li> <li>- サービスを有効にする と、 “/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/” に psacct-ve@.service へのリンクが作成されます。このファイルは全ての VE ノードのアカウンティングを有効にします。</li> <li>- psacct -ve サービスを無効にする場合、 “etc/systemd/system/multi-user.target.wants/” にある全ての psacct-ve@.service へのリンクを削除しなければなりません。</li> </ul>
--	--	---	---

		"/etc/logrotate.d/psacct"で定義しています。	
strace-ve	strace	<p>1. VE の場合、環境変数 <code>VE_NODE_NUMBER</code> が指定できます:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <code>VE_NODE_NUMBER</code> が設定されている場合: 指定されたプロセスを実行するか、指定されたノード上の指定された <code>PID</code> を検索します。</li> <li>- <code>VE_NODE_NUMBER</code> が設定されていない場合: オンライン <code>VE</code> ノード上で指定されたプログラムを実行するか、すべてのオンラインノード上の指定された <code>PID</code> を検索します。</li> </ul> <p>2. プログラムのロード時に実行されるシステムコールは、移植された "strace" コマンドではキャプチャされません。</p> <p>3. '-D' オプションはサポートされていません。</p>	<p>1. <code>VE</code> アーキテクチャには複数のノードがあります。</p> <p>2. <code>VE strace</code> コマンドは、<code>VE</code> 上で実行されていないプロセスを添付することはできません。したがって、まず <code>VE</code> プログラムを <code>--traceme</code> フラグと実行するために <code>"execv"</code> を実行してから、システムコールのトレースを続けます。この場合、読み込み時に実行されたシステムコールは失われます。</p> <p>3. <code>-D</code> オプションでは、トレーサプロセスは、トレーシーの親としてではなく、独立した孫として実行されます。  <code>x86_64</code> では、プロセスは最初に添付され、<code>execve</code> (親プロセス) と共にロードされます。  <code>VE</code> では、プロセスが添付される代わりに、<code>-traceme</code> フラグが添付され <code>execve</code> (親) を使ってロードされます。  <code>VE Ptrace</code> はその <code>ppid</code></p>

		<p>を取得し、トレーサとみなします。しかし、<b>-D</b> オプションを指定すると、トレースプロセスのトレーサは親プロセスではなく、分離された孫であるため、<b>VE ptrace</b> はその親を <b>0</b> にします。したがって、<b>ported strace</b> コマンドは、分離された孫を使用して <b>VE</b> プロセスをトレースすることはできません。</p> <p>4. 複数の <b>VE PID</b> をトレースするには、指定されたすべての <b>PID</b> が同じ <b>VE</b> ノード上で実行されている必要があります。つまり、コマンド <b>"/opt/nec/ve/bin/strace -p pid1、pid2"</b> が同じノード上で実行されていなければなりません。</p> <p>5. コマンド <b>"/opt/nec/ve/bin/strace -S"</b> はすべてのシステムコールに対して <b>stime</b> を <b>'0'</b> として表示します。</p> <p>6. <b>/opt/nec/ve/bin/strace -p pid</b> : コマンド <b>"/opt/nec/ve/bin/strace -p pid"</b> が実行される直前に実行されたシステムコールトレースはスキップされます。</p>	<p>4. <b>Strace</b> はトレースのために内部的に <b>'ptrace'</b> システムコールを使用し、<b>VE</b> の場合には、これが <b>ptrace ()</b> システムコールの制限となります。</p> <p>5. <b>VE</b> の場合、システム時間はありません。</p> <p>6. 実行中のプロセスでトレースが有効になると、その時点で実行中のシステムコールは中断され、<b>ptrace</b> の <b>PTRACE_SYSCALL</b> および <b>PRACE_CONT</b> コールを使用して再開されます（いくつかの命令を戻します）。これはカーネルによって処理され、システムコールをトレースすることができます。しかし、<b>VE</b> の場合、<b>PTRACE_SYSCALL</b> 付きの <b>ptrace</b> はカーネルの代わりに <b>libveptrace</b> によって処理されます。したがって、このようなシナリオは処理でき</p>
--	--	---	---

		<p>7. コマンド“strace” は、VE 特有の“ve_grow” システムコールをトレースすることはできません。</p>	<p>ず、システムコールのトレースはスキップされます。</p> <p>7. "ve_grow"システムコールはその引数をレジスタに書き込みません。したがって、'strace'コマンドは、レジスタから引数を読み取ってトレースを表示することはできません。</p>
procps-ng-ve	pmap	<p>1. VE の場合、環境変数 VE_NODE_NUMBER が指定できます:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VE_NODE_NUMBER が設定されている場合: コマンドは、指定されたノード上で指定された PID を検索します。</li> <li>- VE_NODE_NUMBER が設定されていない場合: コマンドは、すべてのオンラインノード上で指定された PID を検索します。</li> </ul> <p>2. 以下の値は VE では適用できないため値は 0 となります。:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Shared_Clean: マップされてから変更されていない共有ページ</li> <li>- Shared_Dirty: マップされてから変更された共有ページ</li> <li>- Private_Clean: マップされてから変更されていないプライベートページ</li> <li>- Private_Dirty: マップされてから変更されたプライベートページ</li> <li>- Referenced: 参照済または接続済として現在マークされているメモリの量</li> <li>- Swap: スワップメモリ</li> <li>- Locked: スワップアウトできないロックされたページ</li> </ul>	<p>1. VE アーキテクチャには複数のノードがあります。</p> <p>2. VE アーキテクチャは、指定されたフィールドをサポートしていません。</p>
procps-ng-ve	W	<p>VE の場合、環境変数 VE_NODE_NUMBER が指定できます:</p>	<p>VE アーキテクチャには複数のノードがあります。</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- VE_NODE_NUMBER が設定されている場合: コマンドは、指定されたノードの情報を表示します。</li> <li>- VE_NODE_NUMBER が設定されていない場合: コマンドは、すべてのオンライン VE ノードに対応した情報を表示します。</li> </ul>	
procps-ng-ve	tload	<p>VE の場合、環境変数 VE_NODE_NUMBER が指定できます:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VE_NODE_NUMBER が設定されている場合: コマンドは、指定されたノードの情報を表示します。.</li> <li>- VE_NODE_NUMBER が設定されていない場合: コマンドは "tload を取得するためにノードを指定して" くださいというエラーを表示します。</li> </ul>	<p>VE アーキテクチャには複数のノードがあります。</p> <p>'tload' コマンドは終了せずに連続して実行されます。したがって、コマンドはすべてのノードの情報を表示することはできません。</p>
procps-ng-ve	vmstat	<p>1. VE の場合、環境変数 VE_NODE_NUMBER が指定できます:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VE_NODE_NUMBER が設定されている場合: コマンドは、指定されたノードの情報を表示します。</li> <li>- VE_NODE_NUMBER が設定されていない場合: コマンドは、すべてのオンライン VE ノードに対応した情報を表示します。</li> <li>- VE_NODE_NUMBER が設定されず、delay が指定された場合: エラーメッセージが出力されます。</li> </ul> <p>2. "/opt/nec/ve/bin/vmstat -m" は、"slabinfo not supported in this configuration" (この構成では slabinfo はサポートされていません) というエラーメッセージを表示します。</p>	<p>1. VE アーキテクチャには複数のノードがあります。</p> <p>2. VE には slabinfo はありません。</p>



		<p>3. <b>vmstat</b> は、I/O 完了待ちのためブロック状態にあるプロセスの数 (“<b>b</b>” フィールド) は <b>VE</b> では未使用です。</p> <p>4. 以下の値は <b>VE</b> では適用できないため値は <b>0</b> となります。:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>swpd</b>: 使用されたスワップメモリ</li> <li>- <b>buff</b>: バッファとして使用されるメモリ</li> <li>- <b>cache</b>: キャッシュとして使用されるメモリ</li> <li>- <b>si</b>: ディスクからスワップインされたメモリ</li> <li>- <b>so</b>: ディスクにスワップされたメモリ</li> <li>- <b>bi</b>: ブロックデバイスから受信したブロック</li> <li>- <b>bo</b>: ブロックデバイスに送信されたブロック</li> <li>- <b>in</b>: 1 秒あたりの割り込み数</li> <li>- <b>active memory</b>: 最近使用されたメモリ</li> <li>- <b>inactive memory</b>: あまり使用されていないメモリ</li> <li>- <b>swap cache</b>: ディスクから読み込まれたファイルのインメモリキャッシュ</li> <li>- <b>total swap</b>: スワップ領域の合計サイズ</li> <li>- <b>used swap</b>: 使用されたスワップメモリの合計</li> <li>- <b>free swap</b>: 使用可能なスワップメモリサイズ</li> <li>- <b>sy</b>: カーネルコードの実行に費やされた時間。(システム時刻)</li> <li>- <b>st</b>: 仮想マシンからスチールされた時間。</li> <li>- <b>ni (nice user cpu ticks)</b>: すべての <b>CPU</b> が、ユーザーモードで <b>niced</b> プロセスを実行するために費やす時間</li> </ul>	<p>3. <b>VE</b> アーキテクチャは I/O I/O 完了待ちのためブロック状態にあるプロセスの数を管理していません。</p> <p>4. <b>VE</b> アーキテクチャは、指定されたフィールドをサポートしていません。</p>
--	--	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>wa (IO-wait cpu ticks):</b> すべての CPU が I/O の完了のために待機する時間</li> <li>- <b>IRQ cpu ticks :</b> 割込みの処理に全 CPU が費やす時間</li> <li>- <b>softirq cpu ticks :</b> すべての CPU が softirq を処理するのに費やす時間</li> <li>- <b>stolen cpu ticks :</b> 非自発的な待機中にすべての CPU が消費した時間</li> <li>- ページインしたページ</li> <li>- ページアウトしたページ</li> <li>- スワップインしたページ</li> <li>- スワップアウトしたページ</li> <li>- <b>interrupts :</b> ブート以降に処理された割り込みの数とそれぞれの可能なシステム割り込み</li> </ul>	
procps-ng-ve	free	<p>1. VE の場合、環境変数 <b>VE_NODE_NUMBER</b> が指定できます:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>VE_NODE_NUMBER</b> が設定されている場合: コマンドは、指定されたノードの情報を表示します。</li> <li>- <b>VE_NODE_NUMBER</b> が設定されていない場合: コマンドは、すべてのオンライン VE ノードに対応した情報を表示します。</li> </ul> <p>2. <b>-c/-s</b> オプションを指定して実行する時は <b>VE_NODE_NUMBER</b> が必須です。</p> <p>3. 以下の値は VE では適用できないため値は 0 となります。:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Mem: (buffers) ::</b> バッファによって使用されるメモリ</li> <li>- <b>Mem: (cache) ::</b> ディスクから読み込まれたファイルのインメモリキャッシュ</li> <li>- <b>Low: (total) ::</b> 合計ローメモリ</li> </ul>	<p>1. VE アーキテクチャには複数のノードがあります。</p> <p>2. VE アーキテクチャには複数のノードがあります</p> <p>3. VE アーキテクチャは、指定されたフィールドをサポートしていません。</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Low: (used)</b> :: 使用されたローメモリ</li> <li>- <b>Low: (free)</b> :: 空きのローメモリ</li> <li>- <b>High: (total)</b> :: 合計ハイメモリ</li> <li>- <b>High: (used)</b> :: 使用されたハイメモリ</li> <li>- <b>High: (free)</b> :: 空きのローメモリ</li> <li>- <b>'-/+ buffers/cache (total)</b> :: バッファとキャッシュの合計メモリ</li> <li>- <b>'-/+ buffers/cache (used)</b> :: バッファとキャッシュに使用された合計メモリ</li> <li>- <b>Swap: (total)</b> :: スワップ領域の合計サイズ</li> <li>- <b>Swap: (used)</b> :: 使用されたスワップ領域のサイズ</li> <li>- <b>Swap: (free)</b> :: RAM から evict され、一時的にディスク上にあるメモリ</li> </ul>	
procps-ng-ve	uptime	<p>1. VE の場合、環境変数 <b>VE_NODE_NUMBER</b> が指定できます:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>VE_NODE_NUMBER</b> が設定されている場合: コマンドは、指定されたノードの情報を表示します。</li> <li>- <b>VE_NODE_NUMBER</b> が設定されていない場合: コマンドは、すべてのオンライン VE ノードに対応した情報を表示します。</li> </ul> <p>2. In case of VE,  <code>"/opt/nec/ve/bin/uptime -p"</code>  command output sometimes display  <code>"up"</code> VE の場合、<code>"/opt/nec/ve/bin/ps"</code> コマンドは <code>'priority'</code> と <code>'nice'</code> に対して該当するすべてのオプションとともに空白 (-) を表示します。</p>	<p>1. VE アーキテクチャには複数のノードがあります。</p> <p>2. VEOS が起動した直後に VE <code>"uptime -p"</code> コマンドを実行すると、<code>"0 分前"</code> に VEOS が起動されているため、コマンド出力には何も表示されずに <code>"up"</code> と表示されます。</p> <p>しかし、<b>X86_64</b> の場合、システムが再起動され、同じコマンドを実行するために</p>

			<p>ターミナルに到達すると、いくつかの値は分単位で構成されます。したがって、'uptime -p' コマンドは "up &lt;value&gt; minutes" を表示されます。</p>
procps-ng-ve	ps	<p>1. VE の場合、環境変数 <code>VE_NODE_NUMBER</code> が指定できます:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <code>VE_NODE_NUMBER</code> が設定されている場合: コマンドは、指定されたノードの情報を表示します。</li> <li>- <code>VE_NODE_NUMBER</code> が設定されていない場合: コマンドは、すべてのオンライン VE ノードに対応した情報を表示します。</li> </ul> <p>2. VE の場合、コマンド <code>" / opt / nec / ve / bin / ps "</code> は、'priority' と 'nice' に対して該当するすべてのオプションとともに空白 (-) を表示します。</p> <p>3. <code>" / opt / nec / ve / bin / ps "</code> コマンドは、すべての名前空間 (IPC、MNT、NET、PID、USER、UTS) の値に対して空白 (-) を表示します。</p> <p>4. <code>" / opt / nec / ve / bin / ps "</code> コマンドは、VE プロセスの現在の命令ポインタ (EIP) およびスタックポインタ (ESP) の値を表示しません。</p> <p>5. コマンド <code>" / opt / nec / ve / bin / ps s "</code> は VE では PENDING シグナルを表示しません。</p>	<p>1. VE アーキテクチャには複数のノードがあります。</p> <p>2. 優先スケジューリングは VE ではサポートされていないため、<code>getpriority () / setpriority ()</code> システムコールはサポートされていません。</p> <p>3. 名前空間は VE ではサポートされていません。</p> <p>4. VEOS は、コマンド要求時に実行中の VE コアから命令およびスタックポインタの値を取り出しません。しかし、VEOS は最後に更新された値を提供します。</p> <p>5. VEOS は、共有された保留中の信号と、特定の TID 対</p>

		<p>6. 以下の値は VE では適用できないため値は 0 となります。:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>majflt</b>: このプロセスで発生したメジャーページフォルト</li> <li>- <b>minflt</b>: このプロセスで発生したマイナーページフォルト</li> <li>- <b>nwchan</b>: スリープしているプロセスのカーネル関数のアドレス</li> <li>- <b>wchan</b>: スリープしているプロセスのカーネル関数の名前</li> <li>- <b>size</b>: プロセスがすべての書き込み可能なページを <b>dirty</b> にしてスワップアウトする必要がある場合のスワップ領域</li> </ul>	<p>して保留されている信号とを区別することはできません。</p> <p>6. VE アーキテクチャは、指定されたフィールドをサポートしていません。.</p>
procps-ng-ve	top	<p>1. VE の場合、環境変数 <b>VE_NODE_NUMBER</b> が指定できます:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>VE_NODE_NUMBER</b> が設定されている場合: コマンドは、指定されたノードの情報を表示します。.</li> <li>- <b>VE_NODE_NUMBER</b> が設定されていない場合: コマンドが "情報を表示するために VE ノードを指定してください" というエラーを表示します。</li> </ul> <p>2. <b>"/opt/nec/ve/bin/top"</b> コマンドは、<b>'priority'</b> と <b>'nice'</b> の値にランク (-) を表示します。</p>	<p>1. VE アーキテクチャには複数のノードがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>'top'</b> コマンドは終了せずに継続して実行されます。したがってコマンドはすべてのノードの情報を表示することはできません。</li> </ul> <p>2. 優先スケジューリングは VE ではサポートされていないため、<b>getpriority ()</b> / <b>setpriority ()</b> システムコールはサポートされていません。</p>

		<p>3. <code>/opt/nec/ve/bin/top</code> コマンドは、すべてのネームスペース (IPC、MNT、NET、PID、USER、UTS) の値に対して空白 (-) を表示します。</p> <p>4. “1”を押すと、<code>/opt/nec/ve/bin/top</code> コマンドは %CPU <code>&lt;core_id&gt;</code> フィールドの “us” と “id” に誤ったパーセント値を表示することがあります。</p> <p>5. 以下の値は VE では適用できないため値は 0 となります。:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- システムプロセスの CPU パーセンテージ</li> <li>- I/O 操作待ちの CPU プロセスの割合</li> <li>- ハードウェアの割り込みを処理している CPU の割合</li> <li>- ソフトウェアの割り込みを処理している CPU の割合</li> <li>- 仮想マシンからスチールされた時間</li> <li>- バッファによって使用されるメモリ</li> <li>- スワップメモリの合計</li> <li>- 現在使用中のスワップメモリ</li> <li>- 空きスワップメモリ</li> </ul>	<p>3. 名前空間は VE ではサポートされていません。</p> <p>4. VE の場合、“user”の値は、<code>timer interval</code> 毎にアップデートされます (そのデフォルト値は 100msec です)。場合によってシナリオは、コマンドが VEOS に最新のユーザ時間を引用するよう要求する際、あるいは要求する場所に到着することがありますが、リターンされるユーザタイムは最後のスケジューラタイム満了時に更新された値である可能性もあり、その逆の場合もあります。したがって、VEOS から取得された値は、コマンドに数パーセントの違いを引き起こす可能性があります。</p> <p>5. VE アーキテクチャは、指定されたフィールドをサポートしていません。</p>
--	--	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- システムによりキャッシュされたメモリ</li> <li>- <b>wchan</b> : タスクが現時点でスリープしているカーネル関数の名前またはアドレス</li> <li>- <b>nDRT</b> : Dirty ページカウント</li> <li>- <b>nMaj</b> : メジャーページフォルトカウント</li> <li>- <b>nMin</b> : マイナーページフォルトカウント</li> <li>- <b>vMj</b> : メジャーページフォルトカウントデルタ</li> <li>- <b>vMn</b> : マイナーページフォルトカウントデルタ</li> </ul>	
psmisc-ve	prtstat	<p>1. VE の場合、環境変数 <b>VE_NODE_NUMBER</b> が指定できます:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>VE_NODE_NUMBER</b> が設定されている場合: コマンドは、指定されたノード上で指定された <b>PID</b> を検索します。</li> <li>- <b>VE_NODE_NUMBER</b> が設定されていない場合: コマンドは、すべてのオンラインノード上で指定された <b>PID</b> を検索します。</li> </ul> <p>2. <code>"/opt/nec/ve/bin/prstat"</code> コマンドは、<code>'priority'</code>、<code>'rt priority'</code>、<code>'nice'</code> の値を空白 (-) で表示します。</p> <p>3. <code>"/opt/nec/ve/bin/prstat"</code> コマンドは、<b>VE</b> プロセスの現在の命令ポインタ (EIP) およびスタックポインタ (ESP) の値を表示しません。</p>	<p>1. <b>VE</b> アーキテクチャには複数のノードがあります。</p> <p>2. 優先スケジューリングは <b>VE</b> ではサポートされていないため、<code>getpriority ()</code> / <code>setpriority ()</code> システムコールはサポートされていません。</p> <p>3. <b>VEOS</b> は、コマンド要求時に実行中の <b>VE</b> コアから命令およびスタックポインタの値を取り出しません。しかし、<b>VEOS</b> は最後に更新された値を提供します。</p>

		<p>4. 以下の値は VE では適用できないため、値は 0 となります。:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minflt, majflt : このプロセスのマイナー・メジャーフォルト</li> <li>- cminflt, cmajflt : 子プロセスのマイナー・メジャーフォルト</li> <li>- stime : プロセスのシステム時間</li> <li>- guest_time : プロセスのゲスト時間</li> <li>- delayacct_blkio_ticks : プロセスの blkio</li> <li>- cstime : 子プロセスのゲスト時間</li> <li>- cguest_time : 子プロセスのゲスト時間</li> <li>- wchan : プロセスがスリープ状態になったアドレス</li> <li>- nswap : プロセスののスワップ領域のサイズ</li> <li>- cnsnap : 子プロセスのスワップ領域のサイズ</li> </ul>	<p>4. VE アーキテクチャは、指定されたフィールドをサポートしていません。</p>
autmake-ve	automake	N/A	
autoconf-ve	autoconf	N/A	
libtool-ve	libtool	<p>VE の場合、コマンド <code>"/opt/nec/ve/bin/libtool --mode=finish &lt;libname&gt; &lt;path&gt;"</code> は、libtool ライブラリのインストールを完了しません。</p>	<p>VE の場合、プログラムは musl-libc を用いてコンパイルされ、"ldconfig" は提供されません。したがって、移植された libtool コマンドは、指定されたパスで見つかり生成された共有ライブラリへのダイナミックリンクに必要なリンクとキャッシュを作成することができません。</p>