

第 01 部分 SOP 标题	流程名称	流程编号	版本号
	维谛模块化 UPS 旁路切换操作流程标准（SOP）	SD-YJD-UPS-06	V1.0
第 02 部分 现场信息	基地名称	适用范围	专业负责人
	云计算基地	A2 机楼	赵玲玲
第 03 部分 设备信息	设备厂家	设备名称	设备型号
	维谛	不间断供电系统	Liebert EPM 0400kTK16FN0100 0
	负责人电话	售后联系电话	设备厂家技术支持电话
	刘晓辉	13210093575	13210093575
第 04 部分	执行本标准操作流程的原因		
用于 UPS 正常运行模式切换至旁路模式，特制定此规程。			
第 05 部分	本标准操作流程的安全要求		
1. 现场操作应 2 人，一人操作，另一人监护； 2. 准备好绝缘手套、绝缘靴及安全帽等；			
第 06 部分	本标准操作流程的各种风险		
1. 误操作，导致设备掉电； 2. 人身触电风险；			
第 07 部分	本标准操作流程所需各项检查及准备工作、仪器仪表及耗材		
1. 提前准备操作过程中所使用的工具：低压绝缘手套、安全帽等。 2. 安装、操作和维护过程中必须使用专用的防护用具，如佩戴低压绝缘手套，佩戴护目镜、穿安全服、戴安全帽、穿安全鞋等。			
第 8 部分	本标准操作流程执行后所做的检查工作		
1. 检查确认 UPS 各指示灯显示正常。 2. 检查确认 UPS 各参数在合理范围内。			

第 9 部分	本标准操作流程的批准		
起草	起草人姓名	起草人职务	起草日期
	赵玲玲	维护工程师	2024 年 1 月 31 日
审核	审核人姓名	审核人职务	审核日期
	叶笑鸣	维护工程师	2024 年 3 月 20 日
批准	批准人姓名	批准人职务	批准日期
	赵明	运维部主任	2024 年 3 月 20 日

一、正常模式到旁路模式的切换；

1.1 点击、唤醒屏幕；

1.2 点击“操作”按钮，弹出操作栏；



1.3 点击图中所示的“逆变关机”的“关机”按钮，可将 UPS 切换至旁路模式。



二、旁路模式到正常模式的切换。

1.1 点击、唤醒屏幕；

1.2 点击“操作”按钮，弹出操作栏；



1