

Petit tut de connexion avec la Raspberry Pi 3

Connexion à la Raspberry

Il y a au moins trois possibilités de connexion avec la Raspberry Pi:

1. l'utilisation directe de la Raspberry avec des périphériques connectés (écran, clavier, souris);
2. la connexion via [ssh](#) depuis un PC dans la même réseau;
3. ou avec le logiciel à installer [VNC](#), depuis un ordi dans la même réseau.

Les liens pour les tutoriels d'utilisation du ssh et du VNC sont en dessus.

Pour la connexion ssh, le IP de la Raspberry est: 147.250.9.3