

## SERVICEPLAN for D-MAX (Type RG01) 2021-&gt;

## Serviceplan: (RZ4E)

I: Kontrolleres, justeres, renses eller udskiftes efter behov A: Justér R: Udskiftes T: Efterspænd L: Smøres

SERVICEINTERVAL: (Måneder eller kilometer, hvad som måtte indtræffe først)	× 1.000 km		0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
	Spec.	Mdr.	0	24	48	72	96	120	144	168	192	216	240
* Motorolie (6,6 liter m/filter) 5W30, 10W40,15W40	E6/E9 Low ash oil		I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
* Motoroliefilter			I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Udlæsning af fejlkoder, kontrol af DPD, tomgangs- hastighed og nulstil Oil Dillution Logic			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Kontrol for kampagner og evt. opdateringer			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Oliespild og -udsivninger			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Ventilatorremme, note #1			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Udstødning og -ophæng			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Alle slanger, rør og ledninger i motorrum			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Luftfilterelement			I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
* Brændstoffilter (Udskift hvis advarselslampe for brændstoffilter lyser) note #2			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Vandudskiller – Tømmes når advarselslampe lyser			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Kølevæske, frostsikring, kølesystem for utætheder			-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Kølevæske niveau. <b>Udskiftes hver 160.000 km./8. år.</b> note #3	Ethylenglykol		I	I	I	I	R/I	I	I	I	R/I	I	I
Koblingsvæske <b>Udskiftes hver 40.000 km./4 år</b>	DOT4		I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Koblingspedal, vandring og spillerum			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Udluftning på transmission og differentialer			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Transmissionsoolie, manuel transmission (2,8 Liter)	Besco 5W30		-	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
* Transferegearkasseolie, (1,3 Liter)	Besco 5W30		-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4WD skiftekontakt, gearkasseforbindelse kontrol			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Transmission/transferegearkasse, kontrol for utætheder			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Transmissionsoolie, automatisk transmission (7,9 Liter) Kontrol for hver 72.000 km. eller 60 måneder	ISUZU ATF WSI		-	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-
* Brændstofftank, slanger/rør kontrol for utæthed/skader			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* 4WD led og kardanaksel, forbindelser, muffe, befæstigelses, led o.a. kontrolleres og smøres			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
* Differentialolie, for & bag (For = 1,25 l. Bag = 2,1 l.) Besco	SOF GL5 75W-90		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
* For og bagaksel, kontrol for utætheder, skader etc.			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Kontrol af alle gummimanchetter			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Trækaksler og -manchetter, kontrol for defekter			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Servostyringsolie. Udsk hver 180.000 km/10 år (1 l.)	Besco ATF III		I	I	I	I	I	I/R	I	I	I	I/R	I/R
* Servostyring/-styretøj, slanger/rør, kontrol for utætheder, funktion & defekter			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Kardanled på rataksel, kontrol af funktion			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Kontrol af ratslør			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Styreudslag højre/venstre			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Hjulindstillinger, kontrol af sporing (visuel)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Styrestænger og styrekugler, kontrol for defekter			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Bremsesystem, slanger/rør, kontrol for utætheder			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Bremsesystem, funktionskontrol			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Bremsevæske, <b>udskiftes hvert 40.000 km/4. år</b>	DOT 4		I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Bremsebelægninger, bremsekliver/tromler, for & bag.			-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Visuel kontrol for slidtage, note #4			-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Bremsepedal, vandring og spillerum			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Parkeringsbremse, funktionskontrol			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Parkeringsbremse, vandring og spillerum			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Parkeringsbremsekabler, kontrol for defekter			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

## SERVICEPLAN for D-MAX (Type RG01) 2021-&gt;

## Serviceplan: (RZ4E)

I: Kontrolleres, justeres, renses eller udskiftes efter behov A: Justér R: Udskiftes T: Efterspænd L: Smøres

SERVICEINTERVAL: (Måneder eller kilometer, hvad som måtte indtræffe først)	× 1.000 km		0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
	Spec.	Mdr.	0	24	48	72	96	120	144	168	192	216	240
* Blad-, skrue- eller torsionsfjedre, kontrol for defekter			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Hjulophæng, gummibøsninger etc. kontrol for defekter			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Støddæmpere, kontrol for utætheder			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Støddæmperbefæstigelser, kontrol for defekter			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Bærekugler & manchetter, kontrol for slidtage/defekter			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Hjilmøtrikker/bolte efterspændes			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
* Kontrol af fælg for skader			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* For- og baghjulspillerum/slør			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Kontrol af dæk og dæktryk			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Bolte & møtrikker på chassis & karrosseri efterspændes			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Smøring af friløbsnav (hvis udstyret hermed)			-	-	L	-	L	-	L	-	L	-	L
Pollen/friskluftfilter			-	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
* Karrosseriinspektion – kontrol af rustbeskyttelse			-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
Indstilling af servicere minder/info-display			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Prøvekørsel			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Afstempling af servicehæfte			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

**Bemærk:** De med \* mærkede servicepunkter, skal såfremt bilen benyttes under unormale betingelser, serviceres ofte iht. serviceskemaet for "Unormale driftsbetingelser" herunder.

Note #1: Kontroller eller udskift om nødvendigt drivrem.

Note #2: Dette interval afhænger af brændstoffets kvalitet. Det finder kun anvendelse, når De bruger brændstof, der overholder standarden EN590, eller tilsvarende. Hvis dieselolien specifikationer ikke overholder standarden EN590, skal filteret udskiftes oftere. Hvis brændstoffiltrens blokeres helt eller delvist, eller hvis der forekommer udsving i motorhastighed, tab af motorkraft eller startproblemer, skal brændstoffilteret omgående udskiftes uanset vedligeholdelsesskemaerne, og bilen skal efterses af en autoriseret Isuzu-forhandler. Forventet levetid for brændstoffilteret er ca. 20.000 km., afhængigt af brændstoffets kvalitet.

Note #3: Udskiftes for hver 160.000 km. eller 96 måneder. Herefter skiftes for hver 160.000 km./96 måneder hvis der benyttes ISUZU anbefalet kølevæske. Benyttes andet end ISUZU anbefalet kølevæske skal kølevæsken skiftes for hver 24 måneder. Kapacitet: 7,7 l. + 2,1 l. sub-cooling system.

Anbefalet kølevæske: BESCO LLC SUPER TYPE E/AS

Note #4: Visuel kontrol. Det skal sikres, at bremsene kan køre fejlfrit til næste eftersyn.

## Vedligeholdelsesintervaller for unormale driftsbetingelser

Unormale driftsbetingelser:

A: Hyppige små ture

B: Kørsel på dårlige veje

C: Kørsel på støvede veje

D: Kørsel i områder med meget lave temperaturer og brug af salt på vejene til bekæmpelse af glatføre

E: Kørsel med anhænger eller hyppig bjergkørsel

F: Kørsel med konstant lav hastighed og/eller lav belastning

G: Ofte afbrydelse af partikelfilterregeneration

☐ MT : Manuel transmission

☐ AT : Automatisk transmission

☐ 4WD : 4WD - firhjulstræk

Servicepunkt	Interval	Betingelser							
		A	B	C	D	E	F	G	A+D
Motorolie	Udskift for hver 5.000 km.			●		●	●	●	●
Motoroliefilter	Udskift for hver 10.000 km.			●		●	●	●	●
Udstødning og udstødningsophæng	Kontroller for hver 10.000 km	●	●		●				
Luftfilterelement	Kontrol for hver 5.000 km og udskiftning for hver 20.000 km			●					
Styretøj/forbindelse, kontrol for defekter	Kontrol for hver 5.000 km.		●						
Kardanaksler, kontrol for defekter, smøres	Kontroller for hver 5.000 km		●	●					
Transmissionsolie/transfergærkasseolie	MT Udskift første gang ved 10.000 km, derefter for hver 20.000 km.		●						
	AT Kontrol hver 40.000 km, udskiftning for hver 80.000 km.		●			●			●
	4WD Transfergærkasse: Udskift ved 10.000 km, derefter hver 20.000 km.		●						
Differentialolie	Udskift første gang ved 10.000 km, derefter for hver 20.000 km.		●						
Bremsebelægninger, bremseskiver/tromler, for & bag.	Kontrol for hver 5.000 km.	●	●	●					