

MSX			AE29F2008-12 / AT29C020		
			-NC-	1	
3	CS12	---->	OE-	24	
4	SLTSL	---->	CE-	22	
17	A9	---->	A9	26	
*18	A15	---->	A14	29	
19	A11	---->	A11	25	
20	A10	---->	A10	23	
21	A7	---->	A7	5	
22	A6	---->	A6	6	
23	A12	---->	A12	4	
24	A8	---->	A8	27	
26	A13	---->	A13	28	
27	A1	---->	A1	11	
28	A0	---->	A0	12	
29	A3	---->	A3	9	
30	A2	---->	A2	10	
31	A5	---->	A5	7	
32	A4	---->	A4	8	
33	D1	<--->	D1	14	
34	D0	<--->	D0	13	
35	D3	<--->	D3	17	
36	D2	<--->	D2	15	
37	D5	<--->	D5	19	
38	D4	<--->	D4	18	
39	D7	<--->	D7	21	
40	D6	<--->	D6	20	
41,43	GND	---->	VSS, A15, A16, A17	16, 3, 2, 30	
45,47	+5V	---->	VCC, WE-	32, 31	
*A15 se conecta a A14 para mapear el espacio de memoria 4000-BFFF del MSX al espacio 0000-7FFF de la ROM					
** Se podrían conectar las líneas A15 a A17 de la ROM con el ESP32 para habilitar los otros bancos por software o bien con un microswitch					
*** Sería bueno ver la manera correcta de habilitar la escritura de la flash para actualizar el firmware					