

XP?A

Цепь	Конт
Сюда оксы	A1
Сюда оксы	A2
Сюда мотор	A3
Основной рс	A4
Основной рс	A5
Резервный рс	A6
Резервный рс	A7
питание для датчика tnp36	A8
выход tnp36 сюда	A11
третья часть дсов	A12
дс на воздух	A13
дсы на панели	A14
все питание дсов	A15
Земля	A16

DIN41612_32_2row_straight_mother

XP?B

Цепь	Конт
	B1
	B2
	B3
	B4
	B5
	B6
	B7
	B8
	B9
	B10
	B11
	B12
	B13
	B14
	B15
	B16

DIN41612_32_2row_straight_mother

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

в конце провода поставить кондеры по питанию, а на lm335 поставить потенциометр

2.7V < +V_S < 5.5V

0.1μF

SHUTDOWN

TMP3x

GND

V_{OUT}

GND

GND

GND

GND

Нижняя крышка

XP?

Конт	Цепь
1	Питание на мотор
2	концевик норм откр, второй конт на земле
3	Общий

MPW-3

XP?

Конт	Цепь
1	{Value1}
2	водный дс ц дс на дне трубы
3	катод диодного датчика lm335, на него надо потенциометр как на картинке и откалибровать
4	Общий, анод lm335 сюда

KK5045-04AG

XP?

Конт	Цепь
1	Питание окса
2	RS-485 A
3	RS-485 B
4	Общий

KK5045-04AG

XP?

Конт	Цепь
1	Питание окса
2	RS-485 A
3	RS-485 B
4	Общий

KK5045-04AG

XP?

Конт	Цепь
1	Питание окса
2	RS-485 A
3	RS-485 B
4	Общий

KK5045-04AG

XP?

Конт	Цепь
1	Питание окса
2	RS-485 A
3	RS-485 B
4	Общий

KK5045-04AG

XP?

Конт	Цепь
1	Питание окса
2	RS-485 A
3	RS-485 B
4	Общий

KK5045-04AG

XP?

Конт	Цепь
1	Питание окса
2	RS-485 A
3	RS-485 B
4	Общий

KK5045-04AG

Верхняя крышка

XP?

Конт	Цепь
1	панель 1
2	панель 2
3	панель 3
4	панель 4
5	панель 5
6	панель 6
7	панель 7
8	Рванный Общий

MPW-8

XP?

Конт	Цепь
1	Питание дсов
2	дсы на панели
3	Общий

KK5045-03AG

XP?

Конт	Цепь
1	питалово на дс
2	Сюда один дс воздушный
3	питалово на tnp36
4	Выход tnp36 сюда
5	Общий

KK5045-05AG

XP?

Конт	Цепь
1	плюс аккумулятора
2	рванный плюс аккумулятора
3	Общий
4	Рванный общий

MPW-4

XP?

Конт	Цепь
1	плюс аккумулятора
2	рванный плюс аккумулятора
3	Общий
4	Рванный общий

MPW-4

XP?

Конт	Цепь
1	плюс аккумулятора
2	рванный плюс аккумулятора
3	Общий
4	Рванный общий

MPW-4

XP?

Конт	Цепь
1	плюс аккумулятора
2	рванный плюс аккумулятора
3	Общий
4	Рванный общий

MPW-4

XP?

Конт	Цепь
1	плюс аккумулятора
2	рванный плюс аккумулятора
3	Общий
4	Рванный общий

MPW-4

XP?

Конт	Цепь
1	плюс аккумулятора
2	рванный плюс аккумулятора
3	Общий
4	Рванный общий

MPW-4

XP?

Конт	Цепь
1	плюс аккумулятора
2	рванный плюс аккумулятора
3	Общий
4	Рванный общий

MPW-4

XP?

Конт	Цепь
1	плюс аккумулятора
2	рванный плюс аккумулятора
3	Общий
4	Рванный общий

MPW-4

XP?

Конт	Цепь
1	плюс аккумулятора
2	рванный плюс аккумулятора
3	Общий
4	Рванный общий

MPW-4

XP?

Конт	Цепь
1	плюс аккумулятора
2	рванный плюс аккумулятора
3	Общий
4	Рванный общий

MPW-4

XP?

Конт	Цепь
1	плюс аккумулятора
2	рванный плюс аккумулятора
3	Общий
4	Рванный общий

MPW-4

XP?

Конт	Цепь
1	плюс аккумулятора
2	рванный плюс аккумулятора
3	Общий
4	Рванный общий

MPW-4

XP?

Конт	Цепь
1	плюс аккумулятора
2	рванный плюс аккумулятора
3	Общий
4	Рванный общий

MPW-4

XP?

Конт	Цепь
1	плюс аккумулятора
2	рванный плюс аккумулятора
3	Общий
4	Рванный общий

MPW-4

XP?

Конт	Цепь
1	плюс аккумулятора
2	рванный плюс аккумулятора
3	Общий
4	Рванный общий

MPW-4

XP?

Конт	Цепь
1	плюс аккумулятора
2	рванный плюс аккумулятора
3	Общий
4	Рванный общий

MPW-4

XP?

Конт	Цепь
1	плюс аккумулятора
2	рванный плюс аккумулятора
3	Общий
4	Рванный общий

MPW-4

XP?

Конт	Цепь
1	плюс аккумулятора
2	рванный плюс аккумулятора
3	Общий
4	Рванный общий

MPW-4

XP?

Конт	Цепь
1	плюс аккумулятора
2	рванный плюс аккумулятора
3	Общий
4	Рванный общий

MPW-4

XP?

Конт	Цепь
1	плюс аккумулятора
2	рванный плюс аккумулятора
3	Общий
4	Рванный общий

MPW-4

XP?

Конт	Цепь
1	плюс аккумулятора
2	рванный плюс аккумулятора
3	Общий
4	Рванный общий

MPW-4

XP?

Конт	Цепь
1	плюс аккумулятора
2	рванный плюс аккумулятора
3	Общий
4	Рванный общий

MPW-4

XP?

Конт	Цепь
1	плюс аккумулятора
2	рванный плюс аккумулятора
3	Общий
4	Рванный общий

MPW-4

XP?

Конт	Цепь
1	плюс аккумулятора
2	рванный плюс аккумулятора
3	Общий
4	Рванный общий

MPW-4

XP?

Конт	Цепь
1	плюс аккумулятора
2	рванный плюс аккумулятора
3	Общий
4	Рванный общий

MPW-4

XP?

Конт	Цепь
1	плюс аккумулятора
2	рванный плюс аккумулятора
3	Общий
4	Рванный общий

MPW-4

XP?

Конт	Цепь
1	плюс аккумулятора
2	рванный плюс аккумулятора
3	Общий
4	Рванный общий

MPW-4

XP?

Конт	Цепь
1	плюс аккумулятора
2	рванный плюс аккумулятора
3	Общий
4	Рванный общий

MPW-4

XP?

Конт	Цепь
1	плюс аккумулятора
2	рванный плюс аккумулятора
3	Общий
4	Рванный общий

MPW-4

XP?

Конт	Цепь
1	плюс аккумулятора
2	рванный плюс аккумулятора
3	Общий
4	Рванный общий

MPW-4

XP?

Конт	Цепь
1	плюс аккумулятора
2	рванный плюс аккумулятора
3	Общий
4	Рванный общий

MPW-4

XP?

Конт	Цепь
1	плюс аккумулятора
2	рванный плюс аккумулятора
3	Общий
4	Рванный общий

MPW-4

XP?

Конт	Цепь
1	плюс аккумулятора
2	рванный плюс аккумулятора
3	Общий
4	Рванный общий

MPW-4

XP?

Конт	Цепь
1	плюс аккумулятора
2	рванный плюс аккумулятора
3	Общий
4	Рванный общий

MPW-4

XP?

Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity
SB	Solder bridge, мост припоя, запаиваемая перемычка, net tie, jumper	SB?	0805SB	SB	4
XT30PW-M	30 A (15 продолжительно), 2 контакта разъем угловой отец	X?	XT30PW-M	XT30PW-M	1
XT30UPB-F	30 A (15 продолжительно), прямая мать	X?	XT30UPB-F	XT30UPB-F	1
DIN41612_32_2row_s traight_mother	DIN41612 (DS1118-32F0V23), Разъем (розетка) тип B 32pin (2x16), шаг 2.54мм двухрядный прямой (ряд AB)	XP?	DIN41612_32_2row_s traight_mother	DIN41612_32_2row_s traight_mother	2
KK5045-03AG	Разъем типа провод-плата, 2.5 мм, 3 контакта	XP?	KK5045-03AG	KK5045-03AG	1
KK5045-04AG	Разъем типа провод-плата, 2.5 мм, 4 контакта	XP?	KK5045-04AG	KK5045-04AG	4
KK5045-05AG	Разъем типа провод-плата, 2.5 мм, 5 контакта	XP?	KK5045-05AG	KK5045-05AG	1
MPW-3	MPW-3 , Вилка на плату 5.08мм прямая 3pin	XP?	MPW-3	MPW-3	1
MPW-4	MPW-4 , Вилка на плату 5.08мм прямая 4pin	XP?	MPW-4	MPW-4	1
MPW-8	MPW-8 , Вилка на плату 5.08мм прямая 8pin	XP?	MPW-8	MPW-8	1