



福山植物園解說站

MT設備總電源開關箱
110V

MT設備電源中繼開關
箱110V(含4G路由器)

MT設備電源中繼電池
櫃110V(現在只有中繼
功能沒電池)

MT設備FRP箱
(延長線末端，網路末端，
MT主機)