



MANUAL CONEXIONES DGT

Tenga en cuenta que hay 4 versiones de DGT las cuales son:

- DGT 20 registros Micro-controlador
- DGT 22 registros Micro-controlador
- DGT 38 registros FPGA
- DGT 40 registros FPGA

Las dos primeras versiones (**DGT 20 registros Micro-controlador y DGT 22 registros**) Micro-controlador deben conectarse mediante el conversor serial rs485 a USB de la siguiente manera. Además deberá usar la plantilla correspondiente en mbpoll.



El TR+ del DGT va conectado al puerto A+ del conversor.
El TR- del DGT va conectado al puerto B- del conversor.
El GND del DGT va conectado al GND del conversor.



Las dos ultimas versiones (**DGT 38 registros FPGA y DGT 40 registros FPGA**) Micro-controlador deben conectarse mediante el conversor serial rs485 a USB de la siguiente manera. Además deberá usar la plantilla correspondiente en mbpoll.



El TR+ del DGT va conectado al puerto RX del conversor.
El TR- del DGT va conectado al puerto TX del conversor.
El GND del DGT va conectado al GND del conversor.